


25 mm 110 mm 250 mm 740 mm 110 mm 245 mm

TENNEKER®

Charcoal  
Restaurant Quality



## Charcoal Restaurant Quality



8 143 658 6 | 237 974

Charcoal  
Restaurant Quality



TENNEKER®

Charcoal  
Restaurant Quality

④ **Holzkohle**  
Tenneker Holzkohle besteht aus Holz der Australischen Akazie und Mimosa-Akazie (die als invasive Arten gelten) und Eukalyptusholz. Tenneker Holzkohle wird in einem langsamem Pyrolyseverfahren hergestellt. **Verwendungshinweise:** Legen Sie etwas Holzkohle in die Mitte des Grills, legen Sie einige feste Anzündler auf die Holzkohle, zünden Sie sie an und warten Sie etwa 15 Sekunden. Legen Sie etwas Holzkohle auf die Anzündler, so dass ein Haufen entsteht. Nach etwa 15 Minuten kann die Holzkohle in einer weißen Ascheschicht bedeckt sein. Sie sie auf den Boden des Grills verteilen. Wenn Sie möchten, können Sie es mit dem Grillmeister machen. Verwenden Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, um die Nähe von Bäumen oder trockenem Gras (Bräken) zu entzünden. **Produkt:** Holzkohle. **Warnung:** Versuchen Sie nicht, dieses Produkt zu rauchen oder zu verschlucken. Halten Sie Kinder und Haustiere vom Grill fern. An einem trockenen Ort lagern. **Zusammensetzung:** Holzkohle für den Hausgebrauch. Fester Kohlenstoff: ≥ 92%; Fluchtige Bestandteile: ≤ 5%. Asche: ≤ 3%; Feuchtigkeit: < 7%.

Holzkohle  
Akazie (Acacia spp)  
Eukalyptus (Eucalyptus globulus)

Pays d'origine du bois :  
Portugal  
Eucalyptus (Eucalyptus globulus)

⑤ **Charbon de Bois**  
Le charbon de bois est composé de bois d'Acacia Australia et d'Acacia Mimosa qui sont considérés comme des espèces envahissantes et bois d'Eucalyptus. Le charbon de bois Tenneker est produit selon un processus de pyrolyse lente. **Conditions d'utilisation:** Placez le charbon de bois au centre du barbecue, placez des allume-feux solides sur le charbon de bois, allumez-les et attendez environ 15 secondes. Ajoutez ensuite du charbon de bois sur les allume-feux pour former un tas. Après environ 15 minutes, lorsque le charbon de bois devant des braises ou est收回 d'une couche de cendres blanches, répartissez-le sur le barbecue. Il est possible de faire cuire à la grille. **Précautions:** Ne pas utiliser le barbecue si il y a des braises ou des cendres dans le barbecue ou si il y a des cendres ou de la cendre dans le barbecue. **Avertissement:** Ne pas utiliser le barbecue en ambiant chaud ou à proximité d'arbres, cugnoli o erba seccalpericolosi di incendio. Tenez les enfants et les animaux domestiques éloignés du barbecue. Stockez dans un endroit sec. **Composition:** Charbon de bois à usage domestique. Carbone fixe: ≥ 92%; Matières volatiles: ≤ 5%; Cendres: ≤ 3%; Pouvoir calorifique: ≥ 8000 kcal; Humidité: ≤ 7%.

Type de bois :  
Acacia (Acacia spp)  
Eucalyptus (Eucalyptus globulus)

Pays de origine do madeira :  
Portugal  
Eucalyptus (Eucalyptus globulus)

⑥ **Carbone**  
Tenneker Carbone è prodotto con legno di Acacia australiana / Mimosa Considerate come specie invasive e legno di Eucalipto. Il carbono Tenneker è prodotto con un processo di pyrolysi lenta.  
**Condizioni d'utilizzo:** Preparare un po' di carbone nel centro del barbecue sulla carbonnaia alcuni charter solidi, accenderli e attendere circa 15 secondi. Quindi aggiungere un po' di carbonella sopra gli chartersolidi creando una pila, dopo circa 15 minuti, quando la carbonella si trasforma in brace e ricoperta da uno strato di cenere bianca, spargere sul fondo del barbecue. A questo punto è possibile iniziare a grigliare. **Avertissement:** Non utilizzare il barbecue in ambienti caldi o in prossimità di alberi, cugnoli o erba seccalpericolosi di incendio. Proteggere i bambini e gli animali domestici dall'incendio. Non lasciare che il barbecue bruci. Conservare in luogo asciutto. **Composizione:** Carbone vegetale per uso domestico. Fissido il carbonio: ≤ 92%; Materie volatili: ≤ 5%; Cenusa: ≤ 3%; Potenza calorica: ≥ 8000 kcal; Umidità: ≤ 7%.

Tipo di legno:  
Acacia (Acacia spp)  
Eucalipto (Eucalyptus globulus)

Paese di origine del legno:  
Portugal  
Eucalyptus (Eucalyptus globulus)

⑦ **Träkol**  
Tenneker Träkol är tillverkat av träd från Australien/Australia / Mimosa (considrata som invasiva) och Eucalyptus. Tenneker Träkol produceras genom en långsam pyrolyseprocess. **Vikt för användning:** Placer det här träkol i mittan av grillen över huvudet. Lägg till en del tändt träkol under det här träkollet. Släng ut den tända tändstaken och vänd det om. Vänta på att det är rökt. Vänta 15 minuter, vända om huvudet och lägg till mer träkol över det. **Varning:** Använd inte grillen inomhus eller i närheten av träd, buskar eller torrt gräs (brändrisk). Mycket lättantändligt produkt. **Varståning:** Använd inte brandljus vid närahet till karbonellen. Tenneker Träkol är tillverkat för att användas utomhus. **Sammanställning:** Träkol för hushållsbruk. Fast koldioxid: ≥ 92%; Flyktiga bestanddelar: ≤ 5%; aska: ≤ 3%; varmvärde: ≤ 8 000 kcal; fuktighet: ≤ 7%.

Sort hout:  
Acacia (Acacia spp)  
Eucalyptus (Eucalyptus globulus)

Land van herkomst van het hout:  
Portugal  
Eucalyptus (Eucalyptus globulus)

⑧ **Drevěné uhlí**  
Tenneker dřevěné uhlí je vyráběno z australské akacie / akacie mimosa (považovanou za invazivní) a eukalyptového dřeva. Dřevěné uhlí Tenneker se vyrábí pomocí pyrolytického procesu. **Podmínky použití:** Umístěte dřevěné uhlí na deprostřední grilu, položte na dřevěné uhlí několik pevných podpalivů, zapálte je a počkejte asi 15 sekund. Poté přidejte trochu dřevěné uhlí na pevné podpalivo a vytvořte hromadu, asi po 15 minutách, když se dřevěné uhlí změní na hnědou asfaltu nebo je pokryto vrstvou bílého popela, roztáhněte ho na dřevěném povrchu hrátky, když se dřevěné uhlí změní na hnědou asfaltu nebo je pokryto vrstvou bílého popela. **Upozornění:** Používání dřevěného uhlí může způsobit ohnivý ohňostroj, alkohol a benzín, na rozdíl od opalového zpláštění dřevěného uhlí. Vysoké horlivé výkony. **Varning:** Používání dřevěného uhlí může způsobit ohnivý ohňostroj, alkohol a benzín, na rozdíl od opalového zpláštění dřevěného uhlí. **Specifikace:** Dřevěné uhlí pro domácí užití. **Složení:** Dřevěné uhlí pro domácí použití; pevný uhlík: ≤ 92%; výhřevník: ≤ 8 000 kcal; vlhkost: ≤ 7%.

Träslag:  
Akacia (Acacia spp)  
Eukalyptus (Eucalyptus globulus)

Landet ursprungsländet:  
Portugal  
Eucalyptus (Eucalyptus globulus)

⑨ **Drevéné Uhlí**  
Drevene uhlí Tenneker sa vyrába z akecie / akacie mimosa (považovanú za invazívnu) a eukalyptového dreva. Drevene uhlí Tenneker sa vyrába pomocou pyrolytického procesu. **Podmienky použitia:** Umiestnite drevene uhlí do streedu grilu, položte na drevene uhlí niekoľko pevných podpalívov, zapálte ich a počakajte 15 sekund. Potom pridajte trochu drevene uhlí na pevné podpalivo a vytvorite hromadu, asi po 15 minútach, keďže drevene uhlí zmenej na hniedu asfaltu alebo je pokryt vrstvou bielého popolu, roztažte ho na drevenom povrchu grilu, keďže drevene uhlí zmenej na hniedu asfaltu alebo je pokryt vrstvou bielého popolu. **Upozornenie:** Používanie dreveneho uhlí môže spôsobiť ohňostroj, alkohol alebo benzín, inak ako opalovanie dreveneho uhlí. Vysoké horlivé výkony. **Varning:** Použivat drevene uhlí může způsobit ohnivý ohňostroj, alkohol a benzín, na rozdíl od opalového zpláštění dřevěného uhlí. **Specie:** Dřevěné uhlí pro domácí užití. **Složení:** Dřevěné uhlí pro domácí použití; pevný uhlík: ≤ 92%; výhřevník: ≤ 8 000 kcal; vlhkost: ≤ 7%.

Druh dřeva:  
Akacia (Acacia spp)  
Eukalyptus (Eucalyptus globulus)

Země původu dřeva:  
Portugalsko  
Eukalyptus (Eucalyptus globulus)

⑩ **Cárbole**  
Cárbole de lemn Tenneker este fabricat din Acacia Australia / lemn de Mimosa (considerat specie invazivă) și lemn de Eucalit. Cárbolele Tenneker este produs prin-un proces de piriliza lenta. **Condiții De Utilizare:** Așezati niște cărbune de lemn în centru grătarului, puneti cărăpătătoare solide pe cărbunele de lemn, aprindeți-le și aşteptați aproximativ 15 secunde. Adăgați apoi puțin cărbune de lemn pe cărăpătătoare solide, creață o grătar, după aproape 15 minute, când cărbunele de lemn se va întinde în cárbole sau este acoperit cu o capă de cendre albă. Încălziti-o și extindeți-o pe suprafața grătarului. **Avertisment:** Atenție! Nu utilizați lichide inflamabile, de exemplu alcool sau benzina, pentru a aprinde sau reaprinde cărbunele. Înlocuiți scutul de grătarie și/sau scânteie. Nu încălzați să rumați să îngrijezi acest produt. Înțeți copii și animalele de companie departe de grătar. Depozitați întălocat.

Specie de lemn:  
Acacia (Acacia spp)  
Eucalit (Eucalyptus globulus)

Tara de origine a lemnului:  
Portugalia  
Eucalyptus (Eucalyptus globulus)



Manufactured for  
HÖRN BACH Baumarkt AG  
Börnbackstrasse 11  
76879 Börrheim/Germany  
product@hornbach.com  
www.hornbach.com

10 L



8 143 658 6 | 237 974

Art.-Nr.: 12217670