

TOPOR PENTRU CAMPING X13

Cod produs: 1069101

EAN: 6411501201607

Producător: Fiskars

Categorie: Topoare pentru camping și drumeții



Descriere produs:

Toporul pentru camping X13 Fiskars este un topor ultraușor, compact și ușor de transportat, conceput pentru pregătirea lemnului de foc, obținerea așchiilor pentru aprindere și alte activități specifice campingului și drumețiilor.

Acest topor este cu aproximativ 15% mai ușor decât alte topoare compacte din gama Fiskars X-series, oferind un echilibru optim între greutate redusă, manevrabilitate și eficiență. Lama din oțel forjat și dublu călit este proiectată pentru a-și menține tăișul ascuțit o perioadă îndelungată, iar acoperirea cu frecare redusă facilitează pătrunderea în lemn și contribuie la protecția împotriva coroziunii.

Mânerul FiberComp este ușor, rezistent și colorat în portocaliu aprins pentru o identificare rapidă în mediul exterior. Toporul este prevăzut cu protecție pentru lamă, dotată cu buclă pentru curea și mecanism de blocare pentru transport și depozitare în siguranță.

Fiind ideal pentru camping și drumeții, utilizatorii pot utiliza partea posterioară a capului pentru operațiuni ușoare precum baterea țărșurilor de cort, însă numai după ce au montat protecția lamei.

Caracteristici principale:

- Topor ultraușor, ideal pentru camping, drumeții și activități în aer liber;
- Potrivit pentru tăierea lemnului și pregătirea materialului pentru aprinderea focului;
- Aproximativ 15% mai ușor decât alte topoare compacte din gama X-series™;
- Lamă din oțel forjat, dublu călită, cu tăiș de lungă durată;
- Acoperire a lamei cu frecare redusă, care facilitează pătrunderea în lemn și ajută la protecția împotriva ruginii;
- Mâner portocaliu din FiberComp foarte ușor și rezistent, rapid de observat în mediul natural;
- Protecție pentru lamă inclusă, prevăzută cu buclă pentru prinderea la curea;
- Mecanism de blocare pentru transport și depozitare în siguranță;
- Partea posterioară a capului poate fi utilizată, cu protecția lamei montată, pentru operațiuni ușoare precum baterea țărșurilor de cort;

Caracteristici tehnice:

Model	Fiskars X-series™ X13
Cod produs	1069101
EAN	6411501201607
Tip produs	Topor pentru camping / drumeții
Material lamă	Oțel forjat, dublu călit
Acoperire lamă	Strat cu frecare redusă, cu protecție împotriva coroziunii
Material mâner	FiberComp™
Culoare mâner	Portocaliu
Lungime	33,2 cm
Lățime	2,5 cm
Înălțime	13 cm
Greutate totală	0,48 kg
Protecție lamă	Da
Bucă pentru curea	Da
Mecanism de blocare	Da
Utilizare principală	Camping, drumeții, pregătirea lemnului și a materialului pentru aprinderea focului

Instrucțiuni de utilizare:

1. Verificați starea toporului înainte de utilizare.
2. Îndepărtați protecția lamei și asigurați-vă că zona de lucru este liberă.
3. Așezați lemnul pe o suprafață stabilă și utilizați toporul cu lovituri controlate.
4. Evitați lovirea pietrelor, metalului sau altor suprafețe dure.
5. După utilizare, curățați și uscați toporul.
6. Montați și blocați protecția lamei înainte de transport sau depozitare.

Măsuri de siguranță:

- Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor.
- Utilizați toporul numai pentru tăierea lemnului.
- Verificați produsul înainte de fiecare utilizare.
- Mențineți o distanță de siguranță față de alte persoane.
- Transportați și depozitați toporul cu protecția lamei montată.

Întreținerea produsului:

- Curățați și uscați toporul după utilizare.

- Verificați periodic starea lamei și a mânerului.
- Păstrați produsul într-un loc uscat.
- Depozitați toporul cu protecția lamei montată.

Date producator:

Fiskars Finland Oy Ab
Keilaniementie 10
FI-02150 Espoo, Finlanda