

... acordați-ne câteva minute din timpul dumneavoastră pentru a vă putea bucura de noua sobă Megan 2.0 pe termen lung ...

Înainte de a conecta soba:

Ați verificat (împreună cu coșarul) dacă puteți utiliza noua sobă în locuința dumneavoastră? S-a calculat tirajul coșului de fum și s-a determinat presiunea minimă de distribuție necesară?

Astfel de omisiuni, care conduc ulterior la imposibilitatea utilizării sobei, nu sunt considerate motive de plângere. În acest caz, soba nu poate fi schimbată!

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Acest document nu le poate înlocui!

Despachetarea și instalarea

Despachetați soba cât mai aproape de locul final de instalare. Ridicați cu grijă soba de pe palet. Pentru aceasta, este nevoie de **cel puțin 2 persoane**. Nu încercați să o ridicați singur!

Nu înclinați soba, în special în zona plăcilor laterale, deoarece acestea s-ar putea sparge. Folosiți o bază moale pentru instalare, astfel încât soba și pardoseala să nu se deterioreze.

Pentru a compensa dilatarea structurii în timpul procesului de ardere, este necesar să existe un „joc” între cărămizile laterale. În cazul în care cărămizile sunt prea apropiate, există riscul ca acestea să se spargă în timpul procesului de ardere!

Ați amplasat deja o posibilă placă de bază?

Ați luat în considerare **distanțele de siguranță** necesare?

Spate:	500 mm
Pagini:	500 mm
Față	800 mm

Racordarea la coșul de fum trebuie să fie realizată în mod profesionist și aprobată de către coșar!

Înainte de prima punere în funcțiune

Asigurați-vă că toate dispozitivele de blocare pentru transport (interioare și exterioare) au fost îndepărtate.

Verificați dacă placajul camerei de ardere și defletoarele pentru gazele de ardere (inclusiv în interior, în partea de sus) se află în poziția corectă. În acest sens, s-ar putea să fie nevoie să introduceți mâna în interiorul sobei. O simplă verificare vizuală nu este întotdeauna suficientă.

Verificați etanșeitatea racordurilor țevelor de evacuare a fumului. Eventualele spații goale trebuie sigilate cu mastic pentru boilere.

Există o supapă de reglare a tirajului? Aceasta vă poate ajuta mai târziu să reglați tirajul coșului de fum.

Coșarul a inspectat soba și racordarea acesteia?

Pe durata primei puneri în funcțiune

Asigurați-vă că toate regulatoarele (inclusiv cele de pe spate) sunt setate corect, în funcție de combustibilul utilizat, conform modului de funcționare descris în documentele tehnice.

Aprindeți soba treptat folosind cantități mici de lemn. Vopseaua de pe sobă se întărește complet

numai în timpul acestui proces.

**Asigurați-vă că încăperea este ventilată suficient.
Nu lăsați niciodată soba nesupravegheată!**

În funcționare normală

Soba și coșul de fum formează împreună un sistem sensibil și trebuie avute întotdeauna în vedere împreună.

Reglarea incorectă a regulatoarelor de aer și un coș de fum de dimensiuni greșite pot cauza probleme considerabile în timpul arderii.

Utilizarea unui alt tip de combustibil poate duce la probleme considerabile în timpul arderii.

Fiți atent, cel puțin, la următoarele:

1. Regulatorul de aer primar din partea de jos a ușii.

servește exclusiv la alimentarea cu

aer de ardere prin grătar atunci când se utilizează **produse pe bază de cărbune!**

Atunci când utilizați lemn sau brichete de lemn, acest regulator rămâne închis!

Soba reglează automat aerul primar necesar în timpul fazei de încălzire!

Arderea permanentă a lemnului, cu regulatorul de aer primar deschis, este nocivă pentru mediu și costisitoare, deoarece arderea se produce mult mai rapid și duce la

supraîncălzirea sobei, ceea ce poate cauza deteriorarea vopselei, a geamului și a placajului camerei de ardere. Dacă soba se supraîncălzește, veți pierde dreptul la garanție!

Regulatorul de aer primar ar trebui întredeschis numai atunci când tirajul coșului de fum nu mai este suficient, de exemplu, în perioada de tranziție, din cauza condițiilor meteorologice (când temperaturile exterioare sunt prea ridicate).

2. „Găsiți” poziția corectă a regulatorului de aer secundar din partea de sus a ușii:

Tirajul coșurilor de fum este diferit, în general și, de asemenea, în condiții meteorologice diferite. Reglarea regulatoarelor de aer în funcție de modul de funcționare trebuie luată ca punct de referință. Aceste reglaje au fost determinate în condiții stabile de laborator.

Acest lucru este valabil, în special, în cazul funcționării cu lemn, deoarece aerul secundar reglează arderea ulterioară: Aceasta are loc deasupra flăcării, în zona numită

„zona de post-combustie”. Căldura generată în cursul procesului este curată și gratuită. Prin ajustarea optimă a alimentării cu aer, veți prelungi și durata de ardere, economisind combustibil și, implicit, bani.

3. Dacă pe același coș de fum funcționează și alte șemineuri, trebuie să vă asigurați că ușile acestora se închid automat și efectiv, altfel presiunea negativă necesară pentru coșul de fum nu se va conecta la soba dvs. și soba nu va „funcționa”.

Este interzisă utilizarea **altor șemineuri** pe același coș de fum!

Noua dvs. sobă nu este potrivită pentru utilizare colectivă.

4. Utilizați aprinzătoare de calitate și ecologice. Prin alegerea potrivită a aprinzătoarelor și a combustibililor, economisiți bani și timp, eliminând necesitatea de a folosi alte metode de aprindere.

5. Adăugați combustibil în mod corespunzător. Nu-l aruncați în camera de ardere, pentru a evita deteriorarea placajului din camera de ardere. Asigurați-vă că

combustibilul nu intră în zona de admisie a aerului secundar, în caz contrar arderea se va accelera. Arderea nu va fi eficientă și se va produce prea rapid, iar soba se poate supraîncălzi.

6. **Nu adăugați prea mult combustibil.** Soba are o eficiență ridicată, iar dublarea cantității de combustibil nu înseamnă neapărat că apartamentul dvs. va fi de două ori mai cald. De fapt, excesul de căldură va ieși pe coșul de fum, ceea ce este costisitor și dăunător pentru mediul înconjurător. În cele din urmă, poate duce și la supraîncălzire și, implicit, la deteriorarea sobei.
7. **Curățarea geamului camerei de ardere**
Este esențial să nu curățați geamul camerei de ardere până când acesta nu s-a răcit complet. În caz contrar, acesta se poate sparge.