



16A
230V
~50Hz

Max.
3500W



30min

DE Benutzerhandbuch

Warnung: Lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie diesen Timer an elektrische Geräte anschließen.

Risiko eines elektrischen Schlags

1. Von Kindern fernhalten.
2. Keine zwei oder mehr Timer miteinander verbinden.
3. Sicherstellen, dass der Stecker vollständig in die Timer-Steckdose eingesteckt ist.
4. Vor der Reinigung vom Stromnetz trennen und mit einem trockenen Tuch reinigen.
5. Timer nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
6. Bei Nichtgebrauch im Innenbereich aufbewahren.

Brandgefahr

1. Kein Gerät anschließen, das die maximale Kapazität überschreitet.
2. Nicht mit Verlängerungskabeln verwenden.
3. Nicht zur Steuerung von Geräten mit Heizelementen verwenden (z. B. Kochgeräte, Heizgeräte, Bügeleisen usw.).

Programm einstellen

Drücken Sie die Segmente nach unten, um das angeschlossene Gerät während dieses Zeitraums einzuschalten. Lassen Sie die Segmente oben, um das Gerät während dieses Zeitraums auszuschalten. Die Zeitschaltuhr verfügt über 48 Segmente mit Intervallen von 30 Minuten (für 24 Stunden einstellbar). Aktuelle Uhrzeit einstellen: Drehen Sie den Drehknopf im Uhrzeigersinn, bis der Pfeil die aktuelle Uhrzeit anzeigt.

Gebrauchsanweisung

1. Stecken Sie den Timer in eine Steckdose.
2. Schließen Sie ein Gerät an den Timer an und schalten Sie es ein.
3. Das Gerät schaltet sich nun automatisch gemäß dem eingestellten Programm ein und aus.

FR Manuel d'utilisation

Avertissement: Lisez attentivement les instructions suivantes avant de connecter ce minuteur à des appareils électriques.

Risque de choc électrique

1. Tenir hors de portée des enfants.
2. Ne pas brancher deux ou plusieurs minuteurs ensemble.
3. Assurez-vous que la fiche de l'appareil connecté est complètement insérée dans la prise du minuteur.
4. Débranchez le minuteur avant de le nettoyer et essuyez-le avec un chiffon sec.
5. Ne pas immerger le minuteur dans l'eau ou tout autre liquide.
6. Conserver à l'intérieur lorsqu'il n'est pas utilisé.

Risque d'incendie

1. Ne pas brancher d'appareils dont la puissance dépasse la capacité maximale.
2. Ne pas utiliser avec des rallonges.
3. Ne pas utiliser pour contrôler des appareils contenant des éléments chauffants (appareils de cuisson, chauffages, fers à repasser, etc.).

Configurer le programme

Appuyez sur les segments pour activer l'appareil pendant la période souhaitée. Laissez les segments relevés pour désactiver l'appareil pendant cette période.

Le minuteur dispose de 48 segments avec des intervalles de 30 minutes (programmation sur 24 heures).

Réglage de l'heure actuelle: Tournez le cadran du minuteur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la flèche indique l'heure actuelle.

Mode d'emploi

1. Branchez le minuteur dans une prise.
2. Branchez un appareil sur le minuteur et allumez-le.
3. L'appareil s'allumera et s'éteindra automatiquement selon le programme défini.

NL Gebruikershandleiding

Waarschuwing: Lees onderstaande instructies zorgvuldig voordat u deze timer aansluit op elektrische apparaten.

Risico op elektrische schok

1. Houd buiten bereik van kinderen.
2. Sluit geen twee of meer timers op elkaar aan.
3. Zorg ervoor dat de stekker van het aangesloten apparaat volledig in de timer is geplaatst.
4. Trek de timer uit het stopcontact voordat u deze reinigt en maak hem schoon met een droge doek.
5. Dompel de timer niet onder in water of andere vloeistoffen.
6. Alleen voor gebruik binnenshuis wanneer niet in gebruik.

Brandgevaar

1. Sluit geen apparaten aan waarvan het vermogen de maximale capaciteit overschrijdt.
2. Niet gebruiken in combinatie met verlengsnoeren.
3. Niet gebruiken voor apparaten met verwarmingselementen (zoals kooktoestellen, verwarmingstoestellen, strijkijzers, enz.).

Programma instellen

Druk de segmenten naar beneden om het aangesloten apparaat tijdens die periode in te schakelen. Laat de segmenten omhoog om het apparaat tijdens die periode uit te schakelen.

De schakelklok beschikt over 48 segmenten met intervallen van 30 minuten (24 uur instelbaar).

Huidige tijd instellen: Draai de draaiknop van de timer met de klok mee totdat de pijl de huidige tijd aanduidt.

Gebruiksaanwijzing

1. Steek de timer in een stopcontact.
2. Sluit een apparaat aan op de timer en zet het apparaat aan.
3. Het apparaat schakelt nu automatisch aan en uit volgens het ingestelde programma.

HB-Ref.: 6376082

Art.: 411410100



Produced by: Eltra nv/sa,
Pachtgoedstraat 2 - 9140 Temse,
Belgium



**16A
230V
~50Hz**

**Max.
3500W**


IP44

30min

SE Bruksanvisning

Varning: Läs noggrant följande instruktioner innan du ansluter denna timer till elektriska apparater.

Risk för elektrisk stöt

1. Förvaras utom räckhåll för barn.
2. Använd inte i fuktiga miljöer.
3. Se till att stickkontakten till den anslutna apparaten är helt insatt i timerns uttag.
4. Koppla bort timern från elnätet före rengöring och torka av den med en torr trasa.
5. Sänk inte ned timern i vatten eller andra vätskor.
6. Endast för inomhusbruk.

Brandrisk

1. Anslut inte apparater vars effekt överstiger den maximala kapaciteten.
2. Använd inte tillsammans med förlängningskablar.
3. Använd inte för att styra apparater med värmeelement (t.ex. matlagningsapparater, värmare, strykjärn etc.).

Ställa in program

Tryck ned segmenten för att slå på den anslutna apparaten under den aktuella perioden.

Låt segmenten vara upphöjda för att stänga av apparaten under den perioden.

Timern har 48 segment med intervaller på 30 minuter (inställbar för 24 timmar).

Ställa in aktuell tid: Vrid timerns ratt medurs tills pilen visar aktuell tid.

Användning

1. Sätt i timern i ett uttag.
2. Anslut en apparat till timern och slå på apparaten.
3. Apparaten slås nu på och av automatiskt enligt det inställda programmet.

RO Manual de utilizare

Avertisment: Citii cu atentie următoarele instrucțiuni înainte de a conecta acest temporizator la aparate electrice.

Riziko úrazu elektrickým proudem

1. A nu se lsa la îndemâna copiilor.
2. Nu utilizați în medii umede.
3. Asigurați-vă că techerul aparatului conectat este complet introdus în priză temporizatorului.
4. Deconectați temporizatorul de la rețeaua electrică înainte de curățare și tergeți-l cu o cârpă uscată.
5. Nu introduceți temporizatorul în apă sau în alte lichide.
6. Numai pentru utilizare în interior.

Risc de incendiu

1. Nu conectați aparate a căror putere depășește capacitatea maximă.
2. Nu utilizați împreună cu prelungitoare.
3. Nu utilizați pentru a controla aparate cu elemente de încălzire (de ex. aparate de gătit, încălzitoare, fiare de călcat etc.).

Setarea programului

Apsai segmentele pentru a porni aparatul conectat în perioada respectivă.

Lasă segmentele ridicate pentru a opri aparatul în acea perioadă.

Temporizatorul are 48 de segmente cu intervale de 30 de minute (programabil pentru 24 de ore).

Setarea orei curente: Rotii selectorul temporizatorului în sensul acelor de ceasornic până când sgeata indică ora curentă.

Utilizare

1. Introduceți temporizatorul într-o priză.
2. Conectați un aparat la temporizator și porniți-l.
3. Aparatul va porni și se va opri automat conform programului setat.

HB-Ref.: 6376082

Art.: 411410100



Produced by: Eltra nv/sa,
Pachtgoedstraat 2 - 9140
Temse, Belgium