

Cum functioneaza?

Capetele termostatare inteligente aditionale sunt conectate prin unde radio la releu (inclus in pachetul termostatului inteligent Netatmo sau in pachetul pentru sistemul de incalzire centralizata). Releul Netatmo se conecteaza la internet prin Wi-Fi si ofera controlul din aplicatia Netatmo Energy.

NUMARUL DE CAPETE TERMOSTATATE INTELIGENTE ADITIONALE PER INSTALATIE

Daca ai deja un termostat Netatmo, trebuie doar sa verifici parametrii din aplicatia Netatmo Energy pentru a afla numarul de capete termostatare inteligente pe care le poti adauga. Daca instalezi un nou termostat sau un pachet pentru sistemul de incalzire centralizata, poti conecta pana la 20 de capete termostatare inteligente.

Exemplu de instalatie individuala de incalzire, cu un termostat inteligent Netatmo:

