

SECURITY PRODUCTS SINCE 1980



CCH 140/10/K

Citadel CCH 140/10/K - cu cheie

Instrucțiuni de utilizare



- Alege locul de parcare
- Găsește un suport solid (stâlp metalic, rastel de biciclete, gard solid) bine fixat în sol.
- Evită obiecte scunde din care lanțul s-ar putea ridica ușor (ex. semne mici de circulație).
- Poziționează bicicleta
- Dacă poți, sprijină bicicleta astfel încât cadrul și roata din spate să fie aproape de obiectul fix.
- Trece lanțul prin cadru și roată
- Cel mai sigur mod este să treci lanțul prin cadru și roata din spate, apoi în jurul obiectului fix.
- Astfel, dacă cineva încearcă să fure bicicleta, nu poate lua doar roata sau cadrul separat.
- Închide lanțul
- Introdu capătul lanțului în mecanismul de închidere.
- Închide bine încuietoarea.
- Verifică dacă e blocat
- Trage ușor de lanț să vezi dacă s-a blocat corect.
- Ia cheia cu tine!
- Pune cheia într-un loc sigur, separat de restul lucrurilor, ca să nu o pierzi.
- Sfaturi de siguranță:
- În locuri aglomerate, încearcă să parchezi bicicleta într-o zonă vizibilă, iluminată.
- Un lanț mai gros e mai greu de tăiat.
- Dacă lanțul este lung, leagă și roata din față dacă poți.
- Nu lăsa bicicleta legată în același loc zilnic pentru perioade lungi.