

FS 70

STIHL



2 - 34 Instrucțiuni de utilizare



Cuprins

1	Despre acest manual de utilizare.....	2
2	Instrucțiuni de siguranță și tehnica de lucru	2
3	Combinatii permise de unealtă tăietoare, apărătoare, mâner, centură.....	11
4	Atașarea mânerului bimanual.....	12
5	Atașarea mânerului circular.....	13
6	Atașarea inelului de tracțiune.....	15
7	Atașarea dispozitivelor apărătoare.....	15
8	Atașarea unelei tăietoare.....	16
9	Combustibil.....	19
10	Alimentarea cu combustibil.....	20
11	Aplicarea centurii.....	21
12	echilibrati utilajul.....	21
13	Pomirea / oprirea motorului.....	22
14	Transportarea utilajului.....	25
15	Instrucțiuni de funcționare.....	25
16	Curățarea filtrului de aer.....	26
17	Reglarea carburatorului.....	26
18	Bujia.....	26
19	Funcționarea motorului.....	27
20	Depozitarea utilajului.....	27
21	Ascuțirea uneltelor tăietoare metalice.....	27
22	Întreținerea capului cositor.....	28
23	Instrucțiuni de întreținere și îngrijire.....	29
24	Minimizarea uzurii și evitarea pagubelor.....	30
25	Componente principale.....	31
26	Date tehnice.....	32
27	Instrucțiuni pentru reparații.....	33
28	Colectarea deșeurilor.....	33
29	Conformitatea UE.....	33
30	Adrese.....	34

1 Despre acest manual de utilizare

1.1 Simboluri

Simbolurile amplasate pe utilaj sunt explicate în acest manual de utilizare.

În funcție de utilaj și de echipament, pe aparat pot fi amplasate următoarele simboluri.



Rezervor de combustibil; amestec de combustibil din benzină și ulei de motor



Acționarea ventilului de decompresiune



Pompă manuală de combustibil



Acționați pompa manuală de combustibil



Tub de unsoră



Ghidajul aerului de aspirație: regim de vară



Ghidajul aerului de aspirație: regim de iarnă



Încălzire mâner

1.2 Symbolizarea paragrafelor



AVERTISMENT

Avertisment cu privire la pericolul de accident și rănire, precum și pericolul unor pagube materiale semnificative.

INDICAȚIE

Avertisment cu privire la avariarea utilajului sau componentelor individuale.

1.3 Dezvoltare tehnică

STIHL se preocupă în mod constant de îmbunătățirea tuturor mașinilor și utilajelor; prin urmare ne rezervăm dreptul de a efectua modificări în programul de livrare în ceea ce privește forma, tehnologia și echiparea.

Prin urmare nu pot fi ridicate pretenții cu privire la informațiile și figurile din acest manual de utilizare.

2 Instrucțiuni de siguranță și tehnica de lucru



Sunt necesare măsuri de siguranță speciale când se lucrează cu acest motoutilaj, deoarece se lucrează cu o turație foarte mare a unelei tăietoare.



Instrucțiunile de utilizare se vor citi în întregime cu atenție înainte de punerea în funcțiune și se vor păstra în siguranță pentru a fi utilizate ulterior. Nerespectarea instrucțiunilor de utilizare prezintă pericol de moarte.

Se vor respecta normele de siguranță specifice țării respective, de exemplu cele emise de asociațiile profesionale, casele de asigurări sociale, autoritățile însărcinate cu protecția muncii și altele.

În cazul în care se lucrează cu motoutilajul pentru prima dată: Se solicită vânzătorului sau specialistului explicații referitoare la funcționarea în

siguranță – sau se participă la un curs de instruire.

Minorilor nu le este permisă folosirea motoutilajului – cu excepția tinerilor peste 16 ani, care se instruiesc sub supraveghere.

Copiii, animalele și persoanele din jur trebuie să păstreze distanța.

În cazul neutilizării, utilajul se va depozita în așa fel încât să nu pună în pericol nici o persoană. Motoutilajul se va asigura împotriva accesului neautorizat.

Utilizatorul este responsabil pentru accidente sau pericolele apărute față de alte persoane sau de lucrurile aparținând acestora.

Motoutilajul va fi înmănat sau împrumutat numai acelor persoane, care au cunoștințe despre modelul respectiv și utilizarea lui – întotdeauna se vor înmâna și instrucțiunile de utilizare.

Întrebuințarea motoutilajelor cu emisie prin ultrasunete poate fi limitată temporar, atât prin hotărâri naționale, cât și locale.

Persoanele care întrebuințează utilajul trebuie să fie odihnite, sănătoase și în formă fizică bună.

În cazul când vi s-a recomandat evitarea solicitării din motive de sănătate, adresați-vă unui medic pentru a afla dacă este posibil să se utilizeze motoutilajul.

Nu mai pentru purtătorii de by-pass: Sistemul de aprindere al acestui utilaj produce un câmp slab electromagnetice. Nu putem exclude complet influența asupra tipurilor individuale de stimulare cardiace. Pentru a evita riscurile din punct de vedere al sănătății, STIHL vă recomandă să vă adresați medicului personal și producătorului de stimulator cardiac.

După administrarea de alcool, medicamente care influențează capacitatea de reacție sau droguri este interzisă utilizarea motoutilajului.

Motoutilajul – în funcție de uneltele tăietoare afe-rente – se utilizează numai la cositul ierbii precum și la tăierea vegetației sălbatice, arbuștilor, desișurilor, tufișurilor, pomișorilor sau altele similare.

Motoutilajul nu se va utiliza în alte scopuri – **pericol de accident!**

Se vor monta numai piesele sau accesoriile care sunt aprobate de STIHL și destinate acestui motoutilaj sau piese similare din punct de vedere tehnic. Pentru orice nelămurire, adresați-vă unui

distribuitor. Se vor utiliza numai scule și accesorii de calitate. În caz contrar apare pericolul accidentării sau avarierii motoutilajului.

STIHL vă recomandă utilizarea sculelor și a accesoriilor originale STIHL. Datorită caracteristicilor lor, acestea sunt optime pentru produs și corespund cerințelor utilizatorului.

Asupra utilajului nu se va executa nici o modificare – în caz contrar ar putea fi periclitată siguranța. STIHL își declină răspunderea pentru vătămări corporale și daune materiale care rezultă din folosirea unor aparate atașabile neaprobate.

Apărătoarea motoutilajului nu poate proteja utilizatorul de toate obiectele (pietre, sticlă, sârmă etc.) antrenate în mișcare centrifugă de către unealta tăietoare. Aceste obiecte pot ricoșa oriunde și pot nimeri utilizatorul.

Pentru curățarea utilajului, nu întrebuințați spălătorul cu înaltă presiune. Jetul puternic de apă poate avaria componentele utilajului.

2.1 Îmbrăcăminte și echipamentul

Îmbrăcăminte și echipamentul se vor purta în conformitate cu prevederile.



Îmbrăcăminte trebuie să fie adaptată scopului și să fie confortabilă. Costumul nu trebuie să fie lejer – costum combinat, fără manta de lucru.

Nu se poartă îmbrăcăminte care se poate agăța de lemn, mărăciniș sau de piesele utilajului aflate în mișcare. Nici șaluri, cravată și bijuterii. Părul lung se va strânge și asigura astfel încât să fie peste umeri.



Purtați cizme de protecție cu talpă aderentă, anti-alunecare și ștaif de oțel.

Nu mai la utilizarea capetelor cositoare se acceptă alternativ încălțăminte rezistentă cu talpă aderentă, anti-alunecare.



AVERTISMENT



Pentru reducerea riscului de leziuni la ochi, purtați ochelari de protecție cu aplicare strânsă conform standardului EN 166, EN ISO 16321. Aveți grijă la corecta așezare a ochelarilor de protecție.

Purtați mască de protecție și aveți grijă la așezarea corectă. Maska de protecție nu reprezintă o protecție suficientă pentru ochi.

Purtați o protecție fonică „personală” – de exemplu, căști de protecție fonică.



Purtați cască de protecție în timpul lucrărilor forestiere, în vegetație înaltă și în locurile unde există pericolul căderii obiectelor.



Purtați mănuși de lucru robuste, confecționate din material rezistent (spre exemplu din piele).

STIHL oferă un program cuprinzător în privința echipamentului personal de protecție.

2.2 Transportul motoutilajului



Întotdeauna se oprește motorul.

Motoutilajul se va ține de centură sau de tijă, echilibrându-se.

Asigurați unelte tăietoare metalice cu o apărătoare pentru transport împotriva atingerii, chiar și în cazul unor deplasări mai scurte – vezi și „Montarea apărătoarei pentru transport”.



Nu atingeți piesele fierbinți ale utilajului și mecanismul – **Pericol de arsuri!**

În vehicule: motoutilajul se asigură contra răsturnării, deteriorării și scurgerii combustibilului.

2.3 Alimentarea cu combustibil



Benzina este extrem de inflamabilă – mențineți distanța față de flacără – nu răsturnați combustibilul – nu fumați.

Opriti motorul înaintea alimentării cu combustibil.

Nu alimentați atâta timp cât motorul este încă fierbinte – combustibilul se poate revărsa – **pericol de incendii!**

Capacul rezervorului se deschide cu precauție pentru ca suprapresiunea să scadă încet și să nu se stropască cu combustibil.

Alimentarea se va executa numai în spații bine aerisite. Dacă s-a scurs combustibil, curățați imediat motoutilajul – combustibilul nu are voie să atingă îmbrăcămintea, altfel aceasta se va schimba imediat.



După alimentare, capacul rezervorului se înșurubează cât mai strâns posibil.

Astfel se va reduce riscul desfacerii capacului rezervorului din cauza vibrației motorului și revărsării combustibilului.

Atenție la neetanșeități – dacă se revărsă combustibil, nu porniți motorul – **pericol mortal din cauza arsurilor!**

2.4 Înaintea pornirii

Se verifică starea sigură de funcționare a utilajului, conform instrucțiunilor – atenție la capitolul corespunzător din manualul de utilizare:

- Verificați sistemul de combustibil în privința etanșeității, în special piesele vizibile, cum ar fi capacul rezervorului, racordurile de conductă, pompa manuală de combustibil (numai la motoutilaje cu pompă manuală de combustibil). În cazul unor neetanșări sau avarieri, nu porniți motorul – **pericol de incendii!** Înaintea punerii în funcțiune, trimiteți utilajul la un distribuitor pentru a fi reparat
- Combinația de unealtă tăietoare, apărătoare, mâner și centură trebuie să fie aprobată și toate componentele trebuie să fie montate corespunzător
- tasta de oprire / cursorul combinat trebuie să permită acționarea ușoară
- Pârghia clapei de pornire, blocatorul pârghiei de accelerație și pârghia de accelerație trebuie să fie ușor accesibile – pârghia de accelerație trebuie să se retragă automat în poziția de mers în gol. La apăsarea simultană a blocatorului pârghiei de accelerație și pârghiei de

acelerație, pârghia clapetei de șoc trebuie să se retragă din pozițiile  și  în poziția de funcționare .

- Se verifică locul fix al fișei cablului de aprindere – în cazul în care fișa nu este bine fixată se pot produce scântei care aprind amestecul combustibil-aer – **pericol de incendiu!**
- Unealta tăietoare sau unealta atașabilă: montaj corect, poziție fixă și stare ireproșabilă
- Dispozitivele de protecție (de exemplu apărătoarea unelei tăietoare, discul mobil) se verifică dacă prezintă deteriorări, respectiv uzură. Piesele avariate se înlocuiesc. Utilajul nu se va utiliza cu apărătoarea avariata sau cu discul mobil uzat (dacă inscripția și săgețile nu mai sunt lizibile)
- nu efectuați modificări la nivelul dispozitivelor de comandă și siguranță
- mânerul se mențin curate și uscate, se îndepărtează uleiul și murdăria – important pentru dirijarea mai sigură a motoutilajului
- Centura și mânerul(ele) se ajustează corespunzător mărimii corpului. În acest scop se vor respecta instrucțiunile din capitolul "Aplicarea centuri" și "Echilibrarea utilajului".

Motoutilajul se utilizează numai când se găsește în stare sigură de funcționare – **pericol de accident!**

Pentru cazul de urgență la utilizarea centurilor: exersați debarasarea rapidă de utilaj. În timpul probei, nu aruncați utilajul pe sol pentru a evita defectarea acestuia.

2.5 Pornirea motorului

Se execută la o distanță de minimum 3 metri față de locul alimentării – nu în spații închise.

Numai pe teren uniform, adoptați o poziție stabilă și sigură, apucați bine motoutilajul – scula tăietoare nu are voie să atingă niciun obiect și nici solul, pentru că, la pornire, acestea pot fi antrenate în mișcare de rotație.

Motoutilajul va fi operat numai de către o singură persoană – pe o circumferință de 15 m nu au voie să se afle alte persoane – nici la pornire – prin obiectele proiectate în exterior – **Pericol de rănire!**



Evitați contactul cu unealta tăietoare – **Pericol de rănire!**



Motorul nu se demarează "manual" – pornirea se va face după cum este descris în manualul de utilizare. Unealta tăietoare se mișcă în conti-

nuare la scurt timp după eliberarea pârgheii de accelerație – **efect de inerție!**

La verificarea mersului în gol: Odată cu eliberarea pârgheii de accelerație – unealta tăietoare trebuie să se oprească la mers în gol.


Materialele ușor inflamabile (de exemplu, șpan de lemn, coajă de copac, iarbă uscată, combustibil) se vor ține la distanță de gazele de ardere fierbinți și de toba fierbinte de eșapament – **pericol de incendiu!**

2.6 Ținerea și manevrarea utilajului

Motoutilajul se ține întotdeauna ferm cu ambele mâini de mâner.


Asigurați întotdeauna o poziție sigură și stabilă.

2.6.1 La variantele cu mâner bimanual



Mâna dreaptă pe mânerul de comandă, mâna stângă pe mânerul tubular.

2.6.2 La variantele cu mâner circular




Mâna stângă pe mânerul circular, mâna dreaptă pe mânerul de comandă – la fel și la stângaci.

2.7 În timpul lucrului

Asigurați întotdeauna o poziție sigură și stabilă.

În caz de pericol, respectiv la urgențe opriți imediat motorul – acționați tasta de oprire / cursorul combinat în direcția 0.



Materialele antrenate în mișcare centrifugă și proiectate pot produce accidente într-o arie extinsă din jurul locului de desfășurare a activității, motiv pentru care nu este permisă staționarea altor persoane pe o rază de 15 m. Această distanță se va păstra și față de obiecte (vehicule, ferestre) – **Pericol de daune materiale!** Chiar și la distanțe de peste 15 m nu poate fi exclusă expunerea la pericol.

Atenție la mersul în gol ireproșabil al motorului, pentru ca, la eliberarea pârghiei de accelerație, unealta tăietoare să nu se mai rotească.

Verificați, respectiv corectați reglajul la mers în gol la intervale periodice. Dacă totuși unealta tăietoare se rotește la mers în gol apăsați la serviciul de asistență tehnică pentru reparație. STIHL vă recomandă distribuitorii STIHL.

Atenție la ploi, umezeală, zăpadă, pantă, teren neuniform etc. – **pericol de alunecare!**

Atenție la obstacole: cioturi de copaci, rădăcini – **Pericol de împiedicare!**

Lucrați numai din poziție verticală, niciodată nu vă poziționați în locuri instabile, pe o scară sau pe o platformă de lucru.

Este necesară o atenție mărită și precauție la purtarea căștii de protecție auditivă – deoarece percepția pericolului prin zgomote (țipete, tonuri de semnalizare etc.) este limitată.

Pauzele de lucru trebuie luate la momentele corespunzătoare pentru a evita oboseala și epuizarea – **pericol de accident!**

Lucrați calm și precaut – numai în condiții de bună vizibilitate și cu lumină suficientă. Lucrați cu atenție astfel încât să nu-i puneți pe ceilalți în pericol.



Motoutilajul produce gaze nocive, de îndată ce motorul este în stare de funcționare. Aceste gaze sunt inodore și invizibile și conțin hidrocarburi nearse și benzol. Nu lucrați niciodată cu motoutilajul în spații închise sau slab aerisite – chiar și în cazul mașinilor cu catalizator.



Nu lucrați niciodată fără apărătura corespunzătoare pentru utilaj și unealta tăietoare – în urma obiectelor antrenate în mișcare centrifugă – **Pericol de rănire!**



Verificați terenul: obiecte solide – pietre, piese metalice și alte materiale similare pot fi antrenate în mișcare centrifugă și proiectate – chiar și la distanțe de peste 15 m – **pericol de rănire!** – și pot avaria unealta tăietoare, precum și alte obiecte (de ex. autovehiculele parcate, geamuri) (avarierea materialelor).

La lucrări în canale, tranșee sau în spații strâmte, schimbul de aer trebuie să se facă în condiții optime – **Pericol de moarte prin intoxicare!**

Opriți de îndată lucrul dacă prezentați stări de greață, dureri de cap, tulburări de vedere (de ex. câmpul vizual se micșorează), tulburări de auz, amețeală, scăderea capacității de concentrare – aceste simptome pot fi provocate printre altele de concentrații prea mari de gaze de ardere – **Pericol de accident!**

Nu solicitați motoutilajul astfel încât să producă zgomot și gaze de ardere – nu lăsați motorul să funcționeze inutil, accelerați numai în timpul lucrului.

Nu fumați în timpul utilizării sau în apropierea motoutilajului – **pericol de incendiu!** Din sistemul de combustibil pot să scape vapori de benzină inflamabili.

Praful, aburii și fumul care iau naștere în timpul lucrului pot reprezenta un pericol pentru sănătate. În cazul emisiei puternice de praf sau fum purtați protecție respiratorie.

În cazul în care motoutilajul a fost supus unei solicitări necorespunzătoare (de exemplu prin lovire sau prăbușire), înainte de a fi folosit în continuare, se va verifica obligatoriu starea sigură de funcționare – vezi și capitolul „Înainte de porniri”.

Verificați în special etanșeitatea sistemului de combustibil și funcționarea dispozitivelor de siguranță. Nu utilizați în nici un caz în continuare motoutilajele care nu mai sunt sigure în funcționare. În caz de nesiguranță, adresați-vă unui distribuitor.

Nu lucrați cu poziția de pornire la cald  a pârghiei clapetei de șoc – turația motorului nu este reglabilă din această poziție.

Lucrați cu deosebită precauție pe terenuri fără vizibilitate, cu vegetație sălbatică.

La cosirea în vegetație înaltă, sub tufișuri și garduri vii: înălțimea de lucru cu unealta tăietoare trebuie să fie de min. 15 cm – nu puneți animalele în pericol.

Înainte de a părăsi utilajul – opriți motorul.

Unealta tăietoare se verifică la intervale periodice, scurte și imediat când sesizați vreo modificare:

- Opriți motorul, prindeți utilajul în siguranță, lăsați unealta tăietoare să ajungă în stare de repaus
- Verificați starea și poziția stabilă, atenție la fisuri
- Atenție la gradul de ascuțire
- Înlocuiți imediat uneltele tăietoare avariate sau tocite, chiar și în cazul unor fisuri minore

Curățați la intervale periodice suportul uneltei tăietoare de iarbă și vegetație – îndepărtați obstacolele din zona uneltei tăietoare sau a apărătorii.

Pentru înlocuirea uneltei tăietoare, opriți motorul – **pericol de rănire!**



Mecanismul se încălzește în timpul funcționării. Nu atingeți mecanismul – **Pericol de ardere!**

Când unealta tăietoare aflată în mișcare rotativă atinge o piatră sau alt obiect dur, se pot produce scântei care, la rândul lor, pot aprinde în anumite condiții materialele ușor inflamabile. Chiar și plantele uscate și vreascurile sunt ușor inflamabile, în special în condiții de temperaturi ridicate și de vreme uscată. În caz de pericol de incendiu, nu folosiți unealta tăietoare în apropierea materialelor ușor inflamabile, plantelor uscate sau vreascurilor. Informați-vă neapărat în privința eventualelor pericole de incendiu, contactând serviciul forestier competent în acest sens.

2.8 Utilizarea capetelor cositoare

Apărătoarea uneltei tăietoare se completează cu piesele atașabile prezentate în manualul de utilizare.

Utilizați apărătoarea numai cu cuțitul montat conform dispozițiilor, pentru ca firul cositor să fie limitat la lungimea permisă.

Pentru ajustarea firului cositor, la capetele cositoare cu reglare manuală neapărat opriți motorul – **pericol de rănire!**

Utilizarea necorespunzătoare cu fire cositoare prea lungi reduce durata de lucru a motorului. Prin urmare se produce frecarea continuă a ambreiajului, ceea ce cauzează supraîncălzirea și avarierea pieselor funcționabile (de ex. ambreiaj, componentele din plastic ale carcasei) – de ex. prin unealta tăietoare care se rotește în gol – **Pericol de rănire!**

2.9 Utilizarea uneltelor tăietoare metalice

STIHL vă recomandă utilizarea uneltelor tăietoare metalice originale STIHL. În proprietățile lor acestea sunt corelate optim cu utilajul și la cerințele utilizatorului.

Uneltele tăietoare metalice au o viteză mare de rotație. Prin urmare vor lua naștere forțe care acționează asupra utilajului, uneltei și materialului tăiat.

Uneltele tăietoare metalice se vor ascuți la intervale periodice conform dispozițiilor.

Uneltele tăietoare metalice ascuțite neuniform produc mutarea centrului de greutate, care poate solicita extrem de mult utilajul – **Pericol de rupere!**

Tăișurile tocite sau ascuțite necorespunzător pot cauza o solicitare sporită a uneltei tăietoare metalice – din cauza pieselor fisurate sau rupte **Pericol de rănire!**

Verificați unealta tăietoare metalică după orice contact cu obiecte dure (de ex. pietre, bucăți de stâncă, piese metalice) (cum ar fi prezența fisurilor și deformărilor). Bavurile și alte aglomerări vizibile de material se vor îndepărta deoarece acestea se pot desprinde oricând în timpul funcționării și ulterior pot fi antrenate în mișcare centrifugă – **pericol de rănire!**

Uneltele tăietoare avariate sau fisurate nu se mai utilizează și nu se repară – prin sudură sau îndreptare – modificarea formei (dezechilibru).

Particulele sau bucățile rupte se pot desface și îndrepta cu mare viteză către utilizator sau alte persoane – **răniri grave!**

În scopul reducerii pericolelor menționate apărute în timpul funcționării uneltei tăietoare metalice, respectiva unealtă întrebuințată nu are voie să aibă diametrul prea mare. Nu se permite nici greutatea prea mare. Trebuie să fie fabricată din materiale de calitate suficientă și să prezinte o geometrie (formă, grosime) corespunzătoare.

O unealtă tăietoare metalică nefabricată de STIHL nu trebuie să fie mai grea, mai groasă sau să aibă o altă formă, iar diametrul nu trebuie să fie mai mare decât diametrul maxim acceptat de STIHL pentru unealta tăietoare metalică a acestui motoutilaj – **pericol de rănire!**

2.10 Vibrații

O perioadă mai îndelungată de utilizare a motoutilajului poate duce la afecțiuni ale circulației periferice a mâinilor induse de vibrații ("boala degetelor albe").

Nu se poate stabili o durată general valabilă de utilizare deoarece aceasta depinde de mai mulți factori de influență.

Durata de utilizare este prelungită prin:

- Protecția mâinilor (mănuși călduroase)
- Pauze

Durata de utilizare este scurtată prin:

- tendință specială spre afecțiuni circulatorii (caracteristici: adeseori degete reci, tremurături)
- temperaturi exterioare scăzute
- intensitatea forței cu care se prinde utilajul (o forță prea mare împiedică circulația periferică)

În cazul unei utilizări periodice, de lungă durată a motoutilajului și la apariția repetată a semnelor caracteristice (de ex. tremurături ale degetelor) se recomandă un consult medical.

2.11 Întreținere și reparații

Executați întreținerea motoutilajului la intervale periodice. Se vor efectua numai lucrările de întreținere și reparații descrise în manualul de utilizare. Toate celelalte lucrări vor fi executate de către serviciul de asistență tehnică.

Pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparații, STIHL vă recomandă să vă adresați serviciului de asistență tehnică STIHL. Serviciile de asistență tehnică STIHL sunt instruite la intervale periodice de timp și vă pot pune la dispoziție documentația tehnică necesară.

Utilizați numai piese de schimb de înaltă calitate. În caz contrar apare pericolul accidentării sau avarierii motoutilajului. Pentru orice nelămurire adresați-vă unui serviciu de asistență tehnică.

STIHL vă recomandă utilizarea pieselor de schimb originale STIHL. Datorită caracteristicilor lor, acestea sunt optime pentru produs și corespund cerințelor utilizatorului.

Pentru lucrări de reparație, întreținere și curățare, întotdeauna **opriți motorul și scoateți fișa bujiei – pericol de rănire** prin pornirea accidentală a motorului! – Excepție: reglarea carburatorului și regimului de mers în gol.

Nu puneți motorul în funcțiune cu demarorul când fișa bujiei este scoasă sau când bujia este deșurubată – **pericol de incendiu** din cauza scânteilor din exteriorul cilindrului!

Nu executați lucrări de întreținere asupra motoutilajului și nici nu-l depozitați în apropiere de flacără deschisă – din cauza carburantului **pericol de incendiu!**

Verificați la intervale periodice etanșeitatea capului de rezervor.

Utilizați numai bujii noi, aprobate de STIHL – vezi "Date Tehnice".

Verificați cablul de aprindere (izolație ireproșabilă, conexiune stabilă).

Verificați starea ireproșabilă a tobei de eșapament.

Nu lucrați cu toba de eșapament defectă sau fără toba de eșapament – **pericol de incendiu! – Perturbarea auzului!**

Nu atingeți toba de eșapament fierbinte – **pericol de ardere!**

2.12 Simbolurile dispozitivelor de protecție

Săgeata de pe apărătoarea unelei tăietoare indică sensul de rotație al unelei tăietoare.

Unele dintre următoarele simboluri se găsesc în partea exterioară a apărătoarei și prezintă combinația permisă unealtă tăietoare / apărătoare.



Apărătoarea se utilizează numai împreună cu capetele tăietoare – nu utilizați unele tăietoare metalice.



Nu utilizați apărătoarea împreună cu cuțitele de defrișat și fierăstraiele circulare.




Nu utilizați apărătoarea împreună cu capetele cositoare.



Apărătoarea se va utiliza numai împreună cu discurile de tuns iarba.


2.13 Centură



- utilizați centura
- motoutilajul cu motorul aflat în funcțiune se agață de centură

Discurile de tuns iarba se utilizează împreună cu o centură (pentru un umăr)!

2.14 Cap cositor cu fir cositor



La "tăiere" moale – pentru tăierea curată și a marginilor adâncite din jurul arborilor, stâlpilor de garduri etc. – reducerea gradului de distrugere a scoarței copacului.

În fișa însoțitoare a respectivului cap cositor se găsește descrierea detaliată. Echipați capul cositor doar conform indicațiilor din fișa însoțitoare.




AVERTISMENT

Nu înlocuiți capul cositor cu sârme metalice – pericol de accidentare!

2.15 Cap cositor cu cuțite din plastic –STIHL PolyCut

Pentru cosirea marginilor pajiștilor neuniforme (fără stâlpi, garduri, copaci și obstacole similare).

Respectați marcajele de uzură!



În cazul când la capul cositor PolyCut unul dintre marcaje a fost depășit în partea inferioară (săgeată): capul cositor nu se va mai utiliza și se va înlocui cu altul nou! **Pericol de rănire** prin componentele unei antrenate în mișcare centrifugă!

Respectați neapărat instrucțiunile de întreținere ale capului cositor PolyCut!

În locul cuțitelor de plastic, capul cositor PolyCut poate fi echipat și cu fir cositor.

În fișa însoțitoare a respectivului cap cositor se găsește descrierea detaliată. Echipați capul cositor doar conform indicațiilor din fișa însoțitoare, cu cuțite din plastic sau fire cositor din plastic.



AVERTISMENT

În locul firului cositor nu utilizați sârme metalice – pericol de accidentare!

2.16 Pericol de recul la uneltele tăietoare metalice




AVERTISMENT




La întrebuințarea uneltelor tăietoare metalice apare pericolul de recul atunci când unealta atinge un obstacol dur (trunchi de copac, creangă, ciot de copac, piatră sau orice similar). Ca urmare utilajul va fi antrenat

înapoi – în sens contrar sensului de rotație al unelei.



Pericolul crescut de recul apare atunci când unealta atinge un obstacol în **zona neagră**.

2.17 Disc de tuns iarba



Numai pentru ierburi și rădăcini – conduceți utilajul ca pe o coasă.










AVERTISMENT

Utilizarea necorespunzătoare duce la avariarea discului de tuns iarba – în urma pieselor antrenate în mișcare centrifugă **pericol de rănire!**

În cazul constatării unei stări de tocire accentuată ascuțiți discul de tuns iarba conform descripțiilor.

3 Combinații permise de unealtă tăietoare, apărătoare, mâner, centură

Unealtă tăietoare	Apărătoare	Toartă	Centură
			
			

0000078652_004

3.1 Combinații permise

În funcție de unealta tăietoare se va alege combinația corectă din tabel!



AVERTISMENT

Din motive de siguranță este acceptată combinarea numai a variantelor de unelte tăietoare, apărătoare, mâner și centuri existente pe câte un rând din tabel. Alte combinații nu sunt permise – pericol de accident!

3.2 Unelte tăietoare

3.2.1 Capete cositoare

- 1 STIHL SuperCut 20-2
- 2 STIHL AutoCut C 25-2
- 3 STIHL AutoCut 25-2 / AutoCut 27-2

- 4 STIHL AutoCut C 26-2

- 5 STIHL TrimCut 31-2

- 6 STIHL TrimCut 32-2

- 7 STIHL DuroCut 20-2

- 8 STIHL PolyCut 18-2

- 9 STIHL PolyCut 20-3

- 10 STIHL PolyCut 28-2

3.2.2 Unelte tăietoare metalice

- 11 Disc de tuns iarba 230-2 (Ø 230 mm)

- 12 Disc de tuns iarba 230-4 (Ø 230 mm)

- 13 Disc de tuns iarba 230-8 (Ø 230 mm)

**AVERTISMENT**

Nu se acceptă discuri de tuns iarba din materiale nemetalice.

3.3 Apărători

14 Apărătoare cu cuțit pentru capetele cositoare

15 Apărătoare pentru unelte tăietoare metalice

3.4 Mâner

16 Mâner circular

17 Mâner circular cu

18 Colier (limitator de pas)

19 Mâner bimanual

3.5 Centuri


20 Centura de umăr se poate utiliza

21 Centura de umăr trebuie utilizată

22 Se poate utiliza centura de umăr dublă


4 Atașarea mânerului bimanual**4.1 Atașarea mânerului tubular**

montați în prealabil mânerul tubular la distanță de cca. 10 cm (4 țoli) înaintea carcasei motorului pe tijă.




- ▶ aplicați ștuțul de prindere (1) pe tijă (2)

- ▶ așezați mânerul tubular (3) în ștuțul de prindere
- ▶ poziționați clema (4) pe ștuțul de prindere, introduceți șuruburile (5) prin alezajele piesei și rotiți-le până la limită în clema (6) – strângeți ușor șuruburile

4.2 Atașarea mânerului de operare

- ▶ desfaceți șurubul (1) – piulița (2) rămâne în mânerul de comandă (3)
- ▶ împingeți mânerul de operare cu pârghia de accelerație (4) în direcția mecanismului de antrenare care se află la capătul mânerului tubular (5), până când orificiile (6) se aliniază
- ▶ introduceți și strângeți șurubul (1)


4.3 Centrare și fixarea mânerului tubular

- ▶ aliniați mânerul tubular la distanța (A) de cca. 20 cm (8 țoli) și la distanța (B) de cca. 15 cm (6 țoli)
- ▶ strângeți șuruburile (1) în formă de cruce

4.4 Fixarea cablului de accelerație


INDICAȚIE

Cablul de accelerație nu se îndoaie și nu se așează la unghiuri mici – pârghia de accelerație trebuie să fie ușor deplasabilă!




- Poziționați suportul cablului de accelerație (2) și cablul de accelerație (1) pe tijă
- Presați suportul cablului de accelerație (2). Suportul cablului de accelerație (2) face clic în poziție

5 Atașarea mânerului circular



La livrarea utilajului nou mânerul circular este premontat la aparat.


5.1 Utilizarea mânerului-cadru




În funcție de unealta tăietoare întrebuintată – vezi "Combinații permise de unealtă tăietoare, apărătoare, mâner și centură" – la mânerul circular se va atașa un cadru care servește ca limitator în trepte.

Cadrul se găsește în programul de livrare al utilajului sau se livrează ca accesoriu special.


5.2 Fixarea cadrului



- deșurubați șuruburile (1) și scoateți-le împreună cu șaibele (2) și piulițele (3)
- scoateți mânerul circular (4) și brățara (5)




- introduceți piulița pătrată (3) în cadru (6) – aduceți alezajele spre capac



- așezați brățara (7) în mânerul circular (4) și poziționați-le împreună pe tijă (8)
- aplicați brățara (8)
- poziționați cadrul (6) – atenție la poziție!
- aduceți alezajele spre capac
- introduceți șuruburile (1) în alezaje și rotiți-le până la poziționarea pe cadru
- procedați în continuare conform instrucțiunilor din "Alinierea și fixarea mânerului circular"

Mânerul-cadru se va menține atașat în permanență.

5.3 Centrarea și fixarea mânerului circular




Prin modificarea distanței (A) mânerul circular poate fi ajustat în poziția optimă pentru utilizator și pentru cazul de utilizare.

Recomandare: distanța (A) cca. 15 cm (5,9 țoli)

- împingeți mânerul circular în poziția dorită
- centrați mânerul circular (4)
- strângeți șuruburile astfel încât mânerul circular să nu se mai poată roti în jurul tijei – când nu este montat cadrul: în caz de nevoie țineți contra la piulițe

6 Atașarea inelului de tracțiune

6.1 Variantă de execuție din material plastic




Poziția inelului de tracțiune, vezi "Componente principale".

- ▶ Poziționați inelul de tracțiune (1) pe tijă și presați-l pe tijă
- ▶ poziționați piulița M5 în locul hexagonal al inelului de susținere
- ▶ Înșurubați șurubul M5x14
- ▶ Centrați inelul de susținere
- ▶ Strângeți șurubul

6.2 Variantă de execuție metalică

Inelul de tracțiune se găsește în programul de livrare al utilajului sau se livrează ca accesoriu special.




Poziția inelului de tracțiune, vezi "Componente principale".

- ▶ poziționați brățara (1) **cu filetul pe stânga** pe tijă (în partea utilizatorului)
- ▶ presați eclisele brățării și mențineți-le apăsat
- ▶ Înșurubați șurubul (2) M6x14
- ▶ centrați inelul de tracțiune
- ▶ strângeți șurubul


7 Atașarea dispozitivelor apărătoare

7.1 Utilizarea apărătoarei corespunzătoare



**AVERTISMENT**


Apărătoarea (1) este acceptată numai pentru capetele cositoare, de aceea înainte de a monta un cap cositor se va atașa și apărătoarea (1).

**AVERTISMENT**

Apărătoarea (2) este acceptată numai pentru discurile de tuns iarba, de aceea înainte de a monta un disc de tuns iarba se va atașa și apărătoarea (2).

7.2 Atașarea apărătoarei


Apărătoarele (1) și (2) se fixează pe mecanism în același fel.



- Poziționați apărătoarea pe mecanism introducând nasul (3) la mecanism în degajarea (4) a apărătoarei
- introduceți și strângeți șurubul (5)

8 Atașarea unelei tăietoare


8.1 Scoaterea din funcțiune a motoutilajului



- Oprirea motorului
- poziționați motoutilajul în așa fel încât suportul port-unealtă tăietoare să fie îndreptat în sus

8.2 Atașarea discului de presiune

Discul de presiune se găsește în programul de livrare a utilajului.




- împingeți discul de presiune (1) pe arborile (2)

INDICAȚIE

Pentru fixarea uneltelor tăietoare la mecanismul de antrenare este necesar discul de presiune.

8.3 Piese de fixare pentru unelele tăietoare


În funcție de unealta tăietoare care se livrează împreună cu echipamentul unui nou utilaj, programul de livrare a pieselor de fixare pentru unealta tăietoare poate să difere.

8.3.1 Program de livrare fără piese de fixare

Se pot atașa numai acele capete cositoare care se fixează direct pe arbore (2).


8.3.2 Program de livrare cu piese de fixare

Se pot atașa capete cositoare și discuri de tuns iarba.



Pentru fixarea unora dintre capetele cositoare și discurile de tuns iarba sunt necesare suplimentar piulița (3), discul mobil (4) și șaiba de presiune (5).

Piese se găsesc în setul de piese care se livrează împreună cu utilajul și sunt disponibile ca accesorii speciale.

8.4 Blocarea arborelui

Pentru montarea și demontarea uneltelor tăietoare se va bloca arborele (2) cu ajutorul dornului (7) sau șurubelniței-vinclu (7). Piese se găsesc de asemenea în programul de livrare și sunt disponibile ca accesorii speciale.


- ▶ împingeți dornul (7) sau șurubelnița-vinclu (7) în alezajul (8) din mecanism – până la limită – apăsați ușor
- ▶ roți de arbore, piuliță sau unealta tăietoare până când dornul se fixează iar arborele se blochează

8.5 Atașarea unealtei tăietoare**AVERTISMENT**

Utilizați apărătoarea corespunzătoare unelei tăietoare – vezi capitolul "Atașarea dispozitivelor apărătoare".

8.6 Montarea capului cositor cu racord filetat

Păstrați în siguranță fișa tehnică însoțitoare a capului cositor.



- Poziționați discul de presiune
- Rotiți capul cositor în sens anti-orar până la capăt pe arborele (1)
- Blocați arborele
- Fixați capul cositor

INDICAȚIE

Extrageți din nou unealta de blocare a arborelui.

8.7 Demontarea capului cositor

- Blocați arborele
- Rotiți capul cositor în sens orar

8.8 Aplicarea uneltei tăietoare metelice


Păstrați la loc sigur prospectul însoțitor și ambalajul uneltei tăietoare metelice.



Purtați mănuși de protecție – pericol de rănire prin muchii de tăiere ascuțite!

Montați întotdeauna o singură unealtă tăietoare metalică!

Poziționarea corectă a uneltei tăietoare




La uneltele de tăiat iarba (1) și (2) muchiile tăietoare pot fi orientate în oricare direcție – aceste unelte tăietoare se pretează de regulă la evitarea uzării unilaterale.

La discul de tuns iarba (3) muchiile tăietoare trebuie să indice sensul orar.

**AVERTISMENT**

Respectați săgeata care indică direcția de rotație de pe partea interioară a apărătoarei.



- Poziționați unealta tăietoare (4) pe discul de presiune (5)

**AVERTISMENT**

Îmbinarea (săgeată) trebuie să pătrundă înalezajul unelei tăietoare.

Fixarea unelei tăietoare

- așezați discul de presiune (6) – partea proeminentă în sus
- aplicați discul mobil (7)
- blocați arborele (8)
- rotiți în sens contrar sensului orar pe arbore piulița (9) și strângeți

**AVERTISMENT**

Înlocuiți piulița ușor accesibilă.

INDICAȚIE

extrageți din nou unealta de blocare a arborelui

8.9 Demontarea unelei tăietoare metalice

**AVERTISMENT**

Purtați mănuși de protecție – pericol de rănire prin muchii de tăiere ascuțite!

- Blocarea arborelui
- desfaceți piulița rotind-o în sens orar
- scoateți unealta tăietoare și componentele de fixare ale acesteia de pe mecanismul de antrenare – pentru aceasta discul de presiune (5) **nu** trebuie să fie scos

9 Combustibil

Motorul va funcționa cu un amestec de carburant format din benzină și ulei de motor.

**AVERTISMENT**

Evitați contactul direct al pielii cu combustibilul și inhalarea vaporilor de combustibil.

9.1 STIHL MotoMix

STIHL vă recomandă utilizarea MotoMix STIHL. Acest carburant mixt nu conține benzol, plumb, se caracterizează printr-o cifră octanică ridicată și oferă întotdeauna raportul de amestec corect.

MotoMix STIHL este un amestec destinat duratei maxime de viață a motorului și conține ulei STIHL de motor în doi timpi HP Ultra.

MotoMix nu este disponibil pe toate piețele.

9.2 Amestecarea combustibilului

INDICAȚIE

Substanțele combustibile necorespunzătoare sau un raport de amestec care se abate de la norme pot duce la avarii serioase ale grupului motor. Benzina sau uleiul de motor de calitate

inferioară pot avaria motorul, garniturile, conductele și rezervorul de combustibil.

9.2.1 Benzină

Întrebuințați numai **benzină** de calitate cu o cifră octanică de minimum 90 ROZ – cu sau fără plumb.

Benzina cu o proporție de alcool mai mare de 10% poate cauza avarieri în funcționare la motoarele cu carburatoare reglabile manual și, prin urmare, nu se va utiliza la aceste motoare.

Motoarele cu M-Tronic furnizează putere completă cu o benzină cu până la 27% proporția de alcool (E27).

9.2.2 Ulei de motor

Pentru amestecarea pe cont propriu a combustibilului, se poate folosi numai un ulei STIHL de motor în doi timpi sau un alt ulei de motor pentru înaltă performanță din clasele JASO FB, JASO FC, JASO FD, ISO-L-EGB, ISO-L-EGC sau ISO-L-EGD.

STIHL recomandă utilizarea unui ulei STIHL de motor în doi timpi HP Ultra sau a unui ulei de motor pentru înaltă performanță pentru a putea asigura valorile-limită privind emisiile pentru întreaga durată de utilizare a mașinii.

9.2.3 Raport de amestec

la ulei STIHL de motor în doi timpi 1:50;
1:50 = 1 parte ulei + 50 părți benzină

9.2.4 Exemple

Canitatea de ben-

zină	litru	litru	litru
1	0,02	(20)	
5	0,10	(100)	
10	0,20	(200)	
15	0,30	(300)	
20	0,40	(400)	
25	0,50	(500)	

- Într-o canistră specială de combustibil mai întâi se introduce uleiul de motor, apoi se adaugă benzina și se amestecă temeinic

9.3 Depozitarea amestecului de combustibil

Depozitați numai în recipiente permise pentru păstrarea combustibilului, la loc sigur, uscat și răcoros, protejat de razele de lumină și de soare.

Amestecul de combustibil se alterează – mixați numai necesarul pentru câteva săptămâni. Nu depozitați amestecul de combustibil mai mult de

30 zile. Dacă este expus la lumină, soare, temperaturi scăzute sau ridicate amestecul de combustibil poate deveni mai rapid inutilizabil.

STIHL MotoMix poate fi însă depozitat fără probleme până la cel mult 5 ani.

- Înaintea alimentării scuturați bine canistra cu amestecul de combustibil



AVERTISMENT


În canistră se poate crea presiune – deschideți cu atenție.

- Rezervorul de combustibil și canistra se vor curăța la intervale periodice

Deversați restul de combustibil și lichidul folosit la curățare conform normelor și condițiilor ecologice!


10 Alimentarea cu combustibil

10.1 Pregătirea utilajului



- Curățați capacul rezervorului și zona adiacentă înaintea alimentării, pentru ca în rezervor să nu pătrundă murdărie.
- utilajul se poziționează în așa fel încât capacul rezervorului să fie îndreptat în sus

10.2 Deschideți capacul rezervorului



- rotiți capacul în sens contrar sensului orar până când poate fi scos de la orificiul rezervorului
- scoateți capacul rezervorului


10.3 Alimentarea cu combustibil

La alimentare combustibilul nu trebuie să se reverse iar rezervorul nu se va umple până la refuz.

STIHL vă recomandă sistemul de alimentare STIHL pentru combustibil (accesorii speciale).

- Alimentarea cu combustibil

10.4 Închideți capacul rezervorului



002BA448 KN


- poziționați capacul
- rotiți capacul până la limită în sens orar și strângeți-l manual cât de mult posibil

11 Aplicarea centurii

Tipul și execuția centurii depind de piața locală.

Utilizarea centurii – vezi "Combinatiile permise de unealtă tăietoare, apărătoare, mâner și centură".


11.1 Centură de umăr



002BA199 KN

- așezați-vă centura de umăr (1)
- reglați lungimea centurii în așa fel încât cârligul-carabină (2) să se găsească la aproximativ un lat de palmă sub coapsa dreaptă
- Echilibrarea utilajului

11.2 Centură dublă de umeri



002BA228 KN


- aplicați centura dublă de umeri (1) și închideți placa de blocare (3)
- ajustați lungimea centurii – cârligul carabiniei (2) trebuie să se situeze la o distanță de cca. lățimea mâinii sub șoldul drept în cazul motoutilajului aplicat prin agățare
- echilibrați utilajul – vezi "Echilibrarea utilajului"

12 echilibrați utilajul


Tipul și execuția centurii și cârligului-carabină depind de piața locală.

La utilajele cu mâner circular inelul de tracțiune este montat în mânerul de comandă – vezi "Componente principale". Utilajele cu mâner circular nu trebuie echilibrate.

12.1 Agățarea utilajului de centură




- agățați cârligul-carabină (1) de inelul de tracțiune (2) al țije



- desfaceți șurubul (3)

12.2 Poziția pendulară



- capetele cositoare și discurile de tuns iarba se vor așeza încet pe sol


Pentru atingerea poziției pendulare se vor executa următorii pași:

- deplasați inelul de tracțiune – strângeți ușor șurubul – lăsați utilajul să penduleze – verificați poziția pendulară

Dacă s-a atins poziția pendulară corectă:

- șurubul de la inelul de tracțiune se strânge ferm

12.3 Scoaterea utilajului de la centură




- apăsați eclisa cârligului-carabină (1) și scoateți inelul de tracțiune (2) din cârlig

13 Pornirea / oprirea motorului

13.1 Elemente de comandă


13.1.1 Variantă cu mâner bimanual



- 1 Blocatorul pârghiei de accelerație
- 2 Pârghia de accelerație
- 3 Tasta de oprire – cu pozițiile pentru Funcționare și 0 = oprire. Pentru oprirea sistemului

de aprindere trebuie să se apese pe tasta de oprire – vezi "Funcția tastei de oprire și sistemului de aprindere"

13.1.2 Variantă cu mâner circular




- 1 Blocatorul pârghiei de accelerație
- 2 Pârghia de accelerație
- 3 Tasta de oprire – cu pozițiile pentru Funcționare și 0 = oprire. Pentru oprirea sistemului de aprindere trebuie să se apese pe tasta de oprire – vezi "Funcția tastei de oprire și sistemului de aprindere"

13.1.3 Funcționarea tastei de oprire și sistemului de aprindere


La acționarea tastei de oprire aprinderea se decuplează iar motorul se oprește. La eliberarea tastei de oprire, aceasta revine în mod automat în poziția de **Funcționare**: După oprirea motorului, aprinderea se cuplează la loc în mod automat în poziția de Funcționare – motorul este gata de funcționare și poate fi demarat.

13.2 Pornirea motorului




- apăsați pe burduful (4) al pompei de combustibil manual (P) cel puțin de 5 ori – chiar dacă burduful este plin cu combustibil

13.2.1 Motor rece (pornire la rece)



- apăsați pe pârghia clapetei de șoc (5) și rotiți pe I


13.2.2 Motor cald (pornire la cald)



- apăsați pe pârghia clapetei de șoc (5) și rotiți pe I

Se va utiliza această poziție chiar dacă motorul deja funcționează, dar încă este rece.

13.2.3 Demararea




- ▶ așezați utilajul în siguranță pe sol: Reazemele motorului și apărătoarea unelei tăietoare formează suportul de sprijin.
- ▶ dacă există: îndepărtați apărătoarea de transport de la unealta tăietoare

Unealta tăietoare nu trebuie să atingă nici solul, nici orice alt obiect – **pericol de accident**

- ▶ adoptați o poziție sigură – posibilități: în picioare, aplecat sau în genunchi.
- ▶ apăsați cu mâna stângă **ferm** pe sol utilajul – neatingând nici pârghia de accelerație, nici pârghia blocatoare și nici tasta de oprire

INDICAȚIE

Nu apăsați tija cu piciorul și nu înngenunchiați pe ea!




- ▶ cu mâna dreaptă apucați mânerul demaror
- ▶ trageți mânerul demaror cu o forță constantă

INDICAȚIE

Șnurul nu se trage până la capăt – **pericol de rupere!**

- ▶ nu permiteți revenirea de la sine a mânerului demaror – conduceți-l în sens contrar direcției de tragere astfel încât șnurul demaror să se înfășoare corect
- ▶ demarați până când motorul funcționează

13.2.4 De îndată ce motorul a pornit



- ▶ apăsați pe pârghia blocatoare și accelerați – pârghia clapetei de șoc sare în poziția de funcționare **I** – după o pornire la rece lăsați motorul să se încălzească în funcționare cu câteva schimburi de sarcină



AVERTISMENT

Când carburatorul este reglat corect, unealta tăietoare nu trebuie să se rotească în regim de mers în gol!

Utilajul este pregătit pentru funcționare.

13.3 Oprirea motorului

- ▶ acționați tasta de oprire în direcția **0** – motorul se oprește – eliberați tasta de oprire – tasta de oprire se retrage înapoi sub acțiunea arcului

13.4 Alte indicații pentru pornire

Motorul trece în poziția de pornire la rece **I** sau se oprește la accelerație.

- ▶ poziționați pârghia clapetei de șoc pe **I** – demarați în continuare până când motorul funcționează

Motorul nu pornește în poziția de pornire la cald **I**

- ▶ poziționați pârghia clapetei de șoc pe **I** – demarați în continuare până când motorul funcționează

Motorul nu demarează



- verificați dacă toate elementele de comandă sunt corect poziționate
- verificați dacă există combustibil în rezervor, în caz că este necesar se suplimentează
- verificați dacă fișa bujiei este bine fixată
- repetați procedeul de pornire

Motorul este înecat

- Poziționați pârghia clapetei de șoc pe I – demarați în continuare până când motorul funcționează

Rezervorul s-a golit complet

- după alimentare, apăsați pe burduful pompei de combustibil (P) cel puțin de 5 ori – chiar dacă burduful este plin cu combustibil
- pârghia clapetei de șoc se reglează în funcție de temperatura motorului
- porniți din nou motorul





14 Transportarea utilajului

14.1 Utilizați protecție la transport

Tipul de protecție la transport depinde de tipul unelei tăietoare metalice conținute în volumul de livrare al motoutilajului. Protecțiile la transport sunt obținabile și ca accesorii speciale.

14.1.1 Discuri de tuns iarba 230 mm



15 Instrucțiuni de funcționare

15.1 La prima punere în funcționare

Până la cea de-a treia alimentare a rezervorului, noul utilaj fabricat se utilizează fără a fi solicitat la turații mari, pentru ca în timpul fazei de rodaj să nu apară solicitări suplimentare. În timpul fazei de rodaj piesele aflate în mișcare trebuie să se rodeze unele de altele – la grupul motor există un grad ridicat de rezistență la frecare. Motorul își atinge puterea maximă după o fază de 5 până la 15 alimentări ale rezervorului.

15.2 În timpul lucrului


După o funcționare îndelungată la sarcină maximă motorul se lasă scurt timp să mai tureze în gol, până când căldura intensă este condusă de către curentul de aer rece, astfel componentele grupului motor (sistemul de aprindere, carburator) nu sunt solicitate la maximum de un blocaj de căldură.

15.3 După utilizare


La opriri de scurtă durată: motorul se lasă să se răcească. Utilajul se păstrează având rezervorul de combustibil gol, într-un loc uscat, la distanță de surse de foc, până la următoarea utilizare. La opriri îndelungate – vezi "Depozitarea utilajului".

16 Curățarea filtrului de aer

16.1 Dacă randamentul motorului scade sensibil



- ▶ poziționați pârghia clapetei de șoc (1) pe
- ▶ rotiți șurubul (2) din capacul filtrului (3) în sens contrar sensului orar până când capacul se desface
- ▶ extrageți și demontați capacul filtrului (3) pe deasupra pârgchiei clapetei de șoc
- ▶ curățați zona adiacentă filtrului de murdăria grosieră




- ▶ apucați degajarea (4) din carcasa filtrului și scoateți filtrul din pâslă (5)
- ▶ înlocuiți filtrul din pâslă (5) – dacă este necesar bateți-l sau suflați-l – nu-l spălați

INDICAȚIE

Piesele avariate se înlocuiesc!

- ▶ montați filtrul din pâslă (5) în carcasa filtrului – săgeata este îndreptată spre degajare
- ▶ poziționați pârghia clapetei de șoc (1) pe
- ▶ poziționați capacul filtrului (3) – nu blocați șurubul (2) – montați șurubul

17 Reglarea carburatorului



Reglajul carburatorului utilajului este executat în așa fel încât în toate stările de funcționare la motor să fie dirijat un amestec optim combustibil-aer.

17.1 Reglarea mersului în gol

Motorul se oprește în regim de mers în gol

- ▶ lăsați motorul cca. 3 min să se încălzească în funcționare
- ▶ șurubul de reglaj al mersului în gol (LA) se rotește încet în sens orar până când motorul funcționează uniform – unealta tăietoare nu trebuie să fie antrenată în mișcare

Unealta tăietoare este antrenată în regim de mers în gol

- ▶ șurubul limitator al mersului în gol (LA) se rotește în sens contrar sensului orar, până când unealta tăietoare se oprește, apoi se rotește în continuare cu 1/2 până la 3/4 rotații în aceeași direcție



AVERTISMENT


Dacă unealta tăietoare nu se oprește în regim de mers în gol după un reglaj executat corespunzător, motoutilajul va fi dus la serviciul de asistență tehnică pentru a fi reparat.

18 Bujia

- ▶ În cazul unei puteri insuficiente a motorului, pornirii necorespunzătoare sau disfuncționalităților la mersul în gol în primul rând verificați bujia.
- ▶ după cca. 100 ore de funcționare înlocuiți bujia – chiar mai devreme în cazul electrozilor foarte arși – utilizați numai bujii ecranate, aprobate de STIHL – vezi "Date tehnice"


18.1 Demontați bujia

- ▶ Oprirea motorului



- Extrageți fișa (1) a bujiei.
- Scoateți prin răsucire bujia (2).


18.2 Verificarea bujiei



- curățați bujia murdărită
- Verificați distanța dintre electrozi (A) și dacă este necesar, ajustați valoarea pentru distanță – vezi "Date tehnice"
- Înlăturați cauzele care au dus la murdărirea bujiei

Cauzele posibile sunt:

- prea mult ulei de motor în carburant
- filtru de aer murdar
- condiții de funcționare nefavorabile



AVERTISMENT

Piulițele de racordare (1) care nu sunt bine strânse, respectiv sunt lipsă, pot produce scântei. Lucrul în mediu ușor inflamabil sau exploziv comportă riscul incendiului, respectiv al explozii-

lor. Se pot produce leziuni corporale sau daune materiale.

- folosiți cu piuliță de racordare bujiile cu rezistor de deparazitare

18.3 Montarea bujiei

- Înșurubați bujia
- Apăsați fișa ferm pe bujie

19 Funcționarea motorului

Dacă funcționarea motorului este nesatisfăcătoare deși filtrul de aer a fost curățat iar reglajul carburatorului a fost corect executat, cauza o poate reprezenta toba de eșapament.

La Serviciul de asistență tehnică se va verifica starea de murdărie (calaminare) a tobei de eșapament!

Pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparații, STIHL vă recomandăm să vă adresați serviciului de asistență tehnică STIHL.

20 Depozitarea utilajului


La pauze de funcționare începând cu aprox. 30 de zile

- Goliți și curățați rezervorul de combustibil în locuri cu ventilație bună
- Deversați combustibilul conform normelor și conform condițiilor de mediu
- Dacă există o pompă manuală de combustibil: Pompa manuală de combustibil se apasă de cel puțin 5 ori, înaintea pornirii motorului
- Porniți motorul și lăsați motoacoasa să funcționeze la ralanti până la oprirea acestuia
- Unealta tăietoare se demontează, se curăță și se verifică. Aplicați ulei de protecție pe unelte tăietoare metalice.
- Curățați temeinic utilajul, în special nervurile cilindrului și filtrul de aer!
- Păstrați utilajul la loc uscat și în condiții de siguranță – protejat împotriva utilizării neautorizate (de ex. de către copii)

21 Ascuțirea uneltelor tăietoare metalice

- Uneltele tăietoare se ascut cu o pilă de ascuțit "Accesorii speciale" în caz de uzură redusă – în cazul unei uzuri puternice și neregularităților ascuțirea se execută cu un aparat de ascuțit sau de către serviciul de asistență tehnică – STIHL vă recomandă serviciul de asistență tehnică STIHL

- Executați des ascuțiri, preluați câte puțin material: pentru o ascuțire simplă de cele mai multe ori sunt suficiente două până la trei curse ale pilei



- ascuțiți uniform aripile cuțitelor (1) – nu modificați conturul discului original (2)


Alte instrucțiuni de ascuțire se găsesc pe ambalajul unelei tăietoare. De aceea, păstrați ambalajul.

21.1 Calibrarea

- reascuțiți de cca. 5 ori, apoi verificați unelele tăietoare cu aparatul de calibrare STIHL "Accesoriu special" și efectuați calibrarea sau apelați la serviciul de asistență tehnică – STIHL vă recomandă serviciul de asistență tehnică STIHL

22 Întreținerea capului cositor

22.1 Scoaterea din funcțiune a motoutilajului



- Oprirea motorului
- poziționați motoutilajul în așa fel încât suportul port-unealtă tăietoare să fie îndreptat în sus

22.2 Înlocuirea firului cositor

Înainte de înlocuirii firului cositor, neapărat se va verifica starea de uzură a capului cositor.



AVERTISMENT

Dacă sunt vizibile urme puternice de uzură, capul cositor trebuie înlocuit în întregime.

Firul cositor se va numi pe scurt "fir" în cele ce urmează.

Volumul de livrare al capului cositor cuprinde o broșură ilustrată care prezintă modul de înlocuire al firelor. Prin urmare păstrați într-un loc sigur instrucțiunile privitoare la capul cositor.

- Dacă este necesar, demontați capul cositor

22.3 Ajustarea firului cositor

STIHL SuperCut

Firul este ajustat în mod automat dacă lungimea firului cositor este de minim **6 cm (2 1/2 țoli)** – prin intermediul cuțitului de la apărătoare firele cositoare prea lungi se scurtează la lungimea optimă.

STIHL AutoCut

- utilajul având motorul în funcțiune se ține deasupra unei suprafețe de gazon – capul cositor trebuie să se rotească
- atingeți ușor capul cositor pe sol – firul se ajustează și se scurtează la lungimea corectă prin cuțitul de la apărătoare

La fiecare atingere a solului capul cositor ajustează firul. Prin urmare în timpul lucrului supravegheați randamentul la tăiere al capului cositor. Dacă se va atinge prea des de sol capul cositor, cuțitul va debita bucăți neutilizate ale firului cositor.

Ajustarea se va efectua numai când ambele capete ale firului au o lungime de minim **2,5 cm (1 țol)**.

STIHL TrimCut



AVERTISMENT

La reglarea manuală a firului neapărat se va opri motorul – în caz contrar există **pericol de rănire!**

- ridicați carcasa bobinei – rotiți în sens contrar sensului orar – cca. 1/6 rotație – până la poziția de blocare – și permiteți rearcuirea
- trageți în exterior capetele firului

repețiți procedura dacă este necesar până când ambele capete ale firului cositor ajung la cuțitul de la apărătoare.

O mișcare de rotație de la un opritor la altul eliberează cca. **4 cm (1 1/2 țoli)** de fir.

22.4 Înlocuiți firul cositor

STIHL PolyCut

În capul cositor PolyCut în locul cuțitului tăietoar se poate atașa și un fir scurtat.

STIHL DuroCut, STIHL PolyCut



AVERTISMENT

La asamblarea manuală a capului cositor, neapărat se va opri motorul – în caz contrar există **pericol de rănire!**

- ▶ Echipați capul cositor cu fir la lungime conform instrucțiunilor livrate

22.5 Înlocuiți cuțitul

22.5.1 STIHL PolyCut

Înainte înlocuirii cuțitului tăietor se va verifica neapărat starea de uzură a capului cositor.



AVERTISMENT

Dacă sunt vizibile urme puternice de uzură, capul cositor trebuie înlocuit în întregime.

Cuțitele tăietoare vor fi numite pe scurt "Cuțite" în cele ce urmează.

23 Instrucțiuni de întreținere și îngrijire

Datele se referă la condiții de lucru normale. În cazul unor condiții grele de lucru (căderi masive de praf etc.) și timpi zilnici de lucru mai îndelungați, intervalele date se reduc corespunzător.		Înainte de utilizare	după utilizare, respectiv zilnic	după fiecare alimentare a rezervorului	săptămânal	lunar	anual	la avarie	la deteriorare	dacă este necesar
Utilajul complet	Control vizual (stare, etanșeitate)	X		X						
	Curățare		X							
	Piese avariate se înlocuiesc	X							X	
Mâner de comandă	Verificare funcțională	X		X						
Filtrul de aer	Control vizual					X		X		
	Curățare							X		X
	Înlocuire								X	

Programul de livrare al capului cositor cuprinde o broșură ilustrată care prezintă modul de înlocuire al cuțitelor. Prin urmare păstrați într-un loc sigur instrucțiunile privitoare la capul cositor.



AVERTISMENT

La asamblarea manuală a capului cositor, neapărat se va opri motorul – în caz contrar există **pericol de rănire!**

- ▶ Demontarea capul cositor
- ▶ Înlocuiți discurile de tăiere conform instrucțiunilor redată în figură.
- ▶ Montați capul cositor la loc

Datele se referă la condiții de lucru normale. În cazul unor condiții grele de lucru (căderi masive de praf etc.) și timpi zilnici de lucru mai îndelungați, intervalele date se reduc corespunzător.		Înainte de utilizare	după utilizare, respectiv zilnic	după fiecare alimentare a rezervorului săptămânal	lunar	anual	la avarie	la deteriorare	dacă este necesar
Pompa de combustibil manuală (dacă există)	Verificare	X							
	Punere în stare prin Serviciul de asistență tehnică ¹⁾							X	
Sorul din rezervorul de combustibil	Verificare						X		
	Înlocuire					X		X	X
Rezervor de combustibil	Curățare						X		X
Carburator	Verificați mersul în gol, unealta tăietoare nu trebuie să fie antrenată în mișcare	X		X					
	Reglarea mersului în gol								X
Bujia	Reglarea distanței dintre electrozi						X		
	Înlocuire la câte 100 ore de funcționare								
Orificiul de aspirație pentru aerul de răcire	Control vizual		X						
	Curățare								X
Șuruburi și piulițe accesibile (cu excepția șuruburilor de reglaj)	Strângere ulterioară								X
Unealta tăietoare	Control vizual	X		X					
	Înlocuire							X	
	Verificarea locașului stabil	X		X					
Unealtă tăietoare metalică	Ascuțire	X							X
Autocolant de siguranță	Înlocuire							X	
1) STIHL vă recomandă serviciul de asistență tehnică STIHL									

24 Minimizarea uzurii și evitarea pagubelor

Respectarea datelor acestui manual de utilizare duce la evitarea uzurii considerabile și avarierii aparatului.

Exploatarea, întreținerea și depozitarea utilajului trebuie să se facă așa cum este descris în acest manual.

Utilizatorul este responsabil pentru toate pagubele apărute ca urmare a nerespectării instrucțiunilor de siguranță, utilizare și întreținere. Acest lucru este valabil în special pentru:

- modificări ale produsului care nu sunt aprobate de către STIHL
- utilizarea uneltelor și accesoriilor care nu sunt aprobate, corespunzătoare sau sunt calitativ inferioare
- utilizarea necorespunzătoare a utilajului
- utilizarea utilajului la evenimente sportive sau concursuri
- pagube provocate de continuarea utilizării utilajului cu piese defecte

24.1 Lucrări de întreținere

Toate lucrările prezentate în capitolul „Instrucțiuni de întreținere și îngrijire” trebuie executate la intervale periodice. Atunci când aceste lucrări nu pot fi executate de către utilizator, se va solicita un serviciu de asistență tehnică.

Pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparații, STIHL vă recomandă să vă adresați serviciului de asistență tehnică STIHL. Serviciile de asistență tehnică STIHL sunt instruite la intervale periodice de timp și au la dispoziție documentația tehnică necesară.

În cazul omiterii acestor lucrări sau executării necorespunzătoare, pot apărea pagube pentru care este răspunzător utilizatorul. Printre acestea se numără:


- avarii ale grupului motor ca urmare a întreținerii neexecutate la timp sau întreținerii necorespunzătoare (de ex. la filtrul de aer și combustibil), reglajului incorrect al carburatorului sau curățării insuficiente a conductei de aer rece (fante de aspirație, nervurile cilindrului)
- coroziune și alte avarieri ca urmare a depozitării necorespunzătoare
- pagube ale utilajului ca urmare a utilizării unei piese de schimb calitativ inferioare

24.2 Piese supuse uzurii


Unele componente ale motoutilajului sunt supuse unei uzuri normale, chiar dacă utilizarea lor s-a făcut în conformitate cu instrucțiunile iar în funcție de tipul și durata utilizării acestea trebuie înlocuite la timp. Printre acestea se numără:

- unelte tăietoare (toate tipurile)
- piesele de fixare pentru unelte tăietoare (disc mobil, piulițe etc.)
- apărătoare pentru unealta tăietoare
- ambreiaj
- filtrul (pentru aer, combustibil)
- demarorul
- buja

25 Componente principale



- 1 Pompă manuală de combustibil
- 2 Capacul rezervorului
- 3 Rezervor de combustibil
- 4 Mânerul demaror
- 5 Fișa bujiei
- 6 Toba de eșapament
- 7 Pârghia de accelerație
- 8 Tasta de oprire
- 9 Blocatorul pârghiei de accelerație
- 10 Mâner tubular bimanual
- 11 Reazemele mânerului
- 12 Inel de susținere
- 13 Suportul cablului de accelerație
- 14 Șuruburi de reglaj carburator
- 15 Pârghia clapetei de șoc
- 16 Capacul filtrului de aer
- 17 Rezelele utilajului
- 18 Mâner circular
- 19 Mâner cadru (limitator în trepte, disponibil în funcție de țară)
- 20 Tijă
- 21 Manșon
- # Seria mașinii



002BA270 KN

- 1 Cap cositor
- 2 Apărătoare numai pentru capetele cositoare
- 3 Cuțit
- 4 Apărătoare numai pentru discurile de tuns iarba
- 5 Disc de tuns iarba

26 Date tehnice

26.1 Grupul motor

Motor monocilindric în doi timpi

Cilindree:	27,2 cm ³
Alezajul cilindrului:	34 mm
Cursa cilindrului:	30 mm
Putere:	0,9 kW (1,2 CP) la 8500 1/min
Turație la mers în gol:	2800 1/min
Turație de reglare (valoare nominală):	10000 1/min
Turația maximă a arborelui antrenat (port-unealtă tăietoare):	8600 1/min

26.2 Sistemul de aprindere

Magnetou cu comandă electronică

Bujie (deparazitată):	NGK CMR 6 H, BOSCH USR 4AC
Distanța dintre electrozi:	0,5 mm

26.3 Sistem de combustibil

Carburator cu membrană, insensibil la poziție, cu pompă integrată de combustibil

Capacitatea rezervorului 340 cm³ (0,34 l) de combustibil:

26.4 Greutate

nealimentat, fără unealta tăietoare și fără protecție

FS 70 C: 5,4 kg

FS 70 RC: 4,8 kg

26.5 Valori ale sunetelor și vibrațiilor

Pentru obținerea valorilor sunetelor și vibrațiilor, au fost luate în considerare mersul în gol și turația maximă nominală pentru aceleași piese.

Pentru alte date referitoare la îndeplinirea Directivei privind vibrațiile 2002/44/CE vezi

www.stihl.com/vib

26.5.1 Nivelul presiunii acustice L_{peq} conform ISO 22868 Incertitudine de măsurare K: 2 dB(A)

FS 70 C

cu cap cositor:	94 dB(A)
cu unealtă metalică:	94 dB(A)

FS 70 RC

cu cap cositor:	94 dB(A)
cu unealtă metalică:	94 dB(A)

26.5.2 Nivelul presiunii acustice L_{weq} conform ISO 22868 Incertitudine de măsurare K: 2 dB(A)

FS 70 C

cu cap cositor:	105 dB(A)
cu unealtă metalică:	104 dB(A)

FS 70 RC

cu cap cositor:	105 dB(A)
cu unealtă metalică:	104 dB(A)

26.5.3 Nivelul garantat al presiunii acustice L_{WAd} măsurat conform 2000/14/CE

110 dB(A)

26.5.4 Valoarea vibrațiilor $a_{hv,eq}$ conform ISO 22867 Incertitudine de măsurare K_a : 2,0 m/s²

FS 70 C

	Mâner stânga	Mâner dreapta
cu cap cositor:	7,3 m/s ²	9,9 m/s ²
cu unealtă metalică:	7,0 m/s ²	7,2 m/s ²

FS 70 RC

	Mâner stânga	Mâner dreapta
cu cap cositor:	6,2 m/s ²	5,6 m/s ²
cu unealtă metalică:	6,0 m/s ²	5,6 m/s ²

26.5.5 Valoarea vibrațiilor p_f conform EN ISO 5349-3

FS 70 C

	Mâner stânga	Mâner dreapta
cu cap cositor:	68 m/s ²	50 m/s ²
cu unealtă metalică:	109 m/s ²	77 m/s ²

FS 70 RC

	Mâner stânga	Mâner dreapta
cu cap cositor:	80 m/s ²	109 m/s ²
cu unealtă metalică:	85 m/s ²	130 m/s ²

26.5.6 Incertitudine de măsurare K_p conform EN ISO 5349-3

FS 70 C:	46 m/s ²
FS 70 RC:	28 m/s ²

26.6 REACH

REACH reprezintă un normativ CE pentru înregistrarea, evaluarea și aprobarea substanțelor chimice.

Pentru informații cu privire la îndeplinirea normativului REACH (CE) Nr. 1907/2006, vezi

www.stihl.com/reach

26.7 Valoarea de emisie a gazelor reziduale

Valoarea CO₂ măsurată în procesul de certificare a tipului UE este indicată pe site-ul

www.stihl.com/co2

în datele tehnice specifice produsului.

Valoarea CO₂ măsurată a fost determinată pe un motor reprezentativ, conform unui procedeu de verificare normat, și nu reprezintă o garanție expresă sau implicită a puterii unui anumit motor.

Prin utilizarea conform destinației și întreținerea descrise în aceste instrucțiuni de utilizare sunt îndeplinite cerințele în vigoare privind emisiile de gaze reziduale. În caz de modificări asupra motorului se pierde permisul de funcționare.

27 Instrucțiuni pentru reparații

Utilizatorii acestui aparat vor executa numai lucrările de întreținere și îngrijire descrise în acest manual de utilizare. Celelalte tipuri de

reparații vor fi executate de serviciile de asistență tehnică.

Pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparații, STIHL vă recomandă să vă adresați serviciului de asistență tehnică STIHL. Serviciile de asistență tehnică STIHL sunt instruite la intervale periodice de timp și vă pot pune la dispoziție documentația tehnică necesară.

La reparații se vor utiliza numai piesele de schimb aprobate de STIHL și destinate acestui motoutilaj sau piese similare din punct de vedere tehnic. Utilizați numai piese de schimb de înaltă calitate. În caz contrar apare pericolul accidentării sau avarierii motoutilajului.


STIHL vă recomandă utilizarea pieselor de schimb originale STIHL.

Piesele de schimb originale STIHL se recunosc după seria piesei de schimb STIHL, după textul **STIHL** și dacă e cazul, după simbolul piesei de schimb STIHL  (pe piesele mici se poate găsi doar simbolul respectiv).

28 Colectarea deșeurilor

Informațiile referitoare la eliminare pot fi obținute din partea administrației locale sau din partea unui distribuitor de specialitate STIHL.

O eliminare necorespunzătoare poate dăuna sănătății și mediului.



- Produsele STIHL și ambalajul acestora trebuie livrate pentru reciclare la un centru de colectare adecvat, conform prevederilor locale.
- Nu eliminați împreună cu gunoiul menajer.

29 Conformitatea UE

Declarația de conformitate UE este disponibilă la stihl.link/compliance.

Un formular pentru anunțarea punctelor critice pentru securitate și alte informații sunt disponibile la vdp.stihl.com.



30 Adrese

www.stihl.com

www.stihl.com



0458-570-5521-E



0458-570-5521-E