

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE PENTRU SEIFUL ELECTRONIC

MOD. „HomeStar-1 / HomeStar-2”

!!ATENȚIE: Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare **înainte** de a acționa încuietoarea sau de a seta o combinație nouă. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru defecțiuni cauzate de modificarea incorectă a setărilor, folosirea forței sau manipularea necorespunzătoare și nici pentru pagube materiale sau financiare care rezultă, de exemplu, din închiderea necorespunzătoare a seifului.

GENERALITĂȚI:

Fiecare apăsare a unei taste generează un semnal sonor scurt. Intervalul dintre două apăsări consecutive ale tastelor nu trebuie să depășească 20 de secunde.

DESCHIDEREA SEIFULUI LA LIVRARE:

1. Îndepărtați capacul încuietorii dintre mânerul rotativ și tastatură.
2. Introduceți cheia de deschidere de urgență furnizată și rotiți-o spre stânga.
3. Deschideți seiful rotind mânerul spre dreapta.
4. Rotiți cheia de deschidere de urgență spre dreapta, în poziția inițială, și scoateți-o.
5. Deschideți compartimentul pentru baterii de pe partea interioară a ușii.
6. Introduceți 4 baterii AA de 1,5 V. La introducerea bateriilor, respectați polaritatea corectă.

PROGRAMAREA UNUI COD NOU:

Din motive de siguranță, înainte de utilizarea seifului trebuie introdus codul dumneavoastră personal. Înainte de a efectua programarea, care este foarte simplă, stabiliți mai întâi codul. Nu folosiți pentru cod date personale, cum ar fi zile de naștere sau alte date care ar putea fi deduse de cineva care vă cunoaște. Păstrați cu grijă codul și cheile, astfel încât să fie accesibile numai dumneavoastră. **Nu lăsați în niciun caz cheile de urgență în compartiment.**

1. Deschideți seiful.
2. Apăsați butonul roșu (pe partea interioară a ușii, lângă balamale).
3. Se aud 2 semnale sonore, iar LED-ul galben se aprinde. Aveți la dispoziție 20 de secunde pentru a începe programarea.
4. Introduceți combinația dorită (minimum trei cifre, maximum opt cifre) și confirmați încheierea programării apăsând tasta „B”.
5. După confirmarea combinației cu tasta „B”, se aud 2 semnale sonore, iar LED-ul galben se stinge. Programarea este acum încheiată cu succes.

DESCHIDEREA SEIFULUI:

1. Introduceți codul setat de dumneavoastră și confirmați-l cu tasta „B”.
2. LED-ul verde se aprinde și aveți la dispoziție cinci secunde pentru a deschide seiful cu ajutorul mânerului rotativ.
3. Rotiți mânerul spre dreapta pentru a deschide seiful.

TIMP DE BLOCARE ÎN CAZUL INTRODUCERII UNUI COD GREȘIT:

În cazul unei introduceri greșite, se aud trei semnale sonore, iar LED-ul galben se aprinde. Aveți apoi încă două încercări pentru a introduce codul corect. Dacă ați introdus un cod greșit de mai mult de trei ori, sistemul electronic se blochează timp de 20 de secunde. În această perioadă de blocare, încuietoarea nu reacționează la nicio comandă.

DESCHIDERE MECANICĂ DE URGENȚĂ:

Dacă ați uitat codul sau bateriile sunt descărcate, procedați după cum urmează:

1. Îndepărtați capacul dintre mânerul rotativ și tastatură.
2. Introduceți cheia de deschidere de urgență și rotiți-o spre stânga până la opritor.
3. Deschideți seiful.

ÎNLOCUIREA BATERIILOR:

1. Deschideți compartimentul pentru baterii de pe partea interioară a ușii.
2. Introduceți 4 baterii AA de 1,5 V. La introducerea bateriilor, respectați polaritatea corectă.

NOTĂ: Utilizarea bateriilor nealcaline **NU ESTE RECOMANDATĂ.**