



TERMOSEMINEU PE PELETI FORNELLO PRIMO TRUVA GHIDUL UTILIZATORULUI



Cuprins

INTRODUCERE.....	4
5. IMPORTANT.....	5
1.1. Atenționări generale de siguranță.....	5
1.2. Atenționări de utilizare.....	7
2. SPECIFICAȚII TEHNICE.....	8
3. INFORMAȚII COMBUSTIBIL.....	10
4. INSTALARE.....	12
4.1. Mediul de operare.....	12
4.2. Conexiuni electrice.....	13
4.3. Conexiuni instalație apă.....	13
4.4. Ventilație și debit de aer.....	16
4.5. Instrucțiuni coș.....	16
4.6. Instrucțiuni conductă pentru evacuare a fumului.....	17
4.7. Forme adecvate pentru cosuri de fum.....	18
5. FUNCȚIONARE.....	20
5.1. Prima utilizare.....	20
6. CALIBRARE COMBUSTIBIL.....	21
7. PANOU DE CONTROL.....	23
7.1. Model: Primo Truva Plus.....	23
7.1.1 Menu Informații.....	24
7.1.2 Ecran User Menu.....	24

7.1.3	Coduri eroare.....	25
7.1.4	Setare menu Timp.....	27
7.2.	Model: Primo Truva Standard / Primo Truva Plus.....	28
7.2.1.	Vizualizare.....	29
7.2.2.	User menu 1.....	29
7.2.3.	User Menu 2.....	31
7.2.4.	Coduri de eroare.....	31
8.	PIESE PRINCIPALE SI DIMENSIUNI.....	33
8.1.	Model: Primo Truva Plus / Standard.....	33
9.	SCHITE CONEXIUNI.....	37
9.1.	Placă de bază.....	37
9.2	On/Off.....	38
10.	LUMINĂ AVERTIZARE POMPĂ.....	39
11.	INTRETINERE și CURATARE.....	40
12.	PROBLEME, CAUZE ȘI SOLUȚII.....	45
13.	Instrucțiuni importante pentru o utilizare eficientă.....	47
14.	SUGESTII și FEEDBACK.....	48

INTRODUCERE

Stimate prieten Fornello;

FORNELLO produce cele mai eficiente centrale pe pelet cu cea mai mare grijă pentru distinșii noștri clienți. Deci, vă rugăm să citiți cu atenție acest ghid de utilizare înainte de a începe să utilizați centrala noastră și păstrați-l ca referință.

Acest ghid include următoarele produse:

- **Truva Plus**
- **Truva Standard**



Informații

Acest simbol evidențiază detaliile utilizării corecte a centralei. Dacă atenționările sunt ignorate, produsul nu va fi utilizat corect și conform și aceasta poate cauza nemulțumirea clientului.

Atenție

Acest simbol marchează eventualele riscuri majore din timpul utilizării centralei. Ghidul de utilizare trebuie citit cu atenție și trebuie ținut cont de avertizări.

1. ** Camera de ardere/ Vasul de ardere
2. ** Motor alimentare pelet/ Motor alimentare combustibil
3. ** Senzor presiune mecanică/ Prosestat
4. Aceste expresii alăturare pot avea același sens.

IMPORTANT

Atenționări generale de siguranță

- **Vă rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de a utiliza produsul**
- **Produsul trebuie instalat în conformitate cu legislația țării în care va fi utilizat și trebuie luate măsurile de siguranță necesare. În caz contrar Fornello nu își va asuma nicio răspundere.**
- Aceasta este o centrală pe pelet, deci va rugăm să utilizați numai pelet din lemn drept combustibil.
- Vă rugăm să nu puneți apă pe boiler în timpul funcționării
- Aveți grijă la presiunea de funcționare a centralei.
- Nu scoateți din priză în timpul funcționării, opriți de la comutator întâi. Această operațiune este vitală pentru răcirea și eficiența sobei.
- Nu utilizați centrala fără a curăța vasul de ardere.
- În interiorul rezervorului pentru pelet există o protecție pentru degete. Vă rugăm să nu introduceți mâna în rezervor în timpul funcționării sobei.
- Utilizați numai combustibilul indicat pentru a nu deteriora piesele electronice și mecanice care sunt în funcțiune.
- **Instalarea, conexiunea electrică și testele de funcționare și întreținerea trebuie realizate doar de personal autorizat și calificat.**
- **Orice modificare a centralei trebuie realizată de personal autorizat.**
- **Utilizarea sau întreținerea necorespunzătoare pot cauza probleme ale camerei de ardere.**
- **A se utiliza doar piese de schimb recomandate de producător.**
- **Utilizarea sau întreținerea necorespunzătoare a produsului poate cauza explozia camerei de ardere.**
- Produsul trebuie folosit conform destinației sale. Nu sunt recomandate alte utilizări.
- Nu atingeți dacă aveți mâinile ude. Aparat sub tensiune. Dacă este necesară vreo intervenție, întrerupeți alimentarea cu energie electrică..
- A se utiliza doar de către adulți.
- A nu se utiliza dacă ușa este deschisă sau geamul este spart.
- **Nu deschideți carcasa și secțiunile unde se află echipamentul electric, fără a întrerupe întâi alimentarea cu energie electrică.**

- Asigurați-vă că ați luat măsurile necesare de protecție împotriva înghețului. (Antigel etc.)
- Vă rugăm să respectați reglementările naționale în vigoare pentru coșul de fum. Dacă nu există norme locale, trebuie respectat EN 13384-1.

Atenționări de utilizare

- Alimentarea cu energie electrică trebuie asigurată în timpul întreruperilor de energie electrică pe termen lung.
- **Montajul sobelor pe pelet și șemineelor Fornello; conexiunile electrice și instalația trebuie realizate în conformitate cu schița.**
- Sobe pe pelet sunt destinate utilizării în case, birouri și la interior.
- Sobe pe pelet nu trebuie utilizate în: balcon, depozite, băi etc.
- Sobe pe pelet nu trebuie instalate în camerele unde se doarme. Se recomandă a nu fi utilizate în încăperile unde se doarme de regulă.
- Soba nu trebuie instalată în prezența gazelor și materialelor inflamabile.
- Nu ne asumăm răspunderea în cazul montării în aer liber a sobelor.
- Necesarul de căldură pentru încăperea respectivă trebuie calculat și trebuie aleasă soba corespunzătoare.
- Soba nu este adecvată pentru sistem cu coș de fum comun.
- Soba pe pelet trebuie instalată cât mai aproape de coșul de fum. (conexiunea la coșul de fum trebuie să fie cât mai scurtă).
- Centrala și conectorul coșului de fum trebuie să fie conectat la un coș de fum existent sau la un coș de fum exterior cu pereți dubli. Diametrul interior al țevii trebuie să fie de 100 mm. Coșul trebuie să depășească cu 80 cm coama acoperișului.
- Ventilatorul de extracție trebuie să absoarbă cu ușurință gazele de ardere și coșul trebuie să faciliteze eliminarea fumului.
- Este necesar un sistem corect și eficient pentru coș pentru eliminarea fumului (fumul nu trebuie să iasă în încăpere în cazul unei pene de curent)
- Trapa de curățare a coșului trebuie localizată în partea inferioară a coșului și curățarea trebuie efectuată pe aici.
- Dacă se utilizează un termostat de cameră, acesta trebuie amplasat la 1,5 m deasupra podelei. Nu trebuie amplasat în locuri unde există variații și pierderi de temperatură.
- **Locul unde este amplasată soba trebuie să fie echipat cu:**
 - Alimentare cu energie electrică 230V 50Hz.
 - Priză cu împământare.
 - Dacă nu există împământare, aceasta trebuie asigurată imediat.
 - Trebuie asigurată aerisirea încăperii.
 - În caz de fluctuații de tensiune, a se utiliza un regulator de tensiune.
- Trebuie asigurată alimentarea cu energie electrică în cazul penelor lungi de

current.

- Rezervorul de combustibil nu trebuie încărcat la maxim, trebuie lăsat un spațiu liber de 5 cm deasupra.
- Vasul de ardere, vasul de cenușă și admisiile de aer trebuie curățate.
- Combustibilul trebuie verificat dacă este ud sau nu. Combustibilul nu trebuie să fie umed.
- Peletul nu trebuie aruncat manual în vasul de ardere.
- Dacă aprinderea nu este făcută în mod corespunzător, soba trebuie oprită și curățată.
- Interiorul sobei nu trebuie spălat cu apă.
- Dacă ies flăcări pe coș, opriți soba și contactați autoritățile competente.
- Dacă nu reușiți să aprindeți focul, nu folosiți o altă substanță inflamabilă.
- Verificați periodic conducta de evacuare a fumului.
- Acest dispozitiv nu este destinat preparării de alimente. A nu se utiliza în acest scop.
- În rezervorul de pelet trebuie utilizat doar pelet.
- Soba își va pierde din eficiență în cazul utilizării în aer liber.
- La prima utilizare încărcarea peletului trebuie efectuată cu ajutorul meniului de testare, în rezervorul pentru pelet, prin șneclul de alimentare și în camera de ardere.
- Nu utilizați lichide și gaze inflamabile în camera de ardere.
- Sobele Fornello nu trebuie instalate în loc deschis, umed sau nefolosite etc. Soba nu trebuie să fie în contact direct cu mediul exterior.
- Dacă produsul nu funcționează în mod corespunzător, opriți funcționarea.
- La prima utilizare, vopseaua de protecție de pe sobă va fumega pentru scurt timp. Deschideți ușile și ferestrele.
- Sistemul trebuie să includă un purificator automat de aer.



În cazul în care nu sunt respectate cele de mai sus, clientul își pierde dreptul de a face reclamație. Contactați, oricum, distribuitorul dvs sau Fornello.

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Aparatul trebuie montat în conformitate cu regulamentul corespunzător și standardele UE.

EN 14785: 2006- Dispozitive de încălzire a spațiilor rezidențiale pe bază de pelet. Cerințe și metode de testare.
2006 / 42 / EC- Directiva pentru utilaje

Date tehnice			Valori măsurate	
			FORNELLO PRIMO TRUVA	
Tip dispozitiv / model; soba pelet			PLUS	STANDARD
Capacitate	Putere nominală de încălzire	kW	22.7	18,7
	Putere încălzire apă	kW	19.4	15
	Putere încălzire ambient	kW	3.3	3,7
	Randament minim	kW	8.4	8,4
Eficiență	Putere nominală încălzire	%	91.7	94
	Randament minim	%	94.1	94,1
Tip combustibil		mm	Ø 6 / L:30 EN Plus A1 - A2 pelet din lemn	
Consum combustibil (Min.- Max .)		kg/h	1, 89-5,25	1,89-4,22
Temperatura de funcționare	Maximum	° C	80	
	Minimum	° C	55	
Presiunea maximă de funcționare		bar	3	
Presiune de testare		bar	4.5	
Volum cazan apă		L	41	
Tiraj coș recomandat		Pa	12 ± 2	
Capacitate rezervor combustibil		kg-lt	32 - 53	
Greutate		Kg	221	220
Dimensiuni (W X D X H)		mm	602x738x1227	
Conexiuni	Conexiune retur apă	inch	1"	
	Conexiune valvă de siguranță, golire	inch	1/2 "	
	Admisie aer pentru ardere	Mm	Ø 60	
	Conexiune coș (diametru interior)	Mm	Ø 100	
Consum energie electrică (mediu)		W	260	
Conexiune electrică		Vac/ Hz.	230/50	
Emisii CO	Putere nominală	mg/	19	41

pentru 13% O ₂	încălzire	m ³		
	Căldură minimă		41	41
Temperatură gaze de ardere	Putere nominală încălzire	° C	124	102
	Căldură minimă		74	74

INFORMAȚII COMBUSTIBIL

Peletele de lemn sunt fabricate din rumeguș comprimat extrudat la cald, care este produs în timpul prelucrării lemnului natural uscat. Compacitatea materialului provine din lignina conținută în lemn și permite producerea de pelete fără utilizarea de lipici sau lianți. În funcție de soiurile și amestecurile de lemn, peletele variază.

Trebuie utilizat pelet din lemn de calitate Enplus A1 - A2.

Definiții	ENplus-A1	ENplus-A2
Diametru	6 mm	6 mm
Lungime	≤ 30 mm	≤ 30 mm
Valoare calorică netă	> 16,5 MJ/kg > 3941 kcal/kg	> 16,5 MJ/kg > 3941 kcal/kg
Conținut umiditate	< % 10	< % 10
Conținut cenușă	< % 0,7	< % 1,5
Densitate	> 600 kg/m ³	> 600 kg/m ³



Depozitare pelet;

Peletele trebuie depozitate în loc uscat, nu prea răcoros. Trebuie acordată atenție la depozitarea și transportul sacilor de pelet. Trebuie evitată ruperea acestora.



Stimate Client;

În cazul utilizării de pelet cu substanțe chimice precum din MDF și pal,

	produsul dvs nu va fi acoperit de garanție, deoarece aparatul se poate defecta.
--	--

	Combustibilul specificat trebuie utilizat pentru a împiedica deteriorarea pieselor electronice și mecanice din interiorul aparatului.
--	--

INSTALARE

- Produsul este destinat utilizării în locuințe, birouri și în spații aflate la interior.
- Sobe pe pelet nu trebuie instalate în zone precum balcoane, băi, depozite. În cazul utilizării în spații din mediul exterior, compania nu își asumă răspunderea pentru problemele de încălzire.
- În cazul amplasării în balcoane, depozite etc vor exista pierderi de energie și de randament.

Mediul de operare

- Se recomandă ca baza sobei (sticlă, ceramică, marmură etc) să fie așezată pe parchet din lemn si laminat.
- Podeaua trebuie să fie dreaptă și de calitate bună pentru a suporta greutatea sobei.
- Produsele inflamabile trebuie păstrate la distanță pentru a nu exista riscul de foc.
- Instalați produsul în locuri echipate cu echipament de prevenție în caz de incendiu.
- Produsul trebuie amplasat astfel încât să existe suficient aer pentru combustie.
- Volumul camerei trebuie să fie de minim 30 m³.
- Sobe nu ar trebui instalate în camerele unde se doarme.

Distanța minimă de siguranță




Figura 4-1- Distanța minimă de siguranță

	Dacă soba este instalată lângă un perete inflamabil, acesta trebuie să aibă izolație.
--	---

Dacă baza pe care se va amplasa soba este realizată din materiale inflamabile, aceasta trebuie să fie acoperită cu o izolație corespunzătoare.

Vă rugăm să păstrați la distanță de sobă materialele sensibile la căldură (inflamabile, explozive etc.).

Conexiuni electrice

Mai întâi introduceți cablul de alimentare în spatele sobei, apoi introduceți cablul în priză. Porniți soba prin apăsarea comutatorului on/off localizat pe partea din spate a sobei.

Se recomandă utilizarea unui stabilizator de tensiune în zonele unde există variații de tensiune.

Defecțiuni electronice ale cardului care pot rezulta în urma neutilizării unui stabilizator de tensiune nu sunt acoperite de garanție.

O - oprit

I - pornit




	Utilizați soba numai alimentată la o priză cu împământare.
--	--

Conexiuni instalație apă

- Calorifere de 120 cm și mai lungi trebuie conectate la instalație și trebuie să aibă retur.
- Conexiunile la instalația de apă trebuie făcute prin îmbinări conice.
- Instalația trebuie să aibă valvă de umplere și golire.
- Include supapă de siguranță.
- Valvele de siguranță trebuie să fie la ieseala de apă. Valva de siguranță se montează pe corpul centralei.
- Presiunea boilerului în funcțiune (sau oprit) trebuie să fie între 1-1,5 bar. În caz contrar, verificați valva de golire/umplere.
- Se recomandă instalarea unei supape termostat pentru calorifere pentru a vă asigura că temperatura camerei poate fi menținută la gradul dorit și pentru a oferi un confort ridicat la un cost redus.
- Se recomandă valvă anticondens (nr. 3)
- În apa din instalație nu trebuie să existe particule, mizerie, depuneri de calcar sau

aditivi chimici. Nu trebuie utilizate ape dure, deoarece există risc de coroziune.



Ventilație și debit de aer

- În camera unde este montată centrala trebuie să existe suficient aer pentru a asigura arderea regulată.
- Amplasarea centralei trebuie să permită accesul aerului proaspăt.
- Este recomandat ca centrala să fie conectată la mediul exterior pentru ca țeava de admisie a aerului să pompeze constant aer proaspăt prin intermediul unei conducte ermetice.
- A se folosi un orificiu inferior de 300 cm². Aceste guri nu trebuie închise. În caz contrar, există risc major.
- **A se evita instalarea unității în același mediu cu următoarele:**
 - Încălzitoare tip B pe gaz sau ventilatoare de extracție sau ventilatoare fără carcasă
 - Conducte de ventilație colectivă.
 - Dispozitiv de aspirație care funcționează în același ambient.

Instrucțiuni coș

- The main cause of the chimney fire;
- Alegerea necorespunzătoare a conductei sau a unui combustibil inflamabil.
- În caz de condiții necorespunzătoare, focul se poate aprinde în coș.
 - Cum să le evităm;
- Cosul trebuie curățat de cel puțin 2 ori pe an, în funcție de calitatea combustibilului.
- Trebuie ales un coș corect și corespunzător.
- Coșul trebuie să fie etanș și să aibă izolație.
- După instalare trebuie asigurate ventilația conductelor și curățarea sobei
- În caz de utilizare după o perioadă lungă de timp, trebuie verificare conductele de evacuare a fumului.
- Distanța de la punctul maxim al acoperișului până la marginea înălțimii coșului trebuie să fie de cel puțin 80 cm.
- Diametrul interior al coșului este de 100 mm.
- Înainte de realizarea conexiunilor trebuie verificat tirajul cosului.
- Conducta sobei conectată la conducta orizontală de evacuare a gazelor arse

nu trebuie să fie mai lungă de 2 m. Se recomandă utilizarea coturilor de 45 °

pentru conductele coșului în locul celor de 90 °. (Locul sobei trebuie ales în

funcție de punctul cel mai apropiat al situării coșului.)

- Pentru a evita turbulențele în jurul coșului, asigurați-vă că nu există obstrucții (clădiri înalte, copaci etc.) Acestea trebuie să fie la cel puțin 10 m distanță.
- Soba trebuie montată cât mai aproape posibil de coș (conexiunea coșului trebuie să fie cât mai scurtă).
- Coșul de fum trebuie să fie cu capac pentru a preveni repercusiunile cauzate de vânt și ploaie.
- Blocurile de beton sunt afectate de schimbările de temperatură, acoperișul plat din beton care este în contact direct cu aerul trebuie să fie complet izolat.
- Este necesar un sistem de evacuare a fumului care să funcționeze bine și să fie suficient pentru extragerea fumului (Este necesar un coș cu tiraj natural 2Pa – 8Pa, care să nu dea rateuri în caz de întrerupere a curentului electric).
- Trebuie luate măsurile necesare pentru a preveni formarea condensului în coș din cauza contactului cu cazanul.
- Blocarea sau închiderea conductei de evacuare a gazelor arse reprezintă un pericol major.

Sobe trebuie conectate la un coș de fum pentru a evacua vertical fumul din clădire sau la o conductă de evacuare a gazelor arse, situată în punctul cel mai înalt al clădirii.

Conexiunile coșului trebuie realizate conform legii, în caz contrar fumul rezultat în urma arderii s-ar putea infiltra în perete și l-ar putea murdări. Fumul care scapă și/sau flăcările pot cauza arsuri sau chiar incendiu.

Instrucțiuni conductă pentru evacuare a fumului

- Conexiunile conductei de evacuare a fumului sunt foarte importante, prin urmare trebuie realizate cu atenție.
- Conexiunile trebuie realizate conform condițiilor de garanție.

- Secțiunile minime de deschidere ale suprafeței sunt de 15%. Înclinația secțiunii orizontale a conductei trebuie să fie de 3-5%. (3-5 cm per metru). Conducta orizontală a coșului de fum nu trebuie să fie mai lungă de 2 m.
- Diametrul exterior al coșului sobei este de 100 mm.
- Conducta de evacuare a fumului trebuie să fie din material rezistent la căldură, coroziune și condens.
- Vă rugăm să respectați dimensiunile standard ale conductei, în caz contrar nu ne asumăm răspunderea.

Forme adecvate pentru cosuri de fum

Secțiunea de coș care se află în exteriorul casei trebuie să fie izolată. În eventualitatea unei defecțiuni electrice a sobei, coșul trebuie să fie capabil să elimine fumul acumulat.




Figura 4.1- Forme adecvate ale coșului





Figura 4.2 – Forme necorespunzătoare ale coșului

Coşul de fum trebuie să aibă izolație.



LOCUINȚELE ȘI BÎROURILE CARE NU RESPECTĂ STANDARDELE DE MAI SUS PREZINTĂ RÎSC DE ÎNCENDIU SAU DE SCURGERI DE GAZ CU MONOXID DE CARBON (CO). VĂ RUGĂM SĂ RESPECTAȚI ÎNSTRUCȚIUNILE DE MAI SUS!

CLIENTUL ADMITE CĂ: ÎN CAZUL ÎN CARE CLIENTUL NU RESPECTĂ CERINȚELE ȘI SCHIȚELE DE MAI SUS, ACESTA NU POATE PRETÎNDE NÎCÎ UN DREPT SAU COMPENSAȚIE. PRODUCĂTORUL NU ÎȘI ASUMĂ NÎCÎ O RĂSPUNDERE.

FUNCTIONARE

Prima utilizare

- La prima utilizare, asigurați-vă că șnecul de alimentare pelet asigură cantitatea necesară de pelet în rezervor.
- Dacă nu reușiți să aprindeți focul după câteva încercări, asigurați-vă că vasul de ardere este poziționat corect.
- Aprinzătorul trebuie să fie poziționat în orificiile camerei de ardere. Asigurați-vă că vasul de ardere este poziționat corect.
- Vă rugăm să verificați. Peletul rămas de la arderile anterioare și/sau reziduurile suplimentare, pot fi un obstacol pentru arderea peletului, din cauză că rămân pe dispozitivul de aprindere. În cazul în care după aceste verificări se constată o anomalie, este posibil să existe o problemă cu componentele centralei sau cu instalația și aceasta trebuie corectată.



Etichetele de atenționare lipite pe sobă trebuie îndepărtate înainte de utilizare.

Pentru prima utilizare a sobei trebuie să se asigure o sursă de aerisire.



Fumul și mirosul produs de vopseaua de pe sobă sunt emanate doar la prima utilizare și nu durează mult. Deschideți ușile și ferestrele.

CALIBRARE COMBUSTIBIL

Calibrarea trebuie efectuată în timpul punerii în funcțiune a produselor și în cazul înlocuirii peletului utilizat. Primul proces de calibrare (instalare) trebuie efectuat de către service. Procedura de calibrare trebuie făcută atunci când cazanul este rece și nu este în funcțiune.

Înainte de a începe procesul de calibrare, puneți un castron în care puteți cântări peletul la punctul de cădere a acestuia. (Dacă nu există pelet în șneclul de alimentare, apăsați tasta „Set”. În meniul de încărcare, mutați starea în poziția Pornit. După ce ați plasat pelet în vasul respectiv, meniul de încărcare se „oprește”)

Apăsați tasta "Set". Accesați meniul Incarcare și schimbați starea de la "off" la "on". Alimentarea cu pelet se va activa și va peletul va fi alimentat continuu timp de 5 minute (3 minute pentru Plus). La finalul acestei perioade, efectuați din nou încărcarea. Cântăriți peletul după cele 10 minute (6 minute pentru Troy Plus). Notați în grame și comparați rezultatele. Modificați valorile parametrilor P05 și T03 prin alegerea celei mai apropiate valori.



Faceți aceasta doar dacă schimbați peletul după service-ul inițial și observați o reducere a performanței.

Puteți face modificările, urmând pașii de mai jos.

Pentru a modifica parametrul P05; apăsați și mențineți apăsată tasta "Set" timp de 3 secunde. Din meniul care apare, selectați "System". Vi se va cere introducerea parolei. Contactați funizorul de service pentru a obține parola. Selectați apoi "Screw"(șnecl) din meniu. Veți ajunge la parametrul P05 cu ajutorul săgeților sus/jos.

Pentru a modifica parametrul P03, apăsați și mențineți apăsată tasta "Set" timp de 3 secunde. Din meniul care apare, selectați "System". Vi se va cere introducerea parolei. Contactați funizorul de service pentru a obține parola. Selectați apoi "timer" din meniu. Veți ajunge la parametrul P03 cu ajutorul săgeților sus/jos.




Utilizatorul nu trebuie să modifice alți parametri în afara acestora în timpul procesului de calibrare. În caz contrar, utilizatorul este răspunzător pentru pierderea eficienței.

Se recomandă ca toate aceste operațiuni să fie efectuate de personalul de service.

PRIMO TRUVA PLUS				PRIMO TRUVA STANDART			
NO	Gr/ 6 min	P05	T03	NO	Gr/ 10 min	P05	T03
1	550	6,2	163	1	900	5	224
2	600	6,5	153	2	1000	5,5	204
3	650	7,2	143	3	1050	6	187
4	700	7,8	130	4	1150	6,5	172
5	750	8,1	122	5	1250	7	160
6	800	8,8	115	6	1300	7,5	149
7	850	9,2	107	7	1400	8	140
8	900	10	100	8	1500	8,5	132
9	950	10,5	94	9	1550	9	125
10	1000	11	91	10	1650	9,5	119
11	1050	11,4	87	11	1750	10	113
12	1100	11,8	84	12	1800	10,5	108
13	1150	12,4	80	13	1900	11	103
14	1200	13	76	14	2000	11,5	99
15	1250	13,8	73	15	2050	12	95
16				16	2150	12,5	92
17				17	2250	13	88
18				18			
19				19			

PANOU DE CONTROL

Model: Truva Primo Plus



Ecranul principal afișează:
 Ora și data, Chrono active, putere de ardere, Stare /cod eroare, Temperatura instantanee a apei, Temperatura setată a apei, mod vară/ iarnă.

Tastă	Funcție		
P1	Ieșire din meniu/ meniu anterior		
P2	Pentru a porni/opri centrala (țineți apăsat timp de 3 secunde), pentru reset (țineți apăsat timp de 3 secunde)		
P3	Apăsați o data și se deschide meniul Utilizator 1. Dacă mențineți apăsat timp de 3 secunde se deschide meniul Utilizator 2, folosit pentru a confirma valorile introduse.		
P4	Se deschide meniul cu informații sau Power, media fan etc, folosit pentru a crește valorile.		
P5	Utilizat pentru a active temporizarile introduse.		
P6	Se deschide meniul de informații sau Power, ventilator ambiental etc., folosit pentru a reduce valorile.		
Led	Funcție		
L1	Motor alimentare combustibil		
L2	Curățare automată turbulator	L2	Curățare automată turbulator
L3	Aprinzător	L3	Aprinzător
L4	Pompă	L4	Pompă
L5	Motor curățare camera de ardere		

Menu Informații

Display		Descriere
Ieșire țeavă evacuare [°C]	103	Temperature de evacuare
Temperature camerei	25	Temperature camerei

[°C]		
Viteză ventilator [rpm]	1250	Viteză ventilator gaze arse
Alimentare combustibil [s]	1.2	Timp funcționare motor pelet
Cod produs: 510	0000	Cod produs

Ecran User Menu


Gerstionarea arderii	Putere Din acest meniu, se poate regla puterea de ardere. Puterea de ardere poate fi selectată manual sau automat. În primul caz, sistemul selectează puterea de ardere. În al doilea caz, utilizatorul selectează puterea dorită. Partea stângă a afișajului arată tipul de ardere (A = ardere automată, M = ardere manuală) și puterea la care funcționează sistemul.
	Calibrare alimentare combustibil Alimentatorul de combustibil permite schimbarea valorii setate a timpului de motor. Valorile sunt de la 7 la 7. Valoarea de default este 0.
	Calibrare ventilator Permite schimbarea valorii setate a vitezei ventilatorului. Valorile sunt de la 7 la 7. Valoarea de default este 0.
Gestionarea încălzirii	Termostat centrală Acest meniu este folosit pentru a modifica valoarea temperaturii apei din central.
	Putere de încălzire Permite ventilatorului să schimbe puterea de încălzire. Puteți seta sistemul de încălzire pe modul automat sau manual.
	Termostat cameră Acest meniu permite modificarea valorii temperaturii ambientale. Apare numai când este afișat utilizat un sensor de camera.
	Vară-Iarnă Acest meniu permite selectarea modului Vară-Iarnă.
Încărcare	Funcționează On / Off. Încărcare manuală pellet. Când peletul este încărcat în rezervor pentru prima dată, acesta trebuie operat până când peletul ajunge în vasul de ardere.

Coduri eroare

Descriere	Fază	Cod
-----------	------	-----

	sistem	
Eroare temperatură prea mare boiler (Această alarmă se activează când sistemul este oprit.)	Blok	Er01
Eroare Prosestat	Blok	Er02
Stingere la temperatură joasă gaze de evacuare	Blok	Er03
Stingere la temperatură mare a apei	Blok	Er04
Stingere la temperatură înaltă a coșului	Blok	Er05
Rezervorul de combustibil este foarte fierbinte (flacăra a ajuns în rezervorul de pelet)	Blok	Er06
Eroare codare ventilator: lipsă semnal codor	Blok	Er07
Eroare codare ventilator: Eroare reglare ventilator coș	Blok	Er08
Eroare la întreruperea alimentării pe termen lung, ziua și data nu sunt corecte	Blok	Er11
Eroare de aprindere	Blok	Er12
Lipsă putere de alimentare	Blok	Er15
Eroare conexiune panou de control (RS485)	Blok	Er16
Eroare ieșire pelet	Blok	Er18
Defecțiune motor cameră de ardere	Blok	Er25
Eroare service	Blok	Service

Model: Primo Truva Standard / Primo Truva Plus



Ecranul principal afișează:

Ora și data, Chrono active, putere de ardere, Stare /cod eroare, Temperatura instantanee a apei, Temperatura setată a apei, mod vară/ iarnă.

Tastă	Funcție	
P1	Ieșire din meniu/ meniu anterior	
P2	Pentru a porni/opri centrala (țineți apăsat timp de 3 secunde), pentru reset (țineți apăsat timp de 3 secunde)	
P3	Apăsați o dată și se deschide meniul Utilizator 1. Dacă mențineți apăsat timp de 3 secunde se deschide meniul Utilizator 2, folosit pentru a confirma valorile introduse.	
P4	Se deschide meniul cu informații sau Power, media fan etc, folosit pentru a crește valorile.	
P5	Utilizat pentru a active temporizarile introduse.	
P6	Se deschide meniul de informații sau Power, ventilator ambiental etc., folosit pentru a reduce valorile.	
Led	Funcție	
L1	Motor alimentare combustibil	
L2	Curățare automată turbulator	L2 Curățare automată turbulator
L3	Aprinzător	L3 Aprinzător
L4	(**)	L4 (**)

**** Indicator ventilator ambient pentru model Truva Standard, indicator pentru curățare cameră de ardere pentru model Abant Plus.**

Vizualizare

Display LCD	Unitate	Descriere
T. Exhaust flue gas	[°C]	Temperatură gaze arse
Boiler T	[°C]	Temperatură boiler
T. Room	[°C]	Temperatură cameră
Fan	[rpm]	Viteză ventilator țevă de gaze arse
Auger	[s]	Timp pornire șnec/ Auger
Service	[h]	Timp de funcționare rămas înainte ca sistemul să afișeze mesajul `Service`
Clean	[h]	Timp de funcționare rămas înainte de curățare centrală
Working hours	[h]	Ore de funcționare centrală în Run Mode, Modulation și Safety mode
Ignition	[nr]	Număr de aprinderi încercate

User menu 1

Putere	Ardere Din acest meniu, se poate regla puterea de ardere. Puterea de ardere poate fi selectată manual sau automat. În primul caz, sistemul selectează puterea de ardere. În al doilea caz, utilizatorul selectează puterea dorită.	
	Încălzire Permite ventilatorului să schimbe puterea de încălzire. Puteți seta sistemul de încălzire pe modul automat sau manual. În primul caz, sistemul selectează puterea de ardere. În al doilea caz, utilizatorul selectează puterea dorită.	
Termostat	Boiler Acest meniu permite modificarea valorii termostatlui centralei.	
	Cameră Acest meniu permite modificarea valorii termostatlui camerei.	
	Permite programarea și activează aprinderea/stingerea sistemului. Are 2 submeniuuri.	
	Mod Permite selectarea modului dorit sau dezactivarea programelor setate.	
	Modificați modul cu tasta P3	

Procedura activează încărcarea manuală de pelet. Încărcarea se oprește automat după 300 secunde. Pentru a activa această funcție, sistemul nu trebuie să fie în modul Off. Doar pentru panoul de control local.

User Menu 2

Setări	Ora și data Permite setarea zilei, orei, anului și a orei curente
	Limba Permite modificarea limbii tastaturii
	Radio control <i>OFF</i> : fără radio control <i>ON</i> : cu radio control
	Reset curățare Menu de resetare a funcției Curățare/ 'Cleaning'.
	Calibrare șneac Permite modificarea valorilor setate din fabrică pentru viteză sau pentru nr. de porniri ale șneacului. Puteți seta o valoare între – 7÷7. Valoarea de default este 0.
	Calibrare ventilator Permite modificarea valorilor setate din fabrică pentru viteza ventilatorului din camera de ardere. Puteți seta o valoare între – 7÷7. Valoarea de default este 0.
	Vară - Iarnă Permite modificarea funcționării centralei în funcție de anotimp.
	Vară - Iarnă Permite modificarea funcționării centralei în funcție de anotimp.
Meniu Display	Luminozitate Permite reglarea luminozității ecranului
	Contrast Permite reglarea contrastului ecranului
	Luminozitate minimă Permite reglarea luminozității ecranului când nu este utilizat
	Sunet Permite activarea sau dezactivarea sunetului de la panoul de control
	Alarmă acustică Meniu care permite activarea/dezactivarea alarmei acustice

Meniu sistem


Meniu pentru acces date pentru service tehnic autorizat.

Coduri de eroare

Descriere	Fază sistem	Cod
Eroare temperatură prea mare apă centrală (alarmă se activează când sistemul este oprit.)	Blok	Er01
Eroare Prosestat	Blok	Er02
Stingere la temperatură joasă gaze de evacuare	Blok	Er03
Stingere la temperatură mare a apei	Blok	Er04
Stingere la temperatură înaltă a coșului	Blok	Er05
Rezervorul de combustibil este foarte fierbinte (flacăra a ajuns în rezervorul de pelet)	Blok	Er06
Eroare codare ventilator: lipsă semnal codor	Blok	Er07
Eroare codare ventilator: Eroare reglare ventilator coș	Blok	Er08
Eroare la întreruperea alimentării pe termen lung, ziua și data nu sunt corecte	Blok	Er11
Eroare de aprindere	Blok	Er12
Lipsă putere de alimentare	Blok	Er15
Eroare conexiune panou de control (RS485)	Blok	Er16
Eroare ieșire pelet	Blok	Er18
Sondă centrală sau senzor Buffer deschis	Blok	Er23
Defecțiune motor cameră de ardere	Blok	Er25
Eroare service	Blok	Service Er40

PIESE PRINCIPALE SI DIMENSIUNI

Model: Primo Truva Plus / Standard







Figura 8-1 Primo Truva Plus / Standard

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Panouri exterioare | 10. On / Off |
| 2. Aerotermă aer cald (ambient) | 11. Conductă coș (ø 100 mm) |
| 3. Panou superior | 12. Pompă de circulare |
| 4. Carcasă rezervor combustibil | 13. Ieșire apă caldă (1") |
| 5. Panou de control | 14. Admisie apă rece (1") |
| 6. Carcasă placă de bază | 15. Conexiuni schimbător de căldură |
| 7. Carcasă intervenții rezervor combustibil | 16. Dispozitiv pentru presiune |
| 8. Carcasă intervenție service | 17. Carcasă față (geam) |
| 9. Admisie aer ardere (ø 60 mm) | |


SCHITE CONEXIUNI

Placă de bază

Model: Primo Truva Plus



Model: Primo Truva Standard






Termostat de cameră

Senzorul de temperatură ambientală dintre intrările 24-25 de pe placa de bază (MB100/IN 5, NG01/IN 3) poate fi scos și se poate conecta termostatul de cameră. În acest caz, valoarea "**P75**" specificată în User Menu trebuie să fie **4**. (**Pentru Primo Truva Plus "P70"**)

On/Off



Model: **Primo Truva**

LUMINĂ AVERTIZARE POMPĂ

CULOARE LED	Descriere	Descriere detaliată
 Verde	Funcționează normal	Pompa funcționează normal.
 Verde intermitent	 Pierdere de aer. Pompa este în mod standby (versiune PWM)	Pump will try to take the air in the system for 10 minutes. The pump then this process will not work if the maximum speed; by the user via the switch should be set to the desired value. Pompa este în modul standby. (versiune PWM)
 Verde/roșu intermitent	Funcționare anormală (Pompa s-a oprit)	Pompa s-a oprit din cauza problemei. După eliminarea problemei pompa va începe să funcționeze.
 Roșu intermitent	(Pompa s-a oprit)	Reporniți pompa. Dacă ledul roșu pâlpâie din nou, înlocuiți pompa cu una nouă
 Nici o lumină	Lipsă alimentare energie electrică	Pompa nu este alimentată cu energie electrică.


Fig. 10-1

INTRETINERE și CURATARE

Curățați centrala doar când aceasta nu este în funcțiune (când este rece) și când toate conexiunile electrice sunt în poziție închis.

Nu utilizați substanțe inflamabile, explozive sau substanțe chimice care pot prezenta un pericol. Curățați geamul sobei cu ajutorul unei cârpe umede, moi și cu un detergent pentru suprafețe.

Model: **PRIMO TRUVA / Standard**



- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Carcasă superioară | 5. Tavă grătar (plus) |
| 2. Tije turbulator | 5A. Tavă grătar (standard) |
| 3. Carcasă față (geam) | 6. Vas cenușă |
| 4. Carcasă cameră de ardere | 7. Trapă pentru curățare |

Curățare vas de ardere;

- La curățarea vasului de ardere , deschideți ușa frontală (3) și ușa camerei de ardere (4).
- Mișcați grilajul (5) / (5A) înainte-înapoi.
- Inspectați vizual camera de ardere dacă există depuneri de zgură. Îndepărtați-o dacă există. Când o curățați aveți grijă să fie rece.

Curățare vas de cenușă;

- Scoateți vazul pentru cenușă (6). Curățați și înlocuiți.

Curățare turbulator – țeavă evacuare fum

- La curățarea țevilor de evacuare a fumului, capacul (7) trebuie să fie închis.
- Îndepărtați capacul superior (1).
- Mișcați apoi tijele turbinei (2) sus-jos.
- Închideți apoi capacul superior (1).

Curățare trapă fum;

- Deșurubați șuruburile capacului de curățare (7). Îndepărtați cenușa din conductele de fum. După curățare, închideți capacul de curățare și puneți la loc șuruburile de fixare..

Curățare \ Perioadă	1 zi	2 zile	1 lună
Turbulator – conductă de fum		X	
Vas de ardere	X		
Vas de cenușă		X	
Trapă de fum			X

Tabel: Intervale de curățare



Intervalele de curățare pot varia în funcție de calitatea peletului.



- După 2000 de ore de funcționare, vă rugăm să sunați la serviciul tehnic pentru efectuarea serviciului de întreținere.
- Nu pulverizați soluția de curățare pe piese vopsite sau pe chederele ușii camerei de ardere.



Pe ecran va fi afișat mesajul "Clean" 200 de ore și sistemul va emite periodic un semnal acustic. Pentru a opri avertizarea sonoră, accesați meniul "Cleaning Reset". Pentru a accesa meniul, apăsați o dată tasta Set (P3). (Pentru card **NG01**; apăsați tasta **Set (P3)** timp de câteva secunde. Accesați meniul "**Settings**" cu ajutorul tastei (P3). folosiți tastele cu săgeți (P4 / P6) din meniu pentru a intra în meniul "**Cleaning reset**" cu ajutorul tastei **set (P3)**. Setări pe "**on**". Aceasta setare se poate face doar când centrala este în modul OFF.

PROBLEME, CAUZE ȘI SOLUȚII

EVENTUALE PROBLEME	CUZA	SOLUTII
SOBA NU FUNCȚIONEAZĂ	Defecțiune electrică sau lipsă alimentare cu energie electrică	Asigurați-vă că comutatorul este în poziția On
	Siguranță arsă	Schimbați siguranța
Focul din sobă se stinge singur și/ sau soba se oprește automat	Alimentatorul cu pelet este gol	Umpleți rezervorul cu pelet
	Alimentatorul de pelet nu funcționează	Contactați serviciul tehnic
	Ușa nu este complet închisă	Închideți ușa sau înlocuiți cu piesă de schimb originală
	Pelet necorespunzător	Utilizați tipul de pelet recomandat de producător
	Camera de ardere este murdară	Curățați camera de ardere
Soba funcționează câteva minute apoi se oprește	Ciclul de aprindere nu este finalizat	Reluați ciclul de aprindere (opriți)
	Întrerupere temporară a alimentării cu energie electrică	Verificați condițiile de mai sus
	Defecțiune aprindere. Senzorii de temperatură sunt defecti sau nu funcționează corespunzător.	Contactați serviciul tehnic
	Conducta de fum este înfundată	Curățați conducta de fum

Peletul nu este alimentat	Alimentatorul de pelet este gol.	Goliți și umpleți rezervorul de pelet
---------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

În camera de ardere	Șneclul pentru pelet este blocat cu (praf de) rumeguș	Alimentați manual pentru a preveni obstrucția
	Motor defect Card electronic defect	Contactați serviciul tehnic
Peletul se blochează în vasul de ardere, geamul sobei se murdărește repede și flăcările ard cu intensitate redusă.	Aer insuficient pentru ardere.	Verificați ca ventilația camerei să fie constantă
	Peletul este umed sau necorespunzător.	Verificați camera de ardere.
	Motorul pentru extracția fumului este defect.	Contactați serviciul tehnic.
Display-ul afișează mesaj de eroare. Tastele nu funcționează.	in any of the security elements on the stove.to be entered	On / off button while holding down the stove's self-control switches off the stove Dacă eroarea a fost corectată, soba se închide. Dacă eroare continuă, alarma va continua să fie emisă. În cazul în care temperatura este prea mare, lăsați soba să se răcească, apoi aprindeți iar focul.

Instrucțiuni importante pentru o utilizare eficientă

- Asigurați-vă că tava de cenușă este curată înainte de a aprinde centrala
- Vă rugăm să curățați interiorul modelelor vitrate cu ajutorul unui agent de curățare și exteriorul cu o cârpă curată.
- Se recomandă utilizarea centralei într-un mediu cu izolație.
- Soba este destinată utilizării în locuințe, birouri și spații interioare. În cazul utilizării în balcoane, depozite etc aceasta își va pierde din eficiență.
- Nu utilizați altfel de combustibil.
- A se utiliza pelet din lemn de Ø 6 / L:30 EN Plus A1 - A2 .
- Orice alte setări în afara celor de utilizator (meniu tehnic) trebuie înlocuite de service.
- Vă rugăm să apăsați butonul de închidere pentru a închide centrala când aceasta este în funcțiune(nu scoateți din priză)
- Peletul trebuie realimentat dacă aceștia măsoară mai puțin de 20 cm înălțime în rezervorul de combustibil.
- Rezervorul de combustibil nu trebuie încărcat complet, trebuie lăsați 5 cm liberi până sus
- Instalarea coșului trebuie făcută conform instrucțiunilor.
- Întreținerea anuală va prelungi durata de viață a centralei.
- Setările, în afara celor de utilizator, trebuie modificate de service.

SUGESTII și FEEDBACK

- Vă rugăm să citiți schița de instalare și ghidul de utilizare cu atenție.
- Vă rugăm să folosiți pelet drept combustibil
- O dată pe an, soba trebuie verificată de un serviciu autorizat.
- Vă rugăm să nu porniți soba când ușa sobei este deschisă.
- În caz de incendiu, vă rugăm să opriți soba și să o scoateți din priză, aerisiți încăperea și apălați departamentul Pompieri.
- Vă rugăm să folosiți combustibilul recomandat.
- Vă rugăm să respectați instrucțiunile de utilizare.

Fornello

INFORMATII DE CONTACT

Telefon: +40 (337) 401 310

E-mail: office@conbetaconstructii.ro

Adresa: Magazin Golesti DN 2 Soseaua Nationala 5

Va mulțumim pentru alegerea făcută!



Numere de contact Service

Pentru numere de contact service tehnic, vă rugăm să accesați

www.fornello.ro

**Modificările aduse produsului și utilizarea de piese de schimb greșite, neoriginale, nu sunt acoperite de garanție.
A se utiliza piese de schimb originale Fornello.**

*FORNELLO își rezervă dreptul de a aduce modificări proprietăților, designului și materialului produselor sale.