

       	RO – Reguli pentru siguranta Stimate client, Ati achizitionat un produs de calitate marca Proxxon devenind astfel proprietarul unui aparat fara concurenta. Va rugam sa cititi cu atentie urmatoarele instructiuni de folosire pentru siguranta dumneavoastra. Astfel se va minimiza riscul de a va rani si va va permite sa deveniti familiar cu modul corect de utilizare a acestui aparat. Nota : - Proxxon nu poate fi facut responsabil de pagube provocate de : - utilizare necorespunzatoare - aplicatii ce nu sunt prevazute in instructiuni - necunoasterea instructiunilor de folosire in conditii de siguranta Garantia este invalidata daca : - produsul este folosit necorespunzator - intretinere necorespunzatoare Proxxon isi rezerva dreptul de a face modificari ale produselor in interesul avansului tehnologic. Important : - asigurati-va ca bancul de lucru este curat - verificati integritatea cablului de alimentare si a sistemelor de protectie - toate piesele de schimb vor fi montate de personal calificat - produsul este supus unor reguli pertinente de siguranta si nu se vor folosi piese de schimb al caror voltaj este necorespunzator. - nu lucrați niciodata fara echipament de protectie - nu folositi scule electrice in ploaie sau in medii umede sau in prezenta unor lichide inflamabile sau gaze. - Nota – produsele Proxxon de 12v permit efectuarea anumitor operatiuni in medii umede (12v – voltaj de siguranta) - folositi produsul numai daca manerul este uscat si fara urme de grasime - evitati in timpul utilizarii contactul cu obiectele prevazute cu impamantare – de exemplu-tevi, calorifere, cuptoare, frigidere etc - protejati cablul de alimentare de contactul cu obiectele taioase, ascutite sau calde si asezati-l in asa fel incat sa nu poata fi distrus.	- nu scoateti aparatul di priza tragand de cablu - nu ridicati produsul tragand de cablul de alimentare - nu permiteti copiilor sau oricaror alte persoane sa stea in apropierea bancului de lucru - pastrati produsele intr-un loc sigur departe de copii cand nu sunt folosite - nu suprasolicitati produsul - nu folositi produsul decat in scopul in care a fost creat - inlocuiti accesoriile uzate la timp - inspectati vizual accesoriile pentru a va asigura ca sunt potrivite din punct de vedere tehnic operatiunilor pe care vi le propuneti. - schimbati accesoriile asigurandu-va ca sunt bine fixate in mandrina curatati produsul numai dupa ce a fost deconectat de la curent - deconectati produsul de la sursa cand, schimbati accesoriile , cand aparatul este oprit si cand il curatati - conectati aparatul la priza numai cand este oprit. - purtați ochelari de protecție (pericol de rupere sau de aschiere a accesoriilor) - daca este necesar folositi masca anti praf. - purtați numai haine corespunzatoare, fara sireturi, maneci largi, accesorii ce se pot agata etc. - folositi o plasa pentru par daca aveti parul lung. - folositi numai accesorii recomandate de Proxxon, asigurandu-va ca pot fi folosite in regimul de turatie specificat. - daca este necesar folositi echipament de evacuare a prafului. - exista riscul exploziilor cauzate de arc electric si de scintele provocate de accesoriile abrazive. - feriti degetele de sculele cu viteza mare de rotatie si / sau cu miscare oscilanta mare (fierastrau, etc) - pastrati instructiunile de folosire intr-un loc sigur!
PROXXON FET Stimate client! Ferăstrăul circular PROXXON FET este unealta ideală pentru tăierea precisă și dreaptă în toate tipurile de lemn, aluminiu și materiale plastice. Instrucțiunile de față cuprind: - Norme de siguranță - Structură, utilizare - Și listă piese de schimb Atenție! Utilizarea acestor instrucțiuni: - Facilitează cunoașterea mașinii - Evită defecțiuni datorate unei utilizări nepotrivite - Crește durata de viață a mașinii Păstrați aceste instrucțiuni mereu la îndemână. Utilizați mașina doar dacă aveți cunoștințele necesare și respectând întotdeauna aceste instrucțiuni. PROXXON nu este responsabil pentru funcționarea sigură a mașinii: - Dacă utilizarea ei nu decurge din regulile normale de utilizare - Dacă este folosită în alte scopuri decât acelea enumerate în instrucțiuni - Dacă nu sunt respectate normele de siguranță. Nu puteți avea pretenții de garanție: - Dacă există greșeli de utilizare a mașinii - Nu îngrijiți mașina corespunzător. Pentru propria dumneavoastră siguranță, respectați neapărat normele. Folosiți doar piese de schimb originale PROXXON. Ne rezervăm dreptul la inovație tehnică. Vă urăm mult succes în utilizarea ferăstrăului circular! Atenție! Citiiți și respectați următoarele norme de siguranță, înainte de a folosi mașina. Prin aceasta, evitați să vă răniți sau să cauzăți un incendiu. - Ferăstrăul trebuie fixat foarte bine pe masa de lucru și poate fi desprins doar pentru întreținere . - Puneți mașina în funcțiune doar în poziție orizontală. Nu este permisă utilizarea în poziție răsturnată sau inversă. - Feriti cablul de surse de căldură și păstrați-l în așa fel încât să nu fie în pericol de a fi tăiat. - Evitați dezordinea în mediul de lucru. - Nu folosiți unitatea în ploaie, în mediu umed sau în apropierea lichidelor sau gazelor inflamabile. - Evitați contactul cu părți aflate pe pământ, așa cum sunt conductele, corpurile de încălzire, de gătit sau	- frigiderele. - Păstrați copii departe de mediul de lucru. - Atunci când nu le utilizați, păstrați unelte în încăperi încuiate, care să nu fie la îndemâna copiilor. - Purtați mereu ochelari de protecție. - În cazul activităților care implică praf, purtați mască de protecție. - Nu suprasolicitați unealta. - Atunci când lucrați aproape de banda ferăstrăului, folosiți o tijă. - Nu utilizați mașini puțin performante pentru activități prea dificile. - Nu purtați haine largi sau bijuterii atunci când utilizați mașina. - Nu transportați aparatul ținând-ul de cablu. - Înlocuiți imediat benzile de ferăstrău tocite sau îndoite. - Deconectați aparatul de la sursa de curent atunci când nu îl folosiți, respectiv înainte de a îndeplini activități de întreținere, de reparare și înainte de a înlocui piese. - Înainte de utilizării, asigurați-vă că unitatea nu este în vreun fel prejudiciată și înlocuiți piesele defecte. - Nu este permisă efectuarea reparațiilor electrice decât de către personal autorizat. - Folosiți doar accesorii și piese de schimb recomandate de PROXXON și menționate în instrucțiuni. - Păstrați instrucțiunile de utilizare la loc sigur. Legendă - Extensie masă ferăstrău - Stopare unghi - Carcasă protecție bandă ferăstrău - Stopare lungime - Manșon racordare aspirator - Capac depozit - Scală - Buton oprire pentru unghi ferăstrău - Contrapiuliță pentru reglarea profunzimii tăierii - Buton reglare profunzimea tăierii - Întreprupător pornire / oprire (EIN / AUS) - Buton reglare viteză de rotație - Panou viteze de rotație - Suport pentru lărgirea mesei Descrierea mașinii Ferăstrăul circular fin PROXXON FET taie toate tipurile de lemn, aluminiu, ceramică și materiale plastice utilizând discurile de ferăstrău adevcate. Mașina a fost concepută în așa manieră încât să fie reglată universal pentru tăieri fine și complicate. Praful și aschiile care rezultă în urma tăierii trebuie absorbite în partea din spate a mașinii. Masa stabilă din aluminiu posedă o suprafață frezată pentru o activitate precisă. Datorită reglării lamei, pot fi efectuate tăieri oblice, până la 45°. Tablia poate fi extinsă pentru piese de lucru mai mari. Butonul de ajustare a vitezei permite reglare nelimitată a vitezelor de rotație, care să corespundă fiecărui tip de material.	Detalii tehnice Viteză de rotație 4400 – 6800 r/m Înălțime maximă de tăiere (în lemn cu lamă Ø 80 mm) 22 mm Diametru maxim al lamei 85 mm Ajustare unghi tăiere până la 45° Tensiune 220 – 240 Volt, 50 Hz Consum curent ca 200 W Conformitate cu directivele EU – EMV 85/336 și 93/68 Nivel zgomot ≤ 70 dB (A) Durată utilizare AB 10/15 min (= 10 min funcțiune, 15 min oprit) Caracteristici Montarea ferăstrăului Fixarea ferăstrăului pe placa de lucru Atenție! Înainte de pornire, deschideți capacul lateral 1 (Fig. 2) și îndepărtați siguranțele pentru transport din carcasă. Indicație! Ferăstrăul circular trebuie să fie fixat sigur pe placa de lucru. Este sever interzisă funcționarea mașinilor care nu sunt bine fixate. Indicație! Șurubul este cu arc și sare puțin în afară. - Desfaceți șurubul 1 (Fig. 2) al carcasei depozitului până se poate îndepărta carcasa. - Scoateți cele patru șuruburi de fixare din partea interioară a carcasei depozitului. - Faceți patru găuri cu diametrul de 6 mm așa cum este arătat în schiță (Fig. 3). - Înșurubați ferăstrăul circular de jos de placa de lucru. Montarea carcasei de protecție pentru lama ferăstrăului Pericol! Scoateți ștecherul din priză. - Deschideți carcasa depozitului (Fig. 2). - Împingeți suportul 1 (Fig. 4) carcasei între carcasa motorului și placa de suport (2). - Strângeți șuruburile de fixare 3 (Fig. 4). Atenție!

