

Instrucțiuni de utilizare - Contor de energie cu tarif dublu 430-106

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de prima utilizare.

1. Ecran:

După conectarea prizei de alimentare, ecranul dispozitivului se va aprinde. Ecranul este împărțit în 3 câmpuri: superior, mijlociu și inferior.

2. Afișarea și reglarea pe ecran:

2.1 Afișarea ceasului

După pornire, în câmpul superior al ecranului va fi afișată ora 0:00 . Primele două cifre indică minutele, iar celelalte două cifre indică secunde. După 60 min va apărea pe ecran 0:00 , primele două cifre indică ora, în timp ce celelalte două cifre indică minutele.

2.2 Setarea ceasului

Pentru a accesa setarea ceasului, apăsați și mențineți apăsat butonul **UP** timp de 3 secunde. Pe ecran apare un indicator intermitent. Apăsarea tastei **FVNC** vă permite să alegeți elementul dorit, în timp ce utilizarea tastei **DOWN** vă permite să efectuați ajustările. După ce ați setat ora corectă, apăsați butonul **UP** pentru a reveni la ecranul principal. Ceasul afișează acum ora exactă.

2.3 Afișarea timpului cumulat

Apăsarea rapidă a butonului **UP** comută între afișarea orei și afișarea timpului cumulat. Timpul cumulat afișează timpul total scurs de la începutul măsurătorii. Atunci când este afișat timpul

cumulat,  nu va mai fi afișat pe ecran. Atunci când contorul de consum detectează un aparat conectat cu o putere mai mare de 2 W, acesta va începe să calculeze timpul cumulat al consumului.

Primele două cifre din câmpul de sus indică minutele, iar celelalte două cifre indică secunde. După 60 min va apărea pe ecran 0:00, primele două cifre indică ora, în timp ce celelalte două cifre indică minutele. Afișarea timpului cumulat începe automat de la început după 24 de ore.

2.4 Afișarea costurilor

Câmpul din mijloc al ecranului de pornire afișează următoarele:

- Costul energiei totale consumate
- Consumul total de energie electrică (KWh)
- Totalul emisiilor de CO₂ (KgCO₂)
- Prețul stabilit al energiei electrice

Afișajul se modifică prin apăsarea butonului **COST**.

2.5 Ajustarea prețului energiei electrice

Pentru a accesa setarea prețului, apăsați și mențineți apăsat butonul **COST** timp de 3 secunde. Pe ecran apare un indicator intermitent. Prin apăsarea butonului **DOWN**, puteți selecta contorizarea consumului cu un singur tarif (**TARIFF 1**) sau cu două tarife (**DUAL TARIFF**). Confirmați selecția apăsând butonul **UP**.

- a) Dacă ați selectat contorizarea cu două tarife, trebuie acum să setați prețul energiei electrice pentru tariful 1.

Puteți alege elementul dorit prin apăsarea butonului **FVNC** și puteți face setările apăsând tasta **DOWN**. Confirmați selecția prin apăsarea tastei **UP**. După setarea prețului, este necesar să setați ora de începere pentru tariful 1.

Puteți alege elementul dorit prin apăsarea butonului **FVNC** și puteți face setările apăsând tasta **DOWN**. Confirmați selecția prin apăsarea tastei **UP**.

Toate cele de mai sus trebuie să fie setate și pentru tariful 2 (**TARIF 2**)

- b) Dacă ați selectat contorizarea cu un singur tarif, trebuie să setați doar prețul pentru energia electrică. Puteți alege elementul dorit prin apăsarea butonului **FVNC** și puteți face setările apăsând tasta **DOWN**.

Confirmați selecția prin apăsarea tastei **UP**.

Apăsați butonul **COST** după ce ați finalizat setările pentru a le salva și a reveni la ecranul principal.

2.6 Afișarea și reglarea parametrilor electrici

Câmpul de jos al afișajului arată următoarele:

- Puterea aparatului conectat (W)
- Tensiunea prizei (V)
- Frecvența (Hz)
- Curentul (A)
- Factorul de putere (POWER FACTOR)
- Sarcina maximă (W)
- Sarcina minimă (W)
- Setări de avertizare a sarcinii maxime (W)

Afișajul se modifică prin apăsarea butonului **FVNC**.

Apăsați și mențineți apăsat butonul **FVNC** timp de 3 secunde pentru a accesa setările de avertizare a sarcinii maxime. Pe ecran apare un indicator intermitent.

Apăsarea tastei **FVNC** vă permite să alegeți elementul dorit, în timp ce utilizarea tastei **DOWN** vă permite să efectuați setările.

Confirmați selecția prin apăsarea tastei **UP**.

Notă: dacă sarcina atinge sarcina maximă setată, indicatorul OVERLOAD (supraîncărcare) va apărea intermitent pe ecran.

Sarcina maximă setată din fabrică este de 3680 W.

Notă: contorul de energie trebuie resetat dacă observați o afișare neobișnuită pe ecran sau dacă nu răspunde la comenzi prin diverse apăsări de butoane. Resetarea se face prin apăsarea butonului **RESET** cu un obiect ascuțit (cum ar fi un creion).

Caracteristici tehnice:

- Tensiune nominală: 230 V~.
- Frecvență: 50/60 Hz
- Sarcina maximă: 16 A
- Temperatură de lucru: 0 - 40 °C

Avertisment:

- Numai pentru utilizare în interior.
- Protejați dispozitivul de umezeală directă, căldură și murdărie.
- Utilizați o cârpă uscată și moale pentru curățare.
- Încălzitoarele și dispozitivele similare care sunt în uz nu trebuie lăsate niciodată nesupravegheate. Vă recomandăm să nu conectați niciodată astfel de dispozitive la contorul de consum.
- Commel – Zagreb d.o.o. își declină responsabilitatea pentru disfuncționalitățile cauzate de utilizarea necorespunzătoare.
- Nu eliminați împreună cu alte deșeuri. Eliminați produsul la depozite de materiale reciclabile autorizate pentru eliminarea deșeurilor electrice și electronice, în conformitate cu reglementările legale.

Distribuitor: S.C. Promelek XXI S.A., Str. Libertății Nr. 21, 407035 Apahida, Jud. Cluj, România

