

Kat.-Nr. 30.1012

Termometru digital pentru interior-exterior

Vă mulțumim că ați ales acest dispozitiv de la TFA.

Înainte de a lucra cu aparatul:**Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.**

Respectând instrucțiunile de utilizare, veți evita, de asemenea, să deteriorați aparatul și să vă compromiteți drepturile legale de a solicita despăgubiri pentru defecte cauzate de o utilizare necorespunzătoare.

Nu ne asumăm nicio răspundere pentru daunele cauzate de nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare. De asemenea, nu suntem răspunzători pentru valorile măsurate incorect și pentru consecințele care pot rezulta din acestea.

Acordați o atenție deosebită instrucțiunilor de siguranță!

Păstrați aceste instrucțiuni de utilizare într-un loc sigur!

**Pentru siguranța dumneavoastră:**

- Nu utilizați aparatul în alt mod decât cel indicat în instrucțiuni.
- Nu este permisă repararea, transformarea sau modificarea neautorizată a aparatului.

**Atenție!****Pericol de vătămare:**

- Nu lăsați aparatul și bateriile la îndemâna copiilor.
- Părțile mici pot fi înghițite de copii (sub trei ani).
- Bateriile conțin acizi dăunători și pot pune în pericol viața dacă sunt înghițite. În cazul în care o baterie a fost înghițită, aceasta poate duce la arsuri interne grave și la deces în 2 ore. Dacă bănuieți că o baterie a fost înghițită sau a pătruns în corpul dumneavoastră, solicitați imediat asistență medicală.
- Nu aruncați bateriile în foc, nu le scurtcircuitați, nu le dezamblați și nu le reîncărcați. Pericol de explozie!
- Pentru a evita scurgerea bateriei, bateriile slabe trebuie înlocuite cât mai curând posibil. Nu utilizați niciodată baterii vechi și noi în același timp sau baterii de tipuri diferite.
- Dacă o baterie s-a scurs, evitați contactul cu pielea, ochii și membranele mucoase. Dacă este necesar, clătiți imediat zonele afectate cu apă și consultați un medic.
- Fiți atenți la polaritatea corectă atunci când introduceți bateriile. Scoateți bateriile dacă nu aveți de gând să utilizați aparatul pentru o perioadă lungă de timp.

**Note importante privind siguranța produsului!**

- Nu expuneți aparatul la temperaturi extreme, vibrații și șocuri.
- Curățați aparatul cu o cârpă moale, ușor umedă. Nu folosiți materiale abrazive sau solvenți!

Punerea în funcțiune

- Scoateți folia protectoare de pe afișaj.
- Deschideți compartimentul bateriei și scoateți banda de deconectare a bateriei.
- Afișajul arată temperatura interioară și exterioară curentă.
- Comutatorul °C/°F °C/°F vă permite să alegeți între °C (Celsius) și °F (Fahrenheit) ca unitate de măsură pentru temperatură.

Temperatura maximă și minimă

- Apăsarea butonului MAX/MIN afișează cea mai mare și cea mai mică temperatură interioară de la ultima resetare.
- Apăsarea din nou a butonului MAX/MIN afișează cea mai mare și cea mai mică temperatură exterioară de la ultima resetare.
- Pentru a reveni la afișajul cu valorile curente, apăsați din nou butonul MAX/MIN.
- Apăsarea butonului RESET șterge temperaturile maximă și minimă și le resetează la temperatura curentă.

Montare

Atașați termometrul la cuierul de lângă fereastră cu un cui sau un șurub sau montați-l cu ajutorul suportului rabatabil.

Pur și simplu conduceți cablul cu senzorul spre exterior atunci când fereastra este deschisă. Cablul se adaptează la forma garniturii de etanșare a ferestrei. (Aveți grijă la ramele ferestrelor cu muchii ascuțite - evitați deschiderea și închiderea frecventă a ferestrei).

Evitați vecinătatea radiatoarelor și lumina directă a soarelui.

Date tehnice

Temperatura exterioară	- 50 °C ... + 70 °C (- 58 °F ... 158 °F)
Temperatura interioară	- 10 °C + 50 °C (-14 °F ... 122 °F)
Sursa de alimentare	Baterie: 1 x 1,5 V AAA
Cablul	Ca. 3m, impermeabil la apă
Dimensiune	62 x 20 (55) x 85 mm
Greutate	71 g (Numai unitatea)

Eliminarea

Eliminați ambalajele într-un mod ecologic prin intermediul sistemelor de colectare stabilite.



Eliminarea aparatului electric

Scoateți din aparat bateriile și bateriile reîncărcabile care nu sunt instalate permanent și aruncați-le separat.

Acest aparat este etichetat în conformitate cu Directiva UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (WEEE).

Acest produs nu trebuie să fie eliminat împreună cu deșeurile menajere. Utilizatorul este obligat să predea dispozitivul vechi pentru o eliminare ecologică la un punct de colectare desemnat pentru eliminarea dispozitivelor electrice și electronice. Returnarea este gratuită. Respectați reglementările în vigoare!



Eliminarea bateriilor

Bateriile și bateriile reîncărcabile nu trebuie aruncate niciodată la deșeurile menajere. Acestea conțin poluanți care pot dăuna mediului și sănătății dacă sunt eliminate în mod necorespunzător. În calitate de consumator, sunteți obligat prin lege să ne returnați bateriile și bateriile reîncărcabile uzate la comercianții cu amănuntul sau la punctele de colectare

corespunzătoare pentru a le elimina în mod ecologic, în conformitate cu reglementările naționale sau locale. Returnarea este gratuită.

Denumirile pentru poluanții conținuți sunt: Cd=Cadmium, Hg=Mercur Pb=Plumb.

Aceste instrucțiuni sau extrase din acestea pot fi publicate numai cu acordul TFA Dostmann. Datele tehnice sunt corecte în momentul tipăririi și pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Puteți găsi cele mai recente date tehnice și informații despre produsul dvs. pe pagina noastră de pornire, introducând numărul articolului în câmpul de căutare.

www.tfa-dostmann.de

Email: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Germania