

Instrucțiuni de utilizare

Priză cu telecomandă BK-BHC9938G-3

Citiți instrucțiunile cu atenție înainte de a utiliza acest produs

PRODUSUL: Produsul conține o telecomandă (transmițător cu butoane ON/OFF pentru trei canale) și trei prize (receptori). Butoanele pentru canalul 1-3 de pe transmițător vor porni sau opri receptoarele de priză respective.

INSTALARE: Instalați o (1) baterie de 12V (23A) în compartimentul corespunzător, asigurându-vă că bateria a fost montată corect.

FUNCTIONARE: Receptorul prizei este comandat prin telecomandă. Fiecare apăsare a butonului PORNIT sau OPRIT al transmițătorului va porni sau opri priza corespunzătoare.

SCHIMBAREA BATERIEI: Pentru o utilizare optimă, schimbați bateria telecomenzii în mod regulat. Totuși, dacă receptoarele nu răspund la comandă sau indicatorul luminos este mai slab, trebuie să schimbați bateria cât mai curând posibil. Bateriile uzate trebuie să fie eliminate cu grijă pentru mediul înconjurător.

Caracteristici:

- Cu ajutorul funcției Auto-Învățare, orice transmițător și receptor de priză pot fi potrivite pentru funcționare după finalizarea operațiunii de programare
- Puteți potrivi cu ușurință un transmițător sau receptor de priză în cazul în care ați pierdut transmițătorul sau receptorul de priză se defectează în timpul utilizării
- Consum redus de energie
- Rezistă la niveluri ridicate de interferență și la bariere cum ar fi pereți, sticlă și mobilă etc.
- Funcționare durabilă și stabilă
- După oprirea curentului, produsul rămâne în modul OPRIT chiar și după reluarea alimentării, pentru a evita pierderile
- Poate fi folosit cu o gamă variată de aparate electrocasnice, cum ar fi corpuri de iluminat, ventilatoare, televizoare, cafetiere, aparate de aer condiționat, congelatoare etc.

PROGRAMAREA:

Toate prizele cu telecomandă au fost pre-programate și pot fi utilizate imediat.

Pentru a reprograma transmițătorul telecomenzii și receptorul prizei, urmați instrucțiunile de mai jos:

- Conectați priza cu telecomandă la un punct de alimentare cu energie și porniți alimentarea.
- Indicatorul LED din interiorul receptorului prizei va clipi, apoi apăsați rapid și țineți apăsat butonul cu numărul dorit de pe transmițător aproximativ 3 secunde.
- Programarea s-a efectuat cu succes atunci când indicatorul LED nu mai clipește.
- **Atenție: a.** Două butoane de pe transmițător pot programa unul sau mai multe receptoare de priză, însă un receptor de priză poate fi programat numai cu ajutorul a două butoane și i se potrivesc numai două butoane.
 - b. Orice transmițător al telecomenzii se potrivește cu orice receptor al prizei.
 - c. Este mai bine ca mai întâi să apăsați și să țineți apăsat butonul cu numărul dorit de pe transmițător atunci când conectați receptorul de priză la o priză alimentată cu curent deoarece timpul de programare este de numai 5 secunde.

Specificatii tehnice: Puterea transmițătorului: Baterie celulă uscată 12V 23A

Frecvență transmisie: 433,92 MHz

Distanță transmisie: 30 metri (spațiu liber)

Tensiune pentru priză: 230V~ / 50Hz

Sarcina maximă de curent pentru fiecare priză: 10A

Atenție: Pentru utilizare numai în interior.

Nu depășiți sarcina maximă de curent.

Instalați prizele într-un spațiu bine ventilat.

Evitați expunerea unității la temperaturi ridicate, lumina solară și umiditate.