

000289.0000

"2.1 Indicații de bază privind siguranța

Respectați următoarele indicații de bază privind siguranța pentru a asigura manevrarea și utilizarea în siguranță a dispozitivului:

❗ Reparațiile la dispozitivele pentru casă și grădină trebuie efectuate numai de către centrele de service autorizate. Piese de schimb trebuie comandate la reprezentantul comercial autorizat. Dacă aceste piese nu există pe stoc, acesta le poate procura în cel mai scurt timp.

❗ Dispozitivul corespunde regulilor tehnice general recunoscute, precum și dispozițiilor de siguranță aplicabile!

❗ Dispozitivul poate fi utilizat de copii începând cu vârsta de 16 ani, precum și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale diminuate sau cu experiență și cunoștințe insuficiente numai dacă sunt supravegheate sau dacă au fost instruite în ceea ce privește utilizarea în siguranță a dispozitivului și dacă înțeleg pericolele conexe utilizării acestuia. Nu permiteți copiilor să se joace cu dispozitivul. Nu este permisă efectuarea operațiunilor de curățare și de întreținere care revin utilizatorului, de către copii nesupravegheați.

❗ Folosirea dispozitivului nu este permisă dacă utilizatorul este obosit, bolnav sau se află sub influența alcoolului, a drogurilor sau a medicamentelor.

❗ Nu lăsați dispozitivul să funcționeze nesupravegheat.

❗ Protejați dispozitivul contra expunerii prelungite la razele soarelui și contra înghețului.

❗ Pentru a evita pagubele și pericolele generate de utilizarea necorespunzătoare, este obligatorie respectarea și păstrarea cu atenție a acestui manual!

❗ În timpul utilizării, purtați îmbrăcăminte de lucru adecvată, cum ar fi încălțăminte de protecție, ochelarii de protecție, pantaloni lungi și, după caz, mănuși. Nu lucrați în picioarele goale sau cu sandale ușoare.

❗ În cazul în care dați dispozitivul altor persoane, trebuie să le înmânați și manualul de utilizare!

❗ Utilizați numai piese de schimb și accesorii originale GLORIA pentru acest dispozitiv. Nu utilizați niciodată piese de schimb/accesorii uzate, modificate sau defecte!

2.2 Instrucțiuni de siguranță la manevrarea stației de încărcare și a acumulatorului

PERICOL

PERICOL DE MOARTE PRIN ELECTROCUTARE!

Pericol de moarte la contactul cu cablurile sau componentele aflate sub tensiune! Din acest motiv, trebuie respectate următoarele indicații privind siguranța:

❗ Tensiunea rețelei trebuie să corespundă cu tensiunea indicată (V~) pe plăcuța de fabricație a stației de încărcare!

❗ Tensiunea acumulatorului trebuie să corespundă cu tensiunea de încărcare a acumulatorului de la încărcător. Nu încărcați acumulatori nereîncărcabile. Încărcarea acestora prezintă pericol de incendiu și de explozie. GLORIA și Bosch vă oferă o gamă variată de acumulatori adecvați, de diferite capacități (Ah), care se regăsesc în capitolul 11 „Accesorii / piese de schimb”.

❓ Copiii și persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe nu trebuie să utilizeze încărcătorul sau acumulatorul.

❓ În caz de deteriorare a cablului de alimentare al stației de încărcare, acesta trebuie înlocuit numai de un atelier de reparații recomandat de producător, pentru a se evita punerea în pericol! Vă rugăm să vă adresați producătorului sau serviciului pentru clienți al acestuia.

❓ Conectați stația de încărcare numai la curent alternativ.

PERICOL

PERICOL DE ACCIDENTARE PRIN ELECTROCUTARE, PERICOL DE INCENDIU ȘI EXPLOZIE!

Pentru a evita situațiile care vă pun viața în pericol:

❓ Înainte de fiecare utilizare, stația de încărcare, ștecherul de încărcare, ca și ștecherul de rețea trebuie să fie în stare corespunzătoare.

❓ contactele nu trebuie atinse niciodată.

❓ nu aveți voie să acoperiți fantele de ventilare ale încărcătorului. Dacă acestea sunt acoperite, încărcătorul se poate supraîncălzi și nu mai funcționează corespunzător.

❓ stația de încărcare, ca și acumulatorul, trebuie protejate de căldură și umiditate.

❓ nici stația de încărcare, nici acumulatorul nu trebuie scufundate în lichid.

❓ dispozitivul trebuie utilizat numai cu acumulatele originale Li-Ion.

max. 45 °C

❓ stația de încărcare trebuie utilizată numai pentru încărcarea acumulatele originale Li-Ion.

❓ stația de încărcare, ca și acumulatorul, nu trebuie deschise.

❓ stația de încărcare nu trebuie utilizată pe o suprafață suport inflamabilă.

❓ În timpul procesului de încărcare, nu trebuie să se afle substanțe ușor inflamabile în imediata apropiere.

❓ acumulatorul trebuie protejat de căldură, radiație solară continuă și foc. Depozitați acumulatorul numai la temperaturi între 0 °C și max. +45 °C. Nu depozitați acumulatorul pe un corp de încălzit.

❓ acumulatorul nu trebuie șuntat niciodată cu piese metalice sau alte piese cu conductivitate electrică.

❓ dispozitivul trebuie să funcționeze printr-o instalație de protecție contra curenților vagabonzi (RCD), cu un curent de declanșare care să nu depășească 30 mA. Întrebați un electrician!

PRECAUȚIE!

PERICOL DE ACCIDENTARE! Utilizați acumulatorul numai când dispozitivul este oprit.

Conectarea acumulatorului la un dispozitiv pornit poate duce la accidente.

PRECAUȚIE!

PERICOL DE ACCIDENTARE DIN CAUZA LICHIDELOR IRITANTE SAU A VAPORILOR IRITANȚI! Nu supuneți acumulatorul condițiilor extreme, cum ar fi căldura și lovirea. Pericol de accidentare din cauza soluției de electrolit scurse, respectiv a vaporilor iritanți! La contactul pielii sau al

ochilor cu acizii acumulatorilor, imediat clătiți bine locul afectat cu apă și consultați un medic. Stați la aer și consultați un medic dacă apar iritații ale căilor respiratorii, ale pielii sau ale ochilor.

2.3 Indicații privind siguranța la utilizarea dispozitivului

Utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului poate cauza provoca materiale. Din acest motiv, trebuie respectate următoarele indicații privind siguranța:

- ❗ Nu utilizați dispozitivul dacă aveți mâinile ude.
- ❗ Nu scufundați dispozitivul în apă, nu îl stropiți și nu îl curățați cu apă. Dispozitivul trebuie protejat împotriva umezelii excesive.
- ❗ Nu utilizați NICIODATĂ aparatul la temperaturi sub 0° C.

PROTECȚIE CONTRA SUPRASARCINII!

❗ Dispozitivul dumneavoastră WeedBrush li-on este echipat cu o protecție contra suprasarcinii. Dacă solicitați excesiv aparatul (forță de presiune prea mare pe perie), acesta se oprește automat. În acest caz, trebuie să eliberați butonul de pornire / oprire de siguranță (D), ceea ce va duce la resetarea protecției contra suprasarcinii. Repornirea cu ajutorul butonului de pornire / oprire de siguranță (D), facilitează reînceperea imediată a lucrului cu WeedBrush li-on. Reduceți forța de presiune pe perie.

PROTECȚIE LA TEMPERATURĂ!

❗ Dispozitivul dumneavoastră WeedBrush li-on este echipat cu o protecție la temperatură a acumulatorului. Dacă dispozitivul este utilizat constant cu un domeniu ridicat de sarcină sau la temperaturi ridicate ale mediului ambiant, celulele acumulatorului se pot supraîncălzi. Peste 70 °C descărcarea nu mai este posibilă. În acest caz, dispozitivul se oprește automat. (toate cele 4 indicatoare luminoase clipește, a se vedea și capitolul 7.1.1). Lăsați acumulatorul (C) să se răcească înainte de repornire.

OPRIRE ÎN CAZUL SCĂDERII TENSIUNII!

❗ Dispozitivul dumneavoastră WeedBrush li-on este echipat cu o funcție oprire în cazul scăderii tensiunii acumulatorului. Această funcție oprește automat dispozitivul dacă tensiunea scade sub o anumită valoare dată. (1 indicator luminos clipește, a se vedea și capitolul 7.1.1). În acest caz, reîncărcați acumulatorul (C) sau puneți un acumulator încărcat în dispozitiv.

AVERTIZARE

PERICOL DE ACCIDENTARE ÎN TIMPUL DESERVIRII!

❗ Utilizați dispozitivul exclusiv conform destinației! Lucrați numai cu domeniul de putere indicat.

❗ Înainte de fiecare punere în funcțiune, verificați ca dispozitivul să aibă o stare impecabilă, iar acesta nu trebuie pus în funcțiune dacă:

- dispozitivele de siguranță (butonul de pornire, capacele de siguranță) și / sau periile prezintă deteriorare sau uzură.
- dispozitivul prezintă deteriorări vizibile.
- dispozitivul a căzut la un moment dat.

- dacă s-au încurcat corpuri străine în jurul arborelui de antrenare.

Nu scoateți niciodată dispozitivele de siguranță din funcțiune.

☒ Parcurgeți mai întâi zona pe care trebuie să o curățați, pentru a evita daunele la dispozitiv sau obiecte și accidentarea. Trebuie să îndepărtați pietrele, bucățile de lemn, sârmele sau altele asemenea, ca și alte corpuri străine. Obiectele care se prind de perie ar putea fi aruncate necontrolat în afară. Nu lăsați alte persoane să pătrundă în zona periculoasă. Pentru a evita accidentările, aveți grijă la siguranță în zona de lucru.

☒ Nu utilizați niciodată dispozitivul pe pereții casei sau alte asemenea suprafețe, ci lucrați întotdeauna numai vertical, astfel încât periile să fie orientate către sol.

☒ Aveți grijă ca fantele de aerisire să fie curățate de impurități.

PRECAUȚIE!

PERICOL DE ACCIDENTARE CU PERIA ROTATIVĂ!

☒ Nu porniți niciodată dispozitivul din poziție înclinată!

☒ Nu țineți niciodată mâinile și picioarele în apropierea periei rotative! Păstrați o distanță suficientă a mâinilor și picioarelor față de perie. Periile nu se opresc imediat.

☒ Nu ridicați și nu cărați niciodată dispozitivul cu motorul pornit! Dacă doriți să transportați dispozitivul până la și de la suprafața de lucru, respectiv dacă trebuie să-l înclinați, opriți mai întâi motorul și scoateți ștecherul din priză.

☒ Nu îndepărtați niciodată carcasele de protecție livrate împreună cu dispozitivul.

PRECAUȚIE!

PERICOL DE ACCIDENTARE DIN CAUZA COMPONENTELOR ARUNCATE DE JUR ÎMPREJUR!

☒ Nu porniți și nu acționați dispozitivul atunci când se află alte persoane în zona periculoasă.

☒ Porniți sau acționați dispozitivul conform descrierii din manualul de utilizare.

☒ Butonul de pornire de siguranță nu trebuie să fie niciodată blocat, respectiv scurtcircuitat.

☒ Curățați numai pe lumina zilei sau cu o iluminare artificială suficientă.

☒ Nu utilizați niciodată dispozitivul pe ploaie.

☒ Nu curățați niciodată când se află în apropiere persoane, în special copii sau animale!

☒ Mențineți întotdeauna o poziție sigură și stabilă în timpul lucrului.

☒ Ghidați dispozitivul numai cu viteza de mers.

PRECAUȚIE!

PERICOL DE ACCIDENTARE DIN CAUZA PORNIRII ACCIDENTALE!

Pornirea accidentală poate provoca accidente. Pentru a evita acest lucru, scoateți bateria dacă:

- Lăsați dispozitivul nesupravegheat.

- Efectuați lucrări de întreținere, verificați sau curățați dispozitivul.

- Dispozitivul prezintă defecțiuni de funcționare.