

INFORMAȚII ȘI RECOMANDĂRI GENERALE

- Siguranța produsului este garantată doar prin respectarea instrucțiunilor de siguranță și de utilizare; așadar, asigurați-vă că le aveți întotdeauna la îndemână. Asigurați-vă că instrucțiunile sunt furnizate instalatorului și utilizatorului final.
- Produsul este destinat exclusiv utilizării pentru care a fost conceput în mod expres. Orice altă utilizare este considerată improprie și/sau periculoasă. În cazul în care aveți nelămuriri, contactați Serviciul de asistență tehnică (SAT) din cadrul GEWISS.
- Producătorul nu își asumă răspunderea pentru eventualele daune datorate utilizării improprii, greșite sau eventualelor modificări aduse produsului achiziționat.
- Produsul nu trebuie să fie modificat. Orice modificare anulează garanția și poate face ca folosirea produsului să prezinte riscuri.
- Responsabilul pentru introducerea produsului pe piața din Uniunea Europeană este:

INSTALARE

- Instalarea trebuie să fie efectuată numai de personal calificat, care va respecta prezentele instrucțiuni și normele în vigoare privind instalațiile.
- Asigurați-vă că produsul este adaptat condițiilor de mediu în care trebuie să funcționeze. Contactați Serviciul de asistență tehnică GEWISS pentru mai multe detalii.
- Deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare cu energie electrică înainte de a instala sau a efectua orice intervenție asupra acestuia.
- Asigurați-vă că tensiunea nominală a dispozitivului este compatibilă cu tensiunea de alimentare.
- Asigurați-vă că circuitul de alimentare este echipat cu un dispozitiv de protecție adecvat.
- Asigurați-vă că suporturile pe care sunt instalate produsele pot să le susțină greutatea.
- Folosiți cabluri care sunt în conformitate cu dispozițiile normelor în materie de instalații.
- Nu instalați produsul în apropierea unor surse de căldură directe (de exemplu, guri de ventilare).
- Evitați mediile corozive care ar putea afecta funcționarea corectă a dispozitivului.
- Nu poziționați produsul în apropierea plaselor metalice sau a pereților din metal în cazul prezenței unor dispozitive conectate, pentru a nu crea condiții de perturbare a semnalului.
- Stațiile de încărcare sunt dotate cu protecție la curent rezidual de tip B; prin urmare, și linia din amonte trebuie să fie protejată cu același tip de protecție la curent rezidual.
- Stația de încărcare este conectată prin cuplarea corespunzătoare a unui cablu monofazat sau trifazat la o garnitură adecvată de etanșare a cablului.

- Pentru a evita orice daune care s-ar putea produce la nivelul instalației, proiectantul trebuie să verifice dacă este necesară montarea unor dispozitive de protecție împotriva supratensiunii (SPD) în exteriorul stației de încărcare, evaluând - dacă este necesar - riscul de electrocutare în conformitate cu standardele corespunzătoare (de ex. IEC/EN 62305-2)

ÎNTREȚINERE

- Întreținerea trebuie să fie efectuată numai de către personal calificat, care va respecta prezentele instrucțiuni și normele în vigoare.
- Decuplați de la sursa de alimentare înainte de a efectua operațiuni de întreținere.
- Înlocuiți imediat scuturile de protecție sau piesele rupte sau deteriorate.
- Pentru operațiunile de întreținere periodică, verificați dacă produsul și, dacă este cazul, garniturile sunt în stare bună și funcționează corect
- Nu utilizați detergenți abrazivi, solvenți sau alcool pentru a curăța dispozitivul.
- Întrerupătorul de curent diferențial rezidual trebuie testat folosind butonul de testare cel puțin o dată la fiecare 6 luni. Înregistrați efectuarea corectă a testului în conformitate cu regulile actuale.
- Verificați periodic dacă bornele echipamentului sunt închise corect; dacă nu există reglementări locale în acest sens, verificarea trebuie efectuată cel puțin o dată la fiecare 6 luni.
- Verificați periodic dacă există o conexiune corectă între conductorul de împământare și componentize metalice ale echipamentului sistemului; dacă nu există reglementări locale în acest sens, verificarea trebuie efectuată cel puțin o dată la fiecare 12 luni.
- Deplasați echipamentul folosind dispozitivele de ridicare adecvate.