
11. Responsabilitățile operatorului

Ați achiziționat un produs care are o durată lungă de viață și care este ușor de întreținut.

Totuși, orice sistem tehnic necesită lucrări de îngrijire regulate pentru a vă asigura că acesta funcționează corect și eficient.

Premisa atât pentru operarea sistemului, cât și pentru garanție, este spălarea inversă a filtrului de către operator. Filtrul trebuie clătit regulat, depinzând de condițiile de operare, dar cel puțin o dată la 6 luni așa cum este stipulat în DIN EN 13443. O dată la fiecare 2 luni, inspectați presiunea evacuării de apă la flux zero și în timpul extracției volumelor mari de apă.

O altă premisă pentru operare sistemului și pentru garanție este schimbarea părților uzate la intervalele recomandate de mentenanță.

Înlocuirea componentelor uzate

Elemente de etanșare	o dată la 3 ani
Element de filtrare	o dată la 6 ani
Instalație de reducere a presiunii	o dată la 6 ani
Manometru	o dată la 6 ani
Prevenitor reflux	o dată la 6 ani
Cilindru transparent de inspecție	o dată la 15 ani

Componentele uzate trebuie înlocuite de personal calificat (instalator sau serviciu BWT clienți) în concordanță cu DIN EN 806-5. Vă recomandăm să încheiați un contract de mentenanță fie cu instalatorul dumneavoastră, fie cu serviciul BWT pentru clienți.

Personal calificat:

Produsul trebuie instalat, pus în funcțiune și întreținut doar de personal calificat, și operat și utilizat doar de personal instruit.

Personal instruit:

Aceste persoane fac parte din personalul care a fost instruit pentru sarcinile atribuite lor pe baza informațiilor conținute în acest manual și care sunt conștiente de potențialele pericole cauzate de orice acțiune nepotrivită.

Personal de specialitate:

Doar personalul care a fost supus instruirii profesionale și specializate, care posedă cunoștințele și expertiza necesare și care sunt conștienți de regulile relevante, sunt autoizați să instaleze, pună în funcțiune și să întrețină produsul.
