

ROM**DECLARATIE C.E.
STIMATE CLIENT**

Ati cumparat o betoniera fabricata de Altrad-Limex d.o.o. Croatia, Donji Miholjac, Vukovarska 77a. Altrad-Limex d.o.o. garanteaza inalta calitate asigurata de controlul complet din timpul fabricatiei si a asamblarii.

Fabricatia betonierelor noastre este in concordanta cu Normele Europene EN-2006/42, EN-2006/95, EN-2014/30, EN-60204-1:2006+A1:2009+AC:2010, EN-60335-1:2012+AC:2014+A11:2014, EN-62233:2008+AC:2008, 06/42/EC-Annex I/05.08, ZEK 01.4-08/11.11, AfPS GS 2014:01, EN 12151:2007, EN-55014EN-500082/1, EN-60555-1-3.

L'INEX 125 & L'INEX 190LSA

DATE TEHNICE				
Motor	P1= 550W/S6=(6-25%) ED;230 V/50Hz/2,6A; 2700 min ⁻¹			
	P1= 700W/S6=(6-25%) ED;230 V/50Hz/2,6A; 2700 min ⁻¹			
	P1= 850W/S6=(6-25%) ED;230 V/50Hz/3,9A; 2700 min ⁻¹			
	P1=1000W/S6=(6-25%) ED;230 V/50Hz/4,1A; 2700 min ⁻¹			
Tip de betoniera	OPTIMIX 120 LP/LS	125 LP/LS 125LS	165 LP/LS	190 LP/LS; LPS/LSA
Clasa de protectie	II	II	II	II
Tipul protectiei	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Volum teoretic m ³ ± 5%	0,072	0,085	0,115	0,135
Nivel de zgomot dB (A)	74	74	74	74
Nivelul de zgomot la locul de utilizare dB (A)	70	70	70	70
Greutate neta aproximativa (kg)	35/40,5	40/45	46/54	49/56
Dimensiuni AxBxC (cm)	114x65x120	114x72x134	122x79x135,5	122x79x143,5
Nr. Certificat GS-TUV	S 60134140			

190LSA

LEGENDA

ATENTIE ! Inainte de a deschide carcasa, scoateti betoniera din priza.



ATENTIE ! Nu porniti betoniera inainte de a monta carcasa de plastic a motorului si nu este fixata cu suruburile prevazute in acest scop.



ATENTIE ! Scoateti betoniera din priza inainte de orice operatiuni de mentenanta sau reparatii.



ATENTIE ! Nu ungeti niciodata coroana dintata.

Va rugam sa cititi aceste instructiuni de utilizare, pentru a va pastra betoniera in stare buna de functionare mult timp

Inainte de utilizare, cititi cu atentie instructiunile de folosire. Asigurati-va ca ati inteles aceste instructiuni !

SCOPUL BETONIEREI

Betoniera este folosita la prepararea cimentului si a mortarului pentru utilizare in jurul casei.

Este interzisa utilizarea betonierei in alte scopuri decat cele descrise in aceste INSTRUCTIUNI. Este interzisa utilizarea betonierei la amestecul de substante explozibile sau diverse alimente.

-SUBLINIEM-

CA UTILIZATORUL DIRECT ESTE RASPUNZATOR PENTRU ORICE CONSECINTE SAU DAUNE CAUZATE DE NECITIREA ACESTOR INSTRUCTIUNI SAU PENTRU UTILIZAREA NECORESPUNZATOARE !!!!

**RESTRICTII**

In ciuda respectarii scopului utilizarii sau a designului betonierei, pot exista anumite riscuri in timpul utilizarii. Pericolul unei pene de curent, daca se utilizeaza cabluri izolate cecorespunzator, acest pericol poate rezulta daca anumite componente sau intreaga betoniera sunt incaldate electric. Pericolul ce rezulta din miscarea partilor mobile ale betonierei. In deosebi daca componenta de siguranta dintre pinion si coroana este inlaturata sau deteriorata intentionat sau neintentionat.

Riscurile mentionate mai sus pot fi minimizate daca utilizatorul observa capitolele „The risks mentioned above can be minimized if the user observes these” SCOPUL BETONIEREI”, „INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA” and the „INSTRUCTIUNI DE FOLOSINTA”.

27

CITITI CU ATENTIE URMATOARELE INSTRUCTIUNI. CITIND CU ATENTIE SI OBSERVAND ACESTE INSTRUCTIUNI, SE POT INTRUNI CERINTELE DE SIGURANTA ATAT A UTILIZATORULUI PRECUM SI A ALTORA. Observati aceste instructiuni si reguli de siguranta in ZONA DE LUCRU a betonierei.



Cand lucrat cu ciment sau aditivi, asigurati-va ca nu este praf in exces. Folositi echipament de siguranta (haine, manusi, ochelari si masca de protectie) cand incarcati sau descarcati continutul cuvei.



Nu introduceti mana sau alte unelte in interiorul cuvei in timp ce aceasta este in miscare.

PARTI IN MISCARE (ROTIRE)



Umpleti sau goliti continutul cuvei in timp ce aceasta se roteste. Observati sensul rotatiei cuvei. Observati ca acest sens indicat pe cuva betonierei !

Betoniera nu este construita pentru transportul pe drumuri publice sau pentru a fi remorcată. Este menita a fi transportata cu un vehicul sau remorca. •Pe santier betoniera poate fi mutata manual.



ATENTIE : PERICOL ! ASIGURATI-VA CA SCOATETI BETONIERA DIN PRIZA INAINTE DE:

- deplasare sau transport,
- curatare, mentenanta sau reparatii,
- deschiderea carcasei motorului.

Protectie IP 44

(Clasa de protectie II)

**SIGURANTA MECANICA**

1.Betoniera este conceputa in asa fel incat sa nu permita introducerea de parti ale corpului intre partile fixe si mobile ale betonierei:

- In timpul incarcarii si descarcarii
- Cand pinionul actioneaza coroana dintata.
- Cand opriti motorul.
- Cand se transporta sau se muta cu o macara, nu exista componente care sa cada sau sa se scurga.
- Toate suruburile sunt conectate cu piulile autoblocante DIN 985.
- Toate suruburile cuvei sunt cu cap rotunjit DIN 7380 si nu exista pericolul de agatare al cuvei in rotatie.

2. Mecanismul de rotatie este conceput pentru a reveni intotdeauna in pozitia „inchis”. Aceasta asigura ca in timpul operatiunilor de mentenanta sau la transport pozitia cuvei sa revina spre pozitia „inchis”.