

## Fisa Tehnica Ghirlanda Luminoasa 15 m, 25 de Becuri, 25W, 2700k

Cod produs: 81062



Lungime	15 m (din care 2 m de la sticher la primul bec)
Nr becuri	25 de becuri cu filament E12 + 2 becuri de rezerva
Distanta intre becuri	50 cm
Material Becuri	Becuri din sticla, detasabile
Forma Becului	Sferica
Diametru bec	40 mm
Culoare bec	Transparent
Putere bec	1W
Putere totala Ghirlanda	25W
Lumina bec	Lumina calda 2700k
Culoare cablu	negru
Tensiune alimentare	220-240V
Grad protectie	IP44
Interconectabila	Da, maximum 3 ghirlande in serie
Utilizare	Exterior

### Instructiuni de instalare si siguranta:



**Atentie! Acesta este un produs electric, nu este o jucarie! Pentru a evita riscul de incendiu, arsuri, vatamari corporale si electrocutare, copiii nu trebuie sa aiba acces la ghirlanda.**

Manipulati produsul cu atentie, inainte de utilizare / reutilizare, inspectati sa nu existe becuri sparte sau crapate, fisuri ale izolatiei, fire rupte sau crapate.

Inlocuiti numai cu becuri de aceeasi putere.

Atunci cand nu este utilizat, pastrati produsul intr-un loc uscat si racoros, ferit de lumina soarelui.

In cazul in care observati un defect fizic al ghirlandei sau o anomalie in functionare, deconectati ghirlanda de la retea. Daca produsul este in garantie, contactati vanzatorul sau importatorul; daca produsul nu mai este in garantie, predati-l conform legislatiei in vigoare privind DEEE.

Ghirlanda luminoasa are grad de protectie IP44 - poate fi expusa la ploi fine, de scurta durata insa nu o expuneti la fenomene meteo severe precum abundente, vant, furtuna fara a fi protejata de o terasa/foisor.

Ghirlanda luminoasa este interconectabila, se pot conecta maximum 3 ghirlande.

Asezati si indepartati cu grija produsul in si de la locul de montaj. Acesta este un produs cu utilizare sezoniera, nu este destinat instalarii permanente sau utilizarii permanente.

## **Atentionari:**

- Nu utilizati acest produs in alt scop decat pentru ceea ce este prevazut;
- Nu montati si nu asezati in preajma unor surse de caldura, semineu, lumanari, incalzitoare pe gaz sau electrice;
- Nu fixati cablul ghirlandei cu capse sau cuie si nu puneti carlige ascutite;
- Nu agatati ornamente sau alte obiecte cu snur, sarma sau sfoara de ghirlanda;
- Nu acoperiti produsul cu carpe, hartie , tesaturi sau orice alt material care s-ar putea aprinde la caldura generata de becurile incandescente;
- Nu asezati produsul pe mobilier;
- Nu instalati ghirlanda pe pereti care sunt finisati cu materiale plastice, lemn sau polistiren;
- Nu lasati becurile sa atinga cablul de alimentare al ghirlandei;
- Nu treceti cablul ghirlandei prin ferestre sau usi si nu le inchideti peste acestea pentru a evita deteriorarea cablurilor;
- Nu folositi produsul ca instalatie pentru bradul de Craciun;
- Nu folositi niciodata un bec rupt, crapat sau cu un bec lipsa;
- Deconectati ghirlanda de la reteaua electrica in momentul in care plecati de acasa, pe parcursul noptii sau pe perioada mai lungi in care nu suntem prezent.
- Nu modificati si nu inlocuiti stecherul.



**Este interzisa modificarea sau transformarea, atat a partilor electrice cat si a celor mecanice ale corpului de iluminat.**



Simbolul indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat ca deseu nesortat, ci trebuie predat, conform legislatiei in vigoare referitoare la echipamentele DEEE in centre specializate in colectarea si reciclarea acestor tipuri de deseuri.