

Fisa Tehnica Ghirlanda Luminoasa 15 m, 25 de Becuri LED, 15W, RGBICW, Telecomanda, Bluetooth

Cod produs: 81065



Lungime	15 m
Nr becuri	15 de becuri LED S14 (3 LED / bec)
Distanța între becuri	100 cm
Material Becuri	Becuri din plastic
Forma Becului	Para
Dimensiune bec	40x60mm
Culoare bec	Alb mat (culoarea laptelui)
Putere totală Ghirlanda	10W
Lumina bec	RGBIC, lumina alba
Culori	16 milioane
Funcții	Dimare, Programare, Sincronizare muzică, Schimbare culori, multiple jocuri de lumini
Control	Manual din controler, telecomandă sau din aplicație (Magic Lantern)
Culoare cablu	negru
Tensiune alimentare	220-240V
Tensiune funcționare	12V
Grad protecție	IP65
Utilizare	Exterior sau interior

Instrucțiuni de instalare și siguranță:



Atenție! Acesta este un produs electric, nu este o jucarie! Pentru a evita riscul de incendiu, arsuri, vătămări corporale și electrocutare, copiii nu trebuie să aibă acces la ghirlanda.

Manipulați produsul cu atenție, înainte de utilizare / reutilizare, inspectați să nu existe becuri sparte sau crapate, fisuri ale izolației, fire rupte sau crapate.

Becurile nu se pot înlocui, ghirlanda este prevăzută cu module LED (3 LED-uri pe fiecare bec)

Atunci când nu este utilizat, pastrați produsul într-un loc uscat și răcoros, ferit de lumina soarelui.

În cazul în care observați un defect fizic al ghirlandei sau o anomalie în funcționare, deconectați ghirlanda de la rețea. Dacă produsul este în garanție, contactați vânzătorul sau importatorul; dacă produsul nu mai este în garanție, predati-l conform legislației în vigoare privind DEEE.

Așezați și îndepărtați cu grijă produsul în și de la locul de montaj. Acesta este un produs cu utilizare sezonieră, nu este destinat instalării permanente sau utilizării permanente.

Distribuit de: QL Lighting Solution Srl, Bragadiru, Ilfov

Email: office@qlsolution.com

Atentionari:

- Nu utilizati acest produs in alt scop decat pentru ceea ce este prevazut;
- Nu montati si nu asezati in preajma unor surse de caldura, semineu, lumanari, incalzitoare pe gaz sau electrice;
- Nu fixati cablul ghirlandei cu capse sau cuie si nu puneti carlige ascutite;
- Nu agatati ornamente sau alte obiecte cu snur, sarma sau sfoara de ghirlanda;
- Nu acoperiti produsul cu carpe, hartie , tesaturi sau orice alt material;
- Nu asezati produsul pe mobilier;
- Nu instalati ghirlanda pe pereti care sunt finisati cu materiale plastice, lemn sau polistiren;
- Nu lasati becurile sa atinga cablul de alimentare al ghirlandei;
- Nu treceti cablul ghirlandei prin ferestre sau usi si nu le inchideti peste acestea pentru a evita deteriorarea cablurilor;
- Nu folositi produsul ca instalatie pentru bradul de Craciun;
- Nu folositi niciodata un bec rupt, crapat sau cu un bec lipsa;
- Deconectati ghirlanda de la reseaua electrica in momentul in care plecati de acasa, pe parcursul noptii sau pe perioada mai lungi in care nu sunteti prezent.
- Nu modificati si nu inlocuiti stecherul.



Este interzisa modificarea sau transformarea, atat a partilor electrice cat si a celor mecanice ale corpului de iluminat.



Simbolul indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat ca deșeu nesortat, ci trebuie predat, conform legislației în vigoare referitoare la echipamentele DEEE în centre specializate în colectarea și reciclarea acestor tipuri de deșeuri.