

## INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE RADIATOARE BAIE si DESIGN

### 1. COMPONENTA PRODUS

- radiator -1 buc.
- kit montaj RADOX: - 1 buc

### 2. DOMENIUL DE UTILIZARE

-instalatii de incalzit:  $T_{\max}$  lucru = 90°C

Presiune  $\max$  lucru = 7 bari/ cu urmatoarele exceptii: **4bar** -> Lya, Apollo+flexi, Dora70; **5bar**-> Invisible 40+Wood, Serene; **5.5 bar** -> Bellini, Combi+glass, Costa, King, Nova+Glass+Miraj+PP45, RC Convector, Ugo; **6 bar**-> Kazar L

\*\*\*Presiunea de lucru poate fi consultata pe fisa produsului in catalogul RADOX si pe site [www.radox.ro](http://www.radox.ro).

### 3. DEPOZITAREA

Se va face in incinte inchise, lipsite de umiditate, intemperii, mediu acid, in pozitie orizontala nu mai mult de 25 buc. suprapuse, departe de surse de incalzire, care ar putea deteriora ambalajul si produsul.

**Nu depozitati radiatoare drepte peste radiatoare round.**

### 4. IMPORTANT

- NU FOLOSITI RADIATORUL DECAT IN SPATII INCHISE
- NU URCATI PE RADIATOR , DUPA INSTALARE
- NU LASATI RADIATORUL FARA APA, CHIAR SI PE TIMPUL VERII!
- CIRCUITUL TREBUIE SA FIE LIBER DE ORICE REZIDUURI METALICE, CALAMINA, GRASIME SAU GAZE;
- NU UTILIZATI AGENTI COROZIVI!
- DACA ESTE FOLOSIT UN INHIBITOR DE COROZIUNE , ACESTA TREBUIE SA FIE COMPATIBIL CU TOATE MATERIALELE DIN COMPONENTA RADIATORULUI;
- PH-UL APEI TREBUIE SA FIE INTRE 6.5 si 8!
- DURITATEA AGENTULUI SA NU DEPASEASCA 12°f (grade franceze)!
- NU ALIMENTATI CALORIFERUL CU APA DE MARE!
- NU FOLOSITI RADIATORUL SI/SAU RETEAUA DE INSTALARE CA MASA ELECTRICA PENTRU DIFERITE APARATE ELECTROCASNICE!
- INTRETINEREA EXTERIOARA A RADIATORULUI SE FACE UTILIZAND O MIXTURA 50 % APA SI 50 % ALCOOL SI LAVETA BUMBAC.
- PENTRU RADIATOARELE CARE FUNCTIONEAZA **CU REZISTENTA ELECTRICA**, NIVELUL AGENTULUI DIN RADIATOR TREBUIE SA FIE DE 85-90% DIN NIVELUL MAXIM (PLIN), PENTRU A EVITA SUPRAPRESIUNEA SI IMPLICIT DEFORMAREA SAU FISURAREA RADIATORULUI.

TRANSFORMAREA PRODUSULUI NOSTRU SAU MODIFICAREA TRATAMENTULUI SUPRAFETEI SALE ANULEAZA AUTOMAT ORICE GARANTIE

### ATENTIE!



- **PRODUSUL ISI PIERDE GARANTIA DACA NU SUNT RESPECTATE INDICATIILE DE LA PUNCTELE 1 LA 5.**
- **ELIMINAREA RADIATORULUI, LA SFARSITUL CICLULUI DE VIATA, SE VA FACE LA CENTRELE SPECIALIZATE DE COLECTARE A DESEURILOR METALICE.**
- **Pentru a beneficia de garantie, NU DEZLIPITI eticheta aflata pe spatele radiatorului care contine data fabricatiei!!**

5. **Declaratie de conformitate:** Declaram pe propria raspundere ca radiatoarele RADOX sunt realizate respectand cerintele standardului international EN 442 – "Radiatoare si convectoare", si sunt fabricate urmand procedurile certificate de Organismul de certificare SRAC/IQNET conform standardele internationale ISO 9001 si ISO 14001.

**PRODUCATOR:**



**RADOX SRL** • J40/6203/2002 • C.I.F. RO 14764539 • Cap.soc. 3.500.000 lei  
București, Bd. Timișoara, nr 80, sector 6 • Tel/fax +40 21 444 07 41/42/43  
[www.radox.ro](http://www.radox.ro) • [www.radox-radiators.com](http://www.radox-radiators.com) • [radox@radox.ro](mailto:radox@radox.ro)