WI-FI SMART SOCKET ES-SSAPM-WIBLE ENTAC USER MANUAL EN DE HU RO SK CZ HR SI SRB PT LT PL GR IT ES FR BG EU Importer/Výrobca/ Výrobce Bramcke Hungary Kft. H-4031 Debrecen, Kishatár u. 17 CE ERE X 🕑 🗳 🏟

EN Product configuration

Congratulation on purchasing the ENTAC - Smart Life - Smart Living Wi-Fi Smart Socket. Now you can turn your power on and off manually or according to your schedule through the Smart Life - Smart Living app installed on your device from anywhere where you have an internet connection. The app also allows you to monitor your power consumption in real time for model ESSCADM_WIBLE food for you food for the ES-SSAPM-WIBLE. Good for you. Good for the

HU Termék konfigurálás

Gratulálunk az ENTAC - Smart Life - Smart Living Wi-Fi Smart Socket termék

Felicitări pentru achiziționarea ENTAC - Smart Life - Smart Living Wi-Fi Smart Socket. Acum puteți porni și opri dispozitivul manual sau, dacă preferați, puteți accesa dispozitivul de oriunde aveți o conexiune la internet, prin intermediul aplicației Smart Living instalată pe dispozitivul dvs. Aplicația vă permite, de asemenea, să monitorizați în timp real consumul de energie pentru modelul ES-SSAPM-WIBLE. Bun pentru dvs. Bun pentru mediu. Living Wi-Fi Smart Socket termék megvásárlásához. Most már manuálisan is be- és kikapcsolhatja a készüléket, vagy lehetőség szerint, ahol csak van internet kapcsolat a Smart Life - Smart Living alkalmazás telepítésével eszközét bárhonnan elérheti. Az alkalmazás ast is lehetővé teszi, hogy figyelemmel kisérje a valós idejü energiafogyasztását a ES-SSAPM-WIBLE modellnek. Jó önnek is. Jó a környezetnek.

DE Konfiguration des Produkts

Ihres Stromverbrauchs in Echtzeit für das Modell ES-SSAPM-WIBLE. Gut für Sie. Gut für die

RO Configurația produsului

SK Konfigurácia produktu Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der ENTAC – Smart Life - Smart Living Wi-Fi Smart Socket. Jetzt Können Sie Ihren Strom manuell oder nach Ihrem Zeitplan über die Smart Life - Smart Living App, die auf Ihrem Gerät installiert ist, von überall, wo Sie eine Internetverbindung haben, ein - und ausschalten. Die App ermöglicht Ihnen auch die Überwachung Ihres Etromwehrauche in E-Flottel für das Modell

Blahoželáme k nákupu systému ENTAC - Smart Líte - Smart Líving Wi-Fi Smart Socket. Teraz môžete napijanie zapinať a vypinať manuálne alebo podľa svojho plánu prostredníctvom Smart Líte - Smart Líving aninšfalovanej v aplikácií vašom zariadení odkiaľkoľvek, kde máte pripojenie k internetu. Aplikácia tiež umožňuje monitorovať vašu spotrebu energie v reálňom čase pre model ES-SSAPM-WIBLE. Dobré pre vás. Dobré pre pre životné prostredie. tné prostredie CZ Konfigurace produktu

Gratulujeme k zakoupení ENTAC - Smart Life -Smart Living Wi-Fi Smart Socket. Nyní můžete své napálení zapinat a vypinat ručné nebo podle svého plánu postřednictvím aplikace Smart Life - Smart Living nainstalované ve vašem zařízení odkudkůli, kde máte připojení k internetu. Aplikace také umožňuje sledovat spotřebu energie v reálném čase u modelu ES-SSAPM-WIBLE. Dobré pro Vás. Dobré pro živatel orestění.

otní prostředí.

HR Konfiguracija proizvoda

Čestitamo na kupnji ENTAC - Smart Life - Smart Living Wi-Fi Smart Socket pametne utičnice. Uređaj sada možete uključiti i isključiti ručno, ili uredaj sada možete uključiti i isključiti ručno, liti ako je moguće, gdje god postoji internetska veza, Vašem uredaju možete pristupiti s bilo kojeg mjesta instaliranjem aplikacije Smart Life -Smart Livimg. Aplikacija također omogućuje praćenje potrošnje energije modela ES-SSAPM-WIBLE u stvarnom vremenu. Dobro za Vas, dobro za okoliš.

S Konfiguracija izdelka

Čestitamo vam, da ste kupili pametne vtičnice ENTAC - Smart Life - Smart Living Wi-Fi Smart

Zdaj lahko to napravo vklopite in izklopite ročno adi, če želite, lahko do nje dostopate od kođer koli z internetno povezavo, tako da namestite aplikacijo **Smart Li^re - Smart Li^ring**. Aplikacijo **smart an omogoča tudi spremljanje porabe** energije modela **ES-SSAPM-WIBLE** v realnem času. Dobro tudi za vas. Dobro za vas za okolje.

SRB Konfiguracija proizvoda

Čestitamo na kupnji ENTAC - Smart Life - Smart Living Wi-Fi Smart Socket pametne utikače. Uređaj sada možete da uključite i isključite ručno, ili ako je moguće, gde god postoji internetska veza, Vašem uređaju možete da pristupite s bilo kojeg mjesta instaliranjem aplikacije Smart Life - Smart Living. Aplikacija takođe omogućuje pračenje potrošnje energije modela ES-SSAPM-WIBLE u stvarnom vremenu. Dobro za Vas, dobro za okolinu. Sveikiname jsigijus ENTAC - Smart Life - Smart Lifving Wi-Fi Smart Socket: Dabar jrenginj galte jjungti ir išjungti rankiniu būdu arka, jej imanoma, visu, kur yra interneto ryšvs, galte pasiekti savo irengini iš bet kurios vietos, idiege programą Smart Life - Smart Living Programelė taip pat leidžia stebėti modelio ES-SSAPM-WIBLE energijos suvartojimą realiuoju metu. Gerai jums. Naudinga aplinkai.

PT Configuração do produto

Agora você pode ligar e desligar o aparelho manualmente, ou se possível, onde houver conexão com a internet, você pode acessar seu aparelho de qualquer lugar instalando o aparelho de qualquer lugar instatando o aplicativo Smart Life - Smart Living. O aplicativo também permite monitorar o consumo de energia em tempo real do modelo ES-SSAPM-WIBLE. Bom para você também.

PL Konfiguracja produktu Parabéns pela compra do ENTAC - Smart Life -Smart Living Wi-Fi Smart Socket.

Gratulujemy zakupu inteligentnego gniazda ENTAC — Smart Life — Smart Living Wi-Fi

LT Produkto konfigūracija

ENTAC' – Smart Lite – Smart Living Wi-Fi Smart Socket Inteligente gnisadol. Teraz możesz ręcznie włączać i wyłączać urządzenie, lub możesz uzyskać dostęp do swojego urządzenia z dowolnego miejsca, w którym jest połączenie z Internetem, instalując aplikacje Smart Lite - Smart Living, Aplikacja umożliwia również monitorowanie w czasie reczywistym zużycia energii przez model Es-SSAPM-WIBLE. Dobre dla ciebie... Przyjazne dla śrzdnyjska



Uruchom aplikację i zaloguj się. Nowi użytkownicy muszą utworzyć nowe konto.
 Podłącz inteligentne gniazdo Wi-Fi do gniazdka i włącz przetącznik sieciowy w gniazdku. LED powinien świecić na zielono.

IT

2. Avviare l'applicazione e accedere. I nuovi utenti

dovranno creare un nuovo account. 3. Collegare il Wi-Fi Smart Socket alla presa di

2. Lancez l'application et connectez-vous. Les

nouveaux utilisateurs devront créer un nouveau

FR

или влажни места като бани и перални помещения.

DE KONFIGURATION

Svetlobna dioda LED bo hitro utripala. **Opomba:** Če dioda LED ne utripa, poskusite napravo ponastaviti. (glejte "Ponastavitev" spodaj).

SRB KONFIGURACIJA

Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje na Vi-Fi pametnoj utičnici.

A LED gyorsan fog zölden villogni. **Megjegyzés:** Ha a LED nem villog, próbálja meg alaphelyzetbe állítani az eszközt (lásd alább a "Visszaállítás" részt). nižšie).

CZ KONFIGURACE

Gdzie nie instalować inteligentnego gniazda Wi-Fi Nie instaluj inteligentnego gniazda Wi-Fi w mokrych lub wilgotrych miejscach, takich jak tazienki i pralnie.	corrente e accendere l'interruttore della presa. Il LED dovrebbe illuminarsi di verde. Dove non installare la Wi-Fi Smart Socket Non installare la Wi-Fi Smart Socket in luoghi umidi o bagnati, come bagni e lavanderie.	 Branchez la Wi-Fi Smart Socket dans la prise de courant et allumez l'interrupteur de la prise. Le voyant doit s'allumer en vert. Où ne pas installer la Wi-Fi Smart Socket N'installez pas la Wi-Fi Smart Socket dans des endroits humides ou mouillés, tels que les salles de bains et les buanderies. 		Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste an der Wi-Fi-Smart-Steckdose. Die LED blinkt schnell grün. Hinweis: Wenn die LED nicht blinkt, versuchen Sie, das Gerät zurückzusetzen (siehe Neustart unten).	Stiskněte tlačítko zapnout/vypnout na chytré zásurce Wi-Fi. LED bude rychle blikat zeleně. Poznámka: Pokud LED nebliká, zkuste resetovat zařízení (viz Reset níže).	LED će brza treptali zeleno. Napomena: Ako LED ne treperi, pokušajte da resetujete uređaj (pogledajte odeljak "Vračanje" u nastavku).
PT CONFIGURAÇÃO	GR ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ		E	RO Auto Scan	HR Automatsko uparivanje	PT Emparelhamento automático
Pressione o botão liga/desliga no soquete inteligente Wi-Fi. O LED piscará rapidamente em verde. Observação: Se o LED não estiver piscando, tente reiniciar o dispositivo (consulte a seção "Restaurar" abaixo). LT KONFIGÜRACIJA Pasoauskite ijungimo/šiungimo myntuka ant	Πατήστε το κουμπί οπ/off στην έξυπνη πρίζα Wr.Fr. Η λυχνία LED θα αναβοσβήνει γρήγορα με πράσινο χρώμα. Σημείωση: Εάν η λυχνία LED δεν αναβοσβήνει, δοκιμόστε να επαναφέρετε τη συσκευή (βλ. Επαναφορά παρακάτω). IT CONFIGURAZIONE	Appuyez sur le bouton marche/arrêt de la prise Wi-Fi Smart. Le voyant clignote rapidement en vert. Remarque: si le voyant ne clignote pas, essayez de réinitialiser l'appareil (voir "Réinitialisation" ci-dessous).	E EN Auto Scan While the LED is flashing green, make sure that your device is connected to a 2.46Hz WIFI network and that Bluetooth is enabled on the device. Open the smart life application and a pop-up window will inform you that it has found a new device.	În timp ce LED-ul clipeşte în verde, asigurați-vă că dispozitivul dws. este conectat la o rețea WIFI de 2,4 GHz și că Bluetooth este activat pe dispozitiv. Deschideți aplicația smart life și o fereastră pop-up vă va anunța că ați găsit un nou dispozitiv.	Dok LED treperi zeleno, provjerite je li Vaš uredaj povezan na 2,4 GHz WIFI mrežu i je li Bluetooth omogućen na uredaju. Otvorite aplikaciju smart life i iskačući prozor će Vas obavijestiti da je pronašao novi uredaj.	Enquanto o LED estiver piscando em verde, certifique-se de que seu dispositivo esteja conectado a uma rede WIFI de 2,4 GHz e que o Bluetooth esteja ativado no dispositivo. Abra o aplicativo smart life e uma janela pop-up informará que encontrou um novo dispositivo.
 Wi-Fi išmaniojo lizdo. Śviesos diodas greitai mirksės žaliai. Pastaba: jei šviesos diodas nemirksi, pabandykite iš naujo nustatyti įrenginį [žrNustatyti iš naujo toitaul. PL KONFIGURACJA Naciśnij przycisk włączania/wytączania na inteligentnym gnieżdzie Wi-Fi. LED zaczyna szytko migać na zielono. Uwaga: Jeśli LED nie miga, spróbuj zrzestować urządzenie (patrz sekcja _Przywracanie" poniżej). 	Premere il pulsante On/Off della Wi-Fi Smart Socket. Il LED lampeggia rapidamente in verde. Nota: se il LED non lampeggia, provare a resettare il dispositivo (vedere "Reset" di seguitol. ES CONFIGURACIÓN Presione el botón de encendido/apagado en el enchufe inteligente Wi-Fi. El LED parpadeará en verde rápidamente. Nota: si el LED no parpadea, intente reiniciar el dispositivo [consulte la sección "Restaurar" a continuación].	ВС КОНФИГУРИРАНЕ Натиснете бутона за включване/изключване на Wi-Fi Smart Socket. Светодиодът ще мига бързо в зелено. Забележка: Ако светодиодът не мига, опитайте да рестартирате устройството (вижте част Reset (Рестартиране) по-долу).	HU Automatikus párosítás Mialatt a LED zölden villog győződjön meg róla hogy 2.46H2-es WIFI hálózathoz csatlakozva van a készüléke és a Bluetothi se ngedélyezve van az eszközön. Nyissa meg a smart lífe alkalmazást és felugró ablakban jelzi is Önnek, hogy új eszközt talált. DE Automatischer Suchlauf Wahrend tie LED grün blinkt, vergevissern Sie sich, dass Ihr Gerät mit einem 2.4-6H2-WIFI-Netzwerk verbunden ist und Bluetooth auf dem Gerät aktiviert ist. Öffnen Sie	SK Automatické skenovanie Kým LED dida bliká na zeleno, skontrolujte, či je vaše zariadeni prvipojené k 2,4 GHz WIFI sieti a či je na zariadeni povlená funkcia Bluetooth. Otvorte aplikáciu smart tife a vyskakovacie okno vás informuje, že našla nové zariadenie. CZ Automatické skenování Zatímco LED dioda bliká zeleně, ujistěte se, že je vaše zařízení připojeno k 2,4GHz WIFI siti a že je	SI Samodejno seznanjanje Medtem ko lučka utripa zeleno, se prepričajte, da je naprava povezana z omrežjem WIFI 2,4 GHz in da je v njej omogoćan Bluetooth. Odprite aplikacijo smart life in v pojavnem oknu boste izvedeli, da ste našli novo napravo. SRB Automatsko uparivanje Dok LED lampica treperi zeleno, uverite se da je vaš uredaj povezan na 2,4GHz WIFI mrežu i da lije	LT Automatinis nuskaitymas Kol śviesos diodas mirksi žaliai, jsitikinkie, kad irenginys prijungtas prie 24. GHz WiFI tinklo ir ijungtas "Bluetoch". Atidarykite išmaniojo gyvenimo programą ir iššokantis Langas praneš, kad rado naują jrenginį. PL Automatyczne parowanie Gdy LED miga na zielono, upevnij się, że urządzenie jest podączone do sieci Wi-Fi 2,4 GHz i ze Bluetoch jest włączony w urządzeniu.
GR Αυτόματη σάρωση	FR Balavage automatique		wird Ihnen mitgeteilt, dass ein neues Gerät gefunden worden ist.	na za izemi poveleno Bruetovini. O tevrete aplikaci smarti ile a vyskakovaci okno vás informuje, že našla nové zařízení.	plikevoln omydken na ureaju. Ovonte aplikaciju Smart Life i skačući prozoč će Vas obavestiti da je pronađen novi uređaj.	otivolz apinacije sinart uic, a vyskakujące okienko poinformuje Cię, że znalazt nowe urządzenie. FR Entrez votre mot de passe
Ενώ το LED αναβοσβήνει με πρόσινο χρώμα, βεβαιωθείτε ότι συσκευή σας είναι συνδεδιμένη σε δίκτιο WIFI 2,4 GHz και ότι το Bluetoath είναι ενεργοησισιμένο στη συσκευή. Ανοίζιτε την εφαρμογή smart life και ένα αναδύόμενο παράθυρο θα σας ενημερώσει ότι βρήκε μια νέα συσκευή.	Lorsque le voyant clignote en vert, assurez-vous que votre appareil est connecté à un réseau WIF1 2,4 GHz et que la fonction Bluetooth est activé sur l'appareil. Ouvrez l'application smart life et une fenêtre contextuelle vous indiguera que vous avez trouvé un nouvel appareil.	EN Enter Password Search for the Wi-Fi hotspot and enter the hotspot password. Tap Next. Observe that the device is connecting to the application.	Căutați hotspotul Wi-Fi și introduceți parola hotspotului. Atingeți Next (Următorul). Verificați dacă dispozitivul este conectat la aplicație. SK Zadajte hesto Vyhladajte hotspot Wi-Fi a zadajte hesto	Poiščite dostop do omrežja Wi-Fi in vnesite geslo. Tapnite Next (Naprej). Preverite, ali je naprava povezana z aplikacijo. SRB Upišite lozinku Potražite dostupnost Wi-Fi mreže i unesite	Poszukaj dostepności Wi-Fi i wprowadź hasło. Stuknij Next [Dalej]. Sprawdź, czy urządzenie tączy się z aplikacją. GR Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης Αναζητήστε το hotspot Wi-Fi και πληκτρολογήστε τον καδικό πρόσβασης του hotspot.	Recherchez votre point d'accès Wi-Fi et entrez le mot de passe du point d'accès. Appuyez sur Suivant. Vérifiez que votre appareil est connecté à l'application. ВС Въведете паролата Потърсете наличност на Wi-Fi и въведете
IT Scansione automatica Mentre il LED lampeggia in verde, assicurarsi che il dispositivo sia connesso a una rete WIFI a 2,4 GHz e che il Bluetooth sia abilitato sul dispositivo. Aprile l'applicazione Smart Life e una finestra opo-up vi informerà che avete trovato un nuovo dispositivo. ES Scansione automatica Mentre il LED lampeggia in verde, assicurarsi	ВС Автоматично сдвояване Докато светоднодът мита в зелено, уверете се, че устройството Ви севързано към VI-FI мрежа 2.4 GHz, и че на устройството е активиран Вluetooth. Отворете приложението Smart Life и изскачащ прозорец ще Ви уведоми, че е намерило ново устройство.	HU Írja be a jelszót Keresse meg a Wi-Fi elérhetőségét, és adja meg az ahhoz tartozó jelszavát. Koppintson a Next [Tovább] gombra. Figyelje meg, hogy az eszköz csatlakozik-e az alkalmazáshoz. DE Passwort eingeben Suchen Sie nach dem Wi-Fi-Hotspot und geben Sie das Hotspot-Passwort ein. Tippen Sie auf Weiter: Stellen Sie sicher, dass das Gerät eine Verbindung mit der Anwendung	hotspotů. Tuknite na položku Next (Ďalej). Sledujte, či sa zariadenie pripája k aplikácii. CZ Zadejte heslo Vyhledajte hotspot Wi-Fi a zadejte heslo hotspotu. Klepněte na Další. Všimněte si, zda-li se zařízení připojuje k aplikaci. HR Upišite zaporku Potražite dostupnost Wi-Fi mreže i upišite zaporku. Dodirnite "Next" ("Dalje"). Provjerite povezuje li	lozinku. Dodirnite Next ("Dalje"). Pogledajte da li se uredaj povezuje sa aplikacijom. PT Digite a senha Procure disponibilidade de Wi-Fi e digite sua senha. Toque em Avançar. Veja se o dispositivo se conecta ao aplicativo. LT jveskite staptažodj leškokite "Wi-Fi" viešosios interneto prieigos taško ir į veskite viešosios interneto prieigos	Πατήστε Επόμενο. Βεδαωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη με την εφαρμογή. Image: Image	неговата парола. Докоснете бутона Next (Напред). Проверете дали устройството се свързва с приложението.
che il dispositivo sia connesso a una rete WIFI a 2,4 6 Hz e che il Bluetotoh sia abilitato sul dispositivo. Aprite l'applicazione Smart Life e una finestra pop-up vi informerà che avete trovato un nuovo dispositivo.		nersætu.	se uređaj s aplikacijom.	tasko slapiazodį. Bakstelėtie Next. Stebėkite, ar įrenginys jungiasi prie programos.	conecta a la aplicación.	gomota. DE Manuell hinzufügen 1. Tippen Sie auf Gerät hinzufügen oder tippen Sie auf die "+" Taste in der oberen rechten Ecke.
 RO Adăugare manuală 1. Atingeți Add Device (Adăugare dispozitiv) sau atingeți butonul "+" din colțul din dreapta sus. SK Pridat manuálne 1. Tuknite na položku Add Device (Pridat zariadeniel alebo fuknite na "+" v pravom hornom rohu. CZ Přidat ručně 	PT Emparelhamento manual 1. Toque em Adicionar dispositivo ou toque no botão "+" no canto superior direito. LT Pridėti rankiniu būdu 1. Bakstelėkite Pridėti jrenginj arba bakstelėkite .+" viršutiniame dešiniajame kampe. PL Ręczne parowanie	FR Emparejamiento manual 1. Appuyez sur Ajouter un appareil ou sur le bouton "+" dans le coin supérieur droit. BG Ръчно сдвояване 1. Ідобавяне на устройство или докоснете бутона "+" в горния десен ъгъл.	CZ Přidat ručně 2. Vyberte typ zařízení Socket (Wi-Fi). HR Ručno uparivanje 2. Odaberite vrstu uredaja "Socket Wi-Fi" ("Utičnica Wi-Fi"). SI Ročno seznanjanje 2. Izberite vrsto naprave "Socket (Wi-Fi)".	GR Προσθήκη με μη αυτόματο τρόπο 2. Επιλέξτε τύπο συσκευής Πρίζα (Wi-Fi). IT Aggiungere manualmente 2. Selezionare il tipo di dispositivo "Socket (Wi-Fi)" ES Emparejamiento manual 2. Selezcione el tipo de dispositivo "Socket (Wi-Fi)"	RO Configurați dispozitivul dvs SK Nastavte zariadenie CZ Nastavte zařízení	GR Ρύθμιση της συσκευής IT Configurare il dispositivo ES Configure su dispositivo
Klepněte na Přidat zařízení nebo klepněte na "+" v pravém horním rohu. HR Ručno uparivanje 1. Dodirnite Dodaj uredaj ili dodirnite gumb "+" u gornjem desnom kutu. SI Ročno seznanjanje 1. Tapnite gumb napravo ali tapnite gumb "+" v remente desnom kutu.	 Stuknij Dodaj urządzenie lub stuknij przycisk -+* w prawym górnym rogu. GR Προσθήκη με μη αυτόματο τρόπο 1. Πατήστε Αdd Device (Προσθήκη συσκευής) ή matήστε +** στινε επάνα δεξιά γωνία. IT Aggiungere manualmente 1. Τοσcare Aggiungi dispositivo o toccare il evicenci[*], στιθταρθία in dita o doctor 1. Ποτοστε Αggiungi dispositivo o toccare il evicenci[*], στιθταρθία in dita o doctor 1. Τοσcare Aggiungi dispositivo o toccare il evicenci[*], στιθταρθία in dita o doctor 1. Το στα στα δεξιά γωνία. 1. Τοστα το μαρμοτού το το στα στα στα στα στα στα στα στα στα στα	EN Add Manually 2. Select device type Socket (Wi-Fi). HU Kézi párosítás 2. Válassza ki a "Socket (Wi-Fi)" eszköztípust. DE Manuell hinzufügen 2. Den Gerätetyp "Socket (Wi-Fi)" auswählen.	SRB Ručno uparivanje 2. Izaberite tip uređaja "Socket Wi-Fi"["Utikać Wi-Fi"]. PT Emparelhamento manual 2. Selecione o tipo de dispositivo "Soquete [Wi-Fi]". LT Pridėti rankiniu būdu	FR Emparejamiento manual 2. Sélectionnez le type d'appareil "Socket (Wi-Fi)" ВС Ръчно сдвояване 2. Изберете тип устройство Socket (Wi-Fi).	SI Namestite napravo SRB Podesite uređaj	ВС Настройте устройството си J EN Enter Password
 SRB Ruffer urdani kota. SRB Ruffer urdani ili dodirnite dugme+" u gornjem desnom uglu. 	ES Emparejamiento manual 1. Toque Agregar dispositivo o toque el botón "+" en la esquina superior derecha.	RO Adăugare manuală 2. Selectați tipul de dispozitiv "Socket (Wi-Fi)". SK Pridat manuálne 2. Vyberte typ zariadenia Socket (Zásuvka) (Wi-Fi).	2. Pasirinkite įrenginio tipą Socket (Wi-Fi). PL Ręczne parowanie 2. Wybierz typ urządzenia "Socket (Wi-Fi)".	EN Set up the device HU Állítsa be a készülékét DE Gerät einstellen	LT Nustatykite įrenginį PL Skonfiguruj swoje urządzenie	hotspot and enter the hotspot password. (It works only on 2.4GHz WIFI network!) Tap Next. Observe that the device is connecting to the application.
HU Írja be a jelszót Keresse meg a Wi-Fi elérési útvonalát és adja meg az ahhoz tartozó jelszavát. (Kizárólag 2.46Hz-es hálózaton működik!) Koppintson a Next (Továbbl gombra. Figyelje meg, hogy az eszköz csatlakozik-e az akalmazáshoz. DE Passwort eingeben Suchen Sie nach dem Wi-Fi-Hotspot und geben Sie das Hotspot-Passwort ein. (Funktioniert nur im 2,46Hz-WIFI-Netz!) Tippen Sie auf Weiter. Stellen Sie sicher, dass das Gerät eine Verbindung mit der Anwendung herstellt. DO Introduceţi parola Căutăți hotspotul Wi-Fi şi introduceți parola hotspotului. [Funcționează numai în rețeaua de 2,4 6Hz!].	CZ Zadejte hesto Vyhledejte hotspot Wi-Fi a zadejte hesto hotspotu. (Funquje pouze v stit 2,4 GHz WIFI!) Klepněte na Další. Všimněte si, zda-li se zařízení připojuje k aplikaci. Pronadite izvor Wi-Fi-a i upišite njegovu zaporku. (Radi samo na mreži od 2,4 GHz!) Dodirnite Next (Dalje). Provjertle povezuje li se uredaj s aplikacijom. SI Vnesite gesto Poščitle svoje pot Wi-Fi in vnesite gesto zanjo (Detuje samo v omreži 2,4 GHz!) Tapnite Next (Naprej). Preverite, ali je naprava povezana z aplikacijo. SRB Upišite lozinku Pronadite izvor Wi-Fi a i upišite lozinku. (Radi	LT įveskite slaptažodį leškokite -Wi-Fi ⁻ viešosios interneto prieigos taško ir įveskite viešosios interneto prieigos taško slaptažodį. (Jis veikia tik 2,4 GHz WIFI tinkle!) Bakstelėkite Kitas. Stebėkite, ar įrenginys jungiasi prie programos. PL Podaj hasto Znajdź ścicżkę Wi-Fi ivprowadź jej hasto. (Dziata tytko w sieci 2,4 GHz!) Stuknij Next (Dalej). Sprawdź, czy urządzenie tączy się z aplikacja. Avagntinze to hotspot Wi-Fi kut nAnkripoAvghorez tow kolsko inpób@aonc, tou hotspot. (Lotroupyci µóvo ce čikruo WII-2,4GHz!)	ES Introduce la contraseña Introduce la contraseña Encuentre la ruta Wi-Fi e ingrese su contraseña. I(solo funciona en una red de 2,4 GHz) Presiona Siguiente. Vea si el dispositivo se conecta a la aplicación. FR Entrez votre mot de passe Recherchez votre point d'accès Wi-Fi et entrez le mot de passe du point d'accès. (Ne fonctionne que sur le réseau 2,6 dHz I). Appuyez sur Suivant. Vérifiez que votre appareil est connecté à l'application. BG Bbeggere naponara Потърсете път за достъп до Wi-Fi и въведете паролата wi, (Pa6oru само в мрежа 2,4 GHz)] Докоснете бутом Nack (Hanped, Ingoespere дали устройството се свързва с приложението.	FOR Reset If the Wi-Fi smart socket fails to respond to commands, it may need to be reset. 1. Unplug the Wi-Fi smart socket from the mains outlet. 2. Plug the device back into the mains outlet and turn on the outlet power switch. 3. Press and hold the Manual Control Button until the LED indicator flashes quickly lbetween 5 s and 10 s). 4. Follow the steps above in Configuration to set up the device. END Úprainditás Ha a Wi-Fi smart socket nem reagál a parancsokra, lehet, hogy újra kell inditani. 1. Húzza ki a Wi-Fi smart socket-t a	DE Neustart Wenn die Wi-Fi Smart Socket nicht auf Befehle reagiert, muss sie möglicherweise neu gestartet werden. 1 Ziehen Sie den Stecker der Wi-Fi Smart Socket aus der Steckdose aus. 2. Stecken Sie das Gerät wieder in die Steckdose und schalten Sie den Netzschalter an der Steckdose ein. 3. Halten Sie die Taste für die manuelle Steuerung gedrückt, bis die LED schnell zu blinken beginnt Izwischen 5 und 10 Sekunden). 4. Befolgen Sie die oben im Abschnitt Konfiguration beschriebenen Schritte, um das Gerät einzustellen. P. O Resetare În cazul în care Wi-Fi Smart Socket nu răspunde la comerzi, este posibil să fie necesară repornirea acesteia.	SK Resetovanie Ak inteligentná zásuvka Wi-Fi nereaguje na príkazy, možno ju bude potrebné resetovať. 1. Odpojte inteligentnú zásuvku Wi-Fi od sieťovej zásuvky. 2. Zapojte zariadenie späť do elektrickej siete a zapnite vypinač zásuvky. 3. Stlačte a podržte tlačidlo manuálneho ovládania, kým indikátor LED nezačne rýchlo bilkať (do 5 só 10 3.). 4. Pri nastavovaní zariadenia postupujte podľa vyššie uvedených krokov v časti Konfigurácia. CZ Resetovat Pokud Wi-Fi Smart Socket Wi-Fi nereaguje na příkazy, může být nutné ji resetovat.
Atingei: Next (Următorul). Verificați dacă dispozitivul este conectal ta aplicație. SK Zadajte hesto Vyhladajte hotspot Wi-Fi a zadajte heslo hotspotu. (Funguje len v 2, 6 ALz sieti Wi-Fi!) Tuknite na položku Next (Ďalej). Sledujte, či sa zariadenie pripája k aplikácii.	samo na mreži od 2,4 GH2!] Dodrinite Next (Daigle, Proverite da li se uređaj povezuje sa aplikacijom. PT Digite a senha Encontre o caminho Wi-Fi e digite sua senha. (Só funciona na ređe de 2,4 GH2!) Toque em Avançar. Veja se o dispositivo se conecta ao aplicativo.	είναι συνδεδεμένη με την εφαρμογή. IT Inserire la password Cercare l'hotspot Wi-Fi e inserire la password dell'hotspot. [Funziona solo sulla rete a 2,4 GHz]]. Toccare Avanti. Verificare che il dispositivo sia connesso all'applicazione.		konnektorból. 2. Dugia vissza a készüléket a konnektorba, és kapcsolja be a konnektor tápkapcsolóját. 3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Kézi vezérlőgombot, amig a LED-jelző gyorsan villogni nem kezd (5 és 10 másodperc között). 4. Kövesse a fenti lépésket a Configuration (Konfiguráció) részben az eszköz beállításához.	 Conectați din nou dispozitivul la priză și porniți întrerupătorul de alimentare de pe priză. Țineți apăsat butonul de control manual până când LED-ul începe să clipească rapid (între 5 și 10 secunde). Urmați pași de mai sus din secțiunea Configuration (Configurare) pentru a configura dispozitivul. 	 Odpojte Wi-Fí Smart Šocket ze siťové zásuvky. Zapojte zařízení zpět do siťové zásuvky a zapněte síťový vypinač. Stiskněte a podržte tlačitko ručniho ovládání, dokud LED indikátor rychle začne blikat (mezi 5 a 10 s). Pro nastavení zařízení postupuje podle výše uvedených kroků v části Konfigurace.
 HR Ponovno pokretanje Ako Wi-Fi Samrt Socket (pametna utičnica) ne reagira na naredbe, možda je treba ponovno pokrenuti. 1. Isključite Wi-Fi Smart Socket (pametnu utičnicu) iz utičnice. 2. Ponovno uključite uredaj u utičnicu i uključite prekidać napajanja utičnice. 3. Pritisnite i držite gumb za ručno upravljanje dok LED indikator ne počne brzo treperiti (izmedu 5 i 10 sekundi). 4. Slijedite gornje korake u odjeljku Configuration (Konfiguracija za poskujanje redaja. 	SRB Ponovno pokretanje Ako Wi-Fi Smart Socket (pametni utikač) ne reaguje na komande, možda će morati da se ponovo pokrene. 1. Isključite Wi-Fi Smart Socket (pametni utikač) iz utičnice. 2. Uključite uređaj u utičnicu i uključite prekidač za napajanje utičnice. 3. Pritisnite i držite dugme za ručnu kontrolu dok LED indikator ne počne brzo da treperi (izmedu 5 i 10 sekundi). 4. Pratite gornje korake u odeljku Configuration (Konfiguracija) da biste podesli uređaj.	LT Paleisti iš naujo Jei Wi-Fi išmanusis līzdas nereaguoja j komandas, gali tekti ji paleisti iš naujo. 1. Atjunkite Wi-Fi išmanuji izdaj iš līzdo. 2. ljunkite jiengini atgal į elektros līzda ir jjunkite maitinimo jungikli. 3. Paspauskite ir palaikykite rankinio valdymo mygtuka, kol LED indikatorius greitai mirksės Inuo 5 iki 10 sekundžiųj. 4. Noredami nustatyti įrenginį, atlikite anksčiau nurodytus veiksmus, pateiktus skyriuje Konfigūracija.	GR Επαναφορά Εάν η έξυπνη πρίζα Wi-Fi δεν ανταποκρίνεται στις εντολές, ενδέχεται να χρειαστεί να γίνει κάνετε επαναφορά πις αυσκευπό; Αποσυνάδατε την έξυπνη πρίζα Wi-Fi από την πρίζα δικτύου. Συνδέντε ξανά τη συσκευή στην πρίζα και ενεργοποιότσε το διακόιπη ρεύματος της πρίζος. Πατάποτε και κρατάτει επατιμένο το κουμπί χειροκίνητου ελέγχου μέχρι να αναθασβήσει γρήγορα η ενδειξη LED Ιμεταξύ 5 και 10 δευτερολέπταν). Ακλουθήστε τα δήματα που αναφέρονται παραπάνω στην επιλογή "Διαμόρφωση" για την ρύθμιση της συσκεύπό. 	 ES Reanudar Si el enchufe inteligente Wi-Fi no responde a los comandos, es posibile que deba reiniciarse. Desconecte el enchufe inteligente Wi-Fi del enchufe. Vuelva a enchufar el dispositivo en el tomacorriente y encienda el interruptor de alimentación del tomacorriente. Mantenga presionado el botón de control manual hasta que el indicador LED parpadee rápidamente lentre 5 y 10 segundos). Si paso anteriores en la sección Configuración para configurar el dispositivo. 	ВС Рестартиране Ако Wi-Fi Smart Socket не реагира на командите, може да се наложи да се рестартира. 1. Изключете Wi-Fi Smart Socket от електрическия контакт. 2. Включете устройството обратно в контакта и включете превключаателя на захранването. 3. Натиснете и задръжте натиснат бутона Малиаl Control (Ръчно управление), докато LED индикаторът започне да мига бързо (между 5 и 10 секуця).	EN Change Device Name 1. Tap Device List to see a list of connected devices. 2. Tap Modify Device Name and enter a new name for your Wi-Fi Smart Socket is going to be controlled by Amazon Echo™, choose an unambiguous, clear sounding name. HU Eszköznév módosítása 1. Érintse meg a Device List [Eszközi kista] álnak megtekintéséhez. 2. Érintse meg a Modify Device Name [Eszköznév módosítás] lehetőséget, és adion meg eev úi

dok LED indikator ne počne brzo treperiti (između 5 i 10 sekundi). 4. Slijedite gornje korake u odjeljku Configuration (Konfiguracija) za postavljanje uređaja. Pratite gornje korake u odeljku Configuration (Konfiguracija) da biste podesili uređaj. PT Reiniciar S Ponovni zagon

Če se pametna vtičnica Wi-Fi ne odziva na ukaze,

jo bo morda treba znova zagnati.

Se o Wi-Fi smart socket não responder aos comandos, pode ser necessário reiniciá-lo. Desconecte o soquete inteligente Wi-Fi da tomada.

PL Przeskładać Jeśli inteligentne gniazdo Wi-Fi nie reaguje na polecenia, może być konieczne ponowne uruchomienie.

Se la Wi-Fi Smart Socket non risponde ai comandi, potrebbe essere necessario riavviarla.

T Reset

FR Réinitialisation

Si la Wi-Fi Smart Socket ne répond pas aux commandes, il peut être nécessaire de la redémarrer.

csatlakoztatott eszközök listájának a csaltakoztatott eszközök listájának megtekintéséhez, 2. Erintse meg a Modify Device Name (Eszköznek módositás) Lehetőséget, és adjon meg egy új nevet a WI-FI Smart Socket számára Megjegyzés: Ha a Wi-FI Smart Socketet az Amazon Echo^w (Ha a Wi-FI Soch Mart Soch at S

DF Gerätenamen änder

индикаторът започне да мига бързо (между 5 и 10 секунди). 4. Следвайте горните стъпки в част Configuration (Конфигуриране), за да настроите устройството.

 Odklopite pametno vičinico Wi-Fi. Napravo ponovno priključite v vičinico in vklopite stikalo za napajanje na vičinici. Pritisnite in držite gumb za ročno upravljanje, dokler dioda LED ne začne hitro utripati [med 5 in 10 sekundami]. Za nastavitev naprave sledite zgornjim korakom v razdelku Konfiguracija. 	tomada. 2. Conecte o dispositivo novamente na tomada e ligue o botio liga/desilga da tomada. 3. Pressione e segure o botão de controle manual até que o indicador LED pisque rapidamente [entre 5 e 10 segundos]. 4. Siga as etapas acima na seção Configuração para configurar o dispositivo.	 Odłącz inteligentne gniazdo Wi-Fi od gniazdka. Podłącz urządzenie z powrotem do gniazdka i włącz przełącznik zasilania w gniazdku. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Sterowanie ręczne, aż wskaźnik LED zacznie szybko migać (od 5 do 10 sekund). Wykonaj powyższe kroki w sekcji Konfiguracja, aby skonfigurować urządzenie. 	 Scollegare il Wi-Fi Smart Socket. Ricollegare il dispositivo alla presa e accendere l'interruttore di alimentazione della presa. Tenere premuto il pulsante di controllo manuale finché il LED non inizia a lampeggiare rapidamente (da 5 a 10 secondi). Seguire la procedura descritta nella sezione Configurazione per configurare il dispositivo. 	 Déconnectez la Wi-Fi Smart Socket. Reconnectez l'appareil à la prise de courant et allumez l'interrupteur de la prise de courant. Appuyez sur le bouton de commande manuelle et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant commence à clignoter rapidement (5 à 10 secondes). Suivez les étapes ci-dessus dans la section Configuration pour configurer l'appareil. 	 Tippen Sie auf die Schaltfläche Geräteliste, um die Liste der angeschlossenen Geräte anzuzeigen. Tippen Sie auf Gerätename ändern und geben Sie einen neuen Namen für das Wi-Fi Smart Socket ein. Hinweis: Wenn Ihr Wi-Fi Smart Socket von Amazon Echol™ gesteuert werden soll, wählen Sie einen klaren, sauber klingenden Namen.

RO Modificarea numelui dispozitivului	HR Promjena naziva uređaja	PT Alterar nome do dispositivo	GR Αλλαγή ονόματος συσκευής	FR Modification du nom de l'appareil	EN Share Devices	RO Partajare dispozitive
 Pentru a schimba numele dispozitivului Atingeți Device List (Lista dispozitivelor) pentru a vizualiza lista dispozitivelor conectate. Atingeți Modify Device Name (Modificare nume dispozitiv) și introduceți un nume nou pentru Wi-Fi Smart Socket. Nată: Dacă Wi-Fi Smart Socket va fi controlată de Amazon Echo^M, alegeți un nume clar, cu o sonoritate curată. 	 Dodirnite Device List (Popis uredaja) za prikaz popisa povezanih uredaja. Dodirnite Modify Device Name (Izmijeni naziv uredaja) i unesite novi naziv za Wi-Fi Smart Socket (pametnu utičnicu). Napomena: Ako će vašom Wi-Fi Smart Socket upravljati Amazon Echo™, odaberite jasno ime koje zvuči čisto. 	 Toque em Lista de dispositivos para visualizar a lista de dispositivos conectados. Toque em Modificar nome do dispositivo e insira um novo nome para o Wi-Fi Smart Socket. Nota: Se o seu Wi-Fi Smart Socket for controlado pelo Amazon Echo™, escolha um nome claro e limpo. 	 Επιλογή της ενδεξεής "Λίστα συσκευών" για να οτίτε την λίστα με τις συνδεσμένες συσκευές. Πατήστε Τροποποίποπ Ονόματος Συσκευής και εισογάγετε ένα νέο όνομα για την έξυπνη πρίζα Wi-Fi. Σημείωση: Εάν η Wi-Fi Smart Socket ελέγκεται από το Amazon Echo^M, επιλέξετε ένα όνομα που να είναι ξεκάθαρο και να ακούγεται καθαρά. 	 Pour modifier le nom de l'appareil Appuyez sur Liste des appareils pour afficher la liste des appareils connectés. Appuyez sur Modifier le nom de l'appareil et saisissez un nouveau nom pour la Wi-Fi Smart Socket. Remarque : si la Wi-Fi Smart Socket doit être contrôlée par Amazon Echo[™], choisissez un nom clair et net. 	1. In Profile, tap Device Sharing. 2. Tap Add. 3. Select the device to share. 4. Enter the telephone number or email address of the person you want to share with. 5. Tap Confirm. HU Oszd meg az eszközöket	 În Profil, atingeți elementul Device Sharing (Partajare dispozitiv). Atingeți butonul Add (Adáugare). Selectați dispozitivul pe care doriți să îl partajați. Introduceți numărul de telefon sau adresa de e-mail a persoanei cu care doriți să partajați. Kingeți butonul Confirm (Confirmare).
SK Zmena názvu zariadenia	S Spreminjanje imena naprave	LT Pakeiskite įrenginio pavadinimą	1. Per modificare il nome del dispositivo	РС Промяна на имото на устройството	1. A Profile-ban érintse meg a Device Sharing	SK Zdielanie zariadeni
Inknutím na položku Device List (Zoznam zariadení) zobrazíte zoznam pripojených zariadení, a položku Modify Device Name Ubraviť názov zariadenia) a zadajte nový názov zásuvky Wi-Fi Smart Socket. Poznámka: Ak sa má inteligentná zásuvka Wi-Fi	 Dotaknite se seznama naprav, da si ogledate seznam priključenih naprav. Dotaknite se možnosti Modify Device Name (Spremeni ime naprave) in vnesite novo ime za pametno vljčnico Wi-Fi. Opomba: Če bo vašo pametno vtičnico Wi-Fi Smart Socket upravijal Amazon Echo^w, izberite 	 Norėdami peržiūrėti prijungtų įrenginių sąrašą, palieskite įrenginių sąrašą. Palieskite Pakeisti renginių pavadinimą ir įveskite naują Wi-Fi Smart Socket pavadinimą. Pastaba: jei jūsų "Wi-Fi Smart Socket" valdys "Amazon Echo^M", pasirinkite aišku, aiškiai 	Toccare Elenco dispositivi per visualizzare I'elenco dei dispositivi collegati. 2. Toccare Modifica nome dispositivo e inserire un nuovo nome per la Wi-Fi Smart Socket. 2. Toccare Modifica nome dispositivo e inserire un nuovo nome per la presi intelligente Wi-Fi nuovo nome per la presi intelligente Wi-Fi da dista con Erchoff erscheitare una entrollata de dista con Erchoff erscheitare una entrollata	 Докоснете Device List (Списьк на устройствата), за да видите списък на свързаните устройства. Докоснете Modify Device Name (Промяна на името на устройствота) и въевдете ново име за Wi-FiSmart Socket. Забележка: Ako Wi-Fi Smart Socket ше се 	IEszköz megosztás) elemet. Érintse meg az Add (Hozzáadás) gombot. Válassza ki a megosztani kívánt eszközt. Adja meg annak a személynek a telefonszámát vagy e-mail címét, akivel meg szeretne osztani. Érintse meg a Confirm (Megerősítés) gombot. 	 V Protte (Protti, tuknite na Device Sharing (Zdielanie zariadenia). Tuknite na Add (Pridat). Wyberte zariadenie, ktoré sa má zdieľať. Zadajte telefonne číslo alebo e-mailovú adresu osoby, s ktorou chcete zariadenie zdieľať. Tuknite na Confirm (Potvrdít).
Amazon Echo™, vyberte jednoznačný, jasne	jasno, čisto zveneče ime.	skambantį pavadinimą.	dal suono pulito.	управлява от Amazon Echo™, изберете	DE Freigeben der Geräte	CZ Sdílení zařízení
znejvicí názov. CZ Upravení název zařízení 1. Klepnutím na Seznam zařízení zobrazíte seznam připojených zařízení. 2. Klepněte na Upravit název zařízení a zadejte nový název pro Wi-Fi Smart Socket. Poznámka: Pokud bude Wi-Fi Smart Socket ovládán Amazon Echo™, zvolte jednoznačný, jasně znějící název.	SRB Promena naziva uredaja 1. Dodirnite Device List [Lista uredaja] da biste videli listu povezanih uredaja. 2. Dodirnite Modify Device Name [Izmeni naziv uredaja] i upište novo ime za Wi-Fi pametnu utičnicu. Napomena: Ako će Vašu Wi-Fi pametnu utičnicu kontrolisati Amazon Echo™, izaberite jasan naziv koji zvuči čisto.	PL Zmiana nazwy urządzenia 1. Dotknij opcji Device List (Lista urządzeń), aby wyświetić listę podtączonych urządzeń, 2. Dotknij opcji Modify Device Name (Zmień nazwę urządzenia) i wprowadź nową nazwę inteligentnego gniazda Wi-Fi bwgas: jeśli Twoje inteligentne gniazdo Wi-Fi będzie kontrolowane przez Amazon Echo™ wybierz wyrażną, czysto brzmiącą nazwę.	ES Cambiar el nombre del dispositivo 1. Toque Lista de dispositivos para ver la lista de dispositivos conectados. 2. Toque Modificar nombre del dispositivo e ingrese un nuevo nombre para el enchufe inteligente Wi-Fi. Nota: si Amazon Echo™ controlará su Wi-Fi Smart Socket, elija un nombre claro y que suene limpio.	педаусмислепи, ясни звучащи яме.	Tippen Sie im Profil auf die Schaltfläche Geräterreigabe. Tippen Sie auf Hinzufügen. Wahlen Sie das Gerät aus, das Sie freigeben möchten. Geben Sie die Telefonnummer oder E-Mail-Adresse der Person ein, für die Sie das Gerät freigeben möchten. S. Tippen Sie auf Bestätigen.	 V Profilu klepněte na Sdilení zařízení. Klepněte na Přídat. Vyberte zařízení, které chcete sdilet. Zadejte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu osoby, se kterou chcete sdilet. Klepněte na Potvrdit.
HR Podijelite Vaše alate	PT Compartilhe suas ferramentas	GR Συσκευές κοινής χρήσης	FR Partage d'appareils	EN Schedule	DE Zeitplan	SK Časový harmonogram
 U profilu (Profile) dodirnite Dijeljenje uređaja (Device Sharing). Dodirnite gumb Add (Dodaj). 	 Em Perfil, toque em Compartilhamento de dispositivos. Toque no botão Adicionar. 	 Στο Προφίλ, πατήστε Κοινή χρήση συσκευών. Πατήστε Προσθήκη. Επιλέξτε τη συσκευή για κοινή χρήση. 	Dans Profil, appuyez sur Partage des appareils. Appuyez sur le bouton Ajouter. Gedinationen l'annume autoritée	Schedules can be added to turn devices on of off at preset times and days of the week. The schedules can be once or repeat on certain	Es können Zeitpläne hinzugefügt werden, um Geräte zu voreingestellten Zeiten und Wochentagen ein- und auszuschalten.	Môžete pridať časové harmonogramy na zapínanie a vypínanie zariadení v prednastavených časoch a dňoch v týždni.

0. Odaberite uredaj koji želite dijeliti. 4. Upišite telefonski broj ili adresu e-pošte osobe skojom želite dijeliti. 5. Dodirnite Confirm (Potvrdi). 10. V razdelku Profil tapnite Device Sharing (Skupar raba naprav.) 2. Tapnite Add (Dodajanje) gumb. 3. Izberite napravo, ki jo želite dati v skupno rabo. 4. Vnesite telefonsko števika ali e-poštni nastov osebe, s katero želite deliti napravo. 5. Tapnite gumb Confirm (Potrdi). SRB Podelite Vaše alate	Selecione o dispositivo que deseja compartilhar. Insira o número de telefone ou endereço de e-mail da pessoa com quem deseja compartilhar. Toque em Confirmar. LT Bendrinti jrenginius Profilyje bakstelékite Device Sharing. Bakstelékite Prideti. Seastrinkite jrenginj, kurj norite bendrinti. I, lyeskite asmens, su kuriuo norite bendrinti, telefono numerj arba el. pašto adresa. S. Bakstelékite Patvirtinti. PL Udosteonnianie urzadzenia	 Bicilovan naektpavikoù taxuðpojetou tau arájuou je to ondo éčkere va kávere kavin kaphan. Inarhore Enidedationa. Inarhore Enidedationa. In Profilo, taccare Condivisione dispositivi. Inerore La pulsante Aggiungi. Selezionare il dispositivo che si desidera condividere. Inserire il numero di telefono o l'indirizzo e-mail della persona con cui si desidera condividere. Premere il dispositivo. Premere il dispositivo. Premere il pulsante Aggiungi. Se Comparte sus herramientas Se Comparte sus herramientas 	ратадаг. 4. Saisissez le numéro de téléphone ou l'adresse électronique de la personne avec laquelle vous souhaitez partager. 5. Appuyez sur le bouton Confirmer. BG Споделяне на устройствата 1. В Profile (Профил) дохоснете Device Sharing (Споделяне на устройство). 2. Дохоснете бутона Add (Добавяне). 3. Изберете устройството за споделяне. 4. Въведете телефонния номер или имейл адреса на лицето, с което искате да споделите. 5. Докоснете бутона Confirm (Потвърждаване).	days of the week. To activate a schedule: 1. From the Devices screen, tap the Smart Socket, than select Schedule. 2. Tap Add Schedule. 3. Set up the desired Schedule. HU Ütemezés Utemezések hozzáadhatók az eszközök kikapcsolásához az előre beállított időpontokban és a hét napjain. Az ütemezések lehetnek egyszeriek, vagy a hét bizonyos napjain ismétlődnek.	Die Zeitpläne können einmalig sein oder sich an bestimmten Wochentagen wiederholt werden. Zum Aktivieren des Zeitplans: 1. Tippen Sie auf dem Bildschirm Greite auf die Smart Socket und wählen Sie dann Zeitplan. 2. Tippen Sie auf zeitplan hinzufügen. 3. Stellen Sie den gewünschten Zeitplan ein. RO Programmzen Se pot adäuga programe pentru a activa sau dezactiva dispozitivele Ia ore şi în zilele prestabilite ale săptămânii. Programările pot fi unice, sau se pot repeta în	Casove naminoujemy niezu oby jedno užove alebo sa môžu opakovať v učitých dňoch v týždni. Aktivácia časového harmonogramu: 1. Na obrazovke Devices (Zariadenia) kliknite na Smarť Socket (Inteligentinia žasivka) a potom vyberte Schedule (Časový harmonogram). 2. Tuknite na Add Schedule (Pridať časový harmonogram). 3. Nastavte požadovaný Schedule (Časový harmonogram). CZ Plán Lze přidat plány pro vybináni a zapínání zařízení v přednastavných časech a dnech v týdnu. Plány mohou být jednorázové nebo se mohou opaknet tuvěžik doux tířody.
U profilu (Profile) dodirnite Deljenje uređaja (Device Sharing). Zodirnite dugme Add (Dodaj). Odaberite uređaj koji želite da delite. Upjšite telefonski broj ili adresu e-pošte osobe s kojom želite da delite. Dodirnite Confirm (Potvrdi).	W Profilu stuknij Device Sharing (Udostępnianie uzrążdzenia). S stuknij przycisk Add (Dodaj). 3. Wybierz urządzenie, które chcesz udostępnić. 4. Wprowadź numer telefonu lub adres e-mail osoby, której chcesz udostępnić. 5. Stuknij Confirm (Potwierdź).	dispositivos dispositivos 2. Toque el botón Agregar. 3. Seleccione el dispositivo que desea compartir. 4. Ingrese el número de teléfono o la dirección de correo electrónico de la persona con la que desea compartir. 5. Toque Confirmar.		Ütemezés aktiválásához: 1. Az Devices (Eszközik) képernyőn érintse meg a Smart Socket elemet, majd válassza az Schedule (Ütemezés) lehetőséget. 2. Érintse meg az Add Schedule (Ütemezés hozzáadása) elemet. 3. Állítsa be a kívánt Schedule (Ütemezés)-t.	anumite zite ale saptamanı. Pentru a activa un program: 1. În ecranul Devices (Dispozitive), atingeți elementul Smart Socket, apoi selectați Schedule (Programare). 2. Atingeți elementul Add Schedule (Adăugare program). 3. Configurați Schedule (Programarea) dorită.	Checte-li aktivovat plán: Checte-li aktivovat plán: 1. Na obrzovec Zařízení klepněte na Smart Socket a vyberte Plán. 2. Klepněte na Přídat plán. 3. Nastavte požadovaný Plán.
					1	
HR Rasporedi	SRB Rasporedi	LT Tvarkaraštis	GR Πρόγραμμα	ES Planificación	BG График	L
HR Rasporedi Rasporedi se mogu dodati za isključivanje uredaja u unaprijed postavljeno vrijeme i dane u tjednu. Rasporedi mogu biti jednokratni ili ponavljani određenim danima u tjednu. Za aktiviranje rasporeda: 1. Na zaslonu sa Devices (Alatima), tapnite na Smart Socket (pametnu utica), i zatim izaberite Schedule (Raspored). 2. Odirnite Add Schedule (Raspored). 2. Odirnite Add Schedule (Raspored). 3. Postavite žejni Schedule (Raspored). 3. Poštavite Žejni Schedule (Raspored).	SRB Rasporedi Rasporedi se mogu dodati za isključivanje uređaja u unapred podešeno vreme i dane u nedelji. Rasporedi mogu biti jednokratni ili ponavljani određenim danima u nedelji. Da biste aktivirali raspored: 1. Na ekranu sa Devices (Alatima), tapnite na Smart Socket (pametni utikač), i posle toga izaberite Schedule (Raspored). 2. Dodirnite Add Schedule (Dodaj raspored). 3. Podeistie Zeljeni Schedule (Raspored).	LT Tvarkaraštis Galima pridėti varkaraščius, kad įrenginiai būtų išjungiami iš anksto nustatytu laiku ir savaitės dienomis. Tvarkaraščiai gali būti vieną kartą arba kartojami tam tikromis savaitės dienomis. Norėdami suaktyvinti tvarkaraštį: 1. Ekrane įrenginiai bakstelėkitė Smart Socket ir pasirinkite Planuoti. 2. Bakstelėkite Pridėti tvarkaraštį. 3. Nustatykite norimą tvarkaraštį. 4. Harmonorgramowanie	GR Πρόγραμμα Μπορούν να προστθούν χρονδίαγφάμματα για την ενεγρησιόποπ ή απενεγρησησίηση συακευών σε προκαθορισμένες ώρες και πμέρες της εδδομάδας. Τα χρονοδιαγράμματα μπορούν να είναι εφάπαξ ή να εποιναλαμθάνωται σε ορισμένες πμέρες της εδδομάδας. Γία να ενεργοποιήσετε ένα πράγραμμα: 1. Από την οθόνη Συσκευές, πατήστε την έξυπνη πρίζα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Χρονοδίκρυμματοζ. 2. Πατήστε Αdd Schedule (Προσθήκη χρονοδιαρματοζ.)	ES Planificación Se pueden agregar horarios para apagar los dispositivos a horas y días de la semana prestablecidos. Los horarios pueden ser de una sola vez o repetirse en ciertos días de la semana. Para activar un horario: 1. En la pantalla Dispositivos, toque Smart Socket, luego seleccione Programar. 2. Toque Agregar horario. 3. Establezca el horario deseado. ED Poroaramation	ВС Графици Могат да се добавят графици за включване и изключеване и изключеване и изключеване на устройствата в предварително зададени часове и дни от сединицата. Графиците могат да бъдат еднократин или да се повтарят в определени дни от сединицата. За да активирате график: 1. На екрана Devices (Инструменти) докоснете Smart Socket, след което изберете Schedule (График). 2. Докоснете Add Schedule (Добавяне на график).	C for the second
HR Rasporedi Rasporedi se mogu dodati za isključivanje uredaja u unaprijed postavljeno vrijeme i dane u tjednu. Rasporedi mogu biti jednokratni ili ponavljani određenim danima u tjednu. Za attiviranje rasporeda: 1. Na zaslonu sa Devices (klatima), tapnite na Smart Socket (pametnu utičnu), i zatimi zaberite Schedule (Raspored). 2. oddirnite Add Schedule (Dodaj raspored). 2. oddirnite Add Schedule (Raspored). 3. Postavite žejeni Schedule (Raspored). 3. Poštavite Zejeni Schedule (Raspored).	SRB Rasporedi Rasporedi se mogu dodati za isključivanje uređaja u unapred podešeno vreme i dane u nedelji. Rasporedi mogu biti jednokratni ili ponavljani određenim danima u nedelji. Da biste aktivirali raspored: 1. Na ekranu sa Devices (Alatima), tapnite na Smart Socket (pametni utikač), i poste toga izaberite Schedule (Raspored). 2. Dodirnite Add Schedule (Dodaj raspored). 3. Podesite željeni Schedule (Raspored).	LT Tvarkaraštis Galima pridėti varkaraščius, kad įrenginiai būtų išjungiami iš anksto nustatytu laiku ir savaitės dienomis. Tvarkaraščiai gali būti vieną kartą arba kartojami tam tikromis savaitės dienomis. Norėdami suaktyvinti tvarkaraštį: 1. Ekrane įrenginiai bakstelėkite Smart Socket ir pasirinkite Planuoti. 2. Bakstelėkite Pridėti tvarkaraštį. 3. Nustatykte norimą tvarkaraštį. Harmonogramų možna dodawać, aby wyłączać	GR Πρόγραμμα Μησρούν να προστέθούν χρονοδιαγράμματα για την ενεγρησιοπο η αυεκεύον σε προκαθορισμένες ώρες και πμέρες της εδομάδας. Τα χρονοδιαγράμματα μπορούν να είναι εφάπαξ ή τα επαναλαμβάνονται σε ορισμένες πμέρες της εδομάδας. Για να ενεγρησιοιήσετε ένα πρόγραμμα: 1. Από την σθόνη Συσκευές, πατήστε την έξυπη πρίες και, στη συνέχεια, επιλέξτε χρονοδίογραμμα. 2. Πατήστε Add Schedule (Προσθήκη χρονδιάγραμμα). 3. Ρυθμίστε το επιθυμπό Χρονοδιάγραμμα. 4. Προσβιατος). 3. Ρυθμίστε το επιθυμπό Χρονοδιάγραμμα.	ES Planificación Se pueden agregar horarios para apagar los dispositivos a horas y días de la semana prestablecidos. Los horarios pueden ser de una sola vez o repetirse en ciertos días de la semana. Para activar un horario: 1. En la pantalla Dispositivos, toque Smart Socket, luego seleccione Programar. 2. Toque Agregar horario. 3. Establezca el horario deseado. FR Programmations peuvent être ajoutées pour	ВС Графиц Могат да се добавят графици за включване и изключеване и изключеване и изключеване на уключетата в предварително зададени часове и дни от сединицата. Графиците могат да бъдат еднократни или да се повтарят в определени дни от сединицата. За да активирате график: 1. На екрана Devices (Инструменти) докоснете Smart Socket, след което изберете Schedule [График]. 2. докоснете Add Schedule (Добавяне на график). 3. Настройте желания Schedule [График].	

	Antonianje naciovanja: 1. Na zaslonu Devices (Naprave) tapnite (Smart Socket) Pametna vitčnica in izberite Schedule (Načrt). 2. Tapnite Add Schedule (Dodajanje načrtovanja) 3. Nastavite želeni razpored Schedule (Ütemezés).	Os agendamentos podem ser únicos ou repetidos em determinados dias da semana. Para ativar um agendamento: 1. Na tela Dispositivos, toque em Smart Socket e selecione Agendar. 2. Toque em Adicionar agendamento. 3. Defina a Agenda desejada.	Aby aktywować harmonogram: 1. Na ekranie Devices (Urządzenia) stuknij Smart Socket, a następnie wybierz Schedule (Harmonogram). 2. Stuknij Add Schedule (Dodaj harmonogram). 3. Skonfiguruj żądany Schedule (Harmonogram).	o ripetute in determinati giorni della settimana. Per attivare una programmazione 1. Dalla schermata Dispositivi, toccare la Smart Socket e selezionare Programmazione. 2. Toccare Aggiungi programmazione. 3. Configurare la Programmazione desiderata.	Pour activer une programmation 1. Sur l'écran Appareils, appuyez sur l'élément Smart Socket, puis sélectionnez Programmation. 2. Appuyez sur l'élément Ajouter une programmation. 3. Configurez la Programmation souhaitée.		
1							
	L	SI Merilnik porabe goriva	FR Compteur 🕢 Appuyer sur Electric pour régler le compteur.	DE Pflege und Wartung Firmware-Update	SK Starostlivosť a údržba Aktualizácia firmvéru	Osnovna programska SI oprema Posodobitev	PT Atualização de Software Básico de Limpeza e Manutenção
	EN Metering Press Electric to set meter. HU Fogyasztásmérő Nyomja meg az Electric gombot a mérő beállútásához.	mertinik. SRB Merač potrošnje ↔ Pritisnite dugme Electric za podešavanje merača. PT Medidor de consumo ↔ Pressione o botão elétrico para ajustar o	ВС Разходомер 🕢 Натиснете бутона Electric, за да настроите разходомера.	Der in Ihrer Wi-Fi Smart Socket integrierten Firrmware können neue Funktionen hinzugefügt werden. Prüfen Sie, ob eine Aktualisierung der Firrmware vorligt: 1. Tippen Sie auf Info.	Do firmvéru zabudovaného v inteligentnej zásuvke Wi-Fi môžu byť prídané nové funkcie Kontrola aktualizácií firmvéru: 1. Tuknite na Info. 2. Tuknite na Check for Firmware Update (Skontrolovať aktualizáciu firmvéru).	čiščenja in vzdrževanja Osnovni programski opremi pametne vličnice W-Fi lahko dodate nove funkcije. Preverite, ali so na voljo posodobilve osnovne programske opreme: 1. Dotaknik se možnosti info (Info)	Novas funções podem ser adicionadas ao software básico do Wi-Fi smart socket. Verifique se há atualizações de firmware: 1. Toque em Informações. 2. Toque em Verificar atualização de firmware.
	DE Zählerstand (Drücken Sie Electric, um den Zähler einzustellen.	Paspauskite Electric, kad nustatytumėte	EN Care and Maintenance Firmware Update	2. Tippen Sie auf Nach Firmware-Update suchen.	CZ Pece a udrzba Aktualizace firmware	 Dotaknite se možnosti Check for Firmware Update (Preveri za posodobitev osnovne programske opreme). 	Briožiūra ir Eirmwaro
	RO Contorizare () Apăsați butonul Electric pentru a seta contorul.	skaitiklį. PL Licznik zużycia Naciśnij przycisk Electric, aby wyregulować	New teatures may be added to the firmware embedded in your Wi-Fi smart socket. To check for updates to firmware: 1. Tap Info.	RO Actualizarea firmware-ului de Curățare și Întreținere	Socket mohou být přidány nové funkce. Chcete-li zkontrolovat aktualizace firmwaru: 1. Klepněte na Informace.	Driza i održavanio ažvriranio	LT atnaujinimas
	SK Meranie 🕢 Stlačením tlačidla Electric (Elektrický) nastavte meranie.	miernik. GR Métphon 🚱	2. Tap Check for Firmware Update. HU Alapszoftver Tisztításának és karbantartásának frissítése	La firmware-ul al Wi-Fi Smart Socket pot fi adăugate noi funcții. Pentru a verifica dacă există actualizări ale	2. Klepněte na kontrolování Firmware update. Održavanje, ažuriranje osnovnog softvera	SRB osnovnog softvera Nove funkcije mogu da se dodaju osnovnom	jranga gau buti prioeta naujų runkcijų. Norėdami patikrinti, ar nėra programinės įrangos naujinių: 1. Bakstelėkite Informacija.
	CZ Měření Siskněte Electric pro nastavení měřiče. HR Mjerač potrošnje Pritisnite gumb Electric za postavljanje mjerača.	Premere Electric par la porporte la operplinit. El Misurazione 🎻 Premere Electric per impostare il contatore. ES Medidor de consumo 🏈 Presione el botón eléctrico para ajustar el medidor.	Új funkciókkal egészülhet ki a Wi-Fi smart socket alapszoftvere. Az alapszoftver frissítéseinek ellenőrzése: 1. Érintse meg az Infol (Infól elemet. 2. Érintse meg a Check for Firmware Update (Ellenőrizze az Alapszoftver frissítését) elemet.	firmware-ului: 1. Atingeți elementul Info. 2. Atingeți elementul Check for Firmware Update (Verificare pentru actualizare firmware).	Nove funkcije mogu se dodati osnovnom softveru Wi-Fi Smart Socket (pametne utičnice). Provjerite ima ti ažuriranja Firmware-a (osnovnog softvera): 1. Dodirnite element Info (informacije). 2. Dodirnite Check for firmware update (Provjeri ažuriranje osnovnog softvera).	softveru Wi-Fi Smart Socket (pametnog utikača). Provjente ima li ažuriranja Firmware-a (osnovnog softvera): 1. Dodirnite element Info (informacije). 2. Dodirnite Check for firmware update (Proveri ažuriranje osnovnog softvera).	2. Bakstelekite Check for Firmware Update.
1							
1							

PL ^{Opieka} i utrzymanie Podstawowa aktualizacja oprogramowania	IT Aggiornamento del firmware per la pulizia e la manutenzione	ВС Грижи и поддръжка Актуализиране на фърмуер	DE Gerät entfernen 1. Um das Gerät aus der Anwendungsliste zu	HR Uklonite uređaj 1. Za uklanjanje uređaja s popisa aplikacija	LT Pašalinti įrenginį 1. Norėdami pašalinti įrenginį iš programų	ES Retire el dispositivo 1. Para eliminar el dispositivo de la lista de
Smart Socket Wi-Fi można rozszerzyć o nowe funkcje dzięki nowemu oprogramowaniu władowemu, Aby sprawdzić dostępność Per verificare la presenza di aggiornamenti del	Могат да се добавят нови функции към фърмуера на Wi-Fi Smart Socket. Проверка за актуализации на фърмуера:	entternen, tippen Sie auf Into (••••) in der oberen rechten Ecke der Anwendung. 2. Tippen Sie auf Gerät entfernen, um das Gerät zu entfernen.	dodirnite element into (Into) (•••) u gornjem desnom kutu aplikacije. 2. Dodirnite Remove Device (Ukloni uređaj) za uklanjanje uređaja.	 sąraso, virsutiniame desiniajame programos kampe bakstelėkite Informacija (•••). Norėdami pašalinti įrenginį, bakstelėkite Pašalinti įrenginį. 	 aplicaciones, toque informacion (•••) en la esquina superior derecha de la aplicación. 2. Toque Eliminar dispositivo para eliminar e dispositivo. 	
aktualizacji oprogramowania sprzętowego: 1. Dotknij opcji Info (Informacja)	1. Premere Info.	 Докоснете Info (Информация). Докоснете Check for Firmware Undate 	RO Eliminarea dispozitivului	SI Možnost	PL Wyjmij urządzenie	FR Élimination du dispositif
2. Stuknij opcje Check for Firmware Update 2. Toccare Verifica aggiornamento firmware.	2. Toccare Verifica aggiornamento firmware.	(Проверка за актуализация на фърмуера).	1. Pentru a elimina dispozitivul din lista de	1. Za odstranitev naprave s seznama aplikacij, se	 Aby usunąć urządzenie z listy aplikacji, dotknij 	1. Pour supprimer l'appareil de la liste de
(Sprawdź dostępność aktualizacji oprogramowania sprzętowego).	ES Actualización de Software Básico Limpieza y Mantenimiento	EN Remove Device	aplicații, atingeți elementul Info (•••) în colțul din dreapta sus al aplicației. 2. Atingeți Remove Device (Eliminare dispozitiv)	dotaknite možnosti Info (Info) (•••) v zgornjem desnem kotu aplikacije. 2. Za odstranitev naprave, se dotaknite možnosti	Info (Informacje) (•••) w prawym górnym rogu aplikacji. 2. Stuknij Remove Device (Usuń urządzenie) aby	 applications, appuyez sur Info (•••) dans le coi supérieur droit de l'application. 2. Appuyez sur Supprimer l'appareil pour l
	Se pueden añadir nuevas funciones al software	tap Info (•••) at the upper right-hand corner of	pentru a elimina dispozitivul.	Remove Device (Odstrani napravo).	usunąć urządzenie.	supprimer.
	básico del enchufe inteligente Wi-Fi.	the application.	SK Odstranenie zariadenia	SRB Uklonite uređaj	GR Κατάργηση συσκευής	BG Отстраняване на устройство
Φοοντίδα και συντήσηση	Buscar actualizaciones de firmware:	Iap Remove Device to remove the device.	 Ak chcete zariadenie odstrániť zo zoznamu 	1 Za uklanianie uređaja s liste anlikacija	1. Για να καταργόσετε το αυσκευό από το λίστα	1 За па премахнете устройството от списъка (

