HANTECH
OVERFLOW INSTRUCTIONS
Overflow Cleaning Sink
Model: FGSB-12
Dimensions: 130x190x100mm
Material: Stainless Steel
Capacity: 0.5L
Weight: 0.5kg
Product Code: 10000000
Made in China

EN Instruction manual

SAFETY

- This appliance shall not be used by children from children aged less than 8 years. This
appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with
the appliance. Keep the appliance and its cord out of reach of children
aged less than 8 years. Cleaning and user maintenance shall not be made
by children unless older than 8 and supervised.
- By ignoring the safety instructions the manufacturer can not be
responsible for the damage.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer,
its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Never mixes the appliance by pulling the cord and make sure the cord
can not become entangled.
- The appliance must be placed on a stable, level surface.
- The user must not leave the device unattended while it is connected to
the supply.
- The appliance is only to be used for household purposes and only for the
purpose it is made for.
- To protect yourself against an electric shock, do not immerse the cord,
plug or appliance in the water or any other liquid.

PARTS DESCRIPTION:

1. Stainless steel basin
2. Oxidisation knob
3. Fan

BEFORE THE FIRST USE

- Take the appliance and accessories out the box. Remove the stickers,

protective foil or plastic from the device.
- Place the device on a flat stable surface and ensure a minimum of 10 cm.
free space around the device. This device is not suitable for installation in a
cabinet or for outside use.
- Put the power cable into the socket. (Note: Make sure the voltage which
is indicated on the device matches the mains voltage before connecting the
device. Voltage 220V-240V 50Hz)
- LED
- Set the speed adjustment knob to the desired position.
- To make the fan head oscillate, push down the Oscillation Knob.
- To stop fan head from oscillating, pull up the Oscillation Knob.
- The head of the fan can be adjusted up or down. to do this loosen the
adjusting knob, adjust the fan to the desired angle, to secure tighten the
adjusting knob.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive
cleaners, scouring pad or steel wool, which damage the device.
- Remove the electrical device from a socket and let it cool down. The
device is not dishwasher proof.
- Wash the fan head with a moist cloth and let it dry. Regular cleaning
prolongs the lifespan of the fan.
- Wash the basin with a moist cloth and let it dry. Regular cleaning
prevents stains and discoloration.
- Do not use the fan head if it is damaged. Contact the manufacturer
or a qualified electrician to have it repaired.
- Do not use the fan head if it is damaged. Contact the manufacturer
or a qualified electrician to have it repaired.

DE Bedienungsanleitung

SICHERHEIT

- Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 8 Jahren verwendet werden.
Dieses Gerät darf
von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten
körperlichen, sensorischen
oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und
Kenntnissen verwendet
werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder über den sicheren
Gebrauch des Geräts
unterrichtet worden sind und damit verbundenen Gefahren verstanden
haben. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Halten Sie das Gerät
und sein Kabel außerhalb
der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren. Reinigung und Wartungsarbeiten
dürfen nicht von Kindern
ausgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 und werden
beaufsichtigt.
- Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann der Hersteller nicht für
Schäden haftbar gemacht werden.
- Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom Hersteller, dem
Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um
Gefahren zu vermeiden.
- Reinigen Sie das Gerät niemals durch Ziehen am Kabel, und stellen Sie
sicher, dass sich das
Kabel nicht verwickelt.
- Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen Fläche platziert werden.
- Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt bleiben, während es mit dem Netz
angeschlossen ist.
- Dieses Gerät darf nur für den Hausgebrauch und nur für den Zweck
bestimmt werden, für den es hergestellt wurde.
- Tauchen Sie zum Schutz vor einem Stromschlag das Kabel, den Stecker
oder das Gerät niemals in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten.

TEILEBEZEICHNUNG

1. Geschwindigkeitsanzeiger
2. Oscillationsknopf
3. LED

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

- Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung. Entfernen
Sie die Aufkleber, die Schutzfolie oder die Plastik vom Gerät.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Fläche und halten Sie
einen Abstand von mindestens 10 cm um das Gerät herum ein. Dieses
Gerät ist nicht für den Anschluss oder die Verwendung in einem Schrank
oder im Freien geeignet.
- Verbinden Sie das Netzkabel mit der Steckdose. (Hinweis: Stellen Sie
sicher, dass die Netzspannung des Geräts mit der Netzspannung
übereinstimmt, bevor Sie das Gerät anschließen. Spannung: 220V-240V 50Hz)

GERMAN

- Stellen Sie den Geschwindigkeitsanzeiger auf die gewünschte
Position.
- Drücken Sie den Oscillationskopf nach unten, damit der Lüfterkopf
oszilliert.
- Ziehen Sie auf den Oscillationskopf nach oben, damit der Lüfterkopf
nicht mehr oszilliert.
- Um den Kopf des Lüfters kann nach oben oder unten verstellen. Lösen
Sie dazu den Einstellknopf, stellen Sie den Lüfter auf den gewünschten
Winkel ein und ziehen Sie den Einstellknopf zum Sichern an.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie
niemals scharfe oder abrasive Reiniger, Topfreiniger oder Stahlwolle.
Dies könnte das Gerät beschädigen.
- Trocknen Sie das Gerät niemals in Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
Das Gerät ist nicht spülmaschinenfest.
- Wischen Sie den Lüfterkopf mit einem feuchten Tuch ab und lassen
Sie ihn trocknen. Regelmäßige Reinigung verlängert die Lebensdauer
des Lüfters.
- Wischen Sie das Becken mit einem feuchten Tuch ab und lassen
Sie es trocknen. Regelmäßige Reinigung verhindert Flecken und
Verfärbungen.
- Verwenden Sie den Lüfterkopf nicht, wenn er beschädigt ist. Wenden
Sie sich an den Hersteller oder einen qualifizierten Elektriker, um
Reparaturen zu lassen.
- Verwenden Sie den Lüfterkopf nicht, wenn er beschädigt ist. Wenden
Sie sich an den Hersteller oder einen qualifizierten Elektriker, um
Reparaturen zu lassen.

IT Istruzioni per l'uso

- L'apparecchio non deve essere utilizzato da bambini di età inferiore agli 8
anni. L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni e da
persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure senza la
necessaria conoscenza ed esperienza, solo
se supervisionate o se istruite in dispo sono stesso. Le persone
sono in grado di comprendere i pericoli. Non
lasciare mai dei bambini giocare con l'apparecchio. Mantenere l'apparecchio e
il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini di
età inferiore agli 8 anni. I bambini non devono eseguire interventi di
manutenzione o pulizia
attraverso che non abbiano più di 8 anni e non siano controllati.
- Il produttore non è responsabile di eventuali danni in seguito a mancato
rispetto delle istruzioni sovraccarico della sicurezza di sicurezza.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal
produttore, da un ambito affiancatrice o da personale con qualifiche
analoghe per evitare rischi.

- Non spostare mai l'apparecchio tirando per il cavo e controllare che il
cavo non possa rimanere impigliato.
- Collocare l'apparecchio su una superficie stabile e piana.
- Non lasciare mai l'apparecchio senza sorveglianza quando è collegato
all'alimentazione.
- Questo apparecchio è destinato a un uso esclusivamente domestico e
deve essere utilizzato soltanto per gli scopi previsti.
- Per proteggersi dalla scossa elettrica, non immergete il cavo, la spina o
l'apparecchio nell'acqua o in qualsiasi altro liquido.

DESCRIZIONE DELLE PARTI

1. Manopola di regolazione della velocità
2. Manopola di oscillazione
3. Ventola

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

- Estrarre apparecchio e accessori dall'imballaggio. Rimuovere adesivi,
pellicola protettiva o plastica dall'apparecchio.
- Posizionare l'apparecchio su una superficie piana stabile e assicurare un
minimo di 10 cm di spazio libero. Questo apparecchio non è diviso
per l'installazione in un armadio o per un utilizzo esterno.
- Collegare il cavo di alimentazione alla presa. (Nota: Assicurarsi che la
tensione indicata sul dispositivo corrisponda alla tensione locale prima di
collegarlo. Tensione 220V-240V 50Hz)
- LED
- Impostare la manopola di regolazione della velocità sulla posizione
desiderata.
- Per far oscillare la testa del ventilatore, premere la manopola di
Oscillazione.
- Per interrompere l'oscillazione della testa del ventilatore, sollevare la
manopola di Oscillazione.
- La testa del ventilatore può essere sollevata o abbassata, a tale scopo
allentare la manopola di regolazione, regolare il ventilatore con
l'angolazione desiderata e avvitare la manopola di regolazione. Per fissare
la testa del ventilatore nella direzione desiderata, fissare
saldamente la manopola di Oscillazione.

CURA E MANUTENZIONE

- Pulire l'apparecchio con un panno umido. Non usare mai detergenti duri
o abrasivi, spugne per pentole o lana d'acciaio, poiché tali materiali
possono danneggiare l'apparecchio.
- Rimuovete l'apparecchio dalla presa e lasciatelo raffreddare. Il
dispositivo non è adatto alla lavastoviglie.
- Pulite il lavandino con un panno umido e lasciatelo asciugare. Una
pulizia regolare prolunga la durata di vita del ventilatore.
- Pulite il lavandino con un panno umido e lasciatelo asciugare. Una
pulizia regolare previene macchie e scolorimento.
- Non usate la testa del ventilatore se è danneggiata. Rivolgetevi al
produttore o a un elettricista qualificato per farla riparare.
- Non usate la testa del ventilatore se è danneggiata. Rivolgetevi al
produttore o a un elettricista qualificato per farla riparare.

FR Manuel d'instructions

SÉCURITÉ

- L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 8 ans. Cet
appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et des
personnes présentant un handicap physique, sensoriel ou mental ainsi que
des personnes ayant un manque de connaissance et d'expérience
suffisamment lorsque ils ont été supervisé ou bien instruit(e) par
des personnes responsables de l'utilisation de l'appareil en toute
sécurité et qui comprennent des risques impliqués. Les enfants ne doivent pas
jouer avec l'appareil. Maintenez l'appareil et son cordon d'alimentation hors
de portée des enfants de moins de 8 ans. Le nettoyage et la maintenance
utilisateur ne doivent pas être confiés à des enfants sauf s'ils ont 8 ans ou
plus et sont sous surveillance.
- Si vous ignorez les instructions de sécurité, le fabricant ne saurait être
tenu responsable des
dommages.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le
fabricant, son
service après-vente ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
- Ne mixez jamais l'appareil en tirant le cordon d'alimentation et veillez
à ce que le cordon
ne puisse pas rester emmêlé.
- Placez l'appareil sur une surface stable et plane.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsque il est connecté à
l'alimentation.
- Cet appareil est uniquement destiné à des utilisations domestiques et
seulement dans le
but pour lequel il est fabriqué.
- Afin de vous protéger des chocs électriques, n'immergez pas le cordon, la prise
ou l'appareil
dans de l'eau ou autre liquide.

PARTIES DU PRODUIT:

1. Bassin en acier inoxydable
2. Bouton d'oxydation
3. Ventilateur

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Enlevez les emballages et les accessoires hors de la boîte. Retirez les
autocollants, le film protecteur ou le plastique de l'appareil.
- Placez l'appareil sur une surface stable plate et assurez un dégagement
tout autour de l'appareil d'au moins 10 cm. Cet appareil ne convient pas à
une installation dans un armoire ou à un usage à l'extérieur.
- Branchez le cordon d'alimentation à la prise. (Remarque : Vérifiez si la
prise et le terminal indiquée sur l'appareil correspondent à celle du secteur local
avant de connecter l'appareil. Tension: 220-240V 50Hz)

UTILISATION

- Réglez la boucle de réglage de vitesse sur la position souhaitée.
- Pour que la tête du ventilateur oscille, enfoncez le Bouton d'Oscillation.
- Pour que la tête du ventilateur cesse d'osciller, tirez le Bouton
d'Oscillation.
- La tête du ventilateur est réglable vers le haut ou le bas. Pour ce faire,
desserrez le bouton de réglage, ajustez le ventilateur selon l'angle voulu,
puis serrez fermement le bouton de réglage.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produits
nettoyants agressifs ou abrasifs, les tampons à récurer ou les laines de verre,
ceux-ci pouvant endommager l'appareil.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau. Il ne doit en aucun cas être lavé. L'appareil
ne peut pas être nettoyé en lave-vaisselle.

ENVIRONNEMENT

Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la fin de sa
durée de vie. Il doit être remis à un centre de recyclage pour les appareils
électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le manuel
d'utilisation et l'emballage attire votre attention sur ce point.
Important: Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En
recyclant vos appareils, vous contribuez de manière significative à la
protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités
locales pour connaître les centres de collecte des déchets.

ES Manual de instrucciones

SEGURIDAD

- Este aparato no debe ser usado por niños menores de 8 años. Este
aparato puede ser usado por niños de 8 años y personas con
discapacidades físicas, sensoriales o mentales o con falta de experiencia
y conocimientos siempre que estén bajo supervisión o reciban instrucciones
sobre el uso del aparato de forma segura y comprendan los
peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. Mantenga
el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser
realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y estén
supervisados.
- Si no respeta las instrucciones de seguridad, el fabricante no
se hará responsable de los daños.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el
fabricante, su servicio de mantenimiento o personas cualificadas
de manera similar para evitar cualquier peligro.
- No mezcle el aparato tirando del cable y asegúrese de que el
cable no se enrede.
- El aparato debe colocarse en una superficie estable y nivelada.
- No deje el dispositivo desatendido mientras está conectado a la
fuente de alimentación.
- El aparato solo se puede usar para el uso doméstico y para el
propósito para el que está diseñado.
- Para protegerse de una descarga eléctrica, no sumerja el cable,
el enchufe o el aparato en agua o en cualquier otro líquido.

PARTES DEL PRODUCTO:

1. Cuenco de acero inoxidable
2. Perilla de oxidación
3. Ventilador

ANTES DE LA PRIMERA VEZ QUE LO USE

- Saque el aparato y los accesorios de la caja. Retire las pegatinas,
la lámina protectora o el plástico del aparato.
- Coloque el aparato en una superficie plana y estable y asegúrese
de que haya un espacio libre de 10 cm alrededor del aparato.
Este aparato no es apto para su instalación en un armario o para
su uso en el exterior.
- Conecte el cable de alimentación a la toma. (Nota: Asegúrese de
que el voltaje que se muestra en el aparato coincida con el voltaje
de la red local antes de conectar el aparato. Voltaje 220V-240V 50Hz)
- LED
- Ajuste el botón de velocidad a la posición deseada.
- Para que la cabeza del ventilador oscile, presione el botón de
oscilación.
- Para que la cabeza del ventilador no oscile, tire del botón de
oscilación.
- La cabeza del ventilador puede ajustarse hacia arriba o hacia abajo.
Para ello, afloje el botón de ajuste, ajuste el ventilador en el ángulo
deseado y apriete firmemente el botón de ajuste.

LIMPIEZA Y CUIDADO

- Limpie el aparato con un paño húmedo. No utilice productos de
limpieza agresivos, lanas de acero o lana de vidrio, ya que
pueden dañar el aparato.
- Desenchufe el aparato y déjelo enfriar. No es apto para el
lavavajillas.
- Limpie el fregadero con un paño húmedo y déjelo secar. Una
limpieza periódica prolonga la vida útil del ventilador.
- Limpie el fregadero con un paño húmedo y déjelo secar. Una
limpieza periódica evita manchas y decoloraciones.
- No utilice la cabeza del ventilador si está dañada. Consulte con el
fabricante o un electricista cualificado para que la repare.
- No utilice la cabeza del ventilador si está dañada. Consulte con el
fabricante o un electricista cualificado para que la repare.

PL Instrukcja obsługi

BEZPIECZEŃSTWO

- Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci poniżej 8 lat. Urządzenie
może być używane przez osoby w wieku 8 lat i powyżej oraz osoby
o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub
pozbawione wiedzy i doświadczenia, jeśli zostały przeszkolone w zakresie
bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z nim zagrożenia.
Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Urządzenie i jego przewód
zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci poniżej 8 lat.
Czynności związane z czyszczeniem i konserwacją nie powinny być
wykonywane przez dzieci, chyba że są starsze niż 8 lat i są pod nadzorem.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z
ignorowania instrukcji bezpieczeństwa.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony
przez producenta, jego serwis techniczny lub osoby o podobnych
kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.
- Nie wyciągać urządzenia za przewód i upewnić się, że przewód
nie ulegnie zaplątaniu.
- Urządzenie powinno być ustawione na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie zostawiać urządzenia bez nadzoru, jeśli jest podłączone do
zasilania.
- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego i
powinno być używane zgodnie z przeznaczeniem.
- Aby uniknąć porażenia prądem, nie zanurzaj przewodu, wtyczki
ani urządzenia w wodzie ani innych płynach.

PRZYCISKI

1. Stalowa miska
2. Pokrętło oxydacji
3. Wentylator

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Wyjmij urządzenie i akcesoria z opakowania. Usuń naklejki, folię
ochronną lub plastikowe opakowanie.
- Umieść urządzenie na stabilnej, płaskiej powierzchni i zachowaj
minimalny dystans 10 cm od ścian. Urządzenie nie jest przeznaczone
do montażu w szafce ani do użytku na zewnątrz.
- Podłącz przewód zasilający do gniazdka. (Uwaga: Przed podłączeniem
urządzenia sprawdź, czy napięcie zasilania odpowiada napięciu
sieciowemu. Napięcie: 220V-240V 50Hz)
- LED
- Ustaw pokrętło prędkości na pożądaną pozycję.
- Aby głowica wentylatora mogła oscylować, wciśnij przycisk
oscylacji.
- Aby głowica wentylatora przestała oscylować, pociągnij przycisk
oscylacji.
- Głowicę wentylatora można regulować w górę i w dół. Aby to
zrobić, luzuj pokrętło regulacji, ustaw wentylator w pożądanym
kącie i dokręć pokrętło regulacji.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Urządzenie czyścić wilgotną ściereczką. Nie używać twardych
środków ściernych, gąbek do garnków ani wełny stalowej, które
mogą uszkodzić urządzenie.
- Wyjmij wtyczkę z gniazdka i pozostaw do ostygnięcia. Urządzenie
nie nadaje się do mycia w zmywarce.
- Wytrzyj wlew wilgotną ściereczką i pozostaw do wyschnięcia.
Regularne czyszczenie wydłuża żywotność wentylatora.
- Wytrzyj wlew wilgotną ściereczką i pozostaw do wyschnięcia.
Regularne czyszczenie zapobiega powstawaniu plam i przebarwień.
- Nie używaj głowicy wentylatora, jeśli jest uszkodzona. Skontaktuj się
z producentem lub wykwalifikowanym elektrykiem w celu naprawy.
- Nie używaj głowicy wentylatora, jeśli jest uszkodzona. Skontaktuj się
z producentem lub wykwalifikowanym elektrykiem w celu naprawy.

NL Gebruiksaanwijzing

VEILIGHEID

- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 8 jaar.
Dit apparaat kan
worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met
verminderde lichamelijke,
zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan de benodigde ervaring
en kennis indien
ze onder toezicht staan of instructies krijgen over hoe het apparaat op een
veilige manier
kan worden gebruikt alsmede de gevaren begrijpen die met het gebruik
samenhangen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Houd het
apparaat en het netsnoer buiten
bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. Laat reiniging en onderhoud niet
door kinderen
uitvoeren, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
- Indien u de veiligheidsinstructies negeert, kan de fabrikant niet
aansprakelijk worden gesteld voor schade.
- Indien de voedingskabel beschadigd is, dient deze te worden
vervangen door de fabrikant, de klantenservice of soortgelijk
gekwalificeerde personen om
gevaren te voorkomen.
- Trek niet aan de kabel om het apparaat te verplaatsen en zorg
ervoor dat de kabel niet verstrikt raakt.
- Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke ondergrond.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer het aan de
stroomvoorziening is gekoppeld.
- Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik en voor de
doeleinden waarvoor
het bestemd is.
- Dompel het niet onder in water of een ander vloeistof om
elektrische schokken te
voorkomen.

BEDIENINGSELEMENTEN

1. Roestvrij staalbak
2. Oxidatieknop
3. Ventilator

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Haal het apparaat en de accessoires uit de doos. Verwijder de stickers,
de beschermfolie of de plastic van het apparaat.
- Plaats het apparaat op een stabiele, stabiele ondergrond. Zorg voor
minimaal 10 cm vrije ruimte rondom het apparaat. Dit apparaat is niet
geschikt voor inbouw of gebruik buitenshuis.
- Sluit de voedingskabel aan op de stopcontact. (Let op: Zorg er dat het
aangesloten voor het apparaat voor dat het ook op het apparaat aangegeven
voltage overeenkomt met de plaatselijke
- LED
- Zet de snelheidsknop in de gewenste positie.
- Druk op de oscillatieknop om de ventilatorkop te laten oscillatie.
- Druk op de oscillatieknop om de ventilatorkop te laten stoppen met
oscillatie.
- De kop van de ventilator kan omhoog of omlaag ingesteld worden. Draai
de instellknop los, stel de ventilator in de gewenste hoek en draai de
instellknop vast om hem vast te zetten.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Reinig het apparaat met een vochtige doek. Gebruik nooit agressieve en
schurende schoonmiddelen, schuursponsen of staalwol, dit
beschadigt het apparaat.
- Donderdat het apparaat koud voordat u begint of anders staatkoffer. Het
apparaat is niet vaatwasserbestendig.

verdampering van verbeterde, zou. Kroonkrd verbeterd. Gebruiksaanwijzing
Uitmaak mogelijk Verbeterdeel de bestaat wetten Afgedekt Kroonkrd
Gebruiksaanwijzing Verbeterdeel Kroonkrd Kroonkrd Kroonkrd Kroonkrd
Kroonkrd Kroonkrd Kroonkrd