

## INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ NR. 1 – TOC DE UȘĂ

Etichetă: Declarația de conformitate nr ... din data de ...; CLASSEN – Toc de ușă reglabil furniruit mahon (265-285 mm 80L)

1. Înainte de începerea montajului, verificați dacă informațiile înscrise pe ambalaj corespund cu ceea ce aveți nevoie. Tocurile de ușă instalate sau asamblate care prezintă defecte care ar fi putut fi constatate înainte de montaj nu vor face obiectul garanției. Orice compensare este limitată la valoarea facturată a fiecărei piese.

2. La montajul tocului de ușă sunt necesare instrumentele și materialele auxiliare prezentate în desen:

- Șurubelniță,
- Cheie imbus 4mm
- Ciocan
- Adeziv instant
- spumă PU (de montaj)

și suplimentar:

- nivelă cu bulă de aer (cel puțin 1m),
- pene de fixare
- bare de distanțare

3. Verificați dacă au fost livrate toate elementele:

- 4 elemente de îmbinare
- 4 piese de legătură pentru lemn
- 4 cleme de oțel
- 2 locașuri pentru balamale
- 6 capace obturatoare

4. Verificați dacă ambalajul conține toate elementele tocului de ușă și dacă acestea nu sunt deteriorate:

- elementele tocului de ușă (3 părți): 1 element orizontal, 2 elemente laterale
- pervazuri (stinghii decorative) – 3 părți: 1 stinghie orizontală, 2 stinghii laterale

5. Așezați elementele tocului de ușă pe podea și lipiți-le, aplicând o cantitate suficientă de adeziv instant la colțuri. Folosiți piesele de legătură pentru lemn. În funcție de grosimea peretelui, sunt necesare una sau mai multe piese de legătură.

6. Apoi lipiți elementele laterale cu cel orizontal. Elementele de îmbinare, strânse cu șurubelnița, vor asigura o mai mare stabilitate. Verificați dacă elementele de pe partea frontală vin în contact unele cu altele și, dacă este necesar, corectați poziția acestora pentru a le aduce la nivel.

7. Poziționați clemele la circa 2 cm de margine și montați-le lovind scurt, cu forță medie. Îndepărtați imediat surplusul de adeziv. Pervazurile se assemblează în același fel, dar fără cleme de oțel. Elementele montate ale tocului de ușă vor fi lăsate să se usuce în poziție orizontală, pe podea, timp de cel puțin 4 ore.

8. Tocul de ușă astfel asamblat poate fi acum introdus în deschizătura de ușă. Ajustați cu ajutorul penelor amplasate la colțuri (vezi foto 12). Fixați tocul de ușă cu ajutorul setului

de bare de distanțare sau cu ajutorul barelor pe care le-ați pregătit singuri; pentru a proteja tocul de zgârieturi, capetele barelor de distanțare vor trebui prevăzute cu pâslă.



9. Nu uitați că un montaj corect este posibil doar atunci când ați pregătit cel puțin 3 bare de distanțare orizontale – poziționate în dreptul balamalelor și al încuietorii. Cel puțin în aceste locuri, spațiul dintre tocul de ușă și perete trebuie umplut etanș cu elemente din lemn tare.
10. Dacă podeaua este acoperită cu un strat care se șterge cu cârpă umedă, atunci tocul trebuie instalat la o distanță de 2-3 mm de pardoseală; pentru a împiedica intrarea apei, fanta trebuie etanșată cu chit acrilic.
11. Acum introduceți locașurile pentru balamale; poziționați-le la început la o distanță de circa 5 mm de toc și fixați-le cu cheia imbus. După terminarea montării, orificiile pentru cheia imbus vor fi astupate cu capacele obturatoare.
12. Agățați cu atenție foaia de ușă; verificați dacă ușa se deschide și se închide corect și abia după aceea începeți să aplicați spuma. Recomandăm folosirea unei spume PU (de montaj). Respectați instrucțiunile de utilizare a spumei PU.
13. Acum montați pervazurile asamblate astfel încât să se încastreze în perete. De regulă, lipirea pervazurilor nu este necesară. Dacă totuși le lipiți, adezivul trebuie aplicat doar în câteva puncte pentru ca, în cazul zugrăvirii pereților, să fie posibilă scoaterea pervazurilor.

1. Element al tocului de ușă
2. Stînghie adiacentă
3. Profil de etanșare
4. Cleme de oțel
5. Piese de legătură pentru lemn
6. Elemente de îmbinare
7. Adeziv

**Indicații:**

În zona colțurilor, elementul orizontal și elementele laterale ale tocului / ramei trebuie îmbinate în unghi drept.

Abaterea liniei verticale poate fi de maxim 1,5 mm la metru și de maxim 3 mm pe întreaga lungime.

Este normal ca, la început, ușa să se închidă puțin mai greu, acest lucru fiind legat de etanșarea tocului.

După ce ușa este ținută închisă timp de circa 12 ore, etanșarea tocului se va regla.