

Instrucțiuni de montaj pentru plăci autoadezive 3D pentru perete:

Se poate monta pe perete.

1. Asigurați-vă că suportul de montaj este curat, uscat și neted.
3. Îndepărtați folia suport de pe dos și aplicați plăcile autoadezive pe perete, începând dintr-un colț.
4. Aliniați fiecare panou cu atenție pentru a evita golurile și pentru a asigura o îmbinare perfectă.
5. Apăsați ferm pe întregul panou pentru a asigura o aderență completă.
6. Utilizați un cutter și un liniar pentru a tăia orice exces de-a lungul marginilor și a obstacolelor.
7. Verificați toate marginile și colțurile pentru a vă asigura că sunt lipite corespunzător.