


CORP BAZA 1 SERTAR 1 USA 400X500X800

Va rugam, dupa ce deschideti cutia, sa verificati daca sunt toate materialele de feronerie. In caz contrar adresati-va personalului magazinului.
Va multumim pentru intelegere!

Nr. ordine	Nume	DIMENSIUNE (MM)	Buc
1	LATERALA STANGA	684X480	1
2	LATERALA DREAPTA	684X480	1
3	FUND	400X480	1
4	LONJERON SUPERIOR	368X70	2
5	PLACA LATERALA SERTAR	450X90	2
6	PLACA FATA SERTAR	311X90	1
7	PLACA SPATE SERTAR	311X90	1
8	USA	539X396	1
10	FATA SERTAR	153X396	1
11	SPATE PFL	696X396	1
12	FUND SERTAR PFL	450X342	1
13	POLITA	368X460	1

UNELTE NECESARE:


- RULETA - nu se livreaza in pachet
- SURUBELNITA - nu se livreaza in pachet
- CIOCAN - nu se livreaza in pachet
- CHEIE HEXAGONALA - se livreaza in pachet



Nume	EUROSURUB	CAPAC EUROSURUB	GLISIERA 400MM	MANER 96 MM	TINTE	BALAMA APLICATA	PICIOR H100 PLASTIC	HOLTZSURUB 3.5X16	HOLTZSURUB 3.5X25	HOLTZSURUB 3.5X35	IMBUS	SURUB MANER M4X22	SURUB MANER M4X40	SUPPORT POLITA
Materiale Feronerie														
Buc	8	4	1	2	50	2	4	32	6	4	1	2	2	4


PAS 1:

Se fixeaza sinele de glisare pentru corp (cele drepte) pe lateralele 1 si 2 respectand semnele existente. Glisierile se monteaza cu rotila in fata folosind holtzsuruburile 3.5x16. Se fixeaza lateralele (1 si 2) de fund (3) si lateralele de lonjeroanele superioare (5) cu ajutorul eurosuruburilor si a cheii imbus.




PAS 2:

Se fixeaza PFL-ul spate cu ajutorul tintelor si al ciocanului. Se prind picioarele h 100 pe fund la o distanta de 5 cm de colturi cu ajutorul holtzsuruburilor 3.5x16.



PAS 3

Se monteaza sertarul ca in figura, prinzand lateralele de sertar (5) de placa fata sertar (6) gaurita si de placa spatele sertar (7) negaurita cu ajutorul holtzsuruburilor 3.5x35. Se prinde fundul sertar (11) cu ajutorul tintelor si apoi glisierile sertar (cele cu umar) pe coltul lateral al sertarului si rotita catre spate, aliniate in fata, cu ajutorul holtzsuruburilor 3.5x16. Se fixeaza fata de sertar (9) de carcasa sertarului cu ajutorul manerului si a suruburilor M 4X35, suruburile strangandu-se atat cat e necesar pentru a nu se misca fata de sertar fata de sertar.



PAS 4:

Se monteaza balamalele pe usi si placutele de balamale pe peretii laterali ai corpului (conform semnelor de pe laterale) prin strangerea holtzsuruburilor 3.5x16 cu o surubelnita. Se monteaza usa pe corp prin strangerea surubului de fixare al balamalelor. Se urmareste ca surubul de pe balama sa intre in canalul care exista pe placuta. Dupa montarea usilor se ajusteaza pozitia lor prin reglarea balamalelor. Se aseaza sertarul pe sinele montate la pasul 1 si se regleaza fata de sertar fata de lateral si usa astfel incat sa fie fantele uniforme. Se extrage sertarul afara cu grija si se strang suruburile M4x35 definitiv, dupa care se fixeaza fata de sertar si sertarul folosind holtzsuruburi 3.5x25 prin gaurile existente in placa fata sertar.

PAS 6:

Se monteaza manerul pe usa cu ajutorul suruburilor M4x20.

ATENTIE

Usile sunt pregaurite si trebuiesc strapunse gaurile pentru maner cu un burghiu de 5 mm.

