

Instructiuni de montare a chiuvetelor cu instalare sub blat

modele– cod 221, 222, 232, 236, 237. si modele-cod:241,242,243,244,245

Montajul unei chiuvete sub blat nu este foarte usor de facut in regim propriu deoarece necesita anumite instrumente sau masini speciale de decupare profesionale .

In majoritatea cazurilor decupajul blatului si montarea chiuvetei se va face de catre producatorul mobilei sau a celor care comercializeaza aceste blaturi.

Din acest motiv chiuveta impreuna cu sablonul de decupaj trebuiesc puse la dispozitia celor care vor decupa blatul sub care va fi montata chiuveta .

1. Marcati profilul sablonului cu un creion/marker pe blatul de bucatarie.
2. Decuparea blatului se face cu ajutorul instrumentelor potrivite, in functie de tipul materialului din care este produs blatul.
3. Pentru fixarea chiuvetei folositi adeziv poliuretan, tinand cont de instructiunile si recomandarile producatorului adezivului (referitoare la materialul din care este produs blatul de bucatarie).

Instalare la nivel cu blatul de lucru (Flush mount):

modele-cod:241,242,243,244,245

1. Marcati și tăiați gaura în blat folosind șablonul corespunzător.
2. Așezați chiuveta în deschizătură și trasați un contur strâns de-a lungul marginii chiuvetei, care se află pe blat.
3. Extrageți chiuveta și tăiați blatul pe exteriorul liniei (astfel adăugați aproximativ 1 mm distanță pentru a evita deteriorarea chiuvetei când o introduceți din nou în decupaj). Este necesar să se formeze o treaptă pe care chiuveta să stea la același nivel cu blatul.
4. Grosimea marginii chiuvetei este de 7 mm. – La adâncirea treptei, luați în considerare această dimensiune și tipul și cantitatea de adeziv/etanșant cu care veți fixa chiuveta.