

PANEL AUTOADEZIV TIP ROLA 0.5 x 2.8M

INSTRUCTIUNI DE INSTALARE

A. Pregatirea pentru amenajare :

1. Verificarea produsului: Inainte de montaj , verificati daca produsul este curat, intact , nu este deteriorat.
2. Curatarea suprafetei: Asigurati-va ca suprafata pe care urmeaza sa lipiti panelul tip este curata, neteda, uscata si lipsita de praf , pete sau alte reziduuri. Pentru suprafetele neuniforme, este necesar slefuirea sau umplerea denivelarilor pentru a se obtine un efect bun de lipire .
3. Masurarea si Taierea : In functie de dimensiunea zonei pe care urmeaza sa se aplice, folositi o ruleta pentru a masura si marca precis zona unde trebuie aplicat panelul. Apoi taiati produsul la dimensiunea corespunzatoare cu o foarfeca sau un cutter , conform masuratorilor efectuate. Lasati o marja pentru ajustari si fixare.

B.LIPIREA

1. Dezlipirea foliei de baza . Incepeti de la un capat al panelului si dezlipiti cu grija folia suport de pe spate. Nu o dezlipiti complet de la inceput. Lasati o portiune mica de 5-10 cm pentru a controla mai usor pozitia si directia de lipire.
2. Pozitionarea si Lipirea : Aliniasi un capat al panelului cu folia suport dezlipita la pozitia marcata de pornire. Asigurati-va ca marginea panelului este aliniata cu linia marcata apoi apasati usor pentru a fixa panelul pe perete . La apasare , evitati formarea cutelor sau decalajelor .
3. Lipirea progresiva .

Pe masura ce dezlipiti folia suport ramasa, folositi o racleta sau o carpa moale pentru a presa din centru spre margini , astfel incat panelul sa adere complet la suprafata , sa se elimine aerul si sa se asigure o lipire uniforma.

C. TRATAREA MARGINILOR SI FIXAREA

1. Taierea Marginilor : Dupa Lipire , folositi un cutter sau o foarfeca pentru a taia marginile panelului , indepartand surplusul astfel incat panelul sa se potriveasca perfect cu marginea zonei de aplicare. Pentru colturi sau curbe, taiati dupa forma pentru un aspect estetic.
2. Intarirea fixarii : Verificati intreaga zona lipita si apasati repetat panelul pt a va asigura ca adera complet la perete si a evita dezlipirea in timpul utilizarii.

Precautii speciale

1. Peretele pe care urmeaza sa fie lipit panelul trebuie sa fie fara praf - curat si uscat
2. Nu lipiti panelul direct pe pereti acoperiti cu material textil sau tapet.