

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ

1. Lăsați plăcile în cameră pentru 2-4 ore
2. Peretele să fie drept, uscat și nivelat
3. Aplicați adeziv pentru polistiren pe spatele produsului.
4. Îndepărtăm excesul de adeziv.
5. Așteptăm ca plăcile de perete să se îmbine cu suprafața
6. Se poate vopsi cu vopsele pe bază de apă

A nu se lăsa la îndemâna copiilor; A se folosi numai în scop decorativ; A nu se monta lângă surse de căldură excesivă sau foc; Utilizat pentru interior.

Țara de origine: Polonia