TE-MA® ROMANIA

INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ

Ușă de vizitare faianțabilă

Destinație: acces discret la instalațiile aflate în spatele pereților placați cu faianță/gresie. Panoul mobil se plachează cu finisaj ceramic, păstrând accesul la zona tehnică.

Înainte de montaj

- Verificați produsul și funcționarea mecanismului înainte de fixare și înainte de placare.
- Măsurați rama reală a produsului și pregătiți golul de montaj corespunzător. Nu executați golul exclusiv după dimensiunea nominală 300 × 400 mm fără verificare.
- Asigurați o structură rigidă și plană în jurul golului. La pereții din gips-carton, golul trebuie susținut de profile sau de un cadru de rigidizare adecvat.

Montaj

1. Poziționare: Introduceți rama în gol și verificați cu nivela poziția pe verticală și orizontală. Fața ramei trebuie poziționată în funcție de grosimea adezivului și a plăcii ceramice, astfel încât finisajul final să fie aliniat.

2. Fixarea ramei: Fixați rama de structura suport printr-o metodă adecvată tipului de perete și configurației ramei, fără a o torsiona sau deforma. Fixarea trebuie să fie rigidă și uniformă.

3. Colțarele ramei: Colțarele metalice interioare au rol de asamblare/rigidizare. Nu găuriți și nu utilizați ambutisările sau colțarele ca puncte de prindere în perete decât dacă această soluție este prevăzută explicit pentru varianta de produs montată.

4. Verificare înainte de placare: După fixare, deschideți și închideți ușa de mai multe ori. Verificați jocul perimetral, alinierea și funcționarea mecanismului. Corectați poziția ramei înainte de aplicarea plăcilor.

5. Placarea panoului: Aplicați un adeziv compatibil cu placa ceramică și cu suportul panoului. Montați faianța/gresia astfel încât rosturile să continue aspectul peretelui. Nu permiteți pătrunderea adezivului în mecanism sau între partea mobilă și ramă.

6. Rosturi și finisare: După întărirea adezivului, executați rosturile fără a bloca partea mobilă. Rostul perimetral necesar deschiderii trebuie păstrat liber și curat.

7. Control final: După uscarea completă, verificați din nou deschiderea și închiderea. Îndepărtați orice rest de adeziv sau chit din zona ramei și a mecanismului.

ATENȚIE: Nu forțați rama în gol, nu o fixați în poziție deformată și nu blocați mecanismul cu adeziv sau chit. Înainte de placare, ușa trebuie să funcționeze liber. Greutatea finisajului aplicat trebuie să fie compatibilă cu construcția produsului.

Recomandări

- Protejați mecanismul împotriva prafului, adezivului și chitului în timpul lucrărilor.
- Utilizați elemente de fixare adaptate suportului: zidărie, beton, gips-carton sau alt tip de structură.
- Nu modificați prin găurire sau tăiere elementele de rigidizare ale ramei fără confirmarea producătorului.
- Pentru acces ușor după placare, verificați poziția rosturilor și sensul de deschidere înainte de lipirea plăcilor.

• Păstrați instrucțiunile pentru consultare ulterioară.