

PRAGURI PREFABRICATE PENTRU SPATIUL DE DUS

marmura compozita / granixit

- Reprezinta o alternativa a caditei de dus.
 - Oferă posibilitatea de a dispune de spatiul de dus după dorința Dvs .
 - Prin instalarea pragului se obține un spațiu de dus mai mare/incapător, comparativ cu o cadită de dus.
 - Posibilitatea de montare stabilă a oricărui tip de paravan.
 - Montaj/instalare ușoară doar cu adeziv pentru gresie/faianță și chit de rosturi.
 - Varietate mare de culori, modele și dimensiuni.
 - Posibilitatea asortării culorii pragului cu gresia și faianța spațiului de dus .
 - Prin instalarea pragului ,spațiul de dus devine mult mai igienic și ușor de curățat, comparativ cu curățarea zonelor adiacente caditei(imbinări cu silicon de exemplu) și a unei cadite de dus
- Compoziție :80% pulbere de marmură , pigment și rășini poliesterice .Strat acoperitor chimico rezistent "GEL COAT"

HIDROIZOLATIE: sugerăm să alicăți o hidroizolație(solidă sau lichidă) spațiului de dus înainte montării plăcilor și implicit a pragului.

INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ/INSTALARE :

În funcție de ajustările făcute asupra pragului(lungime/colțuri) și/sau a montării paravanului/cabinei de dus este posibil să aveți nevoie de următoarele instrumente :

- Flex obișnuit pentru ajustări dimensiuni/taieri .
 - bormasina obișnuită - gaurire pentru dibluri –dacă se va monta paravan sau cabina de dus.
 - cumpană/nivelă dacă panta băii este abruptă și se vor face ajustări asupra bazei pragului, pentru o nivelare corectă ,și poziționare corectă (dreaptă) a paravanului/cabinei.
- Folosiți adeziv pentru gresie, umpleți cu adeziv spațiul/canalul liber de sub prag.
Recomandăm montarea pragului direct pe șapă. Pentru scurtarea /ajustarea pragului folosiți flexul (poate fi folosit oricare tip de disc de tăiere).

Important, tăierea/scurtarea pragului se face pe fața utilă. Nivelati pragul după care montați gresia, realizând panta de scurgere.În cazul montării peste gresie corectați nivelul pragului prin slefuirea părții de jos(bază) a pragului cu un disc abraziv(dacă este necesar). Nivelarea pragului este importantă pentru montarea paravanului(piese verticale de delimitare a spațiului pentru dus).

La montarea unui paravan sau cabine pe prag, va fi necesară gaurirea pragului în vederea introducerii diblurilor .

Gaurirea se va face cu o bormasina normală cu viteză mică .Pragul este masiv și suportă presiuni mari.

Finalizați izolarea cu chit de rosturi în culoarea dorită , sau silicon sanitar transparent sau colorat..

Peste pragul deja montat se poate monta oricare tip de piesă verticală de delimitare a spațiului de dus și paravane, respectând instrucțiunile de montarea producătorului.

Pragul decorativ FAT este prevăzut să delimiteze spațiului/perimetrul de sub dus și să oprească scurgerea apei în baie . Respectarea instrucțiunilor de întreținere și folosire a pragului prefabricat vor asigura un termen lung de folosire.

Stergeți suprafața pragului prefabricat cu o cârpă moale pentru a preveni apariția depunerilor de calcar. Pentru petele persistente, frecați zona cu un burete moale sau cârpă, folosind oricare dintre preparatele chimice de curățare pentru baie (exclus produse abrazive).

Atenție: •Caderea obiectelor ascuțite și grele pe pe pragul decorativ pot deteriora suprafața acestuia .

•Nu folosiți preparatele abrazive și obiectele ascuțite pentru curățarea pragului abraziv, există riscul de deteriorare a stratului acoperitor al pragului