

Cu pragul prefabricat pentru spațiul de duș dumneavoastră beneficiați de:

- + O alternativă a cădiței de duș
- + Confortul spațiului de duș mărit (neîngrădit) după dorința dumneavoastră
- + Calitatea materialului, din care este produs pragul, garantează o montare stabilă a oricărui tip de construcție (indiferent de forma, dimensiune și greutate) care delimitează spațiul de duș
- + O alegere nouă, estetică, funcțională și viabilă pentru baia Dvs, indiferent de tipul de delimitare (construcție) verticală a spațiului de duș, ales de Dumneavoastră, sau chiar perdeaua de duș
- + O varietate foarte mare de culori, forme și finisaje

**Rezistența materialului:** Testările făcute de producător, FAT Ltd, au demonstrat că produsele din marmură compozit cu marca comercială FAT sunt rezistente la contactul cu acitilena, acid acetic, etanol, hipoclorit de sodiu, aceton, amoniac, soda caustică, preparate chimice de curățare /fără abrazive/, vopsea de păr, cremă de ghetă, coca cola, vin roșu, ulei, cafea, ceai și altele. Rezistența la temperatura uscată este de +150°C.

**Materialul:** Marmura compozit este, în principiu, făină de marmură /≈80%/ și rășină poliesterică. Stratul acoperitor "Gel Coat" este transparent, sanitar și chimico-rezistent.

#### **Instrucțiuni de montare:**

- + Folosiți adeziv pentru lipirea plăcilor ceramice, și, pentru o mai bună îmbinare a pragului prefabricat cu pardoseala umpleți spațiul gol din interiorul pragului cu mortarul adeziv.
- + Vă recomandăm montarea pragului înainte de lipirea plăcilor de gresie. În cazul în care se dorește scurtarea pragului, folosiți polizorul unghiular /indiferent de tipul discului/. Nivelati pragul prefabricat după care continuați aplicarea plăcilor de ceramică. Înclinația plăcilor de gresie trebuie să fie în direcția potrivită pentru a facilita scurgerea apei.
- + În cazul în care montați pragul pe pardoseala finisată cu gresie înlăturați denivelările eventuale, formate de înclinația pardoselei. Nivelarea pragului prefabricat este importantă pentru montarea corectă a construcției/ paravanului vertical de delimitare a spațiului de duș și utilizarea ei ulterioară.
- + În caz de necesitate umpleți cu chit de culoarea potrivită spațiile create.
- + Pentru nivelarea suprafeței orizontale a pragului, deasupra căreia pot fi montate elementele de delimitare a spațiului de duș, în cazul denivelărilor mai mari a pardoselei, slefuiți cu un polizor unghiular partea inferioară a pragului.
- + Pe partea exterioară a pragului, la dorință, se poate monta o baghetă decorativă pentru plăci (tip colțar interior).  
Deasupra pragului fixat poate fi montat orice tip de delimitare verticală a spațiului de duș /respectând instrucțiunile respective/ inclusiv și acelea pentru fixarea cărora este necesară găurirea fundației, adică a pragului prefabricat.

#### **Instrucțiuni de întreținere și utilizare a pragului prefabricat pentru spațiul de duș FAT**

Pragul prefabricat cu marca comercială FAT este prevăzut să fie folosit pentru delimitarea spațiului de duș, cu scopul de a stopa scurgerea apei pe întreaga suprafață a pardoselei. Pentru o funcționalitate optimă a produsului este necesară folosirea acestuia numai în scopul pentru care a fost prevăzut. Consumatorul trebuie să respecte instrucțiunile de întreținere și utilizare recomandate de producător, deoarece printr-o întreținere corectă se va prelungi durata de viață și aspectul exterior deosebit al pragului prefabricat.

După utilizare este recomandabil să se usuce suprafața produsului, astfel se evită apariția depunerilor de calcar și a petelor. Petele pot fi îndepărtate cu partea moale a buretelui sau cu o cârpă, folosind oricare dintre preparatele de curățare chimice /fără abrazive/ prezente pe piață.

! Căderea obiectelor grele și/sau ascuțite direct pe pragul de duș poate strica produsul.

! Se interzice folosirea abrazivelor sau a preparatelor de curățat pe bază de abraziv, care determină uzura suprafeței acoperitoare a pragului.