

## **Instrucțiuni de utilizare și întreținere trepte de interior din lemn**

**Art. 6309054-6309055-7789144-7789145-7789137-7789138**

**Depozitarea materiale:** trepte se depozitează și prelucrează în interiorul locuinței, protejate de lumina și umiditate, variații termice.

**Montaj:** este nevoie de un profesionist care să le monteze corespunzător.

Înainte de a monta treptele este necesar să verificați parametri precum umiditatea, planeitatea sapei și a umidității din încăperea. Acest lucru este necesar pentru a putea estima timpul de așteptare necesar pentru fiecare etapă de montaj în parte și pentru ca materialele utilizate să adere perfect la suprafața pentru care se adresează.

Prima etapă în montajul treptelor din lemn este să se curețe foarte bine suprafața pe care urmează să fie montate.

Treptele din beton care urmează să fie acoperite de lemn au fost realizate după șabloane, iar lemnul se taie în funcție de dimensiunile fiecărei trepte în parte.

După ce se confecționează treptele după șablon, pe suportul de beton se aplică un strat de rășina poliuretanică sau epoxidică (după caz), cu rol de desprafosare, penetrare, întărire a suportului și bariera de vapori.

După această etapă se pregătește adezivul pentru montajul treptelor și se mixează componentele adezivului. În funcție de rășina utilizată, trebuie să ne asigurăm că rășina aplicată trebuie să fie uscată.

Apoi se trece la montajul cu adeziv poliuretanic bicomponent. Adezivul trebuie să fie întins foarte bine pe toată suprafața de beton a treptei. Trebuie verificat anterior că există suficient adeziv pentru aderența optimă. O măsură suplimentară poate fi ca pe fiecare treaptă în parte să se așeze greutatea.

Nu se calca pe trepte până a doua zi.

Ultima etapă pentru montajul acestor trepte lemn este să se șlefuiască cu o mașină dotată cu aspirator. Plintele și părțile care nu se pot șlefui cu ajutorul aparatului se vor șlefui manual. Se aspiră suprafața treptelor foarte bine pentru a nu exista impurități și se aplică primul strat de lac (nu produse pe bază de apă). Pentru ca suprafața să arate cât mai bine este recomandat să se aplice trei straturi de lac, astfel încât să reziste la trafic intens.

Dacă treptele sunt vopsite înainte de asamblare, recomandările de mai sus sunt valabile: trebuie finisate într-o zonă acoperită, să nu fie în contact direct cu soarele și umezeala, pentru a fi uscate trebuie depuse în rastele și nicio dată depozitate pe jos. Treptele trebuie vopsite și pe partea din spate.

**Întreținere:** Suprafețele se vor curăța cu o cârpă curată, moale și uscată. Se pot utiliza diverse soluții de întreținere și curățire fără ca acestea să conțină elemente abrazive sau soluții corozive. Este interzisă curățarea cu apa din abundență sau alte soluții care le pot deteriora (inclusiv lacuri pe baza de apă).