

## **Instrucțiuni de montare a chiuvetelor cu instalare sub blat – cod 221, 222, 232.**

**Chiuvetele cu montaj sub blat nu se pot instala sub blaturi obișnuite tip PAL.**

**Chiuvetele cu montaj sub blat sunt potrivite pentru blaturi compozite, piatră, marmură, granit sau materialul HPL (High Pressure Laminate).**

**Aceste tipuri de materiale necesită instrumente speciale și tehnici diferite de decupare, finisaje, montaj, comparativ cu blaturile obișnuite din PAL.**

**Din acest motiv utilizatorul final nu va putea efectua personal acest montaj. Va recomandăm să predați cutia cu chiuveta, firmei care va face acest montaj.**

**Montajul efectiv constă în lipirea chiuvetei sub decupajul deja efectuat. Lipirea se va face cu adezivul folosit uzual de firmă care va face decupajul blatului. Adezivele sunt bi-componente și sunt de mai multe tipuri.**

**Inclus în pachet: Chiuveta, șablon de decupare și set scurgere. Nu există inclus în pachet și adezivul de lipire.**

**O parte din chiuvetele cu montaj sub blat (altele decât Fat) pot avea inclus și seturi de cleme de prindere. Chiuvetele Fat nu au sisteme de prindere tip clema, și se lipesc efectiv sub blatul de bucatărie.**

1. Marcați profilul șablonului cu un creion/marker pe blatul de bucatărie.
2. Decuparea blatului se face cu ajutorul instrumentelor potrivite, în funcție de tipul materialului din care este produs blatul.
3. Pentru fixarea chiuvetei folosiți adeziv poliuretanic, ținând cont de instrucțiunile și recomandările producătorului adezivului (referitoare la materialul din care este produs blatul de bucatărie).