

Instructiuni de montare a chiuvetelor cu instalare sub blat – cod 221, 222, 236,232.

Chiuvetele cu montaj sub blat nu se pot instala sub blaturi obisnuite tip PAL.

Chiuvetele cu montaj sub blat sunt potrivite pentru blaturi compozite, piatra, marmura , granit sau materialul HPL (High Pressure Laminate).

Aceste tipuri de materiale necesita instrumente speciale si tehnici diferite de decupare,finisaje , montaj , comparativ cu blaturile obisnuite din PAL Din acest motiv utilizatorul final nu va putea efectua personal acest montaj .

Va recomandam sa predati cutia cu chiuveta, firmei care va face acest montaj . Montajul efectiv consta in lipirea chiuvetei sub decupajul deja efectuat.Lipirea se va face cu adezivul folosit uzual de firma care va face decupajul blatului.Adezivele sunt bi-componente si sunt de mai multe tipuri.

Inclus in pachet: Chiuveta , sablon de decupare si set scurgere .Nu exista inclus in pachet si adezivul de lipire. O parte din chiuvetele cu montaj sub blat (altele decat Fat) pot avea inclus si seturi de cleme de prindere.Chiuvetele Fat nu au sisteme de prindere tip cleva , si se lipesc efectiv sub blatul de bucatarie.

1. Marcati profilul sablonului cu un creion/marker pe blatul de bucatarie.
2. Decuparea blatului se face cu ajutorul instrumentelor potrivite, in functie de tipul materialului din care este produs blatul.
3. Pentru fixarea chiuvetei folositi adeziv poliuretanic, tinand cont de instructiunile si recomandarile producatorului adezivului (referitoare la materialul din care este produs blatul de bucatarie).

Va multumim pentru atentie acordata.