

Procesul de montare:

1. Se pregătește spațiul pentru montaj: nivelare baturi, se montează podelele la exterior și la interior, ținându-se cont de lățimea de toc, și modul de așezare a ușii (la mijlocul zidului sau la capete).
2. Se dezambalează ușa se separă tocul de foaia de ușă.
3. Se montează tocul în spațiul alocat ținându-se cont de verticalitate și orizontalitate prin înpanare cu pene și cale.
4. Se assemblează foaia de ușă și se urmărește închiderea, poziționându-se lonjeronul cu plăcuță de închidere în așa fel ca fanta de lumină să fie egală pe verticală, și să se închidă ușa cu cheia.
5. Se umple golul dintre toc și zid cu spumă poliuretanică folosindu-se distanțiere în partea superioară și inferioară a tocului și în dreptul plăcuței de închidere.
6. După 24 de ore se renunță la distanțiere și pene, și se fac micile reglaje, se montează garniturile. Se solidarizează tocul de zid cu holz-șuruburi speciale care se înfiletează în beton
7. Producătorul recomandă montarea unui set de opritor ușă cu montare pe pardoseală. Cu ajutorul opritorului puteți proteja atât peretele, prin evitarea contactului acestuia cu mânerul ușii, cât și ruperea balamalelor din tocul ușii, în cazul în care foaia ușii este trântită.

