

Întreținere recomandată



Prefiltrare / P3
La 2-3 luni, în funcție de calitatea apei
Culoare maro închis / scădere debit



Microfiltrare / P4
După 11.000 litri sau max. 12 luni
Scădere vizibilă a debitului apei



Pentru demontare, folosește cheia P9.



Curăță suporturile P1 și P5 cu apă caldă,
fără detergenți agresivi.



Nu expune sistemul la temperaturi
sub 0°C sau peste 40°C



Tutorial video de montaj



Scanează codul QR și
urmărește ghidul video
pas cu pas pe YouTube.



Asistență tehnică



0372 887 572



office@portalia.ro



www.portalia.ro

kit de filtrare
apă potabilă

 **purapa**
de la Portalia

manual de montaj



Felicitări pentru achiziționarea sistemului
de filtrare a apei potabile PurApa.



Pentru montaj, îți recomandăm să apelezi la un instalator autorizat și
experimentat. PurApa nu își asumă răspunderea pentru eventualele
probleme apărute în urma unei instalări necorespunzătoare a filtrului.

Ce conține kitul PurApa

Fiecare componentă este numerotată și codificată pentru identificare rapidă:



P1 - Prefiltru
Carcasă albastră pentru cartușul de prefiltrare



P2 - Suport prefiltru
Suport pentru fixarea pe perete



P3 - Cartuș prefiltrare
5 microni - reține sedimente grosiere



P4 - Cartuș microfiltrare
0.5 microni - reține bacterii, clor, metale grele, gusturi și mirosuri



P5 - Suport cartuș microfiltrare
Suport vertical dedicat pentru P4



P6 - Set șuruburi
8 șuruburi pentru montaj



P7 - Set fittinguri
3 x 3/8 (T) - 3/8 (F)
3 x 1/2 (T) - 3/8 (F)
2 x 3/8 (F) - 3/8 (F)
1 x 1/2 (M) - 3/8 (F)
1 x 3/8 (M) - 3/8 (F)



P8 - Furtun alimentar
Furtun 3/8 conectare între componente



P9 - Cheie prefiltru
Pentru deșurubarea carcasei prefiltrului



Montaj pas cu pas

Important! Pașii de instalare trebuie urmați cu atenție, în această ordine.
Durata estimată: 15-20 minute.

Pasul 1: Pregătirea kitului



1 Introdu cartușul P3 în carcasa P1.



2 Montează P1 pe suportul P2 cu 4 șuruburi din P6.



3 Introdu cartușul P4 în suportul P5 și fixează-l vertical cu celelalte 4 șuruburi. Verifică ce fitting ai nevoie din setul P7 (3/8 sau 1/2).



4 Fixează tot ansamblul pe peretele interior al dulapului de sub chiuvetă.

Pasul 2: Conectarea la apă



5 Oprește alimentarea cu apă rece de la robinet. Atenție! Asigură-te că montezi filtrul pe circuitul de apă rece.



6 Deschide robinetul ca să eliberezi presiunea din sistem.



7 Deșurubează furtunul flexibil de la alimentarea cu apă rece.



8 Conectează fittingul potrivit între furtun și intrarea în P1. Leagă furtunul P8: din P1 → în P4, apoi P4 → înapoi la recordul chiuvetei.

Pasul 3: Punerea în funcțiune



9 Porneste alimentarea cu apă rece.



10 Verifică toate conexiunile. Asigură-te că nu există scurgeri.



11 Lasă apa să curgă 1-2 minute înainte de prima utilizare.



12 Bucură-te de o apă de bună calitate!