

Ștergătoare de picioare ACO Self® Vario

Instrucțiuni de montaj (pentru montaj la exterior)



1. Pregătiți suprafața de așezare a tăvii ștergătorului de picioare (ținând cont de racordul la canalizare), astfel încât muchia ștergătorului să ajungă la același nivel cu suprafața platformei.



2. Faceți racordul la canalizare.



3. Așezați la nivel tava ștergătorului de picioare, pe un pat de nisip suficient compactat sau din beton.



4. Finalizați platforma, apoi așezați grătarul pe tava ștergătorului de picioare.

Ștergătoare de picioare ACO Self® Indoor

Instrucțiuni de montaj (pentru montaj la interior)

1. La turnarea șapei, așezați rama ștergătorului de picioare cu muchia superioară la nivelul viitoarei pardoseli.



3. Finalizați pardoseala.



7

4. Așezați grătarul.

