















VIRTUOSO















MODERN HOME SYSTEMS

Manual Pergola Instrucțiuni de instalare



REF	POZE	CANT
A		4 BUC
B1	 	1 BUC
B2	 	1 BUC
C	 	2 BUC
D	 	26 BUC
D1	 	1 BUC
D2	 	5 BUC

REF	POZE	CANT
E		4 BUC
F		1 BUC
G		1 BUC
H		4 BUC

REF	POZE	CANT	REF	POZE	CANT
I		4 BUC	R	 M5X25 Suruburi inecate cu cap incrucisat	1 BUC
J		4 BUC	S	 Surub cu cap hexagonal inecat M10 * 35	16 BUC
K		16 BUC	V	 M4.2x32 Surub autoforant cu cap rotund incrucisat	32 BUC
L		16 BUC	X	 M5x16 Surub cu cap plat inecat incrucisat	12 BUC
M	 M8x25 Surub cu cap plat hexagonal interior cu saiba elastica	32 BUC	Y		2 BUC
O		4 BUC	T		2 BUC
P	 M10x60 Surub de expansiune	16 BUC	U	 M6x45 Surub cu cap plat hexagonal cu saiba elastica	4 BUC
Q	 M8 * 20 Cu piulita antiderapanta + saiba din nailon * 1 bucata	28 BUC	Z		2 BUC
N		1 BUC			

[illegible]


Avertisment

In sezonul de zapada sau in caz de prognoza de ninsoare, deschideti obloanele in pozitie verticala pentru a evita orice deteriorare a pergolei.

De ce aveti nevoie?




Manusi



Cutit




Ciocan



Casca de protectie



Ruleta





Bormasina









Scara


1


















C






















B2

C



B1
















Cablare banda luminoasa pentru coloana






Banda LED pentru baza
coloanei
















Cablare banda
luminoase pentru
lama


7 6 5 4 3 2 1

Pozitie banda
luminoasa









de 4 ori

