

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ PENTRU VENTILATOARELE DIN SERIA VA

NOTA

Opriti alimentarea cu energie electrica inainte de a efectua orice conexiune electrica sau intretinere. Este recomandat ca montajul sa fie facut de catre un electrician calificat.

Pentru rezultate optime, instalati întotdeauna ventilatorul in perete sau in tavan in zona cea mai indepartata de sursa principala de aport de aer si in partea de sus a incaperii. Acest lucru va asigura un flux maxim de aer proaspat in intreaga camera.

Toate cablurile trebuie sa respecte reglementarile IEE. Cablul de alimentare trebuie sa aiba o sectiune de minim 1 mm.


1. Faceti o gaura in perete pentru a se potrivi ventilatorului si tubul de Ø100mm/4". Daca ventilatorul urmeaza sa fie fixat in tavan, asigurati-va ca orificiul este intre grinzi.
2. Montati tubul ventilatorului la nivelul peretelui sau a tavanului. Indepartati placa frontala a ventilatorului - Fig A (1)
3. Fixati corpul ventilatorului in perete sau tavan si marcati gaurile de fixare Fig A (2) si de intrare a cablului.

4. Aduceti cablul de alimentare in pozitia de conectare. Pentru conexiunea corecta, consultati schemele electrice de cablare.

5. Folosii dibluri si autoforante pentru a fixa ventilatorul de perete sau tavan. Daca este montat pe o suprafata care nu permite utilizarea diblurilor si a autoforantelor, utilizati in schimb un adeziv siliconic.

NOTA: Daca ventilatorul este prevazut cu valva antiretur, asigurati-va ca aceasta este in pozitie verticala. Scoateti valva antiretur din spate daca ventilatorul este montat in pozitie verticala.

Fig A.




(1) Grila frontala (2) Gauri de fixare

Ventilator standard


Fig B.

Nul
Faza



Ventilator standard: Ventilatorul este conectat la intrerupatorul de lumina sau la un intrerupator separat si va functiona cand este actionat intrerupatorul sau cand este aprinsa lumina.

Regulile Zonelor din baie



Date tehnice

Model	Hz/V	min ⁻¹	m ³ /h	W	A	Pa	IP	Temperatura max. a aerului	Nivel de zgomot la 1m	Zonele din baie
VA 100	50/230	2430	100	13	0,075	55	24	40°C	29 dB	2, 3

IMPORTANT

- Opriti alimentarea cu energie electrica inainte de a efectua orice conexiune electrica sau intretinere. Este recomandat ca montajul sa fie facut de catre un electrician calificat.
- Echipamentele nu sunt destinate utilizarii de catre copii sau persoane cu capacitati fizice, senzoriale sau mentale reduse fara supraveghere.
- Trebuie luate precautii pentru a evita returul gazelor in incapere de la cosul de fum deschis sau de la alte aparate cu foc deschis atunci cand sunt montate in ferestre sau pereti exteriori.

GARANTIE

Ventilatoarele au o garantie de 36 luni de la data comercializarii.

Ventilatoarele din gama VA sunt fabricate conform celor mai inalte standarde europene si au fiabilitate ridicata.

Cu toate acestea, in cazul putin probabil sa apara o defectiune, garantia este de 36 de luni de la data comercializarii si acopera defectele de fabricatie sau defectiuni ale pieselor.

Certificat de garantie:

Produs.....
Model.....
Data vanzarii.....
Firma vanzatoare.....
Cumparator.....

Importator: JULIEN STILE SRL

Sos. Chitilei Nr. 181, sector 1,

Bucuresti, tel/fax 0216687200

E-mail: service@julienstile.ro

www.julienexpert.ro

JULIEN EXPERT © este marca inregistrata a companiei JULIEN STILE S.R.L

ISO 9001:2015

