

**Manual de instalare**  
**Contor de masurare a energie**  
**monofazat 10/40A**  
Articol numar: 15470

**Atentie!**

Conecțarea la retea se face de un specialist și numai dacă contorul nu este sub tensiune! Conecțarea la retea se face conform schemei de mai jos și este obligatoriu să fie montat în poziție verticală.


Se utilizează la contorizarea energiei electrice active în cadrul retelelor monofazate cu 2 fire. Sunt ideale în satisfacerea cerințelor consumatorilor casnici, consumatorilor comerciali și industriali mici, precum și a furnizorilor de energie electrică. Acest dispozitiv de măsură este reglat să funcționeze în parametri nominali de aceea nu aveți voie să rupeti sigiliul. Rupere sigiliului anulează garanția aparatului.

Ne menținem dreptul asupra unor modificări tehnice fără o notificare prealabilă.

Parametri tehnici:

230V~, 10/40 A, 50Hz

Nu este omologat de RENEL poate fi utilizat pentru contorizare pasantă.



**Manual de instalare**  
**Contor de masurare a energie**  
**monofazat 10/40A**  
Articol numar: 15470

**Atentie!**

Conecțarea la retea se face de un specialist și numai dacă contorul nu este sub tensiune! Conecțarea la retea se face conform schemei de mai jos și este obligatoriu să fie montat în poziție verticală.

Se utilizează la contorizarea energiei electrice active în cadrul retelelor monofazate cu 2 fire. Sunt ideale în satisfacerea cerințelor consumatorilor casnici, consumatorilor comerciali și industriali mici, precum și a furnizorilor de energie electrică. Acest dispozitiv de măsură este reglat să funcționeze în parametri nominali de aceea nu aveți voie să rupeti sigiliul. Rupere sigiliului anulează garanția aparatului.

Ne menținem dreptul asupra unor modificări tehnice fără o notificare prealabilă.

Parametri tehnici:

230V~, 10/40 A, 50Hz

Nu este omologat de RENEL poate fi utilizat pentru contorizare pasantă.

