



# WOOD MIDI



**Art. 266** cm 65x37x93h | in 26x15x37h




**A**




**PZ / PCS 2**

**B**




**PZ / PCS 2**

**C**




**PZ / PCS 2**

**D**




**PZ / PCS 2**

00




PZ / PCS 1

E




PZ / PCS 1

W



PZ / PCS 1

H



PZ / PCS 2

O







PZ / PCS 2

I





PZ / PCS 4

1




2



3


D x2




4




C x2

H1  
H2 x2









5




6



7



8



## ÎNAINTE DE A ÎNCEPE ASAMBLAREA

---

1. Dacă lipsesc piese sau sunt deteriorate, vă rugăm să contactați dealerul local însoțit de dovada de cumpărare. Nu uitați să indicați codul pieselor lipsă sau deteriorate, făcând întotdeauna referire la acest manual.
2. Pachetul poate conține unele piese metalice ascuțite. Vă rugăm să fiți atenți atunci când manipulați aceste componente. Întotdeauna purtați mănuși de lucru.

### RO: Uneltele nu sunt incluse!

RO: Întreaga gamă de produse este fabricată cu materiale de înaltă calitate și sub controale stricte. În cazul în care apare o problemă, vă rugăm să vă adresați cu reclamația dumneavoastră dealerului de la care ați achiziționat produsul. Plastmeccanica S.p.A. își testează întotdeauna produsele pentru durabilitate și stabilitate și va înlocui, la discreția sa, orice produs sau piesă care se defectează din cauza unui defect structural sau a unei manopere defectuoase pentru o perioadă de 2 ani de la data de achiziție. Perioada de garanție începe de la data achiziției; prin urmare, trebuie să păstrați chitanța datată pentru a o prezenta la cerere. După soluționarea unei reclamații, perioada de garanție va continua să fie contorizată și se va încheia la expirarea acesteia.

Daunele cauzate de utilizarea forței, de manipularea incorectă, de utilizarea necorespunzătoare, de neglijență, de utilizarea comercială sau de utilizarea în alte scopuri decât cele personale sau domestice, daunele rezultate din modificarea, vopsirea sau asamblarea care nu sunt în conformitate cu manualul de instrucțiuni și daunele provocate ca urmare a supraîncărcării sunt excluse din garanție.

În plus, garanția exclude orice deteriorare cauzată de efectele condițiilor meteorologice excepționale (inclusiv, dar dar fără a se limita la furtuni).

*În cele din urmă, Plastmeccanica S.p.A. nu va fi responsabilă pentru orice deteriorare a bunurilor depozitate în interiorul produsului.*

## ÎNGRIJIRE ȘI SIGURANȚĂ

---

- Acest produs este destinat exclusiv utilizării pentru depozitare.
- Este esențial să asamblați toate piesele în conformitate cu instrucțiunile, utilizând instrumentele enumerate în manual. Nu omiteți nicio etapă.
- Produsul trebuie să fie amplasat pe o suprafață plană.
- Luați în considerare direcția vântului atunci când alegeți amplasarea produsului. În orice caz, reduceți expunerea la vânt cât mai mult posibil. Păstrați produsul închis și blocat atunci când nu este utilizat pentru a preveni astfel de deteriorări.
- Purtați întotdeauna mănuși de lucru și fiți atenți atunci când manipulați piese ascuțite sau ascuțite.
- După instalare, eliminați ambalajul în conformitate cu reglementările locale.
- Temperatura de lucru: -5/+40°C.
- Nu este conceput pentru a transporta obiecte și/sau persoane.
- Nu încercați să asamblați în zilele cu vânt sau reci.
- Spălați cu apă și o soluție de detergent ușor pentru a evita deteriorarea suprafeței din plastic. Evitați să utilizați ulei sau detergenți pe bază de ulei sau acetona. Nu utilizați perii rigide sau detergenți abrazivi.
- După ploaie, ștergeți cu o cârpă uscată.
- Nu loviți produsul cu obiecte contondente.
- Inspectați periodic dacă produsul este stabil și sigur.
- Nu este potrivit pentru depozitarea substanțelor inflamabile sau corozive.
- Nu depozitați niciodată obiecte fierbinți în cutie (cum ar fi grătarele recent folosite, arzătoare, fiare de călcat etc.).
- Nu este potrivită pentru depozitarea alimentelor.
- În caz de incendiu, nu încercați să stingeți polipropilena în flăcări cu apă.
- Nu stați pe capac.
- Nu închideți oameni sau animale în produs.
- Aveți grijă la închiderea capacului pentru a evita să vă blocați cu mâinile, mai ales în prezența copiilor.
- Produsul nu este o jucărie. Pentru a preveni riscul de sufocare, nu permiteți copiilor să se joace în interiorul produsului.
- Păstrați manualul pentru consultări ulterioare.
- La sfârșitul duratei sale de viață utilă, eliminați produsul în conformitate cu reglementările locale.

## AVERTISMENTE PRIVIND PISTOANELE CU GAZ

---

- Nu încercați să deschideți, să găuriți sau să modificați.
- Nu plasați în apropierea surselor de încălzire.
- Nu deteriorați tija pistonului cu gaz. Aceasta nu trebuie să fie lovită de obiecte contondente sau abrazive sau de orice substanță corozivă, vopsea, ulei sau altele similare.
- Nu lubrifiați tija pistonului cu gaz.
- Nu asamblați dacă este clar deteriorată.
- Nu aplicați forțe laterale.



**Plastmeccanica S.p.A.**

Viale del Lavoro, 3

60030 Castelbellino (An) - ITALY

Tel. +39 0731 70766 - Fax +39 0731 703796

[info@plastmeccanica.it](mailto:info@plastmeccanica.it)



[www.toomax.it](http://www.toomax.it)