


ULTRASONIC HUMIDIFIER

Model: WUH015E

MANUAL INSTRUCTIUNI



Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni și să le păstrați pentru referințe viitoare.

INTRODUCERE

Vă mulțumim pentru achiziționarea Umidificatorului Ultrasonic. Fiecare unitate a fost fabricată pentru a asigura siguranța și fiabilitatea. Înainte de prima utilizare, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile și să le păstrați pentru referințe viitoare.


MĂSURI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

Când folosiți orice aparat electric, trebuie să urmați întotdeauna precauțiile de bază pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare și rănire a persoanelor, inclusiv următoarele:


1. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și peste și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe, dacă acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate.
2. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea aparatului de către copii nu trebuie să se facă fără supraveghere.
3. Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare și păstrați-le pentru referințe viitoare.
4. Asigurați-vă că puterea folosită corespunde celei indicate pe eticheta de evaluare.
5. Aveți întotdeauna apă în rezervorul de apă atunci când operați unitatea.
6. Utilizați numai apă curată și răcoroasă de la robinet pentru a umple rezervorul. (Se recomandă utilizarea apei distilate în zonele cu apă dură).
7. Asigurați-vă că capacul de umplere de la partea de jos a rezervorului de apă este strâns ferm.
8. Aveți întotdeauna duza de ceață și camera de ceață la locul lor în timp ce unitatea este în funcțiune. Rotiți duza de ceață astfel încât să fie îndreptată departe de copii, pereți și mobilier.
9. Plasați umidificatorul pe o suprafață netedă și nivelată.
10. Deconectați întotdeauna umidificatorul de la sursa principală de alimentare când nu este utilizat și în timpul curățării.
11. Acest aparat este destinat numai pentru utilizare casnică.
12. Nu lăsați umidificatorul „PORNIT” nesupravegheat.
13. Nu acoperiți umidificatorul când este în funcțiune, deoarece acest lucru ar putea deteriora unitatea.
14. Deconectați unitatea când nu este utilizată și de fiecare dată când o curățați sau o mutați.
15. Nu adăugați uleiuri de aromaterapie în duză, bază sau rezervorul de apă.
16. Nu acoperiți nicio deschidere a unității sau nu introduceți obiecte în oricare dintre deschideri.
17. Nu înclinați sau răsturnați unitatea sau încercați să o goliți sau să o umpleți în timp ce este în funcțiune.
18. Nu scufundați umidificatorul în apă sau nu lăsați apa să intre în contact cu conectorul sau dispozitivul de control.
19. Nu încercați să deschideți nicio parte a umidificatorului.
20. Mențineți umidificatorul curat. Nu permiteți obiectelor să intre în ventilație, deoarece acest lucru poate deteriora unitatea.
21. Supravegherea atentă este necesară atunci când orice aparat este utilizat în apropierea sau de către copii.
22. Nu permiteți niciodată cablului să atingă suprafețe umede sau fierbinți, să se încurce sau să fie la îndemâna copiilor.
23. Nu utilizați în exterior.
24. Nu plasați pe sau în apropierea unei surse de căldură, cum ar fi un arzător de gaz sau electric.
25. Nu folosiți aparatul cu un cablu sau un ștecher deteriorat sau după ce aparatul a funcționat defectuos sau a fost deteriorat în vreun fel.

26. Nu încercați niciodată să deschideți vreo parte sau să demontați controalele. Responsabilitatea pentru defectare nu poate fi acceptată dacă aceste instrucțiuni au fost ignorate.
27. Nu utilizați aparatul pentru altceva decât scopul său intenționat.
28. Orice reparații care trebuie făcute umidificatorului trebuie referite doar unui agent de service autorizat.
29. Unitatea nu trebuie lăsată nesupravegheată în camere închise, deoarece aerul ar putea deveni saturat și ar putea lăsa condens pe pereți sau mobilier.
30. Nu folosiți detergent pentru a curăța părțile care conțin apă. Detergentul poate interfera cu funcționarea unității dacă intră în contact cu apa.
31. Lăsați întotdeauna ușa camerei parțial deschisă.
32. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, agentul său de service sau de persoane similare calificate pentru a evita un pericol.
33. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.

COMPONENTE



1. Capac superior
2. Rezervor de apă
3. Incinta
4. Placă plutitoare
5. Ieșirea aerului
6. Panou de control




1. ON/OFF
2. Indicator luminos pentru lipsa apei
3. Lumină de umiditate
4. Lumină temporizator
5. Lumină anioanică
6. Lumină de somn
7. Arată temperatura
8. Afișaj ceață/Afișaj cronometru
9. Intensitate ceață

Operare

• Scoaterea cu atenție a umidificatorului din cutie și îndepărtarea tuturor ambalajelor de protecție:

- Plasați umidificatorul pe o suprafață solidă, nivelată și liberă de obstrucții.
- Pentru prima utilizare, vă rugăm să plasați umidificatorul într-o cameră cu temperatura normală.
- După jumătate de oră, poate fi pus în funcțiune.
- Temperatura de funcționare: 5°C-40°C, umiditate relativă: $\leq 80\%RH$
- Utilizați apă cu temperatură mai mică de 40°C (se recomandă utilizarea apei purificate).
- Scoateți capacul și umpleți rezervorul de apă.
- Nu adăugați apă în tubul ghid de ceață.
- Puneți capacul înapoi.



- Conectați umidificatorul la o priză de curent.
 - Pentru a porni umidificatorul (nu îl porniți niciodată fără apă). Indicatorul de putere se va ilumina. Puteți vedea bara de stare de pe ecran, care arată cea mai mare producție de ceață, afișajul de umidificare, temperatura actuală a camerei și umiditatea curentă.
 - După pornire, soneria sună o dată, dacă există o lipsă de apă, indicatorul de lipsă a apei va clipi, și umidificatorul nu poate fi pornit.
 - Pornire: De fiecare dată când soneria sună, ecranul electronic afișează umiditatea și temperatura curente, indicatorul corespunzător se aprinde și se realizează umidificare la nivel scăzut.
 - Nivelul Ceiții: Controlul volumului de ceață al umidificatorului, ciclu scăzut-mediu-înalt, indicatorul corespunzător se aprinde când este apăsat butonul, soneria sună. Scăzut: 16W, Mediu: 19W, Înalt: 25W
 - Modul Umidistat: Setarea umidității cu secvența 45%-50%...85%-90%-Anulare setare-85%-80%...50%-45%. Creștere sau scădere conform cu 5%, cu indicatorul luminos aprins.
 - Modul Temporizator: Setarea timpului cu secvența 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-00-1-2....., 00 înseamnă temporizatorul oprit.
 - Buton UV: Funcția de purificare UV pornit/oprit cu indicatorul luminos aprins.
 - Modul Somn: Atingeți butonul pentru a intra în modul de somn. Intră în modul de umiditate de 65%. Sterilizarea UV va fi activată. Când umiditatea curentă este mai mare de 65%, umidificatorul funcționează la treaptă scăzută, iar când umiditatea curentă este sub 65%, umidificatorul funcționează la treaptă înaltă. Indicatorii de somn și UV sunt amândoi aprinși. După 3 minute, toate luminile se sting, cu excepția luminii de somn; apăsați orice tastă pentru a trezi.

Notă: Este normal ca la începutul funcționării să se reverse puțină ceață din duză.

Curatare

Notă: Când curățați interiorul unității, păstrați apa departe de ieșirea de aer. **Metoda de menținere a curățeniei:**

- Utilizați apă purificată.
- Curățați baza unității, rezervorul de apă și transductorul ultrasonic săptămânal.
- Schimbați întotdeauna apa cu apă curată.
- Goliți întotdeauna rezervorul de apă când nu este în uz.
- Curățați toate părțile umidificatorului înainte de depozitare ștergând cu o cârpă umedă și lustruind cu o cârpă uscată. (Cu excepția controlului electric când unitatea este oprită, orice parte a umidificatorului poate fi ștersă cu o cârpă moale umedă și lustruită cu o cârpă uscată, asigurându-vă că unitatea este deconectată.)

Metodele de curățare a rezervorului de apă:

- Picurați 5-10 picături de detergent pe suprafața transductorului ultrasonic și lăsați să acționeze timp de 2-5 minute.
- Curățați suprafața murdară cu o perie moale.
- Clătiți transductorul cu apă curată.

Metodele de curățare a bazei unității:

- Curățați canalul murdar cu o cârpă moale înmuiată în detergent.
- Dacă există murdărie pe suprafața întrerupătorului de protecție al liniei de apă, folosiți o perie moale pentru a curăța cu detergent.
- Spălați canalul cu apă curată.

Listă de bunuri incluse:

Nume	Produs	Manual instructiuni
Cantitate	1buc	1buc

ALTE CARACTERISTICI

Când vremea e rece, ferestrele și chiar unele pereți se pot aburi sau pot dezvolta brumă din cauza umidității excesive din interior. Dacă se întâmplă acest lucru, reduceți setarea intensității ceții pentru a evita deteriorarea provocată de apa condensată care picură pe pervazurile ferestrelor.

Prea multă umiditate în cameră poate permite acumularea de umezeală pe suprafețe unde bacteriile și ciupercile pot crește. Umezeala acumulată poate de asemenea să dăuneze mobilierului și pereților, în special tapetului.

Pentru a elimina excesul de umiditate, mai ales într-o cameră mică, lăsați ușa camerei deschisă și ajustați setarea controlului intensității ceții.

SPECIFICATII

Model No.	WUH015E	Consum	25W	Capacitate rezervor apa	4.0Litres
Voltaj	220-240V	Umiditate	≥300ml/h	Greutate neta	Kgs
Frecventa	50Hz	Zgomot	≤35dB(A)	Greutate bruta	Kgs

VERIFICAREA DEFECȚIUNILOR ȘI REPARAREA

Dacă umidificatorul dumneavoastră nu funcționează, vă rugăm să solicitați departamentului de service să îl repare:

Defecțiune | Căuă | Metode de Rezolvare

1. Indicatorul de putere nu funcționează și nu există vânt sau ceață

- Nu este conectat la sursa de alimentare | Conectați umidificatorul la sursa de alimentare
- Umidificatorul nu este pornit | Porniți unitatea

2. Indicatorul de putere este iluminat, unitatea produce vânt dar nu ceață

- Nu există apă în rezervorul de apă | Umpleți rezervorul de apă

3. Ceața are miros

- Umidificator nou | Deschideți rezervorul de apă, lăsați-l la umbră timp de 12 ore
- Apa murdară sau păstrată prea mult timp în rezervor | Curățați rezervorul de apă, umpleți cu apă curată

4. Indicatorul de putere este iluminat, unitatea nu produce vânt sau ceață

- Prea multă apă în flumul de bază | Goliți flumul, apoi închideți capacul rezervorului de apă

5. Ceața ieșită din duză este slabă

- Transductor ultrasonic murdar | Curățați transductorul
- Apa murdară sau păstrată prea mult timp în rezervor | Curățați rezervorul de apă, umpleți cu apă curată

6. Zgomot anormal

- Cauzat de puțină apă în rezervor | Umpleți rezervorul de apă
- Rezonanță de la masa de susținere | Plasați pe o suprafață stabilă și nivelată

Dacă umidificatorul dumneavoastră nu funcționează în continuare după aplicarea metodelor de mai sus, vă rugăm să contactați Centrul de Servicii pentru Clienți sau departamentul local de service.

Mediu



Semnificația simbolului coșului de gunoi barat:

Nu aruncați aparatele electrice ca deșeuri municipale neclasificate, folosiți facilități separate de colectare. Contactați guvernul local pentru informații privind sistemele de colectare disponibile. Dacă aparatele electrice sunt aruncate în gropi de gunoi sau depozite, substanțe periculoase pot scăpa în apele subterane și pot ajunge în lanțul alimentar, dăunând sănătății și bunăstării dumneavoastră. Când înlocuiți aparatele vechi cu unele noi, comerciantul este obligat legal să preia vechiul aparat pentru eliminare, cel puțin gratuit.