


ULTRASONIC HUMIDIFIER

Model: HF-519

MANUAL DE INSTRUTIUNI

CITIȚI ȘI PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI



Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni și să le păstrați pentru referințe viitoare.

INTRODUCERE

Vă mulțumim pentru achiziționarea Umidificatorului Ultrasonic. Fiecare unitate a fost fabricată pentru a asigura siguranța și fiabilitatea. Înainte de prima utilizare, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile și să le păstrați pentru referințe viitoare.


MASURI IMPOORTANTA DE SIGURANTA

Când utilizați orice aparat electric, trebuie să respectați întotdeauna precauțiile de bază pentru a reduce riscul de incendiu, șoc electric și rănirea persoanelor, inclusiv următoarele:


1. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și peste și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea aparatului de către copii nu trebuie să se facă fără supraveghere.
2. Cititi instrucțiunile cu atenție înainte de utilizare și păstrați-le pentru referințe viitoare.
3. Asigurați-vă că puterea folosită corespunde celei indicate pe eticheta de evaluare.
4. Asigurați-vă întotdeauna că rezervorul de apă este plin când operați unitatea.
5. Folosiți numai apă de la robinet curată și răcoroasă pentru a umple rezervorul. (Se recomandă utilizarea apei distilate în zonele cu apă dură).
6. Asigurați-vă că capacul de umplere de la partea de jos a rezervorului de apă este strâns ferm.
7. Asigurați-vă întotdeauna că duza de ceață și camera de ceață sunt la locul lor în timp ce unitatea este în funcțiune. Rotiți duza de ceață astfel încât să fie îndreptată departe de copii, pereți și mobilier.
8. Plasați umidificatorul pe o suprafață netedă și nivelată.
9. Deconectați întotdeauna umidificatorul de la sursa principală de alimentare când nu este utilizat și în timpul curățării.
10. Acest aparat este destinat numai pentru utilizare casnică.
11. Nu lăsați umidificatorul „PORNIT” nesupravegheat.
12. Nu acoperiți umidificatorul când este în funcțiune, deoarece acest lucru ar putea deteriora unitatea.
13. Deconectați unitatea când nu este utilizată și de fiecare dată când o curățați sau o mutați.
14. Nu adăugați uleiuri de aromaterapie în duză, bază sau în rezervorul de apă.
15. Nu acoperiți nicio deschidere a unității sau nu introduceți obiecte în oricare dintre deschideri.
16. Nu înclinați sau răsturnați unitatea sau încercați să o goliți sau să o umpleți în timp ce este în funcțiune.
17. Nu scufundați umidificatorul în apă sau nu lăsați apa să intre în contact cu conectorul sau dispozitivul de control.
18. Nu încercați să deschideți nicio parte a umidificatorului.
19. Mențineți umidificatorul curat. Nu permiteți obiectelor să intre în ventilație, deoarece acest lucru poate deteriora unitatea.
20. Supraveghearea atentă este necesară atunci când orice aparat este utilizat în apropierea sau de către copii.
21. Nu permiteți niciodată cablului să atingă suprafețe umede sau fierbinți, să se încurce sau să fie la îndemâna copiilor.
22. Nu utilizați în exterior.
23. Nu plasați pe sau în apropierea unei surse de căldură, cum ar fi un arzător de gaz sau electric.
24. Nu folosiți aparatul cu un cablu sau un ștecher deteriorat sau după ce aparatul a funcționat defectuos sau a fost deteriorat în vreun fel.

25. Nu încercați niciodată să deschideți vreo parte sau să demontați controalele. Responsabilitatea pentru defectare nu poate fi acceptată dacă aceste instrucțiuni au fost ignorate.
26. Nu utilizați aparatul pentru altceva decât scopul său intenționat.
27. Orice reparații care trebuie făcute umidificatorului trebuie referite doar unui agent de service autorizat.
28. Unitatea nu trebuie lăsată nesupravegheată în camere închise, deoarece aerul ar putea deveni saturat și ar putea lăsa condens pe pereți sau mobilier.
29. Nu folosiți detergent pentru a curăța părțile care conțin apă. Detergentul poate interfera cu funcționarea unității dacă intră în contact cu apa.
30. Lăsați întotdeauna ușa camerei parțial deschisă.
31. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, agentul său de service sau de persoane similare calificate pentru a evita un pericol.
32. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.

COMPONENTE




1. Difuzor de aromă
2. Duza
3. Rezervorul de apă
4. Capacul rezervorului
5. Baza
6. Buton tactil
7. Lumina LED
8. Bila plutitoare
9. Placa de atomizare
10. Ieșirea



Operare

- Scoateți cu atenție umidificatorul din cutie și îndepărtați toate ambalajele de protecție.
- Plasați umidificatorul pe o suprafață fermă și nivelată, liberă de obstrucții.
- Pentru prima utilizare, vă rugăm să puneți umidificatorul într-o cameră cu temperatură normală. După jumătate de oră, poate fi operat.
- Temperatura de funcționare: 5°C-40°C, umiditate relativă: $\leq 80\%RH$
- Utilizați apă cu o temperatură mai mică de 40°C (se recomandă utilizarea apei purificate).
- Scoateți rezervorul de apă de la baza unității, deschideți capacul și umpleți-l cu apă de la partea de jos.
- Închideți capacul și așezați corect rezervorul de apă pe bază.
- Introduceți duza în creștătura rezervorului de apă și ajustați duza astfel încât să fie îndepărtată de pereți și mobilier.



- Conectați umidificatorul la o priză de curent.
- Pentru a porni umidificatorul (nu îl porniți niciodată fără apă). Indicatorul de putere se va ilumina. Puteți vedea bara de stare de pe ecran. Aceasta arată cea mai mare producție de ceață, afișajul de umidificare, temperatura actuală a camerei și umiditatea actuală.
- Apăsăți butonul de putere, controlul intensității ceții arată M, puteți apăsa acest buton pentru a alege L.M.H
- Apăsăți butonul și setați timpul de la 1 la 7
- Butonul LED poate controla noaptea pe modul pornit sau oprit.

- Când nu există apă în rezervorul de apă, pictograma clipire pentru a reaminti oamenilor să umple rezervorul de apă.
- Umplerea cu ulei aromatic: Dacă doriți ca ceața care iese să aibă un miros plăcut, puteți adăuga un ulei aromatic
- pe care îl doriți în suportul pentru ulei aromatic după cum urmează:
- Scoateți suportul pentru ulei aromatic, umpleți cu ulei aromatic, instalați suportul înapoi la baza unității.

Notă: Este normal ca la începutul funcționării să se reverse puțină ceață din duză.

Curățarea umidificatorului dumneavoastră ultrasonic

Notă: Când curățați interiorul unității, păstrați apa departe de ieșirea aerului.

➤ Metoda de menținere curată:

- Utilizați apă purificată.
- Curățați baza unității, rezervorul de apă și transductorul ultrasonic săptămânal.
- Schimbați întotdeauna cu apă curată.
- Goliți întotdeauna rezervorul de apă când nu este în uz.
- Curățați toate părțile umidificatorului înainte de depozitare prin ștergerea cu o cârpă umedă, urmată de lustruire cu o cârpă uscată. (Cu excepția controlului electric când unitatea este oprită, orice parte a umidificatorului poate fi ștersă cu o cârpă moale umedă și lustruită cu o cârpă uscată, asigurându-vă că unitatea este deconectată.)

➤ Metodele de curățare a conectorului:

- Picurați 5-10 picături de detergent pe suprafața transductorului ultrasonic și lăsați să acționeze timp de 2-5 minute.
- Curățați suprafața murdară cu o perie moale.
- Clătiți transductorul cu apă curată.

➤ Metodele de curățare a bazei unității:

- Curățați flumele murdară cu o cârpă moale îmbibată în detergent.
- Dacă există murdărie pe suprafața întrerupătorului de protecție al liniei de apă, folosiți o perie moale pentru a curăța cu detergent.
- Spălați flumele cu apă curată.

➤ Listă de bunuri incluse:

Nume	Produs	Manual instructiuni	Detergent	Pensula
Cantitate	1buc	1buc	1 set	1buc

Alte Caracteristici

În timpul vremii reci, ferestrele și chiar unele pereți se pot aburi sau pot dezvolta brumă din cauza umidității excesive din interior. Dacă se întâmplă acest lucru, reduceți setarea intensității ceții pentru a evita deteriorarea provocată de apa condensată care picură pe pervazurile ferestrelor.

Prea multă umiditate în cameră poate permite acumularea de umezeală pe suprafețe unde bacteriile

și ciupercile pot crește. Umezeala acumulată poate de asemenea să dăuneze mobilierului și pereților, în special tapetului.

Pentru a elimina excesul de umiditate, mai ales într-o cameră mică, lăsați ușa camerei deschisă și ajustați setarea controlului intensității ceții.

SPECIFICAȚII

Model No.	34001	Consum	32W	Capacitate rezervor de apă	4.2 L
Voltaj	220-240V	Umiditate	≥300ml/h	Greutate neta	2.2 Kg
Frecvența	50Hz	Zgomot	≤35dB(A)	Greutate brută	2.6 Kg

Verificarea Defecțiunilor și Repararea

Dacă umidificatorul dumneavoastră nu funcționează, vă rugăm să solicitați departamentului de service să îl repare:

Defecțiune	Cauză	Metode de Rezolvare
1. Indicatorul de putere nu funcționează și nu există vânt sau ceață	Nu este conectat la sursa de alimentare	Conectați umidificatorul la sursa de alimentare
	Umidificatorul nu este pornit	Porniți unitatea
2. Indicatorul de putere este iluminat, unitatea produce vânt dar nu ceață	Nu este apă în rezervorul de apă	Umpleți rezervorul de apă
3. Ceața are miros	Umidificator nou	Deschideți rezervorul de apă, lăsați-l la umbră timp de 12 ore
	Apa murdară sau păstrată prea mult timp în rezervor	Curățați rezervorul de apă, umpleți cu apă curată
4. Indicatorul de putere este iluminat, unitatea nu produce vânt sau ceață	Prea multă apă în flumul bazei	Goliți flumul, apoi închideți capacul rezervorului de apă
5. Ceața ieșită din duză este slabă	Transductor ultrasonic murdar	Curățați transductorul
	Apa murdară sau păstrată prea mult timp în rezervor	Curățați rezervorul de apă, umpleți cu apă curată
6. Zgomot anormal	Cauzat de puțină apă în rezervor	Umpleți rezervorul de apă
	Rezonanță de la masa de susținere	Plasați pe o suprafață stabilă și nivelată

Dacă umidificatorul dumneavoastră nu funcționează în continuare după aplicarea metodelor de mai sus, vă rugăm să contactați Centrul de Servicii pentru Clienți sau departamentul local de service.

Mediu



Semnificația simbolului coșului de gunoi barat:

Nu aruncați aparatele electrice ca deșeuri municipale neclasificate, folosiți facilități separate de colectare. Contactați guvernul local pentru informații privind sistemele de colectare disponibile. Dacă aparatele electrice sunt aruncate în gropi de gunoi sau depozite, substanțe periculoase pot scăpa în apele subterane și pot ajunge în lanțul alimentar, dăunând sănătății

și bunăstării dumneavoastră. Când înlocuiți aparatele vechi cu unele noi, comerciantul este obligat legal să preia vechiul aparat pentru eliminare, cel puțin gratuit.