

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

TELECOMANDĂ UNIVERSALĂ AER CONDIȚIONAT

Funcție implicită

Produsul nostru este potrivit pentru: GREE (YBOF2), Mitsubishi 388, Midea, Toshiba, Chunlan, Haier, HuaLING etc. Dacă nu funcționează, încercați să utilizați una dintre metodele de mai jos:

Setarea telecomenzii

A> Căutare rapidă după Brand

1. Porniți manual aerul condiționat, îndreptați telecomanda către receptorul aerului condiționat.
2. Apăsați lung butonul CODE până când aerul condiționat începe să funcționeze automat și emite un sunet, apoi eliberați butonul și configurarea este finalizată.

Buton în funcție de brand din tabelul corespunzător

ON/OFF	TEMP+	TEMP-	WIND
GREE/ HAIER	MIDEA/ TOSHIBA/ CHANGHONG	SHARP/ KELON	mitsubishi/ OTHERS
MODE	M.SWING	A.SWING	TIME ON
LG/SAMSUNG MI/SKYWORTH	HITACHI/ PANASONIC	SANYO/ HISENSE	CHIGO/ DAIKIN
TIME OFF	F.Cool FAST COOLING	F.Heat FAST HEATING	
FUJITSU/ CARRIER	CHUNLAN/ AUX	SHINCO/ AUCMA	

B> Căutare automată digitală pentru modelul potrivit

1. Porniți manual aerul condiționat, îndreptați telecomanda către receptorul aerului condiționat.
2. Apăsați și mențineți apăsat butonul „SET” timp de 6 secunde până când codul se schimbă (+1), acum este în mod de căutare rapidă a modelului potrivit. Verificați starea aerului condiționat și apăsați Butonul „OK” pentru a finaliza căutarea când aerul condiționat pornește automat.
3. Verificați funcția butoanelor dacă funcționează sau nu (cu excepția TEMP+, TEMP-, TIME ON, TIME OFF, butoanele SET). Apăsați butonul „OK” pentru a finaliza dacă nu există nicio problemă și codul este eficient, dacă nu, apăsați butonul „SET” pentru a continua căutarea.

C> Introduceți codul manual

1. Porniți manual aerul condiționat, aflați tipul de aer condiționat și primul cod din tabelul de coduri. Luați HAIER ca exemplu.
2. Apăsați și mențineți apăsat butonul „SET” timp de aproximativ 3 secunde până când codul pâlpâie pe afișaj, apoi apăsați butonul „TEMP+” până când codul de care aveți nevoie este afișat și pâlpâie, aerul condiționat va porni dacă codul este corect.
3. Apăsați butonul „OK” și apoi codul va înceta să pâlpâie.
4. Verificați funcția butoanelor de pe telecomandă pentru a vă asigura că nu există nicio problemă. Pregătirea este finalizată dacă nu există nicio problemă. Dacă nu, repetați pasul 2-3.

D> Căutarea manuală a codului

1. Porniți manual aerul condiționat, îndreptați telecomanda către receptorul aerului condiționat.
2. Apăsați și mențineți apăsat butonul „SET” timp de aproximativ 3 secunde până când codul pâlpâie pe afișaj, apoi apăsați butonul „TEMP+” o dată. Verificați starea aerului și apăsați butonul „OK” pentru a termina căutarea când aerul condiționat pornește automat.

Reveniți la setările din fabrică

Apăsați butonul "SET+WIND" în același timp și țineți apăsat aproximativ 3 secunde pentru a reveni la setările din fabrică.

Unele telecomenzi au funcțiile de mai jos

(consultați panoul telecomenzii)

1. Buton RĂCIRE RAPIDĂ, ÎNCĂLZIRE RAPIDĂ

Aerul condiționat va fi setat în modul de răcire prin apăsarea butonului „FAST COOL”, temperatura este 21°C, aer puternic, direcție automată.

Aerul condiționat va fi setat pe modul de încălzire prin apăsarea butonului „ÎNCĂLZIRE RAPIDĂ”, temperatura este 27°C. aer puternic, direcție automată.

* În modul de încălzire, apăsați butonul *E A Heating” pentru a porni funcția de încălzire electrică funcția este potrivită pentru unele modele.

2. Setări funcția CLOCK

Apăsați butonul „CEAS” (aproximativ 3 secunde) pentru a intra în modul de setare a ceasului, ceasul va pâlpâi, reglați ora apăsând butonul „TEMP+” și butonul „TEMP-”. Apăsați din nou butonul „CEAS” pentru a ieși.

3. Funcția TIME ON/OFF

Echipat cu funcția de temporizare a telecomenzii originale, indicatorul luminos de sincronizare al aerului condiționat se va aprinde după apăsarea butonului „TIME ON” sau „TIME OFF” acesta înseamnă că aerul condiționat funcționează în starea de temporizare.

Notă:

Codul de combinație nu are funcție de temporizare când este pornit, vă rugăm să găsiți tipul potrivit în conformitate cu metoda setată (una din ABCD) din manualul de instrucțiuni.

* Funcția TIME ON a anumitor tipuri este disponibilă numai în modul de oprire.



Deșeurile de echipamente electrice și electronice sunt o categorie specială de deșeuri, colectarea, depozitarea, tratarea și reciclarea sunt importante deoarece se pot evita poluări ale mediului cu gaze de efect de seră sau metale grele, și care pot fi dăunătoare sănătății. Depunând la centrele speciale de colectare a DEEE, vă debarasați responsabil de aceste deșeuri, vă asigurați ca acestea ajung să fie reciclate corect și totodată protejați natura. Nu uitați! Fiecare aparat electric ajuns la groapa de gunoi, pe câmp sau pe malul apei poluează! Simbolul (pubela tăiată cu un x) reprezintă obiectul unei colectări separate a EEE:



Importator și distribuitor:

SC VITACOM ELECTRONICS SRL

Str. 1 Mai nr 8, Loc Apahida; Jud Cluj

CIF: RO 214527, Tel. 0264-438401*,

office@vitacom.ro, www.vitacom.ro

LISTA BRANDURILOR
COMPATIBILE

ACSOM	980	
PUTINĂ DE AER		926
AITE	296-299	
AKIRA	796-797	
ALPIN	989-991.998	
AMCOR	501.508.509.532.973.978.979	
AMICO	982	
AOKE	301-302	
AOLI	300	
APTON	862	
AUCMA	210-229.933	
AUX	180-199	
BAIXUE	299	
BEIJINGJINGDIAN		304.820.967
BEKO	882	
DEGENETUL MARE		331
STEA ALBASTRA		057.550.887
BOERKA	305-306.630	
BOERKA	630	
BORLER	307	
BOSHI	310	
BOSHIGAO	308-309	
BĂIAT	290	
CAIXING	311	
PURTĂTOR	599.690-699, 890-899	
CASARTE	908	
CHANGFENG	190	
CHANFU	835-838.874.907	
CHANGHONG	059-079.942.947	
SCHIMBARE	312-323	
CHENGYUAN	324	
CHIGO	080-099.245	
CHUANGHUA	325-328	
CHUANYAN	861	
CHUNLAN	170-179	
COLROLLA	861	
COMBINA	994	
CONROWA	337-341	
CONSUL	993	
CORONA	760-769	
COROANĂ	861	
DAEWOO	332-333	
DAIKIN	740-759	
DAJINXING	329-330	
DAKE	861	
DAOTIAN	822-823	
DELONGHI	469.822.900.960.968.984	
DIY	044.090.092.095	
DONGXIA	334-335	
DONGXINBAO	260-268	
DONGYANCHUIFENG		357,36
Duman	336	
ELBA	439	
ELCO	982	
ELDLONG	293-295.861	
ELECTR	981-986	
ELECTROLUX	250.471-474.807.808.906	
FEDERE	878.938.939.964	
FEIEDRICH	879	
FEIGE	829-830.821	
FEILU	249-249.413	
FERROLI	901	
PRIMUL	864	
FRESTECH	270-279.944.945	
FUJITSU	257.700-719.966.950	
FUNAI	246.248.258.267	
FUNIKI	992	
GALANZ	124-129.134-149.936-940	
GEER	342-343	
GENERAL	288	
BUCURIE	280	
STEA DE AUR	303	
VREME BUNA	827	
GREE	000.020-039	
GUANGDA	345-346	
GUANYUAN	997	
GUQIAO	344	
HAIER	001-019	
HELTON	863	
HEMIL TON	95	
HICON	391-392	
HISENSE	230-239	
HITACHI	640-659	
HONGYI	347	
HUABAO	100-109	
HUAGAO	348	
HUAKE	349-350	
HUALING	150-169.045	
HUAMEI	351-352	
HUANGHE	353	
HUAWEI	281	
HUIFENG	354-356,	
HYUNDAI	780-789	
INYCIN	475-483.826	
JDC	227.244.653	
JIALE	358	
JIANGNAN	359	
JINBEIJING	361-362	
JINDA	491-492	
JINSONG	363-365	
JMSTAR	360	
IOAN	282	
JUHUA	969	
KANGLI	368-370	
KELONG	110-119.914	
KLIMATAIR	797.798.799.800	
KONKA	366-367	
KRIS	804	
KT02_D001	283	
KT02_D002	284	
KTY001	285	
KTY002	286	
KTY003	287	
KTY004	288	
KTY005	289	
LIDER	921.971.973.994	
LG	600-609	
LIANGYU	780-789	
LIKEAIR	386-387	
LILYTECH	918	
LITTLESWAN	453.913.927	
LONGHE	861	
LOREN-SEBO	801-803	
MCQUAY	790-795	
MEILING	388-391	
MIDEA	040-058	
MINGXING, BOYIN		290
MITSUBISHI	551-559.827.972	
MITSUKA	904	

NAȚIONAL	660-689.902.970	
NEC	500-550.860.943.946	
NIKKO	810-811	
NISO	398-399.497	
NISO	497	
NORCE	994	
NOTRIZ	858.923	
OLIMPIA SPLENDID		824
OLIMP	995-996	
OPAL	997	
PANASONIC	660-689.902.970	
URS PANDA	464-466	
PEREG	998	
PILOT	902	
PINSHANG, XINHUA		290
PUYI	862	
QIXING	393	
RASONIC	970	
RAYBO	371-383	
RESTPOINT	90	
RHOSS	903	
RICAI	394	
RIJIANG	395-397	
ROWA	383-385	
SABRO	161.197.240	
SACON	414	
SAJODENKI	390.812.813.816	
SAMSUNG	610-629	
SANYONEC	500-550.840-841.869-	
871.873.876.823.916.920.924.959.860.943.946		
SANZUAN	190	
SAPORO	861	
SASAKI	820.911.912	
SAST	450-452	
SENZOR	860	
SENIN	499	
SHAMEI	400	
ŞANGLING	403-409	
SHANXING	401-402	
SHANYE	862	
SHARP	249.720-739.917	
SHENBAO	410-411	
SHENGFENG	412	
SHENGFENG/FEILU		413
SHINCO	200-209	
STRĂLUCTTOR	415	
SHUANGLU	416-418.946	
SIGMA	447	
SKYWORTH	877	
ATUNCI DU-TE	291	
SONGGE	226.868.925	
SONGLINXIA	862	
SONGXING	419	
SOVA	292	
SOVA	292,42	
SOWA	862-863	
SOIA	421-422	
VITEZĂ	987	
SRTC	423	
STARIGHT-AIRCON		880
SUNBURG	817-820	
SUNDRUNG	260.268.804	
TADIAIR	501.508.509.532.630.969.978,	
TADIRAN	979.991	
TAIYA	862	
TATUNG	158.2342.243	
TCL	120-133	
TEAC	850-859.139	
TECO	831-834	
TECO	15	
TIANJINKONGTIAO		424
TIANYUAN	425-428	
TOBO	250-269.915	
TONGLI	429-430	
TOSHIBA	630-639	
TOTALINE	548	
TOYO	825-828	
TRANE	812-816.922	
TRANE	922	
UNI-AIR	368-369	
UTLETDUCK	454-456.909	
VIDEOCON	597.627.628.629.884	
VOLTAS		
056.057.549.598.609.627.628.629.4		
31-433		
WANBAO	861	
WANGZI	434-443.553-576	
WEILI	444	
WEITELI	119.550.770-774.739.828	
WHIRLPOOL	445-446	
WUFENG	448-449	
XILENG	462-463	
XINGHE	290	
XINHUA	457-460	
XINLE	461	
XINLING	862	
XIONGDI	013-015.044.467-471	
YAIR	470.977.738	
YAOMA	499	
YIDONG	918	
YONGXIN	775-779	
YORK	881-882.949	
YUETU	484-490	
YUTU	493-494	
ZHONGYI	495	
ZUODAN	659.717.718.719	
OGENERAL	496.498.821-828.839-849.865-	
876.905-976.999		
ALTELE		