

MENTENANȚĂ

Pompa de aer *AirSilent* nu necesită întreținere. Recomandăm ștergerea ocazională a dispozitivului cu o cârpă umedă.

- Deconectați sursa de alimentare de la rețea înainte de a curăța dispozitivul.

NOTĂ: Nu folosiți agenți de curățare chimici, deoarece aceștia pot fi dăunători pentru animale, plante și mediu. Ștergeți toate componentele doar cu o cârpă umedă.

REPARAȚII

Pompa de aer *AirSilent* nu poate fi reparată. Dacă dispozitivul se defectează defect trebuie înlocuit.

DEPOZITARE

Pompa de aer *AirSilent* conține componente electronice și nu poate fi aruncată împreună cu deșeurile menajere obișnuite

- Eliminați dispozitivul folosind sistemul de returnare/reciclare specific zonei dumneavoastră, pentru ca materiile prime să poată fi reciclate.
- Tăiați toate cablurile înainte de eliminare pentru a preveni reutilizarea dispozitivului.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Pompa de aer AirSilent	Mini	Max	
Tensiunea de conectare	230	230	V AC
	50	50	Hz
Consum de energie	1.6	1.8	W
Grad de protecție al pompei de aer AirSilent	IPX4	IPX4	
Grad de protecție (sursă de alimentare)	IP20	IP20	
Nivel de zgomot	34	35	dbA
Debit maxim de aer	21	42	l/h
Potrivit pentru dimensiunea acvariului (în funcție de numărul de pești)	10 - 40	40 - 80	l
Dimensiuni pompa de aer AirSilet	Lungime	105	mm
	Lățime	60	mm
	Înălțime	35	mm
Lungimea cablului de conexiune al sursei de alimentare	1	1	m
Greutate	0.270	0.274	kg

GARANȚIE

Datorită tehnologiei de producție de ultimă generație, componentelor de calitate premium și controalelor stricte de calitate, pompa de aer *AirSilent* vine cu o garanție de doi ani de la data achiziției. Garanția nu se aplică în caz de manipulare necorespunzătoare, uzură standard sau intervenții asupra tehnologiei dispozitivului. În caz de reclamație, vă rugăm să contactați comerciantul de la care ați achiziționat produsul sau Tetra: Centrul de asistență tehnică Tetra, Postfach 1580, 49304 Melle, Germany.

www.tetra.net

Pompă de Aer - AirSilent

Mini / Maxi
Instrucțiuni de utilizare



⚠️ AVERTIZARE

- Deconectați toate dispozitivele din apă înainte de a introduce mâinile în apă.
- Acest dispozitiv este potrivit pentru utilizare de către copii cu vârsta de 8 ani și peste, precum și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a dispozitivului și înțeleg riscurile rezultate.
- Copiii nu au voie să se joace cu dispozitivul.
- Copiii nu trebuie să efectueze activități de curățare sau întreținere fără supraveghere.

CUVÂNT ÎNAINTE

Vă mulțumim că ați ales un produs de calitate de la Tetra. Pentru mai multe informații utile și servicii legate de produsul dumneavoastră și de fascinantul lumii subacvatice Tetra, vă rugăm să vizitați site-ul nostru: www.tetra.net.

DESPRE ACEST MANUAL DE UTILIZARE

Acest manual conține informații despre utilizarea în siguranță a pompei de aer *AirSilent*. Vă rugăm să citiți manualul înainte de a utiliza dispozitivul. Manualul însoțește dispozitivul și trebuie păstrat pentru referințe viitoare.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Prevenirea șocurilor electrice



- Conectați pompa de aer *AirSilent* doar la o priză instalată profesional.
- Protejați pompa de aer *AirSilent* și sursa de alimentare de umezeală.
- Asigurați-vă că umezeala nu poate pătrunde în priză. Instalați cablul de conexiune astfel încât să atârne ușor înainte de a ajunge la priză.
- Nu deschideți niciodată carcasa pompei de aer *AirSilent* sau sursa de alimentare.
- Nu modificați pompa de aer *AirSilent*, sursa de alimentare sau cablul de conexiune.
- Deconectați imediat sursa de alimentare de la rețea dacă părți ale carcasei sau cablului de conexiune sunt deteriorate.
- Pompa de aer *AirSilent* este un produs ce nu poate fi reparat. Eliminați dispozitivul dacă părți ale carcasei sau cablului de conexiune sunt deteriorate.

Prevenirea accidentărilor și riscurilor

- Nu permiteți copiilor să se joace cu materialele de ambalare. Există riscul de sufocare.
- Asigurați-vă că cablul de conexiune nu prezintă un risc de împiedicare.

Prevenirea deteriorării materialelor

- Nu îndoiți sau striviți cablul de conexiune.
- Trageți întotdeauna de sursa de alimentare, nu de cablul de conexiune.
- Folosiți doar piese de schimb și accesorii originale.



Observați simbolurile de pe dispozitiv

IPX4	Protecție împotriva stropirii cu apă.
	Nu aruncați dispozitivul împreună cu deșeurile menajere; trimiteți-l la reciclare.
	Clasa de protecție II: Părțile metalice care pot provoca căderi de tensiune sunt izolate.
	Dispozitiv destinat doar utilizării în interior.

CONȚINUTUL PACHETULUI

Fig. A

1	Pompa de Aer AirSilent
2	Sursă de alimentare cu cablu de conexiune de 1 m.
3	Piatră de aer
4	Supapă de reținere pentru a preveni intrarea apei în pompa de aer AirSilent prin furtunul de aer.
5	Furtun de aer de 1 m.
6	Manual de utilizare

ELEMENTE DE BAZĂ

Descrierea produsului

Pompa de aer AirSilent îmbogățește apa din acvariu cu oxigen.

Pompa de aer poate fi fixată în siguranță pe peretele acvariului folosind o ventuză. În același timp, ventuza previne transmiterea vibrațiilor.

Scopul utilizării

Folosiți pompa de aer AirSilent :

- pentru aerarea apei din acvariu,
- cu pietricica de aer originală,
- cu supapa de reținere,
- în spații interioare,
- pentru uz privat,
- în conformitate cu datele tehnice.

FIXAREA/MONTAREA DISPOZITIVULUI

⚠️ AVERTISMENT!

Pericol de moarte din cauza tensiunii electrice periculoase dacă pompa de aer AirSilent intră în contact cu apa.

Nu scufundați niciodată pompa de aer AirSilent sau sursa de alimentare în apă.

Folosiți întotdeauna pompa de aer AirSilent cu supapa de reținere.

Procedură: Fig. B

1. Conectați furtunul de aer, supapa de reținere și pietricica de aer la pompa de aer AirSilent, conform diagramei.
2. Fixați pompa de aer AirSilent pe peretele exterior al acvariului folosind ventuza.
3. Introduceți pietricica de aer în apă folosind furtunul de aer. Așezați furtunul de aer peste marginea acvariului.

PRIMA UTILIZARE

Procedură: Fig. B

1. Conectați sursa de alimentare la priză. – Pompa de aer AirSilent va porni.
2. Poziționați cablul de conexiune. – Punctul cel mai jos al cablului de conexiune trebuie să fie sub nivelul prizei pentru a preveni scurgerea apei în priză.