



INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
FURCA 4 DINTI CU COADA FSC 100%

1. Verifică starea furcii:

- Înainte de utilizare, asigură-te că furca este în stare bună. Verifică dacă dinții sunt ascuțiți și nu sunt îndoiți sau ruți. De asemenea, verifică mânerul să fie solid și să nu fie crăpat sau fragil.

2. Așezarea corectă a mâinilor:

- Prinde mânerul cu ambele mâini, având grijă ca să ai o prindere fermă. În funcție de lungimea mânerului, poți utiliza o prindere mai largă sau mai apropiată pentru un control mai bun.

3. Poziționarea corectă a corpului:

- Stai cu picioarele ușor depărtate pentru stabilitate și apucă furca cu o mână sus (aproape de capătul mânerului) și o mână jos, la o distanță confortabilă de vârfurile dinților.

4. Utilizarea furcii:

- **Pentru ridicarea materialelor:** Împinge dinții furcii în materialul dorit (fân, paie, pământ sau alt material), având grijă să înfigi dinții adânc pentru o ridicare ușoară. Ridică furca folosind forța brațelor și a picioarelor.
- **Pentru manipularea materialelor:** Când ai ridicat materialul, încearcă să îl transporti cu mișcări controlate și lente, astfel încât să nu se răstoarne. Dacă furca este folosită pentru curățenie (ex. curățarea unei grajduri), poate fi necesar să o miști în mod repetat pentru a aduna materialul.

5. Curățarea furcii:

- După utilizare, curăță furca de eventualele resturi de materiale și murdărie, pentru a preveni uzura prematură. Este recomandat să o depozitezi într-un loc uscat pentru a preveni rugina sau deteriorarea mânerului.

Măsuri de siguranță:

- **Fii atent la vârfurile furcii:** Dinții pot fi foarte ascuțiți și pot provoca răni dacă nu sunt manevrați cu grijă.

- **Păstrează furca departe de zonele cu trafic intens** pentru a evita accidentele.
- **Poartă echipament de protecție**, dacă este necesar, cum ar fi mănuși de protecție și cizme pentru siguranță suplimentară.