



EN DE HU RO SK CZ HR SI SRB PT LT PL GR IT ES FR BG

EN

Make sure that the appliance has not been damaged during delivery. Do not disassemble the product at home. Do not use the lamp if there is any visible damage. Please do not use the lamp in high temperature or in a high humidity environment.

The set includes the CR2032 batteries

Lighting modes:

1. Push the button once: 100% White light
2. Push the button second times: Fast Flash
3. Push the button three times: Slow Flash

Do not dispose of your old appliance as unsorted municipal waste, as it may contain components that are hazardous to the environment or human health! Used or discarded equipment may be disposed of free of charge at the point of sale and from any distributor who sells equipment that is identical in function and function. You can also dispose of electronic waste at a collection point. This protects the environment, your fellow human beings and your own health. Contact your local waste disposal organization if you have any questions.



Environmental damage through incorrect disposal of the batteries/ rechargeable batteries!

Batteries/rechargeable batteries may not be disposed of with the usual domestic waste. They may contain toxic heavy metals and are subject to hazardous waste treatment rules and regulations. That is why you should dispose of used batteries/rechargeable batteries at a local collection point.



DE

Prüfen Sie, ob das Gerät Transportschäden aufweist! Demontieren Sie das Produkt nicht zu Hause! Verwenden Sie die Lampe nicht, wenn sie sichtbare Schäden aufweist. Bitte verwenden Sie die Lampe nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit.

Im Set sind die CR2032-Batterien enthalten

Beleuchtungsmodi:

1. Drücken Sie die Taste einmal: 100% weißes Licht
2. Drücken Sie die Taste ein zweites Mal: Schneller Blitz
3. Drücken Sie die Taste dreimal: Langsamer Blitz

Entsorgen Sie Ihr Altgerät nicht über den unsortierten Hausmüll, da es umwelt- und gesundheitsgefährdende Komponenten enthalten kann! Gebrauchte oder ausrangierte Geräte können an der Verkaufsstelle und bei jedem Händler, der in Funktion und Funktion identische Geräte verkauft, kostenlos abgegeben werden. Sie können Elektroschrott auch an einer Sammelstelle entsorgen. Das schont die Umwelt, Ihre Mitmenschen und Ihre eigene Gesundheit. Wenden Sie sich bei Fragen an Ihre örtliche Abfallentsorgungsorganisation.



Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien/Akkus!

Batterien/Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien/Akkus bei einer kommunalen Sammelstelle ab.



HU

Győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült meg a szállítás során! Ne szerelje szét a terméket otthon! Na használja a lámpát, ha látható sérülések vannak rajta. Kérjük, ne használja a lámpát magas hőmérsékleten, vagy magas páratartalmú környezetben.

A készlet tartalmazza a CR2032 elemeket

Világítási módok:

1. Nyomja meg egyszer a gombot: 100% fehér fény
2. Nyomja meg a gombot másodszer: Gyors villanás
3. Nyomja meg a gombot háromszor: Lassú villanás

A hulladékká vált berendezést különálló gyűjtemény, nem dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezés térítésmentesen átadható a forgalmazás helyén, valamint valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársait és a saját egészségét. Kérdés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet.



Környezeti károk az elemek/akkumulátorok nem megfelelő ártalmatlanítása miatt!

Az elemeket/akkumulátorokat nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Mérgező nehézfémeket tartalmazhatnak, és veszélyes hulladékkezelésnek vannak kitéve. Ezért a használt elemeket/akkumulátorokat adja le a települési gyűjtőhelyen.



RO

Asigurați-vă că aparatul nu a fost deteriorat în timpul transportului! Nu dezasamblați produsul la domiciliu! Nu utilizați lampa dacă prezintă deteriorări vizibile. Vă rugăm să nu utilizați lampa în medii cu temperaturi ridicate sau umiditate ridicată.

Setul include bateriile CR2032

Moduri de iluminare:

1. Apăsați o dată butonul: 100% Lumină albă
2. Apăsați butonul de a doua oară: Flash rapid
3. Apăsați butonul de trei ori: Flash lent

Colectați în mod separat echipamentul devenit deșeu, nu-l aruncați în gunoiul menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deșeu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la toți distribuitorii care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcționalități similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin aceasta protejați mediul înconjurător, sănătatea Dumneavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luați legătura cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligațiile prevederilor legale privind producătorii și suportăm cheltuielile legate de aceste obligații.

Deteriorarea mediului înconjurător prin aruncarea greșită a bateriilor/acumulatorilor!

Bateriile/acumulatorii nu trebuie aruncate în gunoiul menajer. Ele pot conține metale grele toxice și se supun tratamentului deșeurilor periculoase. De aceea, predați bateriile/acumulatorii consumate la un punct de colectare comună

SK

Uistite sa, že zariadenie sa počas prepravy nepoškodilo! Nerozoberajte výrobok doma! Ak je svietidlo viditeľne poškodené, nepoužívajte ho. Lampu nepoužívajte v prostredí s vysokou teplotou alebo vlhkosťou. Lampu je vhodná na použitie v interiéri aj exteriéri. Lampu ani nabíjací USB kábel neponárajte do vody ani iných tekutín. Lampu a USB nabíjačku uchovávajte mimo dosahu detí.

Sada obsahuje batérie CR2032

Režimy osvetlenia:

1. Stlačte tlačidlo raz: 100% biele svetlo
2. Stlačte tlačidlo druhýkrát: Rychlý záblesk
3. Stlačte tlačidlo trikrát: Pomalý záblesk

Nevyhadzujte svoj starý spotrebič do netriedeného komunálneho odpadu, pretože môže obsahovať zložky, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie alebo ľudské zdravie! Použitie alebo vyradené zariadenie je možné bezplatne zlikvidovať na predajnom mieste a od akéhokoľvek distribútora, ktorý predáva zariadenie, ktoré má rovnakú funkciu a funkciu. Elektroodpad môžete odovzdať aj na zbernom mieste. Chránite tak životné prostredie, svojich blízkych a svoje zdravie. Ak máte nejaké otázky, obráťte sa na miestnu organizáciu na likvidáciu odpadu.

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recyklačiu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národným predpisom udelené pokuty.

CZ

Ujistěte se, že spotřebič nebyl během dodávky poškozen. Výrobek doma nerozebírejte. Nepoužívejte svítidlo, pokud je viditelně poškozené. Lampu nepoužívejte při vysokých teplotách nebo v prostředí s vysokou vlhkostí.

Sada obsahuje baterie CR2032

Režimy osvětlení:

1. Jednou stisknete tlačítko: 100% bílé světlo
2. Stisknete tlačítko podruhé: Rychlý záblesk
3. Stisknete tlačítko třikrát: Pomalý záblesk

Starý spotřebič nelikvidujte jako netříděný komunální odpad, protože může obsahovat složky nebezpečné pro životní prostředí nebo lidské zdraví! Použitě nebo vyřazené zařízení lze bezplatně zlikvidovat v místě prodeje a u každého distributora, který prodává funkčně a provozně shodné zařízení. Elektronický odpad můžete také odevzdat na sběrném místě. Chráníte tak životní prostředí, své blízké i vlastní zdraví. V případě dotazů se obraťte na místní organizaci pro likvidaci odpadu.

Poškození životního prostředí nesprávnou likvidací baterií/akumulátorů!

Baterie/nabíjecí baterie se nesmí likvidovat s běžným domovním odpadem. Mohou obsahovat toxické těžké kovy a podléhají pravidlům a předpisům pro nakládání s nebezpečným odpadem. Proto byste měli použít baterie/akumulátory zlikvidovat na místním sběrném místě.

HR

Uvjerite se da uređaj nije oštećen tijekom isporuke. Ne rastavljajte proizvod kod kuće. Nemojte koristiti lampu ako ima vidljivih oštećenja. Nemojte koristiti lampu na visokoj temperaturi ili u okruženju visoke vlažnosti.

Set uključuje CR2032 baterije

Načini osvjetljenja:

1. Pritisnite gumb jednom: 100% bijelo svjetlo
2. Pritisnite gumb drugi put: Brzo bljeskanje
3. Pritisnite gumb tri puta: Sporo bljeskanje

Ne odlažite svoj stari uređaj kao nerazvrstani komunalni otpad, jer može sadržavati komponente opasne za okoliš ili zdravlje ljudi! Rabljena ili odbačena oprema može se besplatno zbrinuti na prodajnom mjestu i kod bilo kojeg distributera koji prodaje opremu identičnu funkciji i funkciji. Također možete odložiti elektronički otpad na sabirnom mjestu. Time štite okoliš, svoje bližnje i svoje zdravlje. Obratite se lokalnoj organizaciji za zbrinjavanje otpada ako imate bilo kakvih pitanja.



Šteta za okoliš zbog pogrešnog odlaganja baterija/punjivih baterija!

Baterije/punjive baterije ne smiju se odlagati s uobičajenim kućnim otpadom. Mogu sadržavati otrovne teške metale i podliježu pravilima i propisima o postupanju s opasnim otpadom. Zato biste istrošene baterije/punjive baterije trebali odložiti na lokalnom sabirnom mjestu.

**SI**

Poskrbite, da se naprava med prevozom ne poškodeuje! Izdelka ne razstavljajte doma! Če je žaromet vidno poškodovan, ga ne uporabljajte. Svetilke ne uporabljajte v okoljih z visoko temperaturo ali visoko vlažnostjo.

Komplet vključuje baterije CR2032

Načini osvetlitve:

1. Enkrat pritisnete gumb: 100 % bela svetloba
2. Drugič pritisnete na gumb: bela svetloba: Hitra bliskavica
3. Trikrat pritisnete gumb: S počasnim bliskanjem pritisnete gumb

Stare naprave ne odvrzite med nerazvrščene komunalne odpadke, saj lahko vsebuje komponente, ki so nevarne za okolje ali zdravje ljudi! Rabljeno ali zavrženo opremo lahko brezplačno oddate na prodajnem mestu in pri katerem koli distributerju, ki prodaja opremo, ki je enaka po funkciji in funkciji. Elektronske odpadke lahko oddate tudi na zbirnem mestu. S tem varujemo okolje, svoje sočloveke in svoje zdravje. Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na lokalno organizacijo za odstranjevanje odpadkov.



Škoda za okolje zaradi nepravilnega odlaganja baterij/akumulatorjev!

Baterij/akumulatorjev ni dovoljeno odvreči med običajne gospodinjne odpadke. Lahko vsebujejo strupene težke kovine in zanje veljajo pravila in predpisi o ravnanju z nevarnimi odpadki. Zato morate izrabljene baterije/akumulatorje oddati na lokalnem zbirnem mestu.

**SR**

Vodite računa da se uređaj ne ošteti tokom transporta! Ne rastavljajte proizvod kod kuće! Nemojte da koristite lampu ako ima vidljivih oštećenja. Nemojte da koristite lampu u blizini visoke temperature ili visokog stepena vlažnosti.

Set uključuje CR2032 baterije

Načini osvjetljenja:

1. Pritisnite dugme jednom: 100% belo svetlo
2. Pritisnite dugme drugi put: Fast Flash
3. Pritisnite dugme tri puta: Sporo blis

Ne bacajte svoj stari uređaj kao nesortirani komunalni otpad, jer može sadržati komponente koje su opasne po životnu sredinu ili zdravlje ljudi! Korišćena ili odbačena oprema može se besplatno odložiti na prodajnom mestu i kod bilo kog distributera koji prodaje opremu koja je identična po funkciji i funkciji. Također možete odložiti elektronski otpad na sabirnom mestu. Ovo štiti životnu sredinu, svoje bližnje i svoje zdravlje. Obratite se lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada ako imate bilo kakvih pitanja.



Šteta po okoliš zbog neispravnog odlaganja baterija/punjivih baterija!

Baterije/punjive baterije se ne smeju odlagati sa uobičajenim kućnim otpadom. Mogu sadržavati toksične teške metale i podliježu pravilima i propisima o tretmanu opasnog otpada. Zato istrošene baterije/punjive baterije odložite na lokalnom sabirnom mjestu.



PT

Verificar que o aparelho não tenha danos provocados pelo transporte. Não desmontar o aparelho em casa. Não utilizar a lanterna se tem danos visíveis. Não utilizar a lanterna num ambiente com alta temperatura ou alta humidade relativa.

O conjunto inclui as pilhas CR2032
Modos de iluminação:

1. Premir o botão uma vez: 100% de luz branca
2. Premir o botão uma segunda vez: Flash rápido
3. Prima o botão três vezes: Flash lento

Não descarte seu aparelho antigo como lixo municipal indiferenciado, pois ele pode conter componentes perigosos para o meio ambiente ou para a saúde humana! Equipamentos usados ou descartados podem ser descartados gratuitamente no ponto de venda e em qualquer distribuidor que venda equipamentos idênticos em função e função. Você também pode descartar o lixo eletrônico em um ponto de coleta. Isso protege o meio ambiente, seus semelhantes e sua própria saúde. Entre em contato com a organização local de eliminação de resíduos se tiver alguma dúvida.

Danos ao meio ambiente devido ao descarte incorreto das baterias/pilhas recarregáveis!

As pilhas/pilhas recarregáveis não podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico normal. Eles podem conter metais pesados tóxicos e estão sujeitos a regras e regulamentos de tratamento de resíduos perigosos. É por isso que você deve descartar as baterias usadas/recarregáveis em um ponto de coleta local.

LT

Jsitinkite, kad pristatymo metu prietaisais nebuvo pažeistas. Neardykite gaminio namuose. Nenaudokite lempos, jei yra matomų pažeidimų. Nenaudokite lempos aukštos temperatūros arba didelės drėgmės aplinkoje.

Komplekte yra CR2032 baterijos
Apšvietimo režimai:

1. Vieną kartą paspauskite mygtuką: 100 % balta šviesa
2. Paspauskite mygtuką antrą kartą: Greita blykstė
3. Tris kartus paspauskite mygtuką: Lėta blykstė

Neišmeskite savo seno prietaiso kaip nerūšiuoti komunalinių atliekų, nes jame gali būti aplinkai ar žmonių sveikatai pavojingų komponentų! Naudota arba išmesta įranga gali būti nemokamai išmesta pardavimo vietoje ir pas bet kurį platintoją, parduodantį įrangą, kurios funkcija ir funkcija yra identiška. Elektronines atliekas taip pat galite išmesti į surinkimo punktą. Taip naudojama aplinka, aplinkiniai ir savo sveikata. Jei turite klausimų, susisiekite su vietine atliekų šalinimo organizacija.

Žala aplinkai dėl netinkamo baterijų/įkraunamų baterijų šalinimo!

Baterijų/įkraunamų baterijų negalima išmesti su įprastomis buitinėmis atliekomis. Juose gali būti nuodingų sunkiųjų metalų ir jiems taikomos pavojingų atliekų tvarkymo taisyklės ir reglamentai. Štai kodėl panaudotas baterijas / įkraunamas baterijas turėtumėte išmesti vietiniame surinkimo punkte.

PL

Należy upewnić się, że urządzenie nie zostało uszkodzone podczas dostawy. Nie należy demontować produktu w domu. Nie używaj lampy w przypadku widocznych uszkodzeń. Nie używaj lampy w wysokiej temperaturze lub w środowisku o wysokiej wilgotności. Lampa nadaje się zarówno do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Nie należy zanurzać lampy ani kabla ładującego w wodzie lub innych płynach. Lampę i kabel ładujący USB należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

W zestawie baterie CR2032
Tryby oświetlenia:

1. Naciśnij przycisk raz: 100% Białe światło
2. Naciśnij przycisk drugi raz: Szybki błysk
3. Naciśnij przycisk trzy razy: wolne miganie

Nie wyrzucaj starego urządzenia razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi, ponieważ może ono zawierać komponenty niebezpieczne dla środowiska lub zdrowia ludzkiego! Zużyty lub wyrzucony sprzęt można bezpłatnie oddać do utylizacji w punkcie sprzedaży i u dowolnego dystrybutora, który sprzedaje sprzęt o identycznych funkcjach i funkcjach. Odpady elektroniczne można również oddać do punktu zbiórki. Chroni to środowisko, innych ludzi i własne zdrowie. W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z lokalną organizacją zajmującą się utylizacją odpadów.

Szkody dla środowiska spowodowane niewłaściwą utylizacją baterii/akumulatorów!

Baterii/akumulatorów nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Mogą zawierać toksyczne metale ciężkie i podlegają zasadom i przepisom dotyczącym postępowania z odpadami niebezpiecznymi. Dlatego należy oddać zużyte baterie/akumulatory do lokalnego punktu zbiórki.

GR

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει υποστεί ζημιά κατά την παράδοση. Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν στο σπίτι. Μην χρησιμοποιείτε τη λάμπα εάν υπάρχει ορατή ζημιά. Μην χρησιμοποιείτε τη λάμπα σε υψηλές θερμοκρασίες ή σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία.

Το σετ περιλαμβάνει τις μπαταρίες CR2032

Λειτουργίες φωτισμού:

1. Πατήστε το κουμπί μία φορά: 100% Λευκό φως
2. Πατήστε το κουμπί δεύτερη φορά: Γρήγορο φλας
3. Πατήστε το κουμπί τρεις φορές: Αργό φλας

Μην πετάτε την παλιά σας συσκευή ως μη διαλογή αστικά απόβλητα, καθώς μπορεί να περιέχει εξαρτήματα που είναι επικίνδυνα για το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία! Ο μεταχειρισμένος ή απορριφθείς εξοπλισμός μπορεί να απορριφθεί δωρεάν στο σημείο πώλησης και από οποιονδήποτε διανομέα που πωλά εξοπλισμό που έχει την ίδια λειτουργία και λειτουργία. Μπορείτε επίσης να πετάξετε ηλεκτρονικά απορρίμματα σε ένα σημείο συλλογής. Αυτό προστατεύει το περιβάλλον, τους συνανθρώπους σας και τη δική σας υγεία. Επικοινωνήστε με τον τοπικό οργανισμό διάθεσης απορριμμάτων εάν έχετε ερωτήσεις.

Ζημιά στο περιβάλλον λόγω λανθασμένης απόρριψης των μπαταριών/επαναφορτιζόμενων μπαταριών!
Οι μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Μπορεί να περιέχουν τοξικά βαρέα μέταλλα και υπόκεινται σε κανόνες και κανονισμούς επεξεργασίας επικινδύνων αποβλήτων. Γι' αυτό θα πρέπει να πετάτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες σε τοπικό σημείο συλλογής.

IT

Assicurarsi che l'apparecchio non abbia subito danni durante la consegna. Non smontare il prodotto a casa. Non utilizzare la lampada in presenza di danni visibili. Si prega di non utilizzare la lampada ad alta temperatura o in un ambiente ad alta umidità.

Il set include le batterie CR2032

Modalità di illuminazione:

1. Premere il pulsante una volta: luce bianca al 100%.
2. Premere il pulsante una seconda volta: Flash veloce
3. Premere tre volte il pulsante: Flash lento

Non smaltire il vecchio apparecchio come rifiuto urbano indifferenziato, poiché potrebbe contenere componenti pericolosi per l'ambiente o la salute umana! Le apparecchiature usate o scartate possono essere smaltite gratuitamente presso il punto vendita e presso qualsiasi distributore che venda apparecchiature identiche per funzione e funzionalità. Puoi anche smaltire i rifiuti elettronici presso un punto di raccolta. Questo protegge l'ambiente, i tuoi simili e la tua stessa salute. Contattare l'organizzazione locale per lo smaltimento dei rifiuti in caso di domande.

Danni ambientali dovuti allo smaltimento errato delle batterie/batterie ricaricabili!

Le batterie/batterie ricaricabili non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Possono contenere metalli pesanti tossici e sono soggetti a norme e regolamenti sul trattamento dei rifiuti pericolosi. Ecco perché dovresti smaltire le batterie usate/batterie ricaricabili in un punto di raccolta locale.

ES

Asegúrese de que el aparato no haya sufrido daños durante el envío. No desmonte el producto en casa. No use la lámpara si hay algún daño visible. No utilice la lámpara a altas temperaturas o en un entorno de alta humedad.

El set incluye las pilas CR2032

Modos de iluminación:

1. Presione el botón una vez: 100% luz blanca
2. Presione el botón por segunda vez: Flash rápido
3. Presione el botón tres veces: parpadeo lento

¡No deseché su viejo electrodoméstico como basura municipal sin clasificar, ya que puede contener componentes que son peligrosos para el medio ambiente o la salud humana! El equipo usado o desechado se puede desear sin cargo en el punto de venta y de cualquier distribuidor que venda equipo que sea idéntico en función y funcionamiento. También puede desear los desechos electrónicos en un punto de recolección. Esto protege el medio ambiente, sus semejantes y su propia salud. Póngase en contacto con su organización local de eliminación de residuos si tiene alguna pregunta.

¡Daños medioambientales por eliminación incorrecta de las pilas/pilas recargables!

Las pilas/baterías recargables no se pueden desear con los residuos domésticos habituales. Pueden contener metales pesados tóxicos y están sujetos a normas y reglamentos de tratamiento de desechos peligrosos. Por eso, debe desear las pilas/baterías recargables usadas en un punto de recogida local.

**FR**

Assurez-vous que l'appareil n'a pas été endommagé pendant la livraison. Ne démontez pas le produit à la maison. N'utilisez pas la lampe si elle présente des dommages visibles. N'utilisez pas la lampe à des températures élevées ou dans un environnement très humide. La lampe peut être utilisée à l'intérieur comme à l'extérieur. Ne plongez pas la lampe ou le câble de chargement dans l'eau ou tout autre liquide. Conservez la lampe et le câble de chargement USB hors de portée des enfants.

L'ensemble comprend les piles CR2032

Modes d'éclairage :

1. Appuyer une fois sur le bouton : 100 % de lumière blanche
2. Appuyer une deuxième fois sur le bouton : Flash rapide
3. Appuyez trois fois sur le bouton : Flash lent

Ne jetez pas votre ancien appareil avec les déchets municipaux non triés, car il peut contenir des composants dangereux pour l'environnement ou la santé humaine ! Les appareils usagés ou mis au rebut peuvent être éliminés gratuitement au point de vente et auprès de tout distributeur qui vend des appareils identiques en termes de fonction et de fonctionnement. Vous pouvez également déposer vos déchets électroniques dans un point de collecte. Vous protégez ainsi l'environnement, vos semblables et votre propre santé. Pour toute question, adressez-vous à l'organisme local de collecte des déchets.

Dommages à l'environnement en cas d'élimination incorrecte des piles/accus !

Les piles/batteries rechargeables ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères habituelles. Ils peuvent contenir des métaux lourds toxiques et sont soumis aux règles et réglementations relatives au traitement des déchets dangereux. C'est pourquoi vous devez vous débarrasser des piles/piles rechargeables usagées dans un point de collecte local.

**BG**

Уверете се, че уредът не е бил повреден по време на доставката. Не разглобявайте продукта вкъщи. Не използвайте лампата, ако по нея има видими повреди. Моля, не използвайте лампата при висока температура или в среда с висока влажност. Лампата е подходяща за използване както на закрито, така и на открито. Не потапяйте лампата или кабела за зареждане във вода или друга течност. Съхранявайте лампата и USB кабела за зареждане на място, недостъпно за деца.

Комплектът включва батерии CR2032

Режими на осветление:

1. Натиснете бутона веднъж: 100% бяла светлина
2. Натиснете бутона втори път: Бързо мигане
3. Натиснете бутона три пъти: Бавно мигане

Не изхвърляйте стария си уред като несортиран битов отпадък, тъй като той може да съдържа компоненти, които са опасни за околната среда или човешкото здраве! Употребявано или бракувано оборудване може да бъде изхвърлено безплатно на мястото на продажба и от всеки дистрибутор, който продава идентично по функция и предназначение оборудване. Можете също така да изхвърляте електронни отпадъци в пункт за събиране на отпадъци. По този начин защитавате околната среда, своите съграждани и собственото си здраве. Ако имате въпроси, свържете се с местната организация за изхвърляне на отпадъци



Щети на околната среда поради неправилно изхвърляне на батериите/акумулаторните батерии!

Батериите/акумулаторните батерии не трябва да се изхвърлят с обикновените домашни отпадъци. Те могат да съдържат токсични тежки метали и са предмет на правила и разпоредби за третиране на опасни отпадъци. Ето защо трябва да изхвърлите използваните батерии/акумулаторни батерии в местен събирателен пункт.