

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE PRELUNGITOR PENTRU UZ CASNIC CU/FĂRĂ ÎNTRERUPĂTOR

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Conectați fișa prelungitorului la rețeaua de alimentare electrică - max 250V.
- Înainte de utilizare verificați vizual integritatea izolației cablului.
- Asigurați-vă că, în timpul utilizării, cordonul prelungitorului nu este prins sub obiecte grele sau forfecat la nivelul ușilor.
- Produsul este destinat utilizării la interior. În orice situație trebuie prevenit contactul acestuia cu apa, indiferent dacă se află sau nu conectat la rețea.
- Nu acoperiți produsul pe perioada utilizării.
- În cazul prelungitoarelor prevăzute cu întrerupător, pentru ca acesta să funcționeze, întrerupătorul trebuie să fie în poziția „cuplat”, cu ledul maror aprins.



AVERTISEMENTE

- Nu alimentați simultan consumatori care au o putere însumată mai mare decât puterea maximă înscrisă pe produs. Depășirea puterii maxime admise poate conduce la topirea cablului și poate provoca incendii.
- Se recomandă conectarea fișei prelungitorului la priză prevăzută cu împământare.
- Dacă se constată deteriorarea cablului sau a carcasei, mai întâi opriți alimentarea cu curent electric a prizei de la tabloul de siguranțe și abia apoi scoateți prelungitorul din priză.
- Nu trageți de cablu pentru scoaterea fișei din priză.
- Nu interconectați mai multe prelungitoare între ele.
- Se recomandă utilizarea produsului cu cablul complet desfășurat.
- Nu utilizați prelungitorul în alte scopuri decât cel pentru care a fost fabricat!