



Dispozitiv anticartita cu iluminare LED

GARDEN MOLE REPELLER



Dispozitiv anticartita cu iluminare LED Garden Mole Repeller PS-322

Un dispozitiv alimentat cu energie solară, care utilizează unde sonore pentru a respinge șerpilor dăunători, o lumină frumoasă de grădină care luminează noaptea (în medii întunecate) pentru a decora grădina.

Prin emiterea de unde sonore și vibrații, dispozitivul alungă eficient șerpilor subterani. Undele sonore îi vor irita, vor simula pericolul și îi vor respinge departe de zona iradiată.

- 1.Îndepărtați tubul vibrant de blocul fotocelulei prin tragere ușoară.
- 2.Conectați cei doi conectori (Nr.1 și Nr. 2), fără a forța.
- 3.Fixați tubul vibrant înapoi pe blocul fotocelulei. Dacă a fost corectă conectarea, peste maxim 15 secunde se va produce un sunet deranjant.
- 4.Înainte să introduceți dispozitivul în pământ, verificați dacă este încărcat suficient pentru a funcționa corespunzător. Acesta se poate încărca solar, în caz că bateriile sunt descărcate.
- 5.Introduceți tubul de aluminiu în pământ. Asigurați-vă că partea superioară este la aproximativ 5 cm deasupra solului.

Dispozitivul va funcționa zi și noapte.

Vă rugăm să notați, că pentru spațiile puternic afectate, va fi nevoie de până la 6 săptămâni pentru a se obține efectul scontat.

Instalare si funtionare:

1. Conectați cele două cabluri împreună, strângeți-le pentru a nu se desprinde ușor – conform poza pagina 4.
2. Fixați tubul și partea superioară împreună. Introduceți aparatul în pământ, având grijă să nu folosiți forță excesivă, deoarece dispozitivul se va deteriora.
- 3.Aparatul are 3 moduri de funcționare din care puteți alege:
Modul 1: Sonic + Vibrații – aparatul vibrează și emite sunete concomitent pentru inlaturarea cartitelor.
Modul 2: Actionează Luminile LED ce se vor aprinde automat la lasarea serii pentru a decora gradina. Împreună cu modulul 1 (Sonic + Vibrații)
Modul 0: Funcție dezactivată

IMPORTANT:

1. Asigurați înșurubarea strânsă a capacului dispozitivului pentru a evita defectarea cauzată de apă.
3. Raza de acțiune depinde de tipul solului; solul uscat sau nisipos este mai puțin conductor de sunet și, de aceea, în unele cazuri, poate fi nevoie de mai multe dispozitive Garden Mole Repeller. Solul cu umiditate ridicată este cel mai bun conductor de sunet.
4. Efectul va putea fi observat după cca. 6 săptămâni de la punerea corectă în funcțiune a dispozitivului, când cârțițele vor începe să se mute în altă parte, cât mai departe de spațiul dumneavoastră.
5. Scoateți dispozitivul din pământ pe timp de îngheț.

SPECIFICAȚII:

- Alimentare: baterii solare - baterie reîncărcabilă 700 mA inclusă
- Dimensiuni: 31 x 15.2 cm
- Greutate: 345 grame
- Frecvență: 400-1000 kHz
- Suprafața de eficiență: până la 700 m² (fără obstacole)



Dispozitiv anticartita cu iluminare LED Garden Mole Repeller PS-322

Un dispozitiv alimentat cu energie solară, care utilizează unde sonore pentru a respinge șerpilor dăunători, o lumină frumoasă de grădină care luminează noaptea (în medii întunecate) pentru a decora grădina.

Prin emiterea de unde sonore și vibrații, dispozitivul alungă eficient șerpilor subterani. Undele sonore îi vor irita, vor simula pericolul și îi vor respinge departe de zona iradiată.

- 1.Îndepărtați tubul vibrant de blocul fotocelulei prin tragere ușoară.
- 2.Conectați cei doi conectori (Nr.1 și Nr. 2), fără a forța.
- 3.Fixați tubul vibrant înapoi pe blocul fotocelulei. Dacă a fost corectă conectarea, peste maxim 15 secunde se va produce un sunet deranjant.
- 4.Înainte să introduceți dispozitivul în pământ, verificați dacă este încărcat suficient pentru a funcționa corespunzător. Acesta se poate încărca solar, în caz că bateriile sunt descărcate.
- 5.Introduceți tubul de aluminiu în pământ. Asigurați-vă că partea superioară este la aproximativ 5 cm deasupra solului.

Dispozitivul va funcționa zi și noapte.

Vă rugăm să notați, că pentru spațiile puternic afectate, va fi nevoie de până la 6 săptămâni pentru a se obține efectul scontat.

Instalare si funtionare:

1. Conectați cele două cabluri împreună, strângeți-le pentru a nu se desprinde ușor – conform poza pagina 4.
2. Fixați tubul și partea superioară împreună. Introduceți aparatul în pământ, având grijă să nu folosiți forță excesivă, deoarece dispozitivul se va deteriora.
- 3.Aparatul are 3 moduri de funcționare din care puteți alege:
Modul 1: Sonic + Vibrații – aparatul vibrează și emite sunete concomitent pentru inlaturarea cartitelor.
Modul 2: Actionează Luminile LED ce se vor aprinde automat la lasarea serii pentru a decora gradina. Împreună cu modulul 1 (Sonic + Vibrații)
Modul 0: Funcție dezactivată

IMPORTANT:

1. Asigurați înșurubarea strânsă a capacului dispozitivului pentru a evita defectarea cauzată de apă.
3. Raza de acțiune depinde de tipul solului; solul uscat sau nisipos este mai puțin conductor de sunet și, de aceea, în unele cazuri, poate fi nevoie de mai multe dispozitive Garden Mole Repeller. Solul cu umiditate ridicată este cel mai bun conductor de sunet.
4. Efectul va putea fi observat după cca. 14 zile de la punerea corectă în funcțiune a dispozitivului, când cârțițele vor începe să se mute în altă parte, cât mai departe de spațiul dumneavoastră.
5. Scoateți dispozitivul din pământ pe timp de îngheț.

SPECIFICAȚII:

- Alimentare: baterii solare - baterie reîncărcabilă 700 mA inclusă
- Dimensiuni: 31 x 15.2 cm
- Greutate: 345 grame
- Frecvență: 400-1000 kHz
- Suprafața de eficiență: până la 700 m² (fără obstacole)

