

Cameră de securitate Wi-Fi pentru locuință, cu funcție Pan/Tilt

Manual de utilizare

© 2025 MERCUSYS — 1900000419 REV1.0.0

Acest manual oferă o introducere în utilizarea camerei de securitate Wi-Fi pentru locuință, cu funcție Pan/Tilt, precum și informații de reglementare.

Cuprins

Despre acest ghid	3
Aspectul produsului	4
Configurarea camerei	5
Instalarea unui card microSD	6
Montarea camerei	7
Resetarea camerei	8
Certificări și conformitate	9

Despre acest ghid

Acest ghid oferă o scurtă introducere în camera de securitate Wi-Fi pentru locuință, cu funcție Pan/Tilt, precum și informații de reglementare.

Notă: Funcțiile disponibile în MERCUSYS pot varia în funcție de model și versiunea software. Disponibilitatea MERCUSYS poate varia, de asemenea, în funcție de regiune. Toate imaginile, pașii și descrierile din acest ghid sunt prezentate doar ca exemple și este posibil să nu reflecte experiența dumneavoastră reală cu camera MERCUSYS.

Convenții

Subliniat — Hiperlinkurile sunt afișate cu roșu și subliniate. Puteți face clic pentru a fi redirecționat către un site web sau către o anumită secțiune.

Roșu — Informațiile importante sunt afișate cu roșu, inclusiv elementele paginii de administrare, precum meniuri, opțiuni, butoane etc.

Notă: Ignorarea acestui tip de notă poate duce la funcționarea necorespunzătoare sau deteriorarea dispozitivului.

Mai multe informații

- Informații specifice despre produs pot fi găsite pe pagina produsului MERCUSYS.
- Informații privind asistența tehnică și depanarea pot fi găsite pe pagina de asistență MERCUSYS.

Aspectul produsului

Camera de securitate Wi-Fi pentru locuință, cu funcție Pan/Tilt, dispune de un LED de sistem care își schimbă culoarea în funcție de stare, obiectiv, microfon, difuzor, port de alimentare DC, buton RESET și slot pentru card microSD.

LED de sistem

- Roșu continuu: Pornire
- Roșu și verde intermitent: Pregătită pentru configurare
- Roșu intermitent lent: Conectare la Wi-Fi
- Galben continuu: Conectată la Wi-Fi
- Verde continuu: Conectată la cloud
- Roșu intermitent rapid: Resetarea camerei
- Verde intermitent rapid: Actualizarea camerei

Microfon

Microfon încorporat.

Notă: NU introduceți obiecte în orificiu.

Obiectiv

Buton RESET

Când camera este pornită, țineți apăsat butonul RESET timp de cel puțin 5 secunde, până când LED-ul clipește roșu. Camera se va reseta și va reporni.

Slot pentru card microSD

Difuzor

Difuzor încorporat.

Port de alimentare DC

Conectați cablul de alimentare furnizat.

Configurarea camerei

Urmați pașii de mai jos pentru a începe utilizarea noii camere.

1. Descărcați și instalați aplicația MERCUSYS

Scanați codul QR de mai jos sau accesați Google Play ori Apple App Store pentru a descărca aplicația MERCUSYS. Instalați aplicația pe telefon sau tabletă.

2. Conectați-vă sau creați un cont MERCUSYS ID

Deschideți aplicația. Utilizați contul MERCUSYS ID pentru conectare.

Notă: Dacă nu aveți un MERCUSYS ID, apăsați „Înregistrare” (Sign Up). Aplicația vă va ghida în continuare.

3. Conectați și configurați camera

Apăsați „Camera”, apoi „LET'S BEGIN” și urmați instrucțiunile pas cu pas pentru conectarea și configurarea camerei.

Instalarea unui card microSD

Urmați pașii de mai jos pentru a instala cardul microSD pentru înregistrarea locală. Puteți accesa Setări dispozitiv > Stocare și înregistrare > Card microSD în aplicația MERCUSYS pentru a verifica starea cardului sau pentru a-l formata.

Notă: După introducerea cardului, acesta trebuie inițializat mai întâi în aplicația MERCUSYS.

1. Înclinați obiectivul camerei în sus și identificați slotul pentru cardul microSD.
2. Identificați direcția corectă a cardului microSD și introduceți-l cu grijă în slot. Împingeți cardul până când auziți un clic.

Montarea camerei

După ce ați adăugat camera în aplicația MERCUSYS, o puteți amplasa pe o suprafață plană, precum o masă sau un raft. De asemenea, o puteți monta pe tavan folosind șablonul de montare și șuruburile furnizate. Urmăriți pașii de mai jos pentru montarea noii camere.

1. Marcați poziția

Lipiți șablonul autocolant de montare în locul dorit. Realizați două găuri pentru șuruburi conform indicațiilor de pe autocolant.

2. Fixați șuruburile

Introduceți cele două dibluri de montare în găuri, apoi înșurubați șuruburile în dibluri.

3. Fixați camera

Agățați camera în siguranță pe cele două șuruburi. Asigurați-vă că este fixată ferm. Dacă nu este stabilă, ajustați distanța dintre dibluri și șuruburi până când aceasta este fixată corespunzător.

Notă: Pentru fixarea sigură a camerei, asigurați un spațiu egal între dibluri și șuruburi (2 mm < A < 3 mm).
Diametrul găurii: $\Phi = 6 \text{ mm}$ (15/64 in).

Resetarea camerei

Urmați pașii de mai jos pentru a reseta camera folosind butonul RESET. De asemenea, puteți accesa Setări dispozitiv în aplicația MERCUSYS și apăsa „Eliminare cameră” în partea de jos pentru a reveni la setările din fabrică.

1. Rotiți manual camera în jos pentru a identifica butonul RESET.
2. Țineți apăsat butonul RESET timp de cel puțin 5 secunde, până când LED-ul clipește rapid roșu, pentru a reseta camera.

Certificări și conformitate

Avertisment privind marcajul CE

Acesta este un produs din clasa B. Într-un mediu rezidențial, acest produs poate provoca interferențe radio, caz în care utilizatorului i se poate solicita să ia măsurile adecvate.

FRECVENȚĂ DE FUNCȚIONARE (puterea maximă transmisă)
2412 MHz—2472 MHz (20 dBm)

Declarația UE de conformitate

Mercusys declară prin prezenta că această cameră de securitate Wi-Fi pentru locuință, cu funcție Pan/Tilt, este conformă cu cerințele esențiale și cu celelalte prevederi relevante ale directivelor 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE și (UE) 2015/863.

Declarația UE originală de conformitate poate fi consultată pe site-ul MERCUSYS, în secțiunea CE.

Informații privind expunerea la RF

Acest dispozitiv respectă cerințele UE (articolul 3.1a din Directiva 2014/53/UE) privind limitarea expunerii populației generale la câmpuri electromagnetice, în scopul protejării sănătății.

Dispozitivul respectă specificațiile RF atunci când este utilizat la o distanță de 20 cm față de corp.

Utilizare limitată la interior.

Marcaj UKCA

Declarația de conformitate pentru Regatul Unit

Mercusys declară prin prezenta că această cameră de securitate Wi-Fi pentru locuință, cu funcție Pan/Tilt, este conformă cu cerințele esențiale și cu celelalte prevederi relevante ale Radio Equipment Regulations 2017.

Avertismente și informații de siguranță

Declarații de avertizare pentru Coreea

Echipamentul radio poate produce interferențe în timpul funcționării.

Produsul este certificat conform regulilor sistemului UkrSEPRO, în conformitate cu cerințele documentelor normative și cu cerințele prevăzute de legislația în vigoare din Ucraina.

Informații privind siguranța

- Păstrați dispozitivul departe de apă, foc, umiditate și medii cu temperaturi ridicate.
- Nu utilizați un încărcător sau un cablu USB deteriorat pentru alimentarea dispozitivului.
- Nu utilizați alte încărcătoare decât cele recomandate.
- Nu utilizați dispozitivul în locuri în care dispozitivele wireless nu sunt permise.
- Adaptorul trebuie instalat în apropierea echipamentului și trebuie să fie ușor accesibil.
- Utilizați numai sursele de alimentare furnizate de producător și incluse în ambalajul original al acestui produs. Dacă aveți întrebări, contactați-ne.
- Numai pentru utilizare la interior.
- Nu demontați, reparați sau modificați produsul.

Informații suplimentare privind siguranța

- Nu utilizați produsul dacă carcasa este deteriorată. Pericol de electrocutare.
- Nu atingeți niciodată produsul cu mâinile ude.
- Nu expuneți produsul la ploii abundente sau la orice tip de umezeală.
- Nu amplasați produsul în apropierea dispozitivelor controlate automat, precum alarmele de incendiu. Undele radio emise de acest produs pot provoca funcționarea defectuoasă a acestor dispozitive și pot conduce la accidente.
- Respectați restricțiile privind utilizarea produselor wireless în depozite de combustibil, fabrici chimice sau în timpul operațiunilor de detonare.
- Nu utilizați lichide pentru curățarea produsului. Folosiți numai o lavetă uscată.
- Nu introduceți niciodată obiecte metalice în interiorul produsului. Dacă un obiect metalic pătrunde în produs, opriți întrerupătorul de circuit și contactați un electrician autorizat.
- Acest produs nu este destinat utilizării în scopuri de îngrijire medicală. Consultați producătorul oricărui dispozitiv medical personal, precum stimulatoare cardiace sau aparate auditive, pentru a determina dacă acestea sunt protejate corespunzător împotriva energiei RF (radiofrecvență) externe.
- Nu utilizați acest produs în unități medicale. Spitalele sau unitățile medicale pot utiliza echipamente sensibile la energia RF externă.
- Nu utilizați acest produs în apropierea apei, de exemplu lângă cadă, chiuvetă, chiuveta de bucătărie sau de rufe, într-un subsol umed ori lângă o piscină.
- Produsul trebuie ferit de fum excesiv, praf, temperaturi ridicate și vibrații.
- Produsul nu trebuie expus la lumina directă a soarelui.
- Nu așezați obiecte grele deasupra produsului.
- Dacă nu utilizați produsul pentru o perioadă lungă de timp, scoateți-l din priză.
- Acest produs poate interfera cu alte produse electronice, precum televizoare, aparate radio, computere personale, telefoane sau alte dispozitive wireless.
- Temperatura de funcționare: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F).

Vă rugăm să citiți și să respectați informațiile de siguranță de mai sus atunci când utilizați dispozitivul. Nu putem garanta că nu vor apărea accidente sau deteriorări cauzate de utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului. Utilizați acest produs cu atenție și operați-l pe propriul risc.

Explicația simbolurilor de pe eticheta produsului

Notă: Eticheta produsului se află pe partea inferioară a produsului și pe sursa de alimentare a acestuia. Simbolurile pot varia în funcție de produs.

- Echipament de clasa II
- Echipament de clasa II cu împământare funcțională
- Curent alternativ
- Tensiune continuă (DC)
- Polaritatea bornelor de ieșire
- Numai pentru utilizare la interior
- Tensiune periculoasă
- Atenție, risc de electrocutare
- Marcaj privind eficiența energetică
- Împământare de protecție
- Împământare
- Cadru sau șasiu

Explicația simbolurilor – continuare

- Împământare funcțională
- Atenție, suprafață fierbinte
- Atenție
- Manual de utilizare
- Stand-by / Așteptare
- „PORNIT” / „OPRIT” (apăsare-apăsare)
- Siguranță fuzibilă
- Siguranța fuzibilă este utilizată pe conductorul neutru N

RECICLARE

Acest produs poartă simbolul de colectare selectivă pentru deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE/WEEE). Aceasta înseamnă că produsul trebuie gestionat în conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE pentru a fi reciclat sau demontat, astfel încât impactul asupra mediului să fie minimizat.

Utilizatorul poate preda produsul unei organizații competente de reciclare sau comerciantului de la care cumpără un echipament electric sau electronic nou.

Atenție: evitați ascultarea la niveluri ridicate ale volumului pentru perioade lungi.

Deconectare: toate ștecherele de alimentare.

Explicația simbolurilor – continuare

- Întrerupător cu construcție cu micro-distanță (m)
- Întrerupător cu construcție cu micro-distanță (μ), pentru versiunea SUA
- Întrerupător cu construcție cu micro-distanță / micro-deconectare, pentru celelalte versiuni, cu excepția SUA
- Întrerupător fără spațiu de contact (dispozitiv de comutație cu semiconductor)